



арома
БУДИЛЬНИК
с FM-радио

ДЕКОРАТИВНЫЙ
БУДИЛЬНИК С РАДИО
И АРОМО-ПОДОГРЕВОМ

W-UP-E5
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДЕКОРАТИВНЫЙ БУДИЛЬНИК РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании.

Данный документ предназначен для руководства по подключению, настройке и эксплуатации декоративного будильника W-UP-E5.



Внимательно изучите данное руководство перед использованием декоративного будильника и сохраните ее до конца эксплуатации.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

1. Технические характеристики

Декоративный будильник W-UP-E5 имеет следующие основные характеристики:

- негативный жидкокристаллический экран;
- функция FM-радио;
- функция аромо-подогрева;
- отображение времени;
- 2 будильника;
- встроенные стандартные мелодии будильника;
- возможность выбора в качестве мелодии будильника сигнала FM-радио;
- сохранение настроек для 16 радиостанций;
- декоративная разноцветная подсветка;
- работа от 3 элементов питания типоразмера AAA.

2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - будильник с аромо-подогревом, шт | 1 |
| - руководство по эксплуатации, экз. | 1 |
| - USB кабель, шт. | 1 |
| - упаковка, комплект | 1 |

3. Назначение кнопок

На рис.3.1. показаны элементы управления устройством.



Рис.3.1. Назначение кнопок будильника

3.1. Установка (PRESET) – выбор нужного параметра, который требует корректировки. Выбранный параметр периодически мигает.

3.2. Вниз (TURN-) – во время настройки параметров – изменение значения параметра в сторону уменьшения; во время отображения настроек будильника – активация /деактивация будильника.

3.3. Режим (MODE) – смена режимов: отображение времени или настройка будильников.

3.4. Радио (ON/OFF) – включение/выключение FM-радио.

3.5. Вверх (TURN+) – во время настройки параметров – изменение значения параметра в сторону увеличения; в режиме отображения времени – переключение 12/24 режима времени; во время отображения настроек будильника – активация/деактивация будильника или включение проигрывания FM-радио в качестве сигнала будильника.

3.6. Громкость (VOL) – включение режима настройки громкости во время включенной функции FM-радио.

3.7. Вкл./выкл. аромо-подогрева (OFF/ON) – включение / выключение функции аромо-подогрева.

4. Функции и режимы работы устройства

4.1. Функция отображения времени:

4.1.1. Для активации функции отображения времени вставьте элементы питания в батарейный отсек. На экране появятся показания часов и символ часов. 🕒

4.1.2. С помощью кнопки **Вверх (TURN+)** выберите 12/24-й режим отображения времени.

4.1.3. С помощью кнопки **Установка (PRESET)** выберите требующий корректировки параметр: часы или минуты. При выборе параметр периодически мигает. С помощью кнопок **Вверх (TURN+)** и **Вниз (TURN-)** установите требуемое значение параметра.

Диапазон настройки параметров:

- часы (1 – 12 или 0 – 23, в зависимости от выбранного 12/24 часового режима);

- минуты (0 – 59);

4.1.4. Во время нажатия кнопок экран дисплея подсвечивается.

4.2. Настройка будильника:

4.2.1. С помощью кнопки **Режим (MODE)** выберите режим отображения настроек одного из двух будильников, на дисплее при этом должен появиться символ **ALM1** или **ALM2**.

4.2.2. С помощью кнопок **Вверх (TURN+)** и(или) **Вниз (TURN-)** выберите необходимый режим работы выбранного будильника:

а) будильник отключен (на экране вместо показаний времени отображаются дефисы -- : --);

б) будильник включен (на экране отображаются показания времени включения будильника и символ колокольчика с номером будильника );

в) выбор в качестве мелодии будильника сигнала FM-радио (на экране отображаются показания времени включения будильника и символ магнитофона с цифрой 2 ). Этот режим доступен только для второго будильника (AL2).

4.2.3. После включения будильника его можно настроить. С помощью кнопки **Установка** выберите требующий корректировки параметр: часы или минуты. С помощью кнопок **Вверх (TURN+)** и **Вниз (TURN-)** установите требуемое значение параметра.

Диапазон настройки параметров:

- часы (1 – 12 или 0 – 23, в зависимости от выбранного 12/24 часового режима);

- минуты (0 – 59);

4.3. Воспроизведение FM радио

4.3.1. Для включения радио нажмите кнопку **Радио (ON/OFF)**  . Для выключения этой функции нажмите эту кнопку повторно.

4.3.2. С помощью кнопок **Вниз (TURN-)** и **Вверх (TURN+)** настройте радио на необходимую вам частоту воспроизведения. Шаг изменения частоты 0,1 Мгц. Для автоматического поиска радиостанции нажмите и удерживайте кнопки **Вниз (TURN-)** и **Вверх (TURN+)**. Когда будет найдена ближайшая станция вещания поиск прекратится автоматически.

4.3.3. Для сохранения настроек найденной станции нажмите и удерживайте кнопку **Установка (PRESET)** до появления в правой нижней части экрана надписи **CH** и мигающего номера станции. Выберите требуемый номер радиостанции с помощью кнопок **Вверх (TURN+)** и **Вниз (TURN-)**. Диапазон возможных номеров: от 1 до 16. После установки номера для его сохранения нажмите однократно кнопку **Установка (PRESET)**.

4.3.4. Для выбора необходимой вам одной из предустановленных радиостанций, во время работы радио нажмите на кнопку **Установка (PRESET)**. В правой нижней части экрана появится надпись **CH** и номер станции. С помощью кнопок **Вниз (TURN-)** и **Вверх (TURN+)** выберите требуемый номер станции.

4.3.5. Для настройки громкости, во время работы радио нажмите на кнопку **Громкость (VOL)**. В правой нижней части экрана появится надпись **Vol** и номер уровня громкости: от 0 до 16. Уровень громкости 0 соответствует полному выключению звука. С помощью кнопок **Вниз (TURN-)** и **Вверх (TURN+)** выберите требуемый уровень громкости. Для выхода из режима настройки громкости нажмите кнопку **Громкость (VOL)** повторно.

4.3.6. Во время работы радио, все настройки времени и будильников, инициализирующихся с помощью кнопки **Режим (MODE)**, полностью функционируют.

4.4. Функция аромо-подогрева:

С помощью кнопки **Вкл./выкл. функции аромо-подогрева (ON/OFF)** включите или выключите аромо-подогрев. Эта функция работает только при подключении внешнего питания посредством USB кабеля. Для этого штекер питания необходимо вставить в гнездо питания на обратной стороне устройства, показанный на рис. 4.4.1. С другой стороны кабель необходимо подключить к USB-разъему.



Рис.4.4.1. Назначение кнопок будильника

4.5. Декоративная разноцветная ночная подсветка:

Для включения функции подсветки необходимо подключить внешнее питание, как описано в пункте 4.4.

5. Меры предосторожности

5.1. Во избежание несчастных случаев, никогда не подвергайте устройство воздействию огня и не помещайте его в воду.

5.2. Всегда выключайте устройство, когда Вы его не используете.

5.3. Используйте устройство в недоступном для детей месте, особенно когда включена функция аромо-подогрева.

5.4. Устройство предназначено для использования внутри помещений.

5.5. Устройство не предназначено для использования в ванных комнатах и других помещениях, имеющих повышенную влажность.

6. Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации декоративного будильника составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным гарантийным талоном);
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

