

# ГРАД-М

# ГРАД-М

**РУС** Изделия под торговой маркой «Град-М» постоянно и непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики и дизайн изделий могут изменяться без предварительного уведомления. Приносим извинения за причиненные этим неудобства.

**УКР** Вироби під торговою маркою «Град-М» постійно і безперервно удосконалюються, тому технічні характеристики і дизайн виробів можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо вибачення за заподіяні цим незручності.

**ҚАЗ** Өзгертуге күкімен

**ENG** Subject to change

**РУС** Инструкция по эксплуатации ..... 6

**УКР** Інструкція з експлуатації ..... 9

**ҚАЗ** Қолданысы бойынша нұсқама ..... 12


**ENG** User's Manual ..... 14







ПД-210-Л

90040848

<b>1</b>	
	230 В 50 Гц      1200 Вт      4500 мин <sup>-1</sup> 210*30 мм      75 мм      55 мм      7 кг





## РУС Русский

### Пила циркулярная

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для распилки дерева и производных материалов. При установке соответствующих дисков может применяться для резки различных видов пластмасс. Инструмент предназначен только для сухой резки.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1

#### УСТРОЙСТВО 2

1. Рукоятка
2. Выключатель
3. Ручка регулировки глубины пропила
4. Ручка регулировки угла пропила
5. Защитный кожух диска
6. Болт
7. Опорная платформа
8. Прижимная шайба
9. Пильный диск
10. Параллельная направляющая
11. Фиксатор параллельной направляющей

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пила циркулярная  
Ключ для замены диска  
Пильный диск  
Параллельная направляющая  
Дополнительный комплект щеток  
Ключ шестигранный

#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

##### Общие правила для всех видов электроинструмента

Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм электроинструмент следует эксплуатировать в соответствии с указаниями данной инструкции. Сохраните эту инструкцию!

##### 1. Рабочее место:

- а) рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и недостаточно освещенные рабочие места ведут к травматизму;
- б) не используйте электроинструменты во взрывоопасных условиях, например возле легковоспламеняющихся жидкостей, газов или частиц. Во время работы электроинструмента образуются искры, которые могут вызвать воспламенение взрывоопасных веществ;
- в) во время работы с электроинструментом дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии. Отвлекаясь, вы можете потерять контроль над управлением.

##### 2. Электротехническая безопасность:

- а) вилка электроинструмента должна точно соответствовать штепсельной розетке. Никогда не вносите изменения в конструкцию вилки. Не используйте пе-

реходные устройства для вилки, которые замыкают электроинструмент на землю;  
б) не допускайте контакта частей тела с заземленными поверхностями, например с поверхностью труб, радиаторов, кухонных плит, холодильников. Это может привести к поражению электрическим током;

в) не оставляйте электроинструменты под дождем или в условиях повышенной влажности. Вода, попавшая на электроинструмент, повышает вероятность поражения электрическим током;

г) не переносите электроинструмент, держа его за шнур питания, не дергайте и не тяните за шнур, чтобы отключить вилку от розетки. Не допускайте соприкосновения шнура с нагретыми поверхностями, острыми предметами или подвижными деталями.

Поврежденные или спущенные шнуры питания повышают вероятность поражения электрическим током;

д) если электроинструмент используется вне помещений, применяйте только удлинители, предназначенные для наружных работ. Применение удлинителей, предназначенных для наружных работ, уменьшает вероятность поражения электрическим током. Всегда используйте инструмент вместе с устройством защитного отключения.

##### 3. Личная безопасность:

а) будьте внимательны, контролируйте свои действия и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали или находитесь под влиянием наркотических веществ, алкоголя или медицинских препаратов. Потеря внимания при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам;

б) обязательно пользуйтесь защитными очками. Такие средства безопасности, как респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-какса или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения телесных повреждений;

в) не допускайте непреднамеренного включения. Перед подключением вилки в розетку убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл». Не переносите электроинструмент, держа пальцы на выключателе, и не подключайте электроинструмент к сети при выключателе, установленном в положение «Вкл», так как это повышает вероятность травматизма;

г) убирайте в сторону регулировочных инструментов и гаечные ключи перед включением электроинструмента. Соприкосновение гаечного ключа или регулировочного инструмента с подвижными узлами электроинструмента может привести к телесным повреждениям;

д) не наклоняйтесь чрезмерно. Работайте в безопасной позе и всё время сохраняйте равновесие. Это обеспечит надлежащее управление электроинструментом в неожиданных ситуациях;

е) работайте в облегающей одежде, снимите украшения. Если у вас длинные волосы, уберите их под головной убор. Свисающая одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями инструмента;

ж) в случае, если предусмотрено подключение пылеулавливающего устройства, убедитесь, что оно

подсоединенено и надёжно работает. Использование такого рода устройств уменьшает вред от воздействия пыли;  
з) используйте зажимы или тиски для фиксации изделия. Это безопаснее, чем пытаться удерживать предмет руками, и высвобождает обе руки для управления инструментом.

#### 4. Использование электроинструмента

##### и уход за ним:

- а) не перегружайте электроинструмент. Использование электроинструмента только по назначению способствует более эффективной и безопасной работе;
- б) не используйте электроинструмент, если выключатель не устанавливается в положение «Вкл» и «Выкл». Электроинструмент с вышедшим из строя выключателем представляет потенциальную опасность и должен быть отремонтирован;
- в) перед проведением любых работ по ремонту, замене принадлежностей или перед уборкой электроинструмента на хранение отключайте вилку от источника питания.
- г) храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не доверяйте использование электроинструмента лицам, не ознакомившимся с инструкцией по его применению. В руках неубченных лиц электроинструмент представляет опасность;
- д) регулярно проверяйте инструмент на наличие поврежденных деталей и прочих неисправностей. Своевременно отдавайте поврежденный электроинструмент в ремонт. Большое количество несчастных случаев вызвано плохим обслуживанием электроинструмента;
- е) содержите режущий инструмент острым и чистым. Должным образом обслуживаемый режущий инструмент с острыми режущими частями в меньшей степени подвержен заклинанию, им легче работать;
- ж) используйте электроинструмент, принадлежащти, рабочие насадки и т.п. только по назначению.

#### 5. Техническое обслуживание

Производить обслуживание и ремонт электроинструмента должен только квалифицированный специалист, используя только идентичные запасные части. Это будет гарантой надежности и безопасности электроинструмента.

#### Правила техники безопасности для циркулярных пил

##### Перед работой убедитесь, что:

- напряжение питания электродвигателя инструмента соответствует напряжению сети питания;
- розетка, удлинитель, шнур питания и их вилки исправны, нет повреждений электроизоляции;
- подвижный защитный кожух открывается и закрывается свободно, без задержки или заедания (затрудненный ход подвижного кожуха возникает при его повреждении или скоплении грязи и опилок);
- обрабатываемая заготовка надежно зафиксирована (держать ее в руках и т.п. недопустимо);
- в заготовке в зоне пропила отсутствуют гвозди и прочие предметы, которые могут помешать нормальному работе инструмента;
- выбранные значения глубины и угла пропила надежно зафиксированы соответствующими ручками (если в процессе распиливания произойдет непропорциональное изменение глубины и угла пропила, это может повлечь за собой заклинивание диска);
- выключатель инструмента находится в положении «Выкл».

#### Использование пильных дисков

- Перед установкой диска вынимайте вилку из розетки.
- Для закрепления диска используйте только входящие в комплект шайбы и болты.
- Максимально допустимая скорость вращения, указанная на пильном диске, должна быть больше максимальной скорости вращения шпинделя инструмента.
- Установочные размеры диска должны соответствовать параметрам данного инструмента, недопустимо использование переходников для установки диска.
- Не пользуйтесь поврежденными или деформированными дисками.
- Не устанавливайте на инструмент отрезные и шлифовальные абразивные диски.

#### В процессе работы:

- При работе вне помещения необходимо подключать инструмент через устройство защитного отключения (макс. ток утечки – 30 мА); также следует использовать влагозащищенный удлинитель, рассчитанный на использование вне помещений.
- Не рекомендуется использовать чрезмерно длинные удлинители. При использовании удлинителя на катушке он должен быть полностью размотан.
- Следите за шнуром питания: он не должен располагаться вблизи подвижных частей инструмента.
- Недопустима работа в условиях повышенной влажности (дождь, туман, пар, снегопад и т.п.).
- На рабочем месте нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества.
- Нельзя фиксировать подвижный кожух в открытом состоянии. Удерживать подвижный кожух открытым можно только при врезании в материал при выполнении сложных пропилов. Как только диск войдет в обрабатываемый материал, отпустите кожух.
- Зайдите устойчивое положение. Не работайте, держа пилу над головой.
- Переведя выключатель в положение «Включено», дождитесь достижения шпинделя полного числа оборотов и только после этого начинайте пилить.
- Держитесь обеими руками за изолированные рукоятки инструмента: это предотвращает травмы рук при работе и может предотвратить удар током при случайном повреждении пильным диском скрытой электропроводки и т.п.
- Во время пиления нельзя касаться нижней поверхности распиливаемой заготовки: это может повлечь за собой травму.
- Не прилагайте чрезмерного усилия к инструменту во избежание заклинивания диска или перегрузки двигателя.
- Толщина распиливаемой заготовки должна быть

---

меньше максимальной глубины пропила вашего инструмента.

- Не распиливайте очень маленькие заготовки.
- Рекомендуется пользоваться параллельной направляющей: это способствует аккуратному распиливанию и снижает вероятность заклинивания диска.
- При защемлении или заклинивании пильного диска, а также при необходимости прервать распиливание, отпустите выключатель инструмента, дождитесь полной остановки диска и только после этого вынимайте инструмент из заготовки. Нельзя вынимать пилу из заготовки при вращающемся диске.
- Для того, чтобы возобновить прерванное распиливание, расположите диск в пропиле ровно, без перекашивания, при этом зубцы диска не должны касаться материала заготовки.
- Длинные доски следует располагать на дополнительных опорах, чтобы под тяжестью своего веса они не сгибались и не зажимали пильный диск.
- При выполнении пропилов в деревянных стенах или полу убедитесь, что под обрабатываемой поверхностью отсутствуют скрытая электро-проводка, трубопровод и т.п. Будьте особенно осторожны при выполнении таких пропилов, поскольку возможен неожиданный контакт пильного диска со скрытым препятствием.
- При образовании большого количества пыли пользуйтесь респиратором и, по возможности, используйте систему пылеотсоса.
- Не удаляйте опилки руками – пользуйтесь щеткой. Если опилки застряли между подвижными и неподвижными узлами инструмента, их можно удалять только после отключения инструмента от сети питания.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента, следите за их чистотой.
- Во время перерыва в работе отключайте инструмент от сети питания.
- Перед прекращением работы дайте инструменту поработать 1-3 минуты на холостом ходу для охлаждения электродвигателя.
- При отключении, прежде чем класть пилу на пол или верстак, убедитесь, что диск остановился и что подвижный кожух закрыл пильный диск.
- Нажимайте кнопку блокировки шпинделя только после его полной остановки.
- Не останавливайте диск при помощи бокового усилия.
- Не касайтесь диска до его полной остановки и остывания.
- Не оставляйте инструмент без присмотра.

## Следует немедленно выключить инструмент при:

- неисправности шнура питания, вилки или розетки;
- поломке выключателя;
- чрезмерном искрении щеток и кольцевидном огне на поверхности коллектора.



Инструмент имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Перед техническим обслуживанием отключайте инструмент от сети питания!

- Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.
- Инструмент не требует дополнительной смазки.
- В случае неисправностей обратитесь в Службу сервиса.

## Пила циркулярна

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Даний інструмент призначений для розпилювання дерева й похідних матеріалів. При установці відповідних дисків може застосовуватися для різання різних видів пластмас. Інструмент призначений тільки для сухого різання.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1

#### УСТРІЙ 2

1. Рукоятка
2. Вимикач
3. Ручка регулювання глибини пропилу
4. Ручка регулювання кута пропилу
5. Захисний кожух диска
6. Болт
7. Опорна платформа
8. Притискна шайба
9. Пильний диск
10. Паралельна напрямна
11. Фіксатор паралельної напрямної

### КОМПЛЕКТНІСТЬ

Пила циркулярна  
Ключ для заміни диска  
Пильний диск  
Паралельна напрямна  
Додатковий комплект щіток  
Шестигранний ключ

### ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути зайняття, враження електричним струмом і травм електроінструментом потрібно експлуатувати відповідно до вимог даної інструкції.  
Збережіть цю інструкцію!

#### 1. Робоче місце:

а) робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим. Захаращені і недостатньо освітлені робочі місця ведуть до травматизму;

б) не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечних умовах, наприклад біля легко-займистих рідин, газів або часток. Під час роботи електроінструмента утворюються іскри, які можуть спричинити запалення вибухонебезпечних речовин;

в) під час роботи з електроінструментом діti і сторонні повинні знаходитися на безпечній відстані. Відволікаючись, ви можете втратити контроль над управлінням.

#### 2. Електротехнічна безпека:

а) вилка електроінструмента повинна точно відповісти штепсельній розетці. Ніколи не вносите зміни в конструкцію вилки. Не використовуйте перехідні

пристрій для вилки, які замикають електроінструмент на землю;

б) не допускайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, наприклад з поверхнею труб, радіаторів, кухонних плит, холодильників. Це може привести до враження електричним струмом;

в) не залишайте електроінструмент під дощем або у вологих умовах. Вода, що попала на електроінструмент, підвищує імовірність враження електричним струмом;

г) Ніколи не переносять електроінструмент, тримаючи його за шнур, не смикайте і не тягніть за шнур, щоб відключити вилку від розетки. Не допускайте зіткнення шнура з нагрітими поверхнями, гострими предметами або рухомими деталями. Пошкодженні або спутані шнуни живлення підвищують імовірність враження електричним струмом;

д) якщо електроінструмент використовується поза приміщеннями, застосуйте тільки призначенні для зовнішніх робіт подовжувачі. Застосування шнурув живлення, призначених для зовнішніх робіт, зменшує імовірність враження електричним струмом. Завжди використовуйте інструмент разом з пристроям захисного відключення.

#### 3. Особиста безпека:

а) будьте уважні, контролюйте свої дії і керуйтесь здоровим глазом при роботі з електроінструментом. Не працуйте з електроінструментом, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медичних препаратів. Втратя уваги при роботі з електроінструментом може привести до важких тілесних пошкоджень;

б) застосуйте обладнання, що забезпечує безпеку робіт. Завжди надівайте засоби захисту органів зору. Такі кошти безпеки, як респіратор, неспільні захисне взуття, шолом-каска або засоби захисту органів слуху, що використовується у відповідних умовах, зменшать імовірність отримання тілесних пошкоджень;

в) не допускайте ненавмисного включення. Перед підключенням вилки в розетку пересвідчиться, що перемикач встановлений в положення «Вимк.». Не переносять електроінструмент, тримаючи пальце на перемикачі, і не підключайте електроінструмент до мережі коли перемикач встановлено в положення «Вкл.», оскільки це підвищує імовірність травматизму;

г) прибирайте регулювальні інструменти і гайкові кілочки перед включенням електроінструмента. Зіткнення гайкового ключа або регулювального інструмента з рухомими вузлами електроінструмента може привести до тілесних пошкоджень;

д) не нахиляйтеся понадміру. Працуйте в безпечній позі і весь час зберігайте рівновагу. Це забезпечить належне управління електроінструментом в несподіваних ситуаціях;

е) одягайтеся належним чином. Не надвайте просторий одяг і ювелірні вироби. Зробіть так, щоб ваше волосся, одяг і рукавички знаходилися на достатній відстані від рухомих частин. Просторий одяг, ювелірні вироби і довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами;

ж) у випадку, якщо передбачене підключення пиловловлюючого пристрою, пересвідчиться, що воно приєднане і надійно працює. Використання такого роду пристрій зменшує шкоду від впливу пилу;

з) використовуйте зажими або лещата для фіксації виробу. Це безпечніше, ніж намагатися втримувати предмет руками, і вивільняє обидві руки для управління інструментом.

#### 4. Використання електроінструмента

##### і додгляд за ним:

а) не перевантажуйте електроінструмент. Використання електроінструмента тільки за призначением зробить роботу більш ефективною і безпечною;

б) не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не встановлюється в положення «Вкл.» і «Вимк.». Всі електроінструменти з перемикачами, що вийшли з ладу представляють потенційну небезпеку і повинні бути відремонтовані;

в) перед проведенням будь-яких робіт по наладці, заміні приналежностей або перед прибиранням електроінструмента на зберігання потрібно відключати вилку від джерела живлення. Ці заходи безпеки зменшують ризик ненавмисного включення електроінструмента;

г) зберігайте електроінструмент в недоступному для дітей місці і не довіряйте використання електроінструмента особам, не ознайомленим з даним електроінструментом і з інструкцією по його застосуванню. У руках ненавчених осіб електроінструмент представляє небезпеку;

д) необхідно провести техобслуговування електроінструмента. Потрібно перевіряти наявність пошкоджених деталей і інші моменти, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. Відремонтуйте пошкоджений електроінструмент перед використанням. Велика кількість нещасних випадків викликана поганим обслуговуванням електроінструмента;

е) зберігайте ріжучий інструмент гострим і чистим. Ріжучий інструмент з гострими ріжучими частинами в меншій мірі схильний до заклинивания, ім'я легше працювати;

ж) використання електроінструмента не за призначенням може привести до небезпечних ситуацій.

#### 5. Обслуговування

Проводити обслуговування і ремонт електроінструмента повинен тільки кваліфікований фахівець, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це буде гарантією надійності і безпеки електроінструмента.

#### СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

##### Перед роботою пересвідчіться в тому, що:

- напруга живлення електродвигуна інструмента відповідає напрузі мережі живлення;
- розетка, подовжувач, шнур живлення і їхні вилки справні, немає ушкоджень електроізоляції;
- рухомий захисний кожух відкривається й закривається вільно, без перешкод або заїдання (утруднений хід рухомого кожуха виникає при його ушкодженні або скученні бруду й тирси);

- оброблювана заготовка надійно зафікована (тримати її в руках і т.ін. неприпустимо);
- в заготовці в зоні пропилу відсутні цвяхи й інші предмети, що можуть зашкодити нормальній роботі інструмента;
- обрані значення глибини й кута пропилу надійно зафіковані відповідними ручками (якщо в процесі розпилювання відбудеться мимовільна зміна глибини й кута пропилу, це може викликати заклинивання диска);
- вимикач інструмента перебуває в положенні «Вимк.».

#### Використання пильних дисків

- Перед установкою диска виймайте вилку з розетки.
- Для закріплення диска використовуйте тільки шайби й болт із комплекту.
- Максимально припустима швидкість обертання, зазначена на пильному диску, має перевищувати максимальної швидкості обертання шпинделя інструмента.
- Розміри напаштування диска повинні відповідати параметрами даного інструмента, неприпустиме використання переходників для установки диска.
- Не користуйтесь ушкодженими або деформованими дисками.
- Не встановлюйте на інструмент відрізні й шліфувальні абразивні диски.

#### В процесі роботи:

- При роботі просто неба необхідно підключати інструмент через пристрій захисного відключення (макс. струм витоку – 30 mA); також слід використовувати вологозахищений подовжувач, що розрахований на використання поза приміщеннями.
- Не рекомендується використовувати надмірно довгі подовжувачі. При використанні подовжувача на котушці він має бути повністю розмотаний.
- Стежте за шнуром живлення: він не повинен знаходитися поблизу рухомих частин інструмента.
- Неприпустима робота в умовах підвищеної вологості (дощ, туман, пар, снігопад і т.ін.).
- На робочому місці не можна зберігати легкозаймисті речовини.
- Не можна фіксувати рухомий кожух у відкритому стані. Утримувати рухомий кожух відкритим можна тільки при врізанні в матеріал при виконанні складних пропилів. Щойно диск увійде в оброблюваний матеріал, відпустіть кожух.
- Станьте у стійку позу. Не працюйте, тримаючи пилу над головою.
- Після переведення вимикача у положення «Увімкнене», дочекайтесь досягнення максимальної швидкості обертання шпинделя і тільки після цього починайте пилити.
- Тримайтеся обома руками за ізольовані рукоятки інструмента: це запобігає травмам рук при роботі й може запобігти удару струмом при випадковому ушкодженні пильним диском схованої електропроводки і т.ін.
- Під час пилиння не можна торкатися нижньою поверхнею розпилюваної заготовки: це може викликати травму.

- Не докладайте надмірних зусиль до інструмента щоб уникнути заклиновання диска або перевантаження двигуна.
- Товщина розпилюваної заготовки має бути менше від максимальної глибини пропилу вашого інструмента.
- Не розпилюйте надто маленькі заготовки.
- Рекомендується користуватися паралельною напрямною: це сприяє акуратному розпилюванню й знижує ймовірність заклиновання диска.
- При зашемленні або заклинованні пильного диска, а також при необхідності перервати розпилювання, відпустіть вимикач інструмента, дочекайтесь повної зупинки диска й тільки після цього виймайте інструмент із заготовки. Не можна виймати пилу із заготовки під час обертання диска.
- Для того, щоб відновити перерване розпилювання, розташуйте диск у пропилі рівно, без перекошування, при цьому зубці диска не повинні торкатися матеріалу заготовки.
- Довгі дошки слід розташовувати на додаткових опорах, щоб вони не згиналися під власною вагою й не затискали пильний диск.
- При виконанні пропилів у дерев'яних стінах або підлозі пересвідчіться, що під оброблюваною поверхнею відсутнє скована електропровідка, трубопровід і т.ін. Будьте особливо обережні при виконанні таких пропилів, оскільки можливий несподіваний контакт пильного диска зі скованою перешкодою.
- При утворенні великої кількості пилу користуйтеся респіратором і, за можливості, використовуйте систему пиловідсмоктування.
- Не видаляйте тирсу руками – користуйтеся щіткою. Якщо тирса застригла між рухомими й нерухомими вузлами інструмента, її можна видалити тільки після відключення інструмента від мережі живлення.
- Не закривайте вентиляційні отвори інструмента й не допускайте їх засмічення.
- Під час перерви в роботі відключайте інструмент від мережі живлення.
- Перед припиненням роботи дайте інструменту попрацювати 1-3 хвилини на холостому ходу для охолодження електродвигуна.
- При відключені, перш ніж класти пилу на підлогу або верстат, пересвідчіться, що диск зупинився й рухомий кожух закрив пильний диск.
- Натискайте кнопку блокування шпінделя тільки після його повної зупинки.
- Не зупиняйте диск, докладаючи зусилля до боко-вої поверхні.
- Не торкайтесь диска до його повної зупинки й остигання.
- Не залишайте інструмент без нагляду.

## Слід негайно вимкнути інструмент при:

- пошкодженні шнура живлення, вилки або розетки;
- поломці вимикача;
- надмірному іскрінні щіток і кільцеподібному популі на поверхні колектора.



Інструмент має подвійну ізоляцію і не потребує заземлення.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перед технічним обслуговуванням відключіть інструмент від мережі живлення.

- Щоразу після закінчення роботи рекомендується очищати корпус інструмента й вентиляційні отвори від бруду й пилу м'якою тканиною або серветкою. Стійкі забруднення рекомендується усувати за допомогою м'якої тканини, змоченої в мильній воді. Неприпустимо використовувати розчинники для усунення забруднень (бензин, спирт, аміачні розчини і т.п.). Застосування розчинників може привести до ушкодження корпуса інструмента.
- Інструмент не потребує додаткового змащення.
- У випадку несправностей звертайтесь в Сервісну службу.

# ҚАЗАҚША

## Шенберсызғы ара

### ҚОЛДАНЫЛУЫ

Атапған бүйім ағаш пен өндіріс материалдарын кесуғе арналған. Тиісті дисқілерді орнату барысында кесуғе пластмассаның әркілі түрлері қолданылуы мүмкін. Бүйім тек құргақ кесуғе арналған.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 1

#### ЖҮРҮЛГІ 2

1. Тұтқа
2. Өшіріш
3. Кескіш терендігін реттеу тұтқасы
4. Кескіш бұрышын реттеу тұтқасы
5. Дискінің қорғаныс қабығы
6. Болт
7. Тірек платформасы
8. Қызықшы тыбырышы
9. Арапайтын диск
10. Жанаспа бағыттаушы
11. Жанаспа бағыттаушыны бекіту

#### ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Ортено, электр тогының соғуы мен жарақат алудан сақтану үшін электроаспарты осы нұсқамага сәйкес қолдану қажет. Сондай-ақ қауіпсіздік техникасы бойынша косымша нұсқаманы оқыңыз.

Осы нұсқаманы сақтаңыз!

#### 1. Жұмыс орны:

- а) жұмыс орны таза және жарық болуы қажет. Көп заттармен бөлгелен және жарық жақсы түспейтін жұмыс орындары жарактатынуға екеледі;
- б) жарылу қауіпі бар жағдайларда, мысалы женіл жалындытын сүйкіткіштер, газдар немесе бөлшектер жанында электр аспартарын қолданбаңыз. Электр аспабының жұмысы кезінде жарылыс қауіпі бар заттардың жалындауын тұғызыру мүмкін үшіндер шығады;
- в) электр аспабымен жұмыс кезінде балалар мен бөгөд адамдар қауіпсіз қашықтықта болуы қажет. Сіз аландап, басқару бақылауынан айрылып қалуыңыз мүмкін.

#### 2. Электр техникалық қауіпсіздік:

- а) электр аспабының ашалық розеткаға сәйкес келу қажет. Ешқашан ашаның құрылымына өзгеріс енгізбеніз. Ашага арналған электр аспабын жерге тұйықтайдын еткізіш құралдарын қолданбаңыз;
- б) жерленген жабындарға, мысалы құбыр, радиатор, ас плиталар мен мұздатқыш берітімен дененің жанасын болдырмаңыз. Бұл электр тогының соғуына екелуі мүмкін;
- в) электр құралдарын жаңбыр астында немесе үлгіл жерлерде қалдырымаңыз. Электр аспабына кірген су электр тогының соғу мүмкіндігін жогарылатады;
- г) жепіс баусымын қолдану тәртібін бұзбаны. Электр аспабын оның баусымынан ұстап арқылы жылжытпаңыз, ашаны розеткадан айыру үшін баусымынан тартып, жүлкемаңыз. Баусымыңың ыстық

беттер, өткір заттар мен қозғалмалы болшектермен өзара жанасуына жол бермеңіз. Закымдалған немесе байланып қалған қоректендіру баусымдары электр тогының соғу мүмкіндігін жогарылатады; д) егер электр аспабы болмeden тыс қолданылатын болса, тек сыртқы жұмыстаға арналған ұзартқыштарды пайдаланыңыз. Сыртқы жұмыстаға арналған ұзартқыштарды қолдану, электр тогының соғу мүмкіндігін азайтады. Аспалты өрқашан қорғанысты сөндіру хабдығымен бірге қолданыңыз.

#### 3. Жеке қауіпсіздік:

- а) электр аспабымен жұмыс кезінде абай болыңыз, өз ерекшелігі әкесінде үстап, санағы ойда басшылықта алыңыз. Егер сіз өзінізді шаршаңыз сезінсөзі немесе есірткі, алкоголь, медициналық дәрілердің әсерінде болсаңыз электр құралымен жұмыс істеменіз. Электр аспабымен жұмыс кезінде салғыртқы жаракатына әкелуі мүмкін;
- б) жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз етегін жағдайларды қолданыңыз. Өрқашан көру органдарын қорғау құралдарын күнің. Сәйкес жағдайларда қолданатын сырғанамайтын қорғаныс аяқ күмі, респиратор, дұлыға-каска немесе есту органдарын қорғау құралдары дене жаракатын алу мүмкіндігін азайтады;
- в) аппараттың еріктен тыс қосылуына жол бермеңіз. Ашаны розеткага тықрас бұрын қосқыш “сөнгөн” қалпында құрылғанына көз жеткізіңіз. Электр аспабын қосқышты қолыңызға үстап тұрлы жылжытпаңыз, және қосқыш “қосылу” қалпында тұрған кезде электр аспабын жепіле қоспаңыз, себебі бұл жаракаттану қауіп жогарылатады;
- г) электр құралын қосаралдында реттегіш құралдары мен бурандалық кілттерді алғып тастаңыз. Жылжымалы түйінді электр аспалтың гайкалық кілт пен реттегіш құралдармен жанасуы дене жаракаттарына әкелуі мүмкін;
- д) тым тәмен еңкейменіз. Үнемі қауіпсіз қалыпта жұмыс істеніз және тере-тендік сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр аспабын тиисті басқаруды қамтамасыз етеді;
- е) жұмысқа ынғалық күй күнің. Зергерлік бүйімдер тақпаңы және кең күйдер кименіз. Сіздің шашыңыз, күйіңіз бел қолғабыңы қозғалмалы болшектерден жеткілікті қашықтықта болатынай қойыңыз. Кең күй, зергерлік бүйімдер мен ұзын шаштар қозғалмалы болшектерге ілініп кетуі мүмкін;
- ж) егер шаң жиналын құрылғының косылуы қарастырылған болса, оның қосылғанына және сенімді жұмысына көз жеткізіңіз. Осында құрылғыны қолдану шаңының зиянды әсерін азайтады;
- з) бүйімды бекітүе арналған қызықштар мен қыспактар қолданыңыз. Бұл заттың көлмен ұстап тұруға тырысканнан гері қауіпсіз, және екі қолды да аспалты басқару үшін босатады.

#### 4. Электр аспабын қолдану және оның күтімі:

- а) электр аспабына күш түсірменіз. Электр аспабын тек көрсетілімі бойыншаға қолдану оның жұмысын тиімді ері қауіпсіз етеді;
- б) егер электр аспабы “қосы” және “сөндіру” қалпында көлтірлемесе оны қолданыңыз. Қосқыштарды істен шықтап электр аспалтарының барлығы потенциальды қауіп тәндіреді және жөндеуден етү тиіс;
- в) болшектерді ауыстыру, жөндеу бойынша кез келген жұмыстарды жүргізбес бұрын немесе электр

аспабын сактауга қояр алдында ашаны электр қорегі көзінен ажырату қажет. Бұл қауіпсіздіктің алғышаррты шаралары электр аспабының еріктен тыс қосылу қауіпін азайтады;

г) қолданылатын электр аспабын балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз және осы электр аспабымен және оны қолдану бойынша нұсқамамен таныспаған тұлғаларға сенімдеменіз. Оқытылмаған тұлғалар қолындағы электр аспабы қауіп тұғызады;

д) электр аспабының техникалық қызыметін жүргізу қажет. Өзара әрекеттесетін бөлшектер жұмысының синхрондығын, закымдалған бөлшектер мен электр аспабының жұмысына өсер етү мүмкін басқа да сәттерді тексеру керек. Қолданар алдында зақымдалған электр аспабын жөндеуден өткізу қажет. Қайтылы жағдайлардың кепшілігі электр аспабының нашар қызыметін туындаған;

е) кесетін аспалты өткір және таза қалпында ұстаңыз. Өткір кесуші бөлшектері бар аспап дұрыс қызымет еткен жағдайда сыйналануға кем дәрежеде бейім, онымен жұмыс істей жөніп;

ж) электр аспабын, оның саймандарын, жұмыс саптамаларын және т.б. осы нұсқамага және жұмыс талаптары мен орындалатын жұмыс түрлерін назарға ала отырып, әр электр аспабының езіне тиісті нұсқамаларына сәйкес қолданыңыз. Электр аспабын көрсетіліміне сай қолданбау қауіпті жағдайларға әкелу мүмкін.

## 5. Қызымет көрсету

Электр аспабына қызымет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек сәйкес қосымша бөлшектерді пайдаланатын білікті маманға жүргізу қажет. Бұл электр аспабының сенімділігі мен қауіпсіздігіне кепіл болады.

## Жұмыс алдында келесілерге көзіңізді

### жеткізіңіз:

- бұйымның электр қозғалтышы қоректендіру көзінің кернеуі қоректендіру желісінің кернеуіне сәйкес келеді;
- розетка, үзартқыш, қоректендіру бауы және олардың ашалары ақаусыз, электр оқшауалау зақымдалмаған;
- жылжымалы қорғаныс қабық кідірмestен немесе желіпестен еркін ашылып, жабылады, (жылжымалы қабықтың қындықпен ашылуы оның зақымдалуы мен кір немесе үтінділдердін толупына байланысты);
- өндөлөттің дайындалған зат мықтап бекітілген (оны қолға ұстау және т.с. қимылға тиым салынады);
- дайындалған нәрсениң арапау аймағында бұйымның дұрыс жұмысына кедерігі көлтіретін шеге және сол сиякты заттар болмайды;
- таңдалған арапау терендігі мен бұрышының аумағы тиісті тұтқалармен мықтап бекітіледі (егер арапау барасында терендік пен бұрыш ерікіс түрде өзгерсе, бұл жағдай дискинің сыйналуына әкеліп соқтырады);
- бұйымның өшіргіші «Өшірілген» күйде тұрады.

## Арапау дискилерін қолдану

- Дискинің орнату rozettадан ашаны сурып отырыңыз.

- Дискинің бекіту ушін тек жынтықка кіретін тығырышықтар мен болтты қолданыңыз.
- Арапау дискиндең ең көп айналым жылдамдығы бұйым айналдырыбының ең көп айналым жылдамдығынан артық болуы керек.
- Дискинің орнату өлшемдерін сейкес келуі керек, дискинің орнату ушін арапықтарды пайдалануға тиым салынады.
- Закымдалған және бұзылған дискилерді пайдаланбаңыз.
- Бұйымға кескіш және тегістейтін абрализ дискилерді орнатпаңыз.

## Жұмыс барысында:

- Бөлменің сыртындағы жұмыстар барысында бұйымды қорғаныс әшіру құрылғысы арқылы қосу қажет (макс. Кемі тоғы – 30 МА); сонымен қатар, бөлмелерден тыс қолданақ арналған ылғалдан қорғалған үзартқыш қолданған жен.
- Аса ұзын үзартқыштарды қолданбаған абзал. Текше орамға оралған үзартқышты қолдану барысында ол толық тарқатылуы қажет.
- Қоректендіру бауына сақ болыңыз: ол бұйымның қозғалмалы бөліктерінің жаңында болмауы қажет.
- Жогары ылғалдырылған жағдайда жұмыс істеге тиым салынады (жаныр, тұман, бұ, қар көшкін және т.б.).
- Жұмыс орнында тез тұтанғыш заттарды сактауға болмайды.
- Қозғалмалы қабықты ашық қүйде бекітуге болмайды. Қозғалмалы қабықты ашық қүйде ұстауға тек курделі арапауды орындау барысында материалға кесу кезінде ғана ұстауға болады. Диск өндөлөттің материалға кірген кезде-ақ, қабықты жібере салынады.
- Тұрақты қүйде тұрыңыз. Араны басыңыздан жогары ұстап тұрып, жұмыс істеменіз.
- Өшіргішті «Қосулы» қүйге ауыстырығанда, айналдырықтың толық айналымға кіргенге шейін күте тұрып, содан кейін ғана арапауға кірісің.
- Екі қолыңызбен бұйымның оқшауланған жерлерінен ұстаңыз: бұл жұмыс барысында қолды жарақаттап апудын алдын алып және жасырын электр өткізгіштің арапау дискинде кездесік үшінен қалудан сақтайтын.
- Арапау кезіндегі арапланатын дайындықтың теменігін бетінен қашық тұрыңыз: өйтпесе ол жаракаттауға әкеліп соқтырады.
- Дискинің сыйналануы мен қозғалтышқа салмақ түсірмөү ушін бұйымға аса қатты салмақ түсірменіз.
- Арапланатын дайындықтың қалыңдығы сіздің бұйымыңыздың арапау терендігінен кішірек болуға тиіс.
- Аса кішкентай дайындықтарды арапланыңыз.
- Жанаспа бағыттаушыны пайдалануға көнесп беріледі: бұл жағдай үкілті арапауға себін тигізіп, дискинің сыйналану мүмкіндігін азайтады.
- Арапау диски қысылып, немесе сыйналанып қалса бұйым өшіргішін жіберіп, дискинің толық тоқтауын күте тұрыңыз, содан кейін ғана қажеттіңе арапауды тоқтатып, бұйым өшіргішін жіберіп, содан кейін ғана бұйымды дайындықтан шығарып алыңыз. Диски айналып тұрғанда араны дайындықтан сұзыруға болмайды.
- Үзілдегін арапауды жалғастыру ушін дискинің ара тісіне тузу, кисайтпай қойыңыз, диски тістері дайындық амтериалына тимеуі керек.

- Ұзын тақтайларды қосымша тіректерге орналастыру көрек, ейткені өз салмағына олар қисайып, ара дисқісін қысып тастауы мүмкін.
- Ағаш қабырғалар мен еденде араплауды орындау барысында өндөлтіп беттің астында жасырын электр еткізіш, күбір жолы және т.с.с заттардың болмауын қарадалағызы. Есіреле, осында араплау кезінде ағаш болыныз, ейткені араплау дисқісінің жасырын кедергіге тиіп қалуы мүмкін.
- Шаң көп шыққан жағдайда респиратор қолданыңыз, және мумкіндігінше шансорғыш жүйесін қолданыңыз.
- Үгінділерді қолмен салырманыз – щетка пайдаланыңыз. Егер үгінділер бұйымның қозғалмалы немесе қозғалмайтын түйіндерінің арасында қалып қалса, оларды тек бұйымды тоқтан сұрыпты барып, тазалауга болады.
- Бұйымның жеделту санылауларын жаппаңыз және олардың ішінде тоған түрдүүн алыңды отырыныз.
- Жұмысустыңдеңізгі қозғалыстардың көркемдіктеріндеңіз көзінен сұрыпты отырыныз.
- Жұмысты тоқтатар алдында электр қозғалтқышты сұтуш үшін 1-3 минут бұйымды бос жұмыс істептіп жіберініз.
- Өшіру барысында араны еденге қоймас бұрын, дисқінің тоқтаганына және қозғалмалы қабықтың араплау дисқісінің жабылғанына көзініңде жеткізініз.
- Айналдырық блок түймесін тек ол толық тоқтаган кезде ғана басыңыз.
- Дисқіні бүйірлік күшпен тоқтаптаңыз.
- Дисқігін толық тоқтап, сұғанша түйспеніз.
- Бұйымды қараусыз қалдырмаңыз.

## **Келесі жағдайларда бұйымды деру өшіру қажет:**

- қоректендіру бауы, ашалары немесе розеткалары бұзылған жағдайда;
- өшіргіш бұзылған кезде;
- щеткалардың қатты үшқындауы мен коллектор үстіндегі сақина тәріздес от шыққанда.



Аспалтың екі мәртелеңкіл электроизоляциясы бар және ол жерленуді талап етпейді.

## **ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ КӨРСЕТІЛУІ МЕН КҮТИМІ**



Техникалық қызмет көрсетілүінен бұрын аспалтың қоректенүен желісінен сұрының!

- Әрбір жұмыс аяқталған сайын жұмсақ матамен немесе салфеткамен аспалтың корпусын кірден және шаңнан тазартып отыруға көнеш беріледі. Оңайлықпен кетпейтін кірді сабынды сүмен суланған жұмсақ матамен кетіруге көнеш беріледі. Кірлерді кетіру үшін бензин, спирт, аммиак ерітінділері және т.б. сияқты ерітінділерді пайдалануға болмайды. Ерітінділерді қолдану аспалтың корпусының зақымдануына әкел соқтыруы мүмкін.
- Аспал қосымша майлауды қажет етпейді.
- Бұзылған жағдайда сервис қызметіне хабарласыңыз.

# **ENG English**

## **Circular saw**

### **INTENDED USE**

This tool is intended for lengthways and crossways cutting of wood with straight cuts as well as angle cuts to 45°; with the appropriate saw blades also non-ferrous metals, light building materials and plastics can be cut

### **TECHNICAL SPECIFICATIONS 1**

#### **PRODUCT ELEMENTS 2**

1. Handle
2. On/Off switch
3. Cutting depth adjusting lever
4. Cutting angle adjusting knob
5. Lower guard
6. Blade bolt
7. Foot
8. Flange
9. Saw blade
10. Parallel guide
11. Parallel guide knob

#### **GENERAL SAFETY RULES**

**WARNING!** Read all instructions. Failure to follow any instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool. **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

#### **1) Work area**

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
- c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### **2) Electrical safety**

- a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-

---

able for outdoor use reduces the risk of electric shock. Always use tool in conjunction with a residual circuit breaker device.

### 3) Personal safety

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.
- h. Use clamps or a vice to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.

### 4) Power tool use and care

- a. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that can not be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner

intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in hazardous situation.

### 5) Service

- a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will insure that the safety of the power tool is maintained.

## SAFETY RULES FOR CIRCULAR SAWS

### DANGER

- **Keep hands away from cutting area and the blade; keep your second hand on front handle** (if both hands are holding the saw, they can not be cut by the blade)
- **Do not reach underneath the workpiece** (the guard cannot protect you from the blade below the workpiece)
- **Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece** (less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece)
- **Never hold piece being cut in your hands or across your leg** (it is important to support the work properly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control)
- **Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord** (contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator)
- **When ripping always use a rip fence or straight edge guide** (this improves the accuracy of cut and reduces the chance for blade binding)
- **Always use blades with correct size and shape of arbor holes (diamond or round)** (blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control)
- **Never use damaged or incorrect blade washers or bolts** (the blade washers and bolt were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation)

### KICKBACK-CAUSES

- Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator
- When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator
- If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back towards operator

### KICKBACK - OPERATOR PREVENTION

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below

- **Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces; position your body to either side of the blade, but not in line with the blade** (kickback could cause the

---

saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken)

- When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop; never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backwards while the blade is in motion or kickback may occur (investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding; avoid cutting nails or screws)
- When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material (if saw blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece as the saw is restarted)
- Support large panels to minimize the risk of blade pinching and kickback (large panels tend to sag under their own weight; supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel)
- Do not use a dull or damaged blade (unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback)
- Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut (if blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback)
- Use extra caution when making a plunge cut into existing walls or other blind areas (the protruding blade may cut objects that can cause kickback)

## WARNING

- Check lower guard for proper closing before each use
- Do not operate the saw if lower guard does not move freely and close instantly
- Never clamp or tie the lower guard into the open position
  - If saw is accidentally dropped, lower guard may be bent; raise the lower guard with the retracting handle and make sure it moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut
- Check the operation of the lower guard spring; if the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use (lower guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris)
- Lower guard should be retracted manually only for special cuts such as plunge cuts and compound cuts; raise lower guard by retracting handle and as soon as blade enters the material, the lower guard must be released (for all other sawing, the lower guard should operate automatically)
- Always observe that the lower guard is covering the blade before placing saw down on bench or floor (an unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever is in its path; be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released)
- Avoid damage that can be caused by screws, nails and other elements in your workpiece; remove them before you start cutting

- When you put away the tool, switch off the motor and ensure that all moving parts have come to a complete standstill
- Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 16Amps (U.K. 13Amps)
- In case of jamming or electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool and disconnect the plug
- Flawless functioning of the tool can be guaranteed only when original accessories are used
- Use only accessories with an allowable speed matching at least the highest no-load speed of the tool
- Never use the tool without the original protection guard system
- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- The noise level when working can exceed 85 dB(A); wear ear protection
- If the cord is damaged or cut through while working, do not touch the cord, but immediately disconnect the plug
- Never use tool when cord is damaged; have it replaced by a qualified person
- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool (tools with a rating of 230V or 240V can also be connected to a 220V supply)
- This tool is not suitable for wet cutting
- After switching off your circular saw, never stop the rotation of the saw blade by a lateral force applied against it
- Never use circular saw blades made of high speed steel (HSS)
- Never use grinding/cutting discs with this tool
- Do not work materials containing asbestos (asbestos is considered carcinogenic)
- Take protective measures when during work dust can develop that is harmful to one's health, combustible or explosive (some dusts are considered carcinogenic); wear a dust mask and work with dust/chip extraction when connectable
- Do not attempt to cut extremely small workpieces
- Remove all obstacles on top of as well as underneath the cutting path before you start cutting
- Do not work overhead with the tool
- Only use a saw table provided with a switch that prevents restarting of the motor after interruption of voltage
- Always disconnect plug from power source before making any adjustment or changing any accessory

## WHEN CONNECTING NEW 3-PIN PLUG (U.K. ONLY):

- Do not connect the blue (= neutral) or brown (= live) wire in the cord of this tool to the earth terminal of the plug
- If for any reason the old plug is cut off the cord of this tool, it must be disposed of safely and not left unattended



Your machine is double insulated in accordance with EN 50144; therefore no earthwire is required.

---

## **MAINTENANCE**




Make sure that the machine is not live when carrying out maintenance work on the motor.

Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts. The machine requires no additional lubrication. Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact your local dealer.

## **ENVIRONMENT**

In order to prevent the machine from damage during transport, it is delivered in a sturdy packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Take these materials to the appropriate recycling locations. Take your unwanted machines to your local dealer. Here they will be disposed of in an environmentally safe way.

# Сборочный чертеж ПД-210-Л



---

## Спецификация ПД-210-Л

### No. Part Name

- (6) Выключатель
- (14) Крышка щеткодержателя
- (15) Корпус щеткодержателя
- (16) Вставка щеткодержателя
- (17) Щетка
- (19) Статор
- (22) Подшипник 608
- (23) Ротор
- (24) Подшипник 6001
- (26) Промыштит
- (28) Подшипник 607
- (30) Колесо зубчатое
- (32) Шпиндель
- (34) Крышка

## **ПРИЛОЖЕНИЕ. Выдержка из ГОСТ 12.2.013.0-91**

**«Машины ручные электрические: Общие требования безопасности и методы испытаний»**

- 1. Машина класса I** – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным (заземляющим) проводом сети таким образом, что не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.

**Примечания:**

1. Для машин, предназначенных для использования с гибким кабелем или шнуром, должен быть предусмотрен защитный провод, являющийся частью гибкого кабеля или шнура.
2. Машины класса I могут иметь части с двойной или усиленной изоляцией либо части, работающие при безопасном сверхнизком напряжении.
3. **Машина класса II** – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная и усиленная изоляция, и которая не имеет защитного провода или защитного контакта заземления.
4. Машина класса II может быть отнесена к одному из следующих типов:
  1. машина, имеющая прочный, практически сплошной кожух из изоляционного материала, который покрывает все металлические части, за исключением небольших деталей, таких как щитки, винты и заклепки, которые изолированы от частей под напряжением изоляцией, эквивалентной по крайней мере усиленной изоляции; такую машину называют машиной класса II с изоляционным кожухом;
  2. машина, имеющая практически сплошной металлический кожух, в которой повсюду применена двойная изоляция, за исключением деталей, где применена усиленная изоляция, так как применение двойной изоляции практически невыполнимо; такую машину называют машиной класса II с металлическим кожухом;
  3. машина, представляющая комбинацию типов 1 и 2.
5. **Машина класса III** – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают путем ее питания безопасным сверхнизким напряжением и в которой не возникают напряжения больше, чем безопасное сверхнизкое напряжение.

**Примечание:**

- Машины, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении и имеющие внутренние цепи, работающие при напряжении, которое не является безопасным сверхнизким напряжением, не включены в настоящую классификацию и являются предметом дополнительных требований.
6. При работе машиной класса I следует применять индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.), за исключением случаев, указанных ниже. Допускается производить работы машиной класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, в следующих случаях, если: машина, и притом только одна, получает питание от разделительного трансформатора; машина получает питание от автономной двигатель-генераторной установки или от преобразователя частоты с раздельными обмотками; машина получает питание через защитно-отключающее устройство.
  7. Машинами классов II и III разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты.
  8. Запрещается эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в

условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя.

9. При каждой выдаче машины следует проводить: проверку комплектности и надежности крепления деталей; внешний осмотр: исправность кабеля (шнура); его защитной трубы и штепсельной вилки; целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышки щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность; проверку четкости работы выключателя; проверку работы на холостом ходу. У машин класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).
10. **Запрещается:**  
Заземлять машины классов II и III; подключать машины класса III к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр; вносить внутрь котлов, резервуаров трансформаторы и преобразователи частоты.
11. При эксплуатации машин необходимо соблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов. Машины, незащищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.
12. Кабель (шнур) машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.
13. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети заклинивания движущихся деталей и т.п.).
14. Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой: при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке; при переносе машины с одного рабочего места на другое; при перерыве в работе; по окончании работы или смены.
15. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.
16. Запрещается: оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети; передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею; работать машинами с приставных лестниц; натягивать и перекручивать кабель (шнур); подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз); превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины; снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.
17. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубы; повреждения крышки щеткодержателя; нечеткой работы выключателя; искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности; вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появления стука; поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; повреждения рабочего инструмента.

## Условия гарантии

РУС

Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что вся наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

1. SBM group постоянно проводит работу по совершенствованию своей продукции. Для повышения надежности инструментов на предприятиях проверяются все производственные этапы: входящий контроль материалов и комплектующих, процессы производства и сборки, 100-процентный выходной контроль. Инструменты Град-М соответствуют самым высоким требованиям. Доказательством этого служит расширенная до 5 лет гарантия на продукцию Град-М. Компания постоянно работает над расширением перечня стран с такой гарантией. Уточнить сроки гарантии в Вашей стране можно на сайте [www.sbm-group.de](http://www.sbm-group.de) или [www.sbm-group.com](http://www.sbm-group.com). Всё, что Вам нужно для получения дополнительной бесплатной гарантии, зарегистрировать свой инструмент на сайте в течении двух недель после покупки. Условия расширенной гарантии приведены на этом же сайте. Для всех регионов предусмотрена гарантия в соответствии с законодательством каждой страны. Торговое представительство может устанавливать и поддерживать гарантинный срок выше срока, установленного законодательством. На территории РФ, Украины и Республики Казахстан - стандартная гарантия 2 года. При покупке инструмента выписывается гарантинный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантинного срока.
2. В течение гарантинного срока устраниются бесплатно:
  - Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
  - Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.
3. Гарантия не распространяется:
  - На механические повреждения (трещины, сколы, и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием иностранных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
  - На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-87. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
  - На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, платформы, шины ) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазка и т. п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантинной поломки электроинструмента;
  - Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);

- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантинного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантинном талоне;
- На профилактическое обслуживание электроинструмента, например, чистку, промывку, смазку.
- 4. Неисправные узлы инструментов в гарантинный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.
- 5. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 7 лет.
- 6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

## Умови гарантії

УКР

1. SBM group постійно проводить роботу по вдосконаленню своєї продукції. Для підвищення надійності інструментів на підприємствах впроваджено не лише сертифікацію на відповідність стандартам ISO9001, а й своя система контролю продукції. Результати такого підходу очевидні: інструменти Град-М відповідають вищим стандартам якості. Підтвердженням цього є унікальна пропозиція - SBM group дає розширену до 5 років гарантію на свою продукцію. Компанія постійно працює над розширенням переліку країн з такою гарантією. Уточнити терміни гарантії у Вашій країні можна на сайті [www.sbm-group.de](http://www.sbm-group.de) або [www.sbm-group.com](http://www.sbm-group.com). Все, що Вам потрібно для отримання додаткової безкоштовної гарантії, зареєструвати свій інструмент на сайті протягом двох тижнів після покупки. Умови розширеної гарантії наведені на цьому ж сайті. Для всіх регіонів передбачена гарантія відповідно до законодавства кожної країни. Торгівельне представництво може встановлювати і підтримувати гарантійний термін вище терміну, встановленого законодавством. На кожен електроінструмент випускається окремий гарантійний талон (обов'язково вказується: дата продажу, модель, серійний номер інструмента, і т.п.).
2. Протягом гарантійного терміну усуваються безкоштовно:
  - Ушкодження, що виникли через застосування нейкісного матеріалу.
  - Дефекти зборки, допущені з вини виробника.
3. Гарантія не поширяється:
  - На механічні ушкодження (тріщини, відколи, і т.п.) і ушкодження, викликані впливом агресивних середовищ і високих температур, улучченням сторонніх предметів у вентиляційні гратах електроінструмента, а також ушкодження, що наступили внаслідок неправильного збереження (корозія металевих частин);

- На інструменти з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження (одночасний вихід з ладу ротора і статора) або неправильної експлуатації, застосування інструмента не по призначенню, а також нестабільноті параметрів електромережі, що перевищують норми). До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: зміни зовнішнього вигляду, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції проводів під впливом високої температури.
  - На швидкозношувані вироби й матеріали (вугільні штіки, зубчасті ремені, гумові ущільнення, сальники, захисні кокузи й т.п.), а також на змінні принадлежності (свердлильні патрони, акумуляторні батареї) і видаткові матеріали (ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури, змащення й т.п.), за винятком випадків механічних ушкоджень передрахуваних вище виробів, що відбулися внаслідок гарантійної поломки електроінструмента.
  - Природний знос інструмента або його деталей (повне вироблення ресурсу, сильно внутрішнє або зовнішнє забруднення);
  - На інструмент, що розкривався або ремонтувався протягом гарантійного терміну особами або організаціями, що не мають юридичних повноважень робити ремонт;
  - На інструмент із вилученим, стертим або зміненим заводським номером, а також, якщо дані на електроінструменті не відповідають даним на гарантійному талоні;
  - На профілактичне обслуговування електроінструмента, наприклад, чищення, промивання, змащення.
4. Несправні вузли інструментів у гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються новими. Рішення питання про доцільність їхньої заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Зміненні деталі переходять у власність Служби сервісу.
5. Використання інструмента з метою, відмінною від побутової, є порушенням правил належної експлуатації. Побутовий тип інструмента має на увазі використання його для побутових потреб не більше 20 (двадцяти) годин на місяць, при цьому через кожні 15 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 10-15 хвилин. Дана умова не поширяється на насоси, генератори, зарядні пристрой й аналогічне встаткування. Термін служби електроінструмента – 7 років.
6. Дійсна гарантія не ущимляє інших законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством країни.

## Кепілдік шарттары

КАЗ

1. SBM group өзінің өнімдерін жетілдіру бойынша жұмыстарды үнемі жүргізді. Қурапал-саймандардың сенімділігін арттыру үшін қасіпорындарда ISO9001 стандарттарының сәйкестігіне сертификациялаумен қатар, сонымен бірге өнімді бақылаудың өзіндік жүйесі енгізілген. Мұндай жолдың нағайтесі анық: Град-М аспалттары сапаның жогары стандарттарына жауап береді. Осыған дөлек болып бірегей ұсыныс- SBM group өзінің өніміне 5 жылға дейін қеңейтілген кепілдік береді. Компания осындай кепілдікten елдердің тізімін қеңейтімнен үнемі айналысада. Әз елінде кепілдік мерзімдерін анықтауға мына сайттардан болады: [www.sbm-group.de](http://www.sbm-group.de) немесе [www.sbm-group.com](http://www.sbm-group.com). Қосымша тегін кепілдікті алу үшін Сізге, аспалты сатып алғаннан кейін екінші аялда ішінде сайтта тіркеу кажет. Қеңейтілген кепілдікті шарттары осы сайтта да көтірілген. Барлық аймактар үшін кепілдік әрір өлдің заннамасына сәйкес қарастырылған. Сауда екілдігі кепілдемелік мерзімді заннамамен белгіленген мерзімнен жогары орнатып және қолдай алады. Қазақстан Республикасының аумағында-стандартты кепілдік 2 жыл. Қурапал сатып алынган кезде кепілдеме талоны беріледі (қурапал сатылған күні, моделі, сериялық немірі, тағы да басқа тізбектері міндетті турде толтырылады). Оттіш кепілдеме мерзімі біткенде дейін талон мен кассалық түрбіртекti сақтауарынызды սұраймыз.

### 2. Кепілдеме мерзімі кезінде ақысыз жөндөледі:

- Сапасыз материалдың пайдалануынан болған бүлінген қурапал.
- Қурапал жасауышының кінәсінен жинастырылған кезде болған ақаулар.

### 3. Мына жағдайларда кепілдеме берілмейді:

- Механікалық бұзылуға (шытынаган, сынған және т.б.) және жогары температуралың, агресивиялық ортаның салдарынан болған бұзылуларға, электрқурапалдың жеделтіш торына бетен заттардың тузы сонымен қатар дұрыс сақталмадын кесірінен (металл або ліктерінің мүжілі).
- Жүкті тиуе кезінен пайда болған қурапалдың жөндөлмеуі (ротор мен статордың бірдей істен шығуы) немесе дұрыс емес пайдалану, қурапалдың нұскаусы пайдалану, электр жүйе параметрлерінің қалыпты жағдайда болмауы. Сыртқы түрлің өзгерілі, өнімін және белшектердің балықтылуы немесе өзгерілі, жогары температуралың салдарынан болған сымдардың қаралы немесе кемірлену сезізі жүкті тиуе кезінен пайда болған белгісі дең есептіледі.
- Тез пайдаланылатын өнімдер мен материалдарға (кеңір қылашы, тісті белбей, резиналы тызылдық, нығызыда құрылғылы, корғаныс қаптамасы және т.б.) сонымен қатар ауыстырылған қурапал-жабдықтарға (бұрылау патроны, аккумуляторлы батареялар) және шығын материалдарына (пышқатар, егөулер, абразивтер, егу дисқісі, бұрыптар, майлайтін май және т.б.) электроқурапалдардың кепілдік беретін бұзылу салдарынан болатын жогарыда көрсетілген бұйымдардың механикалық бұзылу жағдайларынан басқа.
- Қурапалдың немесе оның белшектерінің табиги тозуы (ресурстың толық жұмыс істеп біті, іші және сыртының катты ластануы);
- Кепілдеме мерзімі біткенге дейін заңды өкілдітігі жок мекеме немесе тұлғаның ашып немесе жөндеген қурапалға;

- 
- Қуралдың кепілдеме талонында көрсетілген мәліметтер зауыт немірімен дәлмे-дәл түспеген жағдайда, сонымен бірге зауыт немірі өзгерілген және өшірілген жағдайда;
  - Электроқұралға профилактикалық қызмет көрсетілгендеге, мысалы тазалау, жуу, майлау сияқты.
4. Қуралдың бұзылған бөлшектері кепілдеме мерзімінде ақысы жөнделеді немесе жаңасымен ауыстырылады. Ауыстыру немесе жөндеу туралы шешімді дұрыс кабылдану Сервис Қызыметіне жүктеледі. Ауыстырылған бөлшектер Сервис Қызыметінің жеке мәншігіне көшіріледі.
5. Қуралдың тұрмыстық типі тұрмыстық қажеттілкіл үшін пайдалану 1 айға 20 (жыныма) сағаттан артық емес, үздіксіз жұмыстың әр 15 минутында 10-15 минут үзініс жасау жағет.
- Қуралды осы талаптарға қарсы пайдалану қуралдың дұрыс пайдалану ережесінен қары болып табылады. Қуралдың қызымет көрсету мерзімі жогарыда көрсетілген шарт орындалған жағдайда – 7 жыл.
6. Бұл кепілдеме тұтынушының мемлекет ұсынған занамаларының басқа да зандарына қысым жасамайды.

## Warranty terms

**ENG**

1. The SBM group constantly makes efforts to improve its products. In order to make tools more reliable, an inhouse products control system was introduced at the enterprises, along with the ISO9001 compliance certification. The result of such approach is obvious: Grad-M tools meet the highest quality standards. This fact is confirmed by a unique offer – the SBM group provides a 5-year extended warranty for its products. The company is permanently working to expand the list of countries having such warranty. You may clarify the warranty terms for your country on the sites [www.sbm-group.de](http://www.sbm-group.de) or [www.sbm-group.com](http://www.sbm-group.com). All you need to obtain the additional free warranty is to register your tool on the site within two weeks after its purchase. The conditions of the extended warranty are stated on the same site. For all the regions, the warranty is provided in accordance with the laws of each country. A trade mission may specify and maintain the warranty period above the limit fixed by the law. This warranty is valid provided:
  - The warranty coupon is filled in correctly and clearly, indicating the model number and serial number, purchase date, and there is seller's seal on the warranty coupon.
  - You have a dated product sales receipt.
2. This warranty covers any material and manufacturing defects. In the event of a problem or defect, you should first always consult your dealer. In most cases, the dealer will be able to solve the problem or correct the defect. We can not be held responsible for any subsequent damages to machine or to the user's human body that may arise from use of this unit after the defect or damage has occurred.
3. **This warranty does not cover:**
  - Mechanical damages (cracks, etc.) and damages caused by high temperature, dustiness, humidity, chemical influences, ingress of foreign objects or insects, as well as damages resulting from improper storage (corrosion of metal parts).
  - Defects in the product caused by non-compliance with the operating instructions, improper use, inappropriate conditions, overload or insufficient servicing or maintenance.

• "Wearing parts" (such as carbon brushes, drive belts, rubber collars and seals, safety guards, etc.), replaceable parts (drill chucks, batteries), and accessory items (blades, sanding discs and pads, saw blades, drill bits, etc.), except for the mechanical damage of the aforementioned items caused by material or manufacturing defect covered by this warranty.

- Natural wear and tear of the product or its components.
- Repairs that have been attempted by persons other than authorized repair agents or service staff.
- Defects caused by using accessories, components or spare parts other than original ones.
- Products to which changes or additions have been made.
- Slight deviations from the specified quality that do not affect the value and functionality of the product.
- Product with erased or changed serial number.
- Preventive maintenance of the product like cleaning, lubricating, etc.

4. Defects recognized by us as being covered by warranty shall be corrected either by means of repair of the faulty tool free of charge or by replacement with a tool in perfect working order (this may possibly be a later model). Retained tools and components for which a replacement has been provided shall become our property.
5. The DIY power tools are intended for non-professional use up to 20 hours a month. The continuous operation must not exceed 15 minutes and must be followed by 10 to 15 minutes break. Any use of the products in violation of this provision shall be deemed as improper use. (This provision does not apply in case of pumps, generators, battery chargers and similar equipment.) The product lifetime, provided this provision is properly observed, shall be 7 years.
6. This warranty is in addition to and in no way prejudices your statutory rights.

---

*For service notes*

**Для отметок службы сервиса**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Настоящий талон действует на территории Республики Беларусь. При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. Исправления в гарантийном талоне не допускаются.

Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Торговая организация

штамп или печать магазина

С условиями гарантии ознакомлен(а), предпродажная проверка произведена в моем присутствии. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности. Претензий к внешнему виду и качеству работы инструмента не имею.

Подпись покупателя

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

- г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 102, тел. 8 (017) 208-78-41
- г. Лида, ул. Победы, 37а, тел. 8 (015) 613-25-39
- г. Гомель, пр-т Ленина, 3, офис 104, тел. 8 (023) 274-34-04, тел/факс. 8 (023) 274-90-33
- г. Могилев, ул. Ленинская, 29, 3 этаж, офис 314, тел. 8 (022) 225-70-24, моб. 8 (029) 138-54-93
- г. Гродно, ул. Сосновая, 7, тел. 8 (029) 658-95-29
- г. Сморгонь, ул. Советская, 8-47, тел. 8 (029) 637-24-68
- г. Орша, ул. Советская, 25 (приемный пункт), ул. Черняховского, 7а, тел. 8 (021) 621-23-39
- г. Брест, ул. Рябцева, 39, тел. 8 (016) 229-76-76
- г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 55, моб. 8 (029) 560-87-07, моб. 8 (029) 658-15-36
- г. Жлобин, ул. Первомайская, д. 41, ком. 7, тел. 8 (029) 122-66-81

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Желательная периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не изменяет гарантийный срок инструмента!

# ГРАД-М



## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

«SBM group» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного гарантийного талона установленного образца. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока. «SBM group» предлагает 3 года гарантии на продукцию торговой марки ГРАД-М, считая от даты покупки.

**Изделия торговой марки ГРАД-М предназначены только для бытового использования!** Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерывы на 10-15 минут.

Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование).

Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 7 лет.

- В случае использования этих инструментов в профессиональных целях (извлечение прибыли, покупка за безналичный расчет юридическим лицом и т.д.) изделие снимается с гарантийного обслуживания со дня продажи и подлежит только платному ремонту.
- Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гаря, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.
- Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).
- Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

## **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:**

- На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием ионогенных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, необбалансированного, неправильно подобранныго сменного инструмента), применение инструмента не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры;
- На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шайбы, ролики, штоки, стопорные кнопки, рукоятки переключения режимов и т.п.), налетали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пильки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеупомянутых изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
- Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне;

Условия гарантии составлены производителем SBM group GmbH, ул. Курфюрстендамм, 21, 10719 Берлин, Германия и действуют на всей территории Республики Беларусь. При любых несоответствиях в маркировке, руководствоваться необходимо данным гарантийным талоном, в котором указана полная и достоверная информация по условиям гарантии, срокам гарантийного обслуживания. Другие условия гарантийного обслуживания не действуют на территории Республики Беларусь.

**Гарантийный  
талон.**

**Гарантия –  
5 лет с  
момента  
продажи**

**5 РОКІВ  
ГАРАНТІЯ**

**5 ЖЫЛ  
КЕПІЛДЕМЕ**

**5 YEARS  
GUARANTEE  
CERTIFICATE**

*Dealer's stamp • Наименование и штамп торговой организации*

*Наименование изделия и артикул • Article number*

*Модель • Model*

*Серийный номер • Serial Number*

*Дата продажи • Date of purchase*

*Подпись продавца • Signature of salesman*

*After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the tool. С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы инструмента претензий не имею.*

*Подпись покупателя • Signature of customer*

**SBM group GmbH  
[www.grad-m-tools.ru](http://www.grad-m-tools.ru)**

**ГРАД-М**

**Гарантийный  
талон.**

**Гарантия –  
5 лет с  
момента  
продажи**

**5 РОКІВ  
ГАРАНТІЯ**

**5 ЖЫЛ  
КЕПІЛДЕМЕ**

**5 YEARS  
GUARANTEE  
CERTIFICATE**

*Dealer's stamp • Наименование и штамп торговой организации*

*Наименование изделия и артикул • Article number*

*Модель • Model*

*Серийный номер • Serial Number*

*Дата продажи • Date of purchase*

*Подпись продавца • Signature of salesman*

*After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the tool. С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы инструмента претензий не имею.*


*Подпись покупателя • Signature of customer*

**SBM group GmbH  
[www.grad-m-tools.ru](http://www.grad-m-tools.ru)**

**ГРАД-М**

---

## Сборочный чертеж ПД-210-Л



---

## Спецификация ПД-210-Л

### No. Part Name

- (6) Выключатель
- (14) Крышка щеткодержателя
- (15) Корпус щеткодержателя
- (16) Вставка щеткодержателя
- (17) Щетка
- (19) Статор
- (22) Подшипник 608
- (23) Ротор
- (24) Подшипник 6001
- (26) Промыштит
- (28) Подшипник 607
- (30) Колесо зубчатое
- (32) Шпиндель
- (34) Крышка