

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ММС-1403



MYSTERY
HOME



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Описание прибора



1. Кнопка включения
2. Блок электродвигателя
3. Рабочая крышка
4. Нож
5. Стеклонная чаша
6. Крышка для хранения
7. Пластиковая лопатка

Указания по технике безопасности

1. Будьте осторожны при обращении с ножами, поскольку они очень острые.
2. Проверьте соответствие номинального напряжения и мощности, указанных на приборе, напряжению и мощности сети
3. Выключайте устройство из сети перед его сборкой, чисткой или перед длительной паузой в использовании.
4. Не позволяйте детям использовать измельчитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи работающего прибора без присмотра.
5. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости.
6. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденными шнуром питания или вилкой.
7. Если поврежден шнур питания, для его замены обратитесь в специализированный сервисный центр.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. Следите, чтобы шнур питания не свисал со стола, а также, чтобы он не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
9. Извлеките нож перед тем, как доставать продукты из чаши измельчителя.
10. Прибор должен быть полностью собран прежде, чем вы включите его в сеть.
11. Прибор предназначен только для использования в домашних условиях. Для использования в коммерческих или промышленных целях измельчитель не предназначен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед первым использованием

Извлеките прибор из упаковки. Тщательно вымойте стеклянную чашу, крышки прибора, а также ножи (см. раздел «Чистка прибора»).

Сборка и использование прибора

- Установите прибор на ровную и устойчивую рабочую поверхность.
- Установите нож на ось в центре стеклянной чаши.

Внимание!

Будьте осторожны! Нож очень острый, беритесь только за пластмассовые детали ножа.

- Поместите необходимые ингредиенты в чашу. При необходимости, порежьте продукты на маленькие кусочки. Не наполняйте чашу измельчителя выше указанного на чаше максимального уровня (выше отметки «max»).
- Закройте чашу рабочей крышкой.
- Установите корпус измельчителя на рабочую крышку чаши, аккуратно поворачивая его до попадания оси ножа в отверстие корпуса.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения на корпусе измельчителя - прибор будет работать, пока эта кнопка нажата.
- По завершении работы, прежде чем извлекать нож и продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки ножа.
- Снимите корпус измельчителя, затем снимите рабочую крышку.
- Аккуратно извлеките нож, затем продукты из чаши измельчителя.
- Рекомендуется очищать измельчитель сразу же после использования.

Продукты, рекомендованные для обработки в данном измельчителе

- Твердые продукты: сыр, сухофрукты, овощи (морковь, сельдерей и т.п.)
- Мягкие продукты: овощи (лук, шпинат и т.п.)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Мясо: отварное, без костей и порезанное на кусочки

Внимание!

Прибор не предназначен для обработки твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, орехи, шоколад, замороженные продукты и т.п.

Примечание:

Данный измельчитель обрабатывает продукты очень быстро. Обратите внимание, что продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 минуты, после чего необходимо делать 15-ти минутный перерыв после каждой 1 минуты работы прибора

Рекомендации и советы по использованию данного прибора

- Данный прибор оснащен защитой от включения при открытой крышке. Если вы неправильно установили рабочую крышку, то при нажатии на кнопку включения прибор не включится.
- В случае, если прибор работает неисправно, отключите его от электросети, и проверьте правильно ли вы установили ножи, не препятствует ли что-либо вращению ножей. Проверьте, не превышают ли продукты отметки max.
- Если продукты плохо измельчились, отодвиньте их со стенок к центру чаши при помощи пластиковой лопатки, входящей в комплект прибора.

Внимание!

Прежде, чем открывать рабочую крышку, обязательно отключите прибор от электросети!

Чистка прибора

- Перед чисткой прибора обязательно отключите его от электросети.
- Блок электродвигателя протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается опускать блок электродвигателя в воду или промывать его под струей воды.
- Остальные части измельчителя поместите в теплую воду с некоторыми количеством жидкого моющего средства, вымойте их и вытрите насухо. Не применяйте для чистки блока электродвигателя, стеклянной чаши, рабочей крышки, а также крышки для хранения абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.
- Обратите внимание, что некоторые фрукты и овощи могут окрасить детали прибора. В этом случае рекомендуется протирать окрашенные детали тканью, смоченной в растительном масле, затем вымойте их в теплой воде с применением моющего средства.
- Храните ножи с особой осторожностью, они очень острые.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные технические характеристики

Модель.....	MMC-1403
Напряжение питания.....	220 -240 В, 50 Гц
Номинальная мощность.....	350 Вт
Класс защиты.....	II

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок годности - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17
service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Дата изготовления: