

ENGU[®]

EN-413

**ВЕСЫ КУХОННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Важные инструкции по технике безопасности:

- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность.
- Для максимальной точности измерений весы должны быть установлены на расстоянии 1.5 метров от работающей микроволновой печи, на время измерений рекомендуем выключать микроволновую печь находящуюся поблизости.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- На разбирайте весы самостоятельно это может привести к их повреждению.

Установка/замена батареек:

Прибор работает от двух батареек типа AAA. Батарейки не включены в комплект. Для установки или замены батареек – откройте отсек для батареек, расположенный в основании весов. Устанавливая батарейки, следите за соблюдением полярности.

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени – всегда извлекайте батарейки!

Описание прибора:

Весы кухонные электронные модель **ENGY EN-413**

1. Корпус весов
2. Панель управления, кнопки ON/TARE/OFF
3. LED дисплей
4. Стеклопанель платформы

Кнопка ON/TARE/OFF – включение / выключение, а так же функция «тара»
ON – нажмите эту кнопку чтобы включить весы если они были выключены.

OFF – нажмите эту кнопку чтобы и удерживайте в течении трех секунд, чтобы выключить весы.

TARE – нажмите эту кнопку и на дисплее снова появится «0».

Кнопка g/oz

На обратной стороне весов есть кнопка g/oz

При необходимости выбрать меру измерения граммы (g) или унции (oz) нажмите на эту кнопку.



Использование.

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность)
2. Прибор позволяет взвешивать ингредиенты, как с тарой, так и без нее, весом не более 5 кг (включая вес посуды (тары)).
3. Включите весы путем нажатия кнопки ON/TARE/OFF. Дождитесь, пока на дисплее появиться 0. Выберите при необходимости меру измерения (граммы или унции) путем нажатия кнопки g/oz (на обратной стороне весов). Положите (или поставьте в таре) продукты, вес которых должен быть измерен, на платформу весов. На дисплее отобразится вес.

Функция «тара»

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность)
4. Включите весы путем нажатия кнопки ON/TARE/OFF. Дождитесь, пока на дисплее появиться 0. Выберите при необходимости меру измерения (граммы или унции) путем нажатия кнопки g/oz (на обратной стороне весов).
5. Поставьте пустую посуду (контейнер, чашу), в которой будете взвешивать ингредиенты, на весы. На дисплее отобразится вес тары.
6. Нажмите кнопку ON/TARE, на дисплее появиться 0, однако вес тары будет «запомнен».
7. Поместите ингредиенты в таре (чаше, контейнере и т.д.) на весы. На дисплее отобразиться вес продуктов **без веса тары**.

Примечание: если Вы хотите добавить ингредиенты в посуду и узнать вес добавленных ингредиентов, просто нажмите кнопку ON/TARE снова. Добавьте ингредиенты и на дисплее отобразиться вес добавленных продуктов.

8. Некоторые продукты можно взвешивать непосредственно на платформе весов без какой-либо тары.
9. После использования весы можно отключить путем нажатия и удерживания кнопки OFF в течении 3-х секунд .
10. Так же весы автоматически отключатся в случае, если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна кнопка.

Сообщения о возможных ошибках:

- Если вес продуктов превышает 5 кг, на дисплее весов высветиться

' EEEE '

ВАЖНО! Старайтесь располагать ингредиенты по центру платформы, расположение ингредиентов по краям платформы может привести к неточному взвешиванию.

Хранение и уход:

- Корпус и стеклянную платформу рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.
- При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а так же средства, в состав которых входят вещества -растворители.
- Чистые весы упакуйте в коробку и уберите на хранение. Внимание! на ставьте весы вертикально, на боковую поверхность, весы должны храниться в горизонтальном положении.

Гарантия – 6 месяцев

Состав (материал): пластик, стекло, металл

Срок службы- 5 лет

Товар не подлежит обязательной сертификации

ENGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENGY на территории РФ вы можете найти на сайте www.engy-teh.ru

Производитель: Жеджианг Шунканг Технолоджи Индастри Ко., Лтд

Адрес: №2, 3 Лэйн Фуксианг Норф Роад, Юйао, Жеджианг, Китай

Поставщик-импортер:ООО «Союз»

Адрес: 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 15-я линия

ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н



Утилизация прибора

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе

CE