

**ENERGY<sup>®</sup>**

**МИКСЕР  
С ЧАШЕЙ  
EN-213**



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей компании.**

### **Важные инструкции по технике безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением блендера, во избежание поломки прибора вследствие его неправильного использования.

Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции и на приборе параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не переключивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором в отсутствие взрослых, так как дети могут не понимать всей опасности неправильного использования прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку миксера в случае его неправильного использования.

### **Внимание!**

1. Никогда не опускайте руки в чашу, где взбиваются/смешиваются ингредиенты, в процессе работы миксера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь венчиков/насадок для замешивания теста, если прибор подключен к сети.
3. Для взбивания/смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в контейнер.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60°C.
5. Всегда отключайте прибор перед сменой аксессуаров и при совершении любых действий с движущимися механизмами миксера.
6. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.

### **Описание прибора**

1. переключатель скоростей
2. откидной кронштейн
3. кнопка блокировки/разблокировки кронштейна
4. венчики для взбивания
5. насадки для замешивания теста
6. чаша
7. основание миксера



## Перед использованием

Перед первым использованием прибора, или после длительного хранения вымойте венчики/насадки для замешивания теста и чашку теплой водой с мылом и тщательно просушите.

## Эксплуатация прибора

- Установка венчиков/насадок для замешивания теста. Слегка проворачивая, вставьте венчики/насадки для замешивания теста до фиксации в гнезда, расположенные в нижней части миксера. При правильной установке вы услышите щелчок.
- Установите основание миксера на ровную, сухую поверхность.
- Установите миксер с венчиками/насадками для замешивания теста на откидной кронштейн.
- Установите чашку для взбивания на круглую подставку.
- Положите ингредиенты в чашку для взбивания.
- Нажмите на кнопку для разблокировки на боковой панели прибора и опустите откидной кронштейн.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите переключатель скоростей на необходимую скорость. Имеется 7 (семь) скоростей.
- Взбивайте пока не получите нужную консистенцию.
- Установите переключатель скоростей на (0). Подождите, пока венчики/насадки для замешивания полностью останутся, отключите прибор от сети, нажмите на кнопку для разблокировки на боковой панели прибора и поднимите откидной кронштейн. Нажмите на переключатель скоростей для того чтобы снять насадки.

## Использование скоростей

Скорость	Описание
1, 2	Хорошая начальная скорость для объемных и сухих продуктов. Это самая лучшая скорость для начала смешивания жидких ингредиентов и салатной заправки.
3, 4	Для жидкостей, подлив и соусов, замешивания густого теста.
5, 6, 7	Для взбивания сливок, яиц, теста и тд.

## Чистка и хранение

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте венчики/насадки для замешивания теста горячей мыльной водой и высушите их.
- Корпус миксера протирайте влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попала внутрь. Не погружайте миксер в воду.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор

## Технические характеристики

Мощность 150Вт

Напряжение 220В, 50Гц

Гарантия 1 год

Срок службы 3 года

Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель.

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону +7 812 320 -09- 99.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель-экспортер: Винстар Электрикал Энтепрайз Кампани Лимитид

Адрес: 2/Ф-4/Ф, №12-1 Цзянхай 3 Роуд, Цзянмэнь, Гуаньдун, Китай

Производитель: Цзянмэнь ХоумМастер Электрик Моторс энд Апплаенсис Мануфакчаринг Ко., Лтд.

Адрес: №27 Вайхай Дунму Роуд, Цзянмэнь, Гуаньдун, Китай

Поставщик-импортер: ООО «Эдельвейс»

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э

Произведено в Китае.



КЛАСС ЗАЩИТЫ  
от поражения током II



АГ65