

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Чайный набор EN-203

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Energy. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

4. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
5. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
6. Прибор не предназначен для промышленного применения.
7. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
8. Не допускайте попадания воды на базу питания.
9. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
10. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
11. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
12. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
13. Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
14. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
15. Не позволяйте детям пользоваться прибором в отсутствие взрослых, так как дети могут не понимать всей опасности неправильного использования прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.
16. Используйте прибор только с подставкой из комплекта.
17. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
18. Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
19. Никогда не оставляйте пустой заварочный чайник на нагревающейся плитке. Не касайтесь плитки для подогрева.
20. Не ставьте на подставку никакие другие приборы, кроме чайника и заварочного чайника из комплекта.
21. Не кладите алюминиевую фольгу между чайником и плиткой для подогрева.
- 22.
23. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
24. Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника и заварочного чайника беритесь только за ручки.
25. Будьте осторожны при переносе чайника наполненного кипятком.

26. Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.

27. Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

28. Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

29. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

30. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

31. Выполняйте все требования инструкции.

Описание



Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Если в комплект чайника входит съемный фильтр, установите его в пазы, располагающиеся с внутренней стороны носика. Перед включением чайника убедитесь, что съемный фильтр установлен с внутренней стороны носика и хорошо зафиксирован.
- Установите подставку на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в чайник воду до максимального уровня, поставьте чайник на подставку, подключите прибор к сети и включите чайник, нажав на кнопку включения на ручке чайника. Вскипятите воду и слейте её. В случае если после

первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Работа

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. **Внимание!** Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не наливайте воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.
- Установите наполненный водой чайник на базу.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник.
- При закипании воды чайник выключится автоматически.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.
- На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.

Заваривание чая и подогрев заварочного чайника.

- Откройте крышку заварочного чайника, выньте ситечко.
- Наполните ситечко необходимым количеством чайных листьев и установите обратно в заварочный чайник.
- После закипания чайника наполните заварочный чайник водой.

Внимание! Никогда не заполняйте заварочный чайник водой, если он стоит на подставке, снимите чайник с подставки, заполните его водой, затем установите обратно на подставку.

- Подождите, пока чай заварится.
- Для использования функции подогрева заварочного чайника, включите кнопку подогрева плитки под ручкой подставки. Загорится индикатор рядом с заварочным чайником. Температура будет поддерживаться на уровне 60-70°C.
- По окончании необходимого Вам времени подогрева заварочного чайника, отключите подогрев.

Важная информация

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- **Внимание!** Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не мойте чайник и подставку проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и подставку сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте

абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители. Не погружайте корпус чайника и подставку в воду.

- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Для того, чтобы почистить фильтр его следует аккуратно вынуть из пазов, расположенных с внутренней стороны носика чайника, и промыть под струей воды.
- После чистки фильтра, обязательно установите его на место, перед тем как использовать чайник.
- Выньте ситечко и вымойте заварочный чайник как обычную стеклянную посуду. Заварочное ситечко должно быть тщательно вымыто и вычищено щеткой изнутри. Просушите заварочный чайник и ситечко после очистки.

Хранение

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».

Технические характеристики

Напряжение 220-240 В, частота 50 Гц, мощность 2000Вт

Гарантия 1 год

Срок службы 3 года

Состав (материал): пластик, стекло, металл, кабель.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический чайный набор предназначен для кипячения воды и заваривания чая, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7 (812) 320-09-99.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель-экспортер: Фошан Шунде Стиланг Электрик Апплиансе Ко.Лтд

Адрес: Нанпу Индастриал Эриа, Юнхе Роуд, Юнань Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай.

Поставщик-импортер: ООО «Союз».

Адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н.

Произведено в Китае.

ENERGY



Класс защиты от поражения током I