ENGLISH

HAIR DRYER

DESCRIPTION

1. Airflow speed switch (0-1-2)
2. Heating degree switch (1-2-3)
3. "Cool shot" button
4. Detachable air inlet grill
5. Eyelet for hanging
6. Concentrating nozzle



Attention! Do not use the appliance near by any reservoirs containing water (bathtub, swimming pool, etc.).

- When using inside a bathroom, always disconnect the appliance from wall outlet after usage; in particular, unplug power cord from wall outlet, as proximity to water is dangerous even if the appliance is switched off.
- For additional protection, it is reasonable to install residual current device (RCD) with rated operating current no higher then 30 mA into power supply circuit of your bathroom. Apply to competent specialist for installation.

Important safety measures

When using electric devices, especially in presence of children, follow the basic safety measures including the following:

Read all operating instructions before using the hair dryer.

In order to avoid risk of electric shock:

- Before switching hair dryer on, make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.
- Disconnect hair dryer from wall outlet after usage.
- Do not put, leave or store the appliance at places from where it would fall down into bathtub or basin filled with water.
- Do not use hair dryer while taking bath.
- Do not immerse the appliance into water or any other liquid.
- In case of appliance falling into water, first unplug power cord from wall outlet, only afterwards you can take the appliance out of water.
- Do not leave operating hairdryer unattended.
- Special care should be taken when the appliance is operated by invalids or children.
- Use the appliance only for its intended purposes. Use only the nozzles included into delivery set.
- It is forbidden to use the appliance if its power cord plug is damaged, operation is interrupted from time to time or after appliance falling into water. Apply to authorized service center in case of any problem.
- Keep power cord at distance from hot surfaces.
- Closing air outlets of the appliance is forbidden. Do not put hair dryer on soft surfaces, for instance, on bed or sofa where air inlets or outlets would be blocked. Watch air openings are not polluted with dust, hairs, fluff, etc.
- Do not use the appliance if you feel sleepy.
- Do not drop or insert foreign objects into openings in the appliance housing.
- Do not switch the appliance on at the places where aerosols are spread or highly inflammable liquids are used.
- Do not direct hot air to your eyes or any other parts of your body sensitive to heating.
- Nozzles become hot during operation. Let them cool down before detaching.
- Avoid your hair getting into air inlet grill during hair dryer operation.

Keep these instructions for future reference.

Switching hair dryer on

Before switching the appliance on make sure power supply voltage meets operating voltage of the appliance.

- Insert power cord plug into wall outlet.
- Select operating speed you need using airflow speed switch (1):
  1 = high speed;
  2 = low speed;
  0 = switched off.
- Select airflow temperature you need using heating degree switch (2).
  1 = slight heating
  2 = medium heating
  3 = maximal heating

Taking care about your hair

Before drying and setting your hair, wash them with shampoo, dry with towel to remove excessive moisture and brush for better results.

Fast drying

Set switch (2) into position of maximal heating (position 3), select airflow speed you need using switch (1) and dry your hair out a little bit. Shake off excessive moisture by hand or using a brush and continuously move the hair dryer your hair.

Straightening your hair

Set switch (2) into position of maximal heating (position 3), select airflow speed you need using switch (1) and dry your hair out a little bit. When your hair are almost dry, install concentrating nozzle (6), reduce degree of air heating by switch (2) and airflow speed by switch (1). Divide your hair in locks and layers, and start straightening them from lower layers upwards. Bruch hair downright using round or flat brush, simultaneously directing hot air blowing from concentrating nozzle on them. Straighten each lock from root to tip this way. After you have finished straitening locks of the lower layer, start processing the locks of medium layer, and so on, and finish with straitening locks of the upper layer.

Natural waving structure of your hair

Set switch (2) into position of slight heating (position 1), then set switch (2) into position 1, hold a lock between your fingers tightly, turn it to direction of its natural curliness, then dry the lock out by directing air jet between the fingers. After getting the shape you need, press cool shot button COOL (2) and fix each lock.

Rising up and volume

Using hair dryer in any mode of heating/any speed from slight to maximal, dry out hair roots beginning from backside of your head.

Styling your hair

Set switches (1,2) into positions of slight heating and slow speed correspondingly, attach concentrating nozzle (6) to provide directed airflow.

Divide your hair into locks and start creating hairstyle you need using round brush for setting hair. While styling, direct airflow straight on your hair in any direction you want.

If necessary, direct air jet on each lock for 2-5 seconds to fix it. Time of setting locks you should determine on your own taking into account type of your hair.

"Cool shot"

This model is equipped with function of "cool shot", which can be used for fixing your hairstyle. Press and hold "cool shot" button (3). This option helps to protect the hairstyle you have created.

Protection against overheating

The appliance is equipped with function of protection against overheating. This function switches the appliance off if temperature of outgoing air is higher then admitted. If hair dryer is switched off during operation, turn it off by setting switch (1) into position "0", take power cord plug out of wall outlet, examine if air inlet or outlet openings are blocked, leave the appliance for a while for cooling down for 5-10 minutes, then switch it on again. Do not block air openings while using hair dryer and avoid your hair getting inside its air inlet openings.

Cleaning and maintenance

This hair dryer is intended for household usage only.

- It is recommended to remove air inlet grill (4) and clean it from time to time.
- Set switch (1) into position "0" and disconnect the appliance from power supply.
- Press slightly on lugs located on the grill (4) and detach the grill. Clean the grill by brush and close air inlet by it again.
- Wipe hair dryer housing with damp cloth and wipe it dry afterwards.

Storage

- Unplug power cord from wall outlet when hair dryer is not in use.
- Do not wind power cord around the appliance as doing so may cause cord's malfunction. Handle power cord carefully, do not pull, twist or stretch it, especially near the plug and the place of connection with appliance housing. If power cord is twisted during operation, straighten it from time to time.
- Eyelid for hanging (5) is provided for convenient storage. You can hang the appliance this way on condition there is not any possibility of water dropping on the appliance.
- Store hair dryer at a place inaccessible by children.

Delivery set

1. Hair dryer – 1 piece
2. Concentrating nozzle – 1 piece
3. Operating manual – 1 piece

Specifications

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 1500-1800 W

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit - 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARTROCKNER

Beschreibung

1. Schalter der Lüftergeschwindigkeiten (0-1-2)
2. Schalter der Heizstufen (1-2-3)
3. Taste der Kaltstufe
4. Abnehmbares Lufteinlassgitter
5. Aufhängeöse
6. Ondulierdüse

ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Badewanne, Wasserbecken und anderen mit Wasser befüllten Becken zu nutzen.

- Während der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten Sie das Gerät nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn sogar der Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers auszustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten;

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, unter anderem:

VOR DER NUTZUNG DES HAARTROCKNERS LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen aufzubewahren, von denen er in die mit Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen könnte.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Badens zu nutzen.
- Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, ziehen sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bevor das Gerät aus dem Wasser geholt wird.
- Lassen Sie den Haartrockner nie unbeaufsichtigt.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen das Gerät nutzen.
- Verwenden Sie den Haartrockner bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur jene Aufsätze und Zubehör, die zum Lieferungsumfang gehören.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, wenn Störungen auftreten und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundenservicebüro, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Darin sollen kein Flaum, Staub, Haare u.ä. gelangen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners.
- Benutzen Sie nie den Haartrockner an den Stellen, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
- Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile.
- Die Aufsätze erhitzen sich während des Betriebs. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen, lassen Sie diese abkühlen.
- Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS

Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Kaltstufe (1):
  1 = hoch;
  2 = niedrig;
  0 = ausgeschaltet.
- Stellen Sie mittels des Schalters der Heizstufe (2) die gewünschte Temperatur der Lüftерstufe:
  1 = schwache Heizung
  2 = mittlere Heizung
  3 = maximale Heizung

Haarpflege

Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen und Stylingі), waschen Sie Ihre Haare mit Schampo, wischen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.

Schnelles Trocknen

Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des maximalen Heizung (Position 3), wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (1) und trocknen Sie vorher Ihre Haare ab. Schütteln Sie die überflüssige Feuchtigkeit von den Haaren mit der Hand oder dem Kamm, dabei bewegen Sie den Haartrockner ständig über den Haaren.

Glätten

Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des maximalen Heizung (Position 3), wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (1) und trocknen Sie vorher Ihre Haare ab. Nachdem Ihre Haare fas komplett austrocknen, setzen Sie die Ondulierdüse (6) auf, verkleinern Sie die Heizstufe der Luft mit dem Schalter (2) und die Geschwindigkeit der Luftstufe mit dem Schalter (1).

Verteilen Sie die Haare in Strähne und Partien, beginnen Sie mit dem Glätten von unteren Partien. Nutzen Sie dabei die runde oder flache Bürste, kämmen Sie die Haare von oben nach unten und gleichzeitig richten Sie darauf heiße Luft der Ondulierdüse. Somit glätten Sie langsam jede Haarsträhne von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarpartien glätten, beginnen Sie mit den mittleren Partien und beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarpartien.

Natürliche Wellenstruktur der Haare

Stellen Sie den Schalter (2) in die Position des schwachen Heizung (Position 1) und den Schalter (1) in die Position „1", drücken Sie die Haarsträhne zwischen den Fingern zusammen, drehen Sie die Haarsträhne in die Richtung der natürlichen Drehung und trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei den Luftstrom zwischen den Fingern. Wenn Sie den gewünschten Effekt erzielen, drücken Sie die Taste der Kaltluftstufe COOL (3) und machen Sie jede Haarsträhne fest.

Anhebung und Volumen der Haare

Während der Nutzung des Haartrockners im Betrieb der Heiz-/Lüfterstufen von schwach bis maximal trocknen Sie Ihre Haarwurzeln, beginnen Sie den Prozess vom hinteren Teil des Kopfes.

Stylingstil

Stellen Sie die Schalter (1,2) in die Position der niedrigen Heiz-/Lüfterstufe und setzen Sie die Ondulierdüse (6) auf den Haartrockner zwecks des gerichteten Luftstroms.

Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schaffen Sie den gewünschten Stil mit der runden Stylingbürste. Während des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Haare in der gewünschten Richtung.

Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5 Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Taste der Kaltluftstufe

In diesem Modell ist die Funktion der Kaltstufe vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist. Drücken und halten Sie die Taste der Kaltluftstufe (3), dadurch wird der gewählte Stylingstil erhalten.

Überhitzungsschutz

Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der Temperatur der einströmenden Luft schützt. Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, schalten Sie ihn mit der Ausschalttaste (1) aus, indem Sie ihn in die Position „0" stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs- und Austrittsöffnungen mit irgendwelchen Gegenständen nicht abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen, danach schalten Sie ihn wieder ein. Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Reinigung und Pflege

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

- Es wird empfohlen, das Lufteinlassgitter (4) zwecks der Reinigung des Siebfilters abzunehmen, der sich darunter befindet.
- Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (1) in die Position «0» und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
- Drücken Sie leicht die Ausspannungen auf dem Einlassgitter (4), nehmen Sie es ab. Reinigen Sie das Gitter mit der Bürste, und schließen Sie es wieder.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.

Aufbewahrung

- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, da es zu seiner Beschädigung führen kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um, überdrehen Sie oder dehnen Sie es nicht ab, insbesondere an Netzstecker und an der Anschlussstelle am Gehäuse. Wenn sich das Netzkabel während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richten Sie es ab und zu auf.
- Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (5) vorgesehen, worauf man den Haartrockner unter der Bedingung aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindringen wird.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

Lieferumfang

1. Haartrockner – 1 St.
2. Ondulierdüse – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1500- 1800 W

Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts- und hygienischen Vorschriften.

Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG «Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ФЕН

ОПИСАНИЕ

1. Переключатель скорости подачи воздуха (0-1-2)
2. Переключатель степени нагрева (1-2-3)
3. Кнопка подачи "холодного воздуха"
4. Съемная решетка воздухозаборника
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-концентратор

ВНИМАНИЕ! Не использовать этот прибор вблизи емкостей, содержащих воду (ванна, бассейн и т.д.).

- При использовании фена в ванной комнате следует отключать прибор от сети после его эксплуатации, а именно отсоединив вилку сетевого шнура от розетки, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен выключателем;
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться к специалисту;

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо следовать основным мерам предосторожности, включая следующие:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНА

Во избежание риска поражения электротоком:

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.
- Всегда отключайте фен от сети после использования.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Не пользуйтесь феном во время принятия ванны.
- Не погружайте прибор в воду или иную жидкость.
- Если фен упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать фен из воды.
- Никогда не оставляйте работающий фен без присмотра.
- Необходимо особое внимание, когда феном пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект фена.
- Запрещается использование фена при повреждении сетевой вилки или шнура, если он работает с перебоями или после падения в воду. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Не используйте фен, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие телочувствительные части тела.
- Насадки во время работы нагреваются. Перед снятием дайте им остыть.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы фена.

Сохраните эту инструкцию

ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Установите нужную скорость переключателем скорости подачи воздуха (1):
  1 = высокая скорость;
  2 = низкая скорость;
  0 = выключен.
- Установите переключателем степени нагрева (2) необходимую температуру воздушного потока.
  1 = слабый нагрев
  2 = средний нагрев
  3 = максимальный нагрев

Уход за волосами

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, вытрите их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

Быстрая сушка

Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева (положение 3), выберите необходимую скорость подачи воздуха переключателем (1) и просушите волосы. Ручкой или расческой стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

Выпрямление

Установите переключатель (2) в положение максимального нагрева (положение 3), выберите соответствующую скорость подачи воздуха переключателем (1) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (6), уменьшите степень нагрева воздуха переключателем (2) и скорость подачи воздуха переключателем (1).

Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно расчесывая каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы распрямите пряди нижнего слоя волос, начните распрямлять пряди среднего слоя и завершите процесс распрямлением прядей верхнего слоя волос.

Естественная волнистая структура волос

Установите переключатель (2) в положение слабого нагрева воздуха (положение 1), переключатель (1) в положение 1, крепко зажмите пряди волос между пальцами, поверните их в сторону естественного скручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите кнопку подачи холодного воздуха COOL (3) и закрепите каждую прядь.

Подъем и объем

Используя фен в режимах нагрева/скорости от слабого до максимального, сушите корни волос, начиная с задней стороны головы.

Создание стиля прически

Установите переключатели (1, 2) в положение слабого нагрева/скорости и установите на фен насадку-концентратор (6) для направленного потока воздуха.

Распределите волосы на пряди и создавайте нужный стиль с помощью круглой щетки для укладки волос. Во время создания прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.

При необходимости, направляйте струю воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Время, необходимое для укладки прядей волос, выбирается самостоятельно и зависит от типа волос.

Подача "холодного воздуха"

В данной модели предусмотрена функция подачи "холодного воздуха", используемого для фиксации вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи "холодного воздуха" (3) - это позволит им сохранить созданный стиль прически.

Защита от перегрева

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит прибор при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен выключателем (1), установив его в положение «0», выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

Уход и обслуживание

Фен предназначен только для домашнего использования.

- Производитель рекомендует снимать решетку воздухозаборника (4) для ее очистки.
- Установите переключатель (1) в положение «0» и отключите фен от сети.
- Слегка нажмите на выступы на решетке (4) и снимите ее. Очистите решетку с помощью щетки, и вновь закройте.
- Корпус фена допускается протирать влажной тканью, после этого необходимо протереть его насухо.

Хранение

- Если фен не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к его порче. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена петля для подвешивания (5), на которой можно хранить фен при условии, что в этом положении на фен не будет попадать вода.
- Храните фен в сухом прохладном месте, недоступном для детей

Комплект поставки

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц
Мощность: 1500-1800 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора - 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

ҚАЗАҚ

ФЕН

СИПАТТАМАСЫ

1. Ауа жіберу жылдамдығының ауыстырғышы (0-1-2)
2. Қызу деңгейінің ауыстырғышы (1-2-3)
3. «Салқын ауа» жіберу түймешесі
4. Ауа жинағыштың алынбалы торкезі
5. Ілін қоюға арналған ілмек
6. Шоғырландырғыш саптама

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны су толтырылған сыйымалардың жанында(ванна, бассейн және т.б.) қолданбаңыз.

- Фенді ванна бөлмесінде қолданып болғаннан кейін, құрылғыны жерден ажыратқу керек, яғни, желі бауының ашасын розеткадан шығару керек, өйткені судың жанындағы фен сөндіргіш арқылы сөніп тұрғанның өзінде қауіп төндіреді; Қосымша қорғаныс үшін қосылу номиналды тогы 30 мА аспайтын, қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) ванна бөлмесінің қуаттану тізбегіне орнатқан жөн; орнату барысында маманға хабарласқан дұрыс

Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

Электр құрылғыларын қолдану барысында, әсіресе, балалар жүрген жерде, негізгі қауіпсіздік шараларын сақтаған дұрыс , келесіні есептегенде:

ФЕНДІ ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫН МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

Электр тоғымен зақымданудың алдын алу үшін:

- Қосу алдында феннің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Фенді қолданып болғаннан кейін үнемі желіден ажыратып қойыңыз.
- Фенді суға түсіп кетуі мүмкін жерлерге қоймаңыз.
- Ванна қабылдау барысында фенді қолданбаңыз.
- Құрылғыны суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.
- Егер фен суға құлап кетсе, желі ашасын тез арада розеткадан шығарыңыз, тек содан кейін фенді судан алуға болады.
- Іске қосылып тұрған фенді қарусыз қалдырмаңыз.
- Егер фенді балалар немесе мүмкіндігі шектеулер тұлғалар қолданып жатса,ақа сақ болыңыз.
- Фенды тек тікелей мақсатымен қолданыңыз, тек жеткізу топтамасына кіретін жабдықтарын қолданыңыз.
- Егер фен суға құлап кетсе, еңер ол ақаумен жұмыс істеп тұрса, немесе желі бауы немесе ашасы зақымдансa, оны қолдануға болмайды. Жөнідеу жөніндегі барлық мәселелер туралы қызмет көрсеті орталығына хабарласыңыз.
- Желі бауын ыстық беттерден аулақ ұстаңыз;
- Феннің ауа тесіктерін жабуға тиым салынады, оны жұмсақ заттарға (төсек немесе диван) қоймаңыз, оның тесіктері бітеліп қалуы мүмкін. Ауа тесіктерінде жуң, шаң, шаш немесе т.б. болмау керек.
- Фенді ұйқыңыз оянғанда ешқашан қолданбаңыз.
- Фенді құлатпаңыз, оның кез келген тесіктеріне бөгде заттарды салмаңыз.
- Фенді немесе тез оттанатын заттар шашылатылған жерде қолданбаңыз.
- Ыстық ауаны көзіңізге немесе ыстыққа сезімтал өзге жеріңізге бағыттамаңыз.
- Саптамалар қызған кезінде ұшады. Оларды алу алдында суытып алыңыз.
- Феннің жұмыс қорытсына ауа жинағыш торына шаштың кіріп кетпеуін қадағалаңыз.

Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

ФЕНДІ ҚОСЫҢЫЗ

- Қосы алдында феннің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Желі бауының ашасын розеткаға салыңыз.
- Қажетті жылдамдықты ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғышы (1) арқылы орнатыңыз:
  1 = жоғары жылдамдық;
  2 = төмен жылдамдық;
  0 = сөндіруші .
- Қызу деңгейінің ауыстырғышы (2) арқылы ауа ағынының қажетті температурасын орнатыңыз.
  1 = әлсіз жылу
  2 = орташа жылу
  3 = максималды жылу

Шаш күтімі

Жақсы нәтижеге жету үшін (кептіру және қалыптау алдында) шашыңызды су сабынмен жуып, оларды орап құрғатқыш сыпыру үшін сүлгімен сүртіп алыңыз да, тарап жіберіңіз.

Жылдам кептіру

Ауыстырғышты (2) қызудың максималды жылдамына (3 жағдайы) орнатыңыз, ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы таңдаңыз да, шашыңызды алдын ала кептіріп алыңыз. Шашыңыз жеберге сап қалғанда, шоғырландырғыш саптаманы (6) орнатып, ауаның қыз деңгейін ауыстырғыш арқылы (2) және ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы бөсендетіп алыңыз. Түзедуі шашпен астыңғы қабатынан бастаңыз. Деңгелек немесе жалпақ тарақты қолданыңыз. Шашыңызды жоғарыдан төменге қарай тараңыз, сол уақытта, саптама шоғырландырғыштан шығатын ыстық ауаны шашқа бағыттаңыз. Осылай, түбінен ұшына дейін әрбір шаш тарамын баяу тегістеп шығыңыз. Төменгі қабаттың шаштарын аяқтап болған соң, ортаңғы қабаттың шашына кіріңіз де үрдісті жоғарғы қабаттағы шаштарды тегістеумен аяқтайсыз.

Шаштың тығыз толқын құрылымы

Ауыстырғышты (2) қызудың әлсіз жағдайына (1 жағдайы) орнатыңыз, ауыстырғышты (1) 1 жағдайына орнатыңыз, шаш тарамын саусақ арасына қатты қысып тұрып, табиғи қалыпы бұралған жағына қарай бұрып, ауаны саусақ арасына бағыттап, оларды кептіріп шығыңыз. Қажетті нәтижеге жеткеңіз, суық ауа жіберу түймешесіне COOL (3) басыңыз да әрбір тарамды бекітіңіз.

Шашты көтеру және келем беру

Фенды әлсіз және максималды жылдамдық/қызу тәртіптерінде қолданып, шашты түптерінен бастып артқы жағынан бастап кептіріп шығыңыз.

Шаштың сәнін келтіру

Ауыстырғыштарды (1,2) әлсіз қызу/жылдамдық жағдайына қойып, фенге шоғырландырғыш (6) саптаманы ауа ағымын бағыттау үшін кигізіңіз. Шашты тарамдарға бөліңіз де шашты қалыптайтын дөңгелек щеткаһын көмегімен шаштың сәнін келтіріңіз. Шашты қалыптау барысында ауа ағымын тікелей шашқа қалаған бағытта жіберіңіз.

Қажет болған жағдайда, ауа ағымын әрбір тарамға 2-5 секунд аралығында шашты ныайтуу үшін бағыттаңыз. Шаш тарамдарын қалыптауға кеткен уақытты шашыңыз түріне байланысты өзіңіз таңдаңыз.

"Суық ауа " жіберу

Бұл модельде шаш қалыпын нығайту үшін «суық ауа» жіберу қызметі көзделген. «Суық ауа» жіберу түймешесін (3) басып тұрғанда – ол сізге жасаған шаш сәнін сақтап қалуға көмектеседі.

Қызып кетуден сақтау

Бұл шашқа арналған температурасы артып кеткен жағдайда, құрылғыны сөндіретін, қызып кетуден қорғаныс қызметімен жабдықталған. Егер фен ағынды іске қосқан кезде, фенді сөндіргішін (1) «0» жағдайына қойып өшіру керек, желі ашасын розеткадан шығарыңыз, кіріс және шығыс ауа тесіктері бітелін қалмағанын тексеріңіз де, 5-10 минут суытып алып, қайта қосыңыз. Фенді қолдану барысында ауа тесіктерін бітемеңіз және ауа жинағыш тесікке шаш кіріп кетуден сақтаңыз.

Күту және қызметтеу

Фен тек үйдегі қолданысқа арналған.

- Мерзім арасында ауа жинағыш (4) тор кәзді шешіп тазалап тұрған жөн.
- Ауыстырғышты (1)«0»жағдайынаорнатыңыз және фенді желіден ажыратыңыз.
- Торкездің шығынды ұштарына ақырын басып (4) оны шешіп алыңыз. Щеткамен тазалап, шаң немесе т.б. болмау керек.
- Фенді ұйқыны оны кезіңізде ешқашан қолданбаңыз.
- Фенді құлатпаңыз, оның кез келген тесіктеріне бөгде заттарды салмаңыз.
- Фенді немесе тез оттанатын заттар шашылатылған жерде қолданбаңыз.
- Ыстық ауаны көзіңізге немесе ыстыққа сезімтал өзге жеріңіздіге бағыттамаңыз.
- Саптамалар қызған кезінде ұшады. Оларды алу алдында суытып алыңыз.
- Феннің жұмыс қорытсына ауа жинағыш торына шаштың кіріп кетпеуін қадағалаңыз.

Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

ФЕНДІ ҚОСЫҢЫЗ

- Қосы алдында феннің жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Желі бауының ашасын розеткаға салыңыз.
- Қажетті жылдамдықты ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғышы (1) арқылы орнатыңыз:
  1 = әлсіз жылу
  2 = орташа жылу
  3 = максималды жылу

Шаш күтімі

Жақсы нәтижеге жету үшін (кептіру және қалыптау алдында) шашыңызды су сабынмен жуып, оларды орап құрғатқыш сыпыру үшін сүлгімен сүртіп алыңыз да, тарап жіберіңіз.

Жылдам кептіру

Ауыстырғышты (2) қызудың максималды жылдамына (3 жағдайы) орнатыңыз, ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы таңдаңыз да, шашыңызды алдын ала кептіріп алыңыз. Шашыңыз жеберге сап қалғанда, шоғырландырғыш саптаманы (6) орнатып, ауаның қыз деңгейін ауыстырғыш арқылы (2) және ауа жіберу жылдамдығын ауыстырғыш (1) арқылы бөсендетіп алыңыз. Түзедуі шашпен астыңғы қабатынан бастаңыз. Деңгелек немесе жалпақ тарақты қолданыңыз. Шашыңызды жоғарыдан төменге қарай тараңыз, сол уақытта, саптама шоғырландырғыштан шығатын ыстық ауаны шашқа бағыттаңыз. Осылай, түбінен ұшына дейін әрбір шаш тарамын баяу тегістеп шығыңыз. Төменгі қабаттың шаштарын аяқтап болған соң, ортаңғы қабаттың шашына кіріңіз де үрдісті жоғарғы қабаттағы шаштарды тегістеумен аяқтайсыз.

Шаштың тығыз толқын құрылымы

Ауыстырғышты (2) қызудың әлсіз жағдайына (1 жағдайы) орнатыңыз, ауыстырғышты (1) 1 жағдайына орнатыңыз, шаш тарамын саусақ арасына қатты қысып тұрып, табиғи қалыпы б

ČESKÝ

FEN

POPIS

1. Přepínač rychlosti dodávky vzduchu (0-1-2)
2. Přepínač míry ohřívání (1-2-3)
3. Přípínáček dodávky « chladného vzduchu »
4. Snímatelná mřížka jímací vzduchu
5. Poutko pro zavěšení
6. Nástavec-koncentrátor

- POZOR! Nepoužívejte přístroj nablízku nádrží, naplněných vodou (vana, bazén atd.).
- při použití fénu v koupelně třeba vypínat přístroj od sítí za jeho provozování, a sice, vytáhnutím vidličky síťové šňůry z zásuvky, protože blízkost vody je nebezpeční, dokonce tehdy, když fén vypíná vypínačem;
- pro dodatečné jištění účelně stanovit vybavení ochranného odpojení (RCD) s jmenovitým proudem spouštění, ne převyšujícím 30 mA, v napájecí obvod koupelně místnosti; při nastavení třeba obrátit se k odborníkovi;

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při využití elektrických přístrojů, zvlášť před dětí, je nutné následovat základním bezpečnostním opatřením, včetně následujících:

POZORNĚ PROČTETE VŠETKY INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM FÉNU

V zamezení rizika zásahu elektrického proudu:

- Před spouštěním se přesvědčte, že napětí elektrické sítí odpovídá pracovnímu napětí vybavení..
- Vždy odpojejte přístroj od sítí za použití.
- Ne kladte i ne chovejte vybavení v místech, kde ono může spadnout ve vanu nebo umyvadlo, napěnnou vodou.
- Nepoužívejte přístroj během přijetí koupele.
- Ne ponořujte vybavení ve vodu nebo jinou kapalinu.
- Pokud vybavení upadnulo ve vodu, bez meškání vytáhnete síťovou vidlice z zásuvky, jen nato to k dostání přístroj z vody.
- Nikdy ne nenechávejte pracující přístroj bez dozorů.
- Buďte zejména pozorný, kdy vybavení užívají děti nebo lidi s omezenými možnostmi.
- Použijte přístroj jen z jeho přímému účelu, užívejte jen tyto nástavce, které jsou součástí dodávky.
- Nesmí využít vybavení při poškozené síťové vidlice nebo šňůr, pokud ono pracuje přerušovaně, a také za jeho pádu ve vodu. Za všechny dotazy opravy obracejte se v autorizovaný servisní středisko.
- Chovejte síťovou šňůrů dále od hořkých povrchů.
- Nesmí se zakrývat vzduchové otvory fénu, ne stavte jeho na měkký povrch (na postel nebo divan), kde vzduchové otvory můžou být blokování. Ve vzduchových otvorech ne může být páprěí, prachu, vlasů atd.
- Nepoužívejte fénu, pokud vy jste v ospalem stavu.
- Ne použštějte i ne zařazujte nepovolané předměty v jakékoliv otvory pouzdra přístroje.
- Ne spouštějte fén v místech, kde rozprašuje aerosol neho používají se zapalující kapaliny.
- Ne řiďte horoucí vzduch v zrak nebo na další citlivě na tepło části těla.
- Nástavce uprostřed práce nahřívají. Před demontovaním dejte jim vychladnout.
- Uchýbejte zásahu vlasů do mříže jímači vzduchu během práci fénu.

Zachovejte tento předpis

ZAPNUTÍ FENU

Před spouštěním se přesvědčete, že napětí elektrické sítí odpovídá pracovnímu napětí fénu.

- Vložte vidličku síťové šňůry do zásuvky.
- Určité potřebnou rychlost přepínačem rychlosti dodávky vzduchu (1):
  1 = vysoká rychlost;
  2 = nízká rychlost;
  0 = vypnuty.
- Ustavte přepínačem míry ohřívaní (2) nutnou teplotu vzdušného proudu
  1 = slabé nahřívaní
  2 = střednĕ nahřívaní
  3 = maximální nahřívaní

Pěstování vlasů

Pro dosažení optimálního výsledku (před vypalováním i uložením) vymyjte vlasy šamponem, otřete jich ručníkem pro odstranění přebytečné vláhy i sčešte.

Rychlé vypalování

Vložte přepínač (2) v polohu maximálního ohřevu / poloha « 3 +/. Určité potřebnou rychlost přepínačem rychlosti dodávky vzduchu (1) a předběžně usušíte vlasy. Rukou nebo hřebenem oklepejte z vlasů přebytečnou vláhu i neustále pohybujte fénem nad vlasy.

Usměrňovaní

Vložte přepínač (2) v polohu maximálního ohřevu / poloha « 3 +/. Určité potřebnou rychlost přepínačem rychlosti dodávky vzduchu (1) a předběžně usušíte vlasy. Když vlasy pravé vyschnou, vložte nástavec/ -koncentrátor (6), zmenšíte míru ohřevu vzduchu přepínačem (2) a rychlost dodávky vzduchu přepínačem (1).

Rozdelite vlasy na pramene a vrstvy, začínejte usměrňovaní od spodních vrstev. Užívajíc kulatý nebo plochý kartáč, rozčesávejte vlasy od vrchu do dolu a současně směrujte do nich hořký vzduch, vycházející z nástavce/ -koncentrátoru. Takto použili usměrňujte každý pramen vlasů od kořeni do konců. Když vy usměrníte prameny dolní vrstvy vlasů, začnete usměrňovat prameny střední vrstvy a končíte proces usměrňováním vrchních vrstev.

Naturální vlnitá struktura vlasů

Vložte přepínač (2) v polohu maximálního ohřevu / poloha « 1 +/ , přepínač (1) do polohy 1, pevně stisknete prameny vlasů mezi prsty, otočte do směru naturálního kroucení a usušte jich, směřujíc proud vzduchu mezi prsty. Kdy vy dosáhli potřebného efektu, stisknete knoflík dodávání chladného vzduchu COOL (3) a upevnite každý pramen.

Zvedaní a objem

Využitím fénu v režimech ohřevu/rychlosti od slabého do maximálního, usušte korní vlasů, začínajic od zadní části hlávy.

Vytvoření stylů frizúry

Vložte přepínači (1, 2) do polohy slabého ohřevu/rychlosti a vložte na fén nástavec/ -koncentrátor (6) pro směřované proudění vzduchu.

Rozdelite vlasy na pramene i vytvorejte potřebný styl pomocí okrouhlého kartáčku pro uložení vlasů. Během zřízení frizury řiďte vzduchové proudy bezprostředně na vlasy v potřebném směru..

V případě nutnosti, řiďte proud vzduchu na každou pramen během 2/ -5 sekund pro upevnění vlasů. Čas, požadovaný pro uložení předemý vlasů, je volený samostatně i záleží od typu vlasů.

Ochrana od přehřátí

Fén má funkci jištění od přehřátí, která odpojí přístroj při prevýšení teploty vycházejícího vzduchu. Pokud fén odpojí během použití, vypnete fén přepínačem (1), ustavte jeho v polohu « 0 », vytáhnete síťovou vidličku z rozetky, přesvědčete se, ne blokovaní zda vstupní i výstupní vzduchové otvory, dejte fénu vychladnout 5-10 minut, a poté zapněte jeho znovu. Ne blokujte vzduchové otvory během použití fénu i vyhybejte zásahu vlasů v jeho otvor pro jímani vzduchu.

Údržba i obsluhování

Fén je určený jen pro domácí použití

- Pravidelně doporučuje se stírat mříže jímači vzduchu (4) do její čištění.
- Vložte přepínač (1) v polohu « 0 » i odpojíte fén od sítí.
- Lehce stiskněte do vyčlení na mříže (4) a sundejte ji. Předtím mříže pomocí kartáče, opětovně zatvořte.
- Těleso fénu povoluje se protírat vlhkou látkou, nato nutno prodřít jeho do sucha.

Uschování

- Pokud fén ne používá se, vždy vyjmete síťovou vidličku z rozety.
- Nikdy ne ovíjejte síťovou šňůru okolo fénu, protože to je může přivest k její pokažení. Pečlivě se obracejte se síťovou šnúrou, naměňajte se ne trhat, ne překrucovat nebo ne roztahovat ji, zejména kde vidlice i ve městě instalací v těleso fénu. Pokud šňůra překrucuje během použití fénu, diskontinuálně napřímejte ji.
- Pro pohodlí v použití stanovene poutko pro zavešení (3), na kterém lze uchovávat fén za podmínky, že v teto pozice na fén nebude se dostávat voda.
- Chovajte fén v suchem městě, nepřipustném pro děti

Komplet dodavky

1. Fén – 1 kus
2. Nástavec/ -koncentrátor – 1 kus.
3. Insrukce – 1 kus.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napětí napájení: 220-240 V ~ 50 Hz
Výkon: 1500- 1800 W

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiku přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 3 roky

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záručních lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСЬКИЙ

ФЕН

ОПИС

1. Перемикач швидкості подачі повітря (0-1-2)
2. Перемикач ступеню нагрівання (1-2-3)
3. Кнопка подачі "холодного повітря" COOL
4. Знімна решітка вхідного отвору
5. Петелька для підвішування
6. Насадка-концентратор

УВАГА! Не використовувати цей прилад поблизу ємностей, що містять воду (ванна, басейн і т.д.).

- При використанні фену у ванній кімнаті слід відключати прилад від мережі після його експлуатації, а саме від єднавши вилку мережевого шнуру від розетки, так як близькість води небезпечна, навіть коли фен вимкнений вимикачем;
- Для додаткового захисту доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, в коли живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися до спеціаліста;

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При використанні електроприладів, особливо в присутності дітей, необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні:

УВАЖЛИВО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ФЕНУ

Для уникнення ризику ураження електричним струмом:

- Перед першим ввімкненням переконайтеся, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі фену.
- Завжди від'єднуйте фен від мережі після завершення використання.
- Не кладіть та не зберігайте прилад у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою.
- Не користуйтеся феном під час приймання ванни.
- Не занурюйте прилад у воду чи іншу рідину.
- Якщо фен упав у воду, негайно витягніть мережну вилку з розетки, тільки після цього можна дістати фен із води.
- Ніколи не залишайте працюючий фен без нагляду.
- Потрібно бути особливо пильним, коли феном користуються діти або люди з обмеженими можливостями.
- Використовуйте фен виключно за його прямим призначенням, застосовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту поставки.
- Забороняється використання фену при пошкодженні мережної вилки або шнуру, якщо він працює з перебоями або після падіння у воду. З усіх питань ремонту звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- Тримайте мережний шнур подалі від гарячих поверхонь.
- Забороняється затуляти повітряні отвори фена, не кладіть його на м'яку поверхню (на ліжко чи диван), де отвори для проходження повітря можуть бути заблоковані. У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся тощо.
- Не користуйтеся феном, якщо ви перебуваєте у сонному стані.
- Не впускайте та не встромляйте сторонніх предметів у будь-які отвори корпусу фену.
- Не вмикайте фен у місцях, де розпилюються аерозолі чи застосовуються легкозаймисті рідини.
- Не спрямовуйте гаряче повітря в очі або на інші теплочутливі частини тіла.
- Насадки під час роботи нагріваються. Перш ніж їх знімати, дайте їм час охолонути.
- Уникайте потрапляння волосин у решітку вхідного отвору під час роботи фену.

Збережіть цю інструкцію

ВВІМКНЕННЯ ФЕНУ

Перед першим ввімкненням переконайтеся, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі фену.

- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Встановіть потрібну швидкість перемикачем швидкості подачі повітря (1):
  1 = висока швидкість;
  2 = низька швидкість;
  0 = вимкнено.
- Встановіть перемикачем ступеню нагріву (2) необхідну температуру потоку повітря.
  1 = слабкий нагрів
  2 = середній нагрів
  3 = максимальний нагрів

Догляд за волоссям

Для досягнення оптимальних результатів (перед сушінням і укладкою) вимийте волосся шампунем, витріть його рушником для видалення надлишкової вологи і розчешіть.

Швидке сушіння

Встановіть перемикач (2) в положення максимального нагріву (положення 3), виберіть необхідну швидкість подачі повітря перемикачем (1) і попередньо просушіть волосся. Рукою або гребінцем струшуйте з волосся надлишкову вологу і постійно переміщайте фен над волоссям.

Випрямлення

Встановіть перемикач (2) в положення максимального нагріву (положення 3), виберіть відповідну швидкість подачі повітря перемикачем (1) і попередньо просушіть волосся. Коли волосся майже висохне, встановіть насадку-концентратор (6), зменште ступінь нагріву повітря перемикачем (2) і швидкість подачі повітря перемикачем (1). Розподіліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи кругу або пласку щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і одночасно направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно розправляйте кожне пасмо волосся від коренів до кінчиків. Коли ви розпрямите пасма нижнього шару волосся, почніть розпрямляти пасма середнього шару і завершіть процес розпрямленням пасом верхнього шару волосся.

Звичайна хвилястa структура волосся

Встановіть перемикач(2) в положення слабкого нагріву повітря (положення 1), перемикач (1) в положення 1, міцно затисніть пасма волосся між пальців, поверніть їх в сторону звичайного закручування і просушіть його, направляючи потік повітря між пальців. Коли ви досягли бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі холодного повітря COOL (3) і закріпіть кожне пасмо.

Підйом і об'єм

Використовуючи фен в режимах нагріву/швидкості від слабкого до максимального, просушіть корені волосся, починаючи із задньої сторони голови.

Створення стилю зачіски

Встановіть перемикачі (1, 2) в положення слабкого нагріву/швидкості і встановіть на фен насадку-концентратор (6) для направленого потоку повітря.

Розподіліть волосся на пасма і створюйте потрібний стиль за допомогою круглої щітки для укладки волосся. Під час створення зачіски напрямляйте потік повітря безпосередньо на волосся в бажаному напрямку.

За необхідності, направляйте струмінь повітря на кожне пасмо продовж 2-5 секунд для закріплення волосся. Час, необхідний для укладки пасом волосся, вибирається самостійно і залежить від типу волосся.

Подача "холодного повітря"

В цій моделі передбачена функція подачі "холодного повітря", що використовується для фіксації вашої зачіски. Натисніть і утримуйте кнопку подачі "холодного повітря" COOL (3) - це дозволить вам зберегти створений стиль зачіски.

Захист від перегріву

Фен має захист від перегріву, який відключить прилад при перевищенні температури повітря, що виходить. Якщо фен відключився під час використання, вимкніть фен вимикачем (1), встановивши його в положення «0», вийміть мережну вилку з розетки, переконайтеся, чи не заблокований вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте фену охолонути 5-10 хвилин, після чого вімкніть його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фена і уникайте попадання волосся в його вхідний отвір.

Догляд та обслуговування

Фен призначений тільки для домашнього використання.

- Періодично рекомендується знімати решітку вхідного отвору (4) для її очищення.
- Встановіть перемикач (1) в положення «0» і від'єднайте фен від мережі.
- Злегка натисніть на виступи на решітці (4) і відкрийте її. Очистіть решітку зо допомогою щітки, і знову закрийте.
- Корпус фена допускається протирати вологою тканиною, після цього необхідно витерти його насухо.

Зберігання

- Якщо Ви не користуєтеся феном, завжди вийміть мережну вилку з розетки.
- Ніколи не обмотуйте мережний шнур навколо фена, так як це може призвести до його пошкодження. Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, намагайтеся не смикати, перекручувати або розтягувати його, а надто біля мережної вилки та в місці введення в корпус фена. Якщо шнур перекручується під час користування феном, періодично розпрямляйте його.
- Для зручності у використанні передбачена петля для підвішування (5), на якій можна зберігати фен за умови, що в цьому положенні на фен не буде потрапляти вода.
- Зберігайте фен в сухому прохолодному місці, не доступному для дітей

Комплект поставки

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Потужність: 1500-1800 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби прилади - 3 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що представляються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЕЕС по низьковольтним апаратурах.

БЕЛАРУСКІ

ФЕН

АПІСАННЕ

1. Пераключальнік хуткасці падачы паветра (0-1-2)
2. Пераключальнік ступені нагрэву (1-2-3)
3. Кнопка падачы "халоднага паветра"
4. Здымная рашотка паветразаборніка
5. Пятля для падвешвання
6. Насадка-канцэнтратар

УВАГА! Не выкарыстоўваць гэты прыбор зблізку ёмістасцяў, якія змяшчаюць ваду (ванна, басейн і т.д.).

- Пры выкарыстанні фену ў ванным пакоі варта адключаць прыбор ад сеткі пасля яго эксплуатацыі, а менавіта адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад разеткі, бо блізкасць вады ўяўляе небяспеку, нават калі фен выключаны выключальнікам;
- Для дадатковай бяспекі мэтазгодна ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з намінальным токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА, у ланцуг сілкавання ваннага пакоя; пры ўсталёўцы трэба звярнуцца да спецыяліста;

ВАЖНЫЯ МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

Пры выкарыстанні электраприбораў, асабліва ў прысутнасці дзяцей, неабходна кіравацца асноўнымі мерамі засцярогі, уключаючы наступныя:

УВАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ІНСТРУКЦЫІ ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ ФЕНА

Каб пазбегнуць рызыкі паразы электратокам:

- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.
- Заўсёды адключайце фен ад сеткі пасля выкарыстання.
- Не кладзіце і не захоўвайце прыбор у месцах, дзе ён можа звалiцца ў ванну ці ракавіну, напоўненую вадой.
- Не карыстайцеся феном падчас прыняцця ванны.
- Не апускайце прыбор у ваду ці іншую вадкасць.
- Калі фен зваліўся ў ваду, неадкладна вымце сеткавую вілку з разеткі, толькі пасля гэтага можна дастаць фен з вады.
- Ніколі не пакідайце працуючы фен без нагляду.
- Неабходна адмыслоная ўвага, калі фенам карыстаюцца дзеці ці людзі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Выкарыстоўвайце фен толькі па яго прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Забараняецца выкарыстанне фена пры пашкоджанні сеткавай вілкі ці шнура, калі ён працуе з перабоямі ці пасля падзення ў ваду. На ўсе пытанні рамонту звяртайцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- Трымайце сеткавы шнур удалечыні ад гарачых паверхняў.
- Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны фена, не кладзіце яго на мяккую паверхню (на ложак ці канапу), дзе паветраныя адтуліны могуць быць заблакаваны. У паветраных адтулінах не павінна быць пуху, пылу, валасоў і г.д.
- Не выкарыстоўвайце фен, калі вы знаходзіцеся ў сонным стане.
- Не глыбіце і не ўстаўляйце староннія прадметы ў любыя адтуліны корпуса фена.
- Не ўключайце фен у месцах, дзе распыляюцца аэразолі або выкарыстоўваюцца лёгказагаральныя вадкасці.
- Не накіроўвайце гарачае паветра ў вочы ці на іншыя цеплаадчувальныя часткі цела.
- Насадкі падчас працы нагреваюцца. Перад здымяннем дайце ім астыць.
- Пазбягайце трапленя валасоў у рашотку паветразаборніка падчас працы фена.

Захаваеце гэту інструкцыю

ЎКЛЮЧЭННЕ ФЕНА

Перад уключэннем пераканаецеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.

- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Усталюйце патрэбную хуткасць пераключальнікам хуткасці падачы паветра (1):
  1 = высокая хуткасць;
  2 = нізкая хуткасць;
  0 = выключаны.
- Усталюйце пераключальнікам ступені нагрэву (2) неабходную тэмпературу паветранага струменя.
  1 = слабы нагрэў
  2 = сярэдні нагрэў
  3 = максімальны нагрэў

Догляд за валасамі

Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад сушкай і укладкай) вымыйце валасы шампунем, вытрыце іх ручніком для выдалення залішняй вільгаці і расчашыце.

Хуткая сушка

Усталюйце пераключальнік (2) у становішча максімальнага нагрэву (становішча 3), абярыце неабходную хуткасць падачы паветра пераключальнікам (1) і папярэдне прасушыце валасы. Рукой ці грабянцом страсайце з валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час перасоўвайце фен над валасамі.

Выпрасаванне

Усталюеце пераключальнік (2) у становішча максімальнага нагрэву (становішча 3), абярыце адпаведную хуткасць падачы паветра пераключальнікам (1) і папярэдне прасушыце валасы. Калі валасы амаль высахнуць, усталюйце насадку-канцэнтратар (6), паменшыце ступень нагрэву паветра пераключальнікам (2) і хуткасць падачы паветра пераключальнікам (1). Размяркуйце валасы на пасмы і пласты, пачніце выпрасаванне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы круглую ці плоскую шчотку, расчэсвайце валасы зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае паветра, якое выходзіць з насадкі-канцэнтратара. Такім чынам, павольна распрасцірайце кожную пасму валасоў ад карэнняў да канчаткаў. Калі вы распрасцесце пасмы ніжняга пласта валасоў, пачніце распрасцерацъ пасмы сярэдняга пласта і завяршыце працэс распрасцвянням пасмаў верхняга пласта валасоў.

Натуральная хвалістая структура валасоў

Усталюеце пераключальнік (2) у становішча слабога нагрэву паветра (становішча 1), пераключальнік (1) у становішча 1, моцна заціснісце пасмы валасоў паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага закручвання і высушыце іх, накіроўваючы струмень паветра паміж пальцамі. Калі вы дасягнулі жаданага эфекту, націсніце кнопку падачы халоднага паветра COOL (3) і замацуйце кожную пасму.

Пад'ем і аб'ем

Выкарыстоўваючы фен у рэжымах нагрэву/хуткасці ад слабога да максімальнага, прасушыце карані валасоў, пачынаючы з задняга боку галавы.

Стварэнне стыляў прычосак

Усталюйце пераключальнікі (1, 2) у становішча слабога нагрэву/хуткасці і ўсталюеце на фен насадку-канцэнтратар (6) для накіравання струмення паветра.

Размяркуеце валасы на пасмы і стварайце патрэбны стыль з дапамогай круглай шчоткі для ўкладкі валасоў. Падчас стварэння прычоскі накіроўвайце паветраны струмень непасрэдна на валасы ў жаданым кірунку.

Пры неабходнасці, накіроўвайце струмень паветра на кожную пасму на працягу 2-5 секундаў для замацавання валасоў. Час, неабходны для ўкладкі пасмаў валасоў, выбіраецца самастойна і залежыць ад тыпу валасоў.

Падача "халоднага паветра"

Ў дадзенай мадэлі прадугледжана функцыя падачы "халоднага паветра", якое выкарыстана для фіксацыі вашай прычоскі. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку падачы "халоднага паветра" (3) - гэта дазволіць ім захаваць створаны стыль прычоскі.

Абарона ад перагрэву

Фен мае абарону ад перагрэву, якая адключаць прыбор пры перавышэнні тэмпературы выходзячага паветра. Калі фен адключыўся падчас выкарыстання, выключыце фен выключальнікам (1), уставіўшы яго ў становішча "0", выміце сеткавую вілку з разеткі, праверце, ці не заблакаваны ўваходныя і выходныя паветраныя адтуліны, дайце фену астыць 5-10 хвілін, пасля чаго ўключыце яго зноў. Не блакуйце паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і пазбягайце трапленя валасоў у яго ўваходзяцую адтуліну.

Догляд і абслугоўванне

Фен прызначаны толькі для хатняга выкарыстання.

- Перыядычна рэкамендуецца здымаць рашотку паветразаборніка (4) для яе ачысткі.
- Усталюйце пераключальнік (1) у становішча "0" і адключыце фен ад сеткі.
- Злёгку націсніце на выступы на рашотцы (4) і зніміце яе. Ачысціце рашотку з дапамогай шчоткі і зноў зачыніце.
- Корпус фена дапушчаецца працірацъ вільготнай тканінай, пасля гэтага неабходна працерці яго насуха.

Захоўванне

- Калі фен не выкарыстоўваецца, заўсёды выймайце сеткавую вілку з разеткі.
- Ніколі не абмотвайце сеткавы шнур вакол фена, бо гэта можа прывесці да яго пашкання. Акуратна звяртайцеся з сеткавым шнуром, імкніцеся не тузаць, не перакручваць ці расцірваць яго, асабліва каля вілкі і ў месцах ўводу ў корпус фена. Калі шнур перакручваецца падчас выкарыстання фена, перыядычна распрастварайце яго.
- Для выгоды ў выкарыстанні прадугледжана пятля для падвешвання (5), на якой можна захоўваць фен пры ўмове, што ў гэтым становішчы на фен не будзе трапляць вада.
- Захоўвяеце фен у сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей

Камплект пастаўкі

1. Фен - 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар - 1 шт.
3. Інструкцыя - 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Напруга сілкавання: 220-240 В ~50 Гц
Магутнасць: 1500- 1800 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 3 гады

Гарантыя

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы у таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

Даадзены выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктывах ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 ЕС)

ЎЗБЕК

FEN

TA'RIFI

1. Havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastgi (0-1-2)
2. Isitish darajasini o'zgartirish dastgi (1-2-3)
3. "Sovuq havo" oqimini berish tugmasi
4. Havo olish moslamasining yechib olinadigan panjarasi
5. Osib qo'yish uchun ilmoqcha
6. Uchlik -kontsentrator

Diqqat! Ushbu buyumdan ichida suv bo'lgan idishlar va havzalar (vanna, hovuz va hokazo) yonida foydalanmang.

- Vanna xonasida fendan foydalanganda buyumni ishlatishdan keyin uni tarmoqdan o'chirish kerak, ya'ni tarmoq simining vilkasini rozetkadan ajratish lozim, chunki hatto buyum o'chirish tugmasi bilan o'chirilganda ham suv yaqinligi o'ta xavfli bo'ladi;
- Qo'shimcha himoyalanish uchun vanna xonasining ta'minot zanjiriga 30 mA dan oshmaydigan nominal ishlab ketish toki bo'lgan himoya o'chirish moslamasini (HO'M) o'rnatish kerak; uni o'rnatish uchun mutaxassisga murojaat qilish lozim;

MUHIM EHTIYOT CHORALARI

Elektr asboblaridan foydalanishda, ayniqsa bolalar hozir bo'lganda, asosiy ehtiyot choralariga amal qilish lozim, shu jumladan quyidagi ehtiyot choralari:

BUYUMDAN FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA YO'RIQNOMALARDANI DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING.

Elektr toki bilan shikastlanish xavfiga yo'l qo'ymaslik uchun:

- Buyumni yoqishdan avval elektr tarmog'ining kuchlanishi fenning ish kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Doimo buyumni foydalanishdan keyin tarmoqdan o'chirib qo'ying.
- Buyumni u suv to'ldirilgan vannaga yoki boshqa idishga tushib ketishi mumkin bo'lgan joyga qo'ymang va shunday joyda saqlamang.
- Vannani qabul qilish paytida buyumdan foydalanmang.
- Buyumni yoki uchliklarni suvga yoki boshqa suyuqlik ichiga botirmang.
- Agar fen suvga tushib ketgan bo'lsa, darhol tarmoq vilkasini rozetkadan olib qo'ying, shundan keyingina fenni suvning ichidan olish mumkin.
- Hech qachon ishlayotgan buyumni qaravsiz qoldirmang.
- Bolalar yoki imkoniyatlari cheklangan kishilar fendan foydalanganda alohida e'tibor berish lozim.
- Fendan faqat uning bevosita maqsadiga muvofiq foydalaning, faqat ta'minotda berish to'plamiga kiruvchi uchliklardan foydalaning.
- Tarmoq vilkasi yoki simi shikastlangan holda, agar fen to'xtab-to'xtab ishlaganda yoki u suvga tushib ketganidan keyin fendan foydalanish taqiqlanadi. Barcha ta'mirlash masalalari bo'yicha ro'yxatga olingan servis markaziga murojaat qiling.
- Tarmoq simini issiq yuzalardan uzoqroq saqlang.
- Fenning havo kiruvchi tunuklarini yopib qo'yish taqiqlanadi, uni havo kiruvchi tunuklari yopib qo'yilishi mumkin bo'lgan yumshoq yuzaga (karavot yoki divanga) qo'ymang. Havo kiruvchi tunuklarga yung, chang, sochlar va hokazolar kirmasligi lozim.
- Uxlab qolishga yaqin holda bo'lsangiz, fendan foydalanmang.
- Fenni tushirib yubormang va fen korpusining har qanday tuvnuklariga begona buyumlarni tiqib kirtmang.
- Fenni aerozollar purkaladigan yoki oson yonuvchan suyuqliklar ishlatiladigan joylarda yoqmang.
- Ko'zlarga yoki tananing boshqa sezgir joylariga issiq havo oqimini qaratmang.
- Fenning uchliklari ish paytida qiziydi. Ularni yechib olishdan avval ularning sovishini kutib turing.
- Fen ishlagan paytida havo olish moslamasining panjarasiga sochlar kirishiga yo'l qo'ymang.

Ushbu yo'riqnomani saqlab qo'ying

FEN-TAROQNI YOQISH

Yoqishdan avval elektr tarmog'ining kuchlanishi fenning ish kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

- Tarmoq simining vilkasini elektr tarmoq rozetkasiga kiriting.
- Havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastgi bilan rekabli tezligini belgilang (1):
  *1 = **yuqori tezlik**;*
  *2 = **past tezlik**;*
  *0 = **o'chirilgan**.*
- Isitish darajasini o'zgartirish dastgi (2) bilan havo oqimining kerakli haroratini belgilang.
  *1 = **kuchsiz isitish***
  *2 = **o'rtacha isitish***
  *3 = **maksimal isitish***

Sochlarni parvarish qilish

Eng yaxshi natijalarga erishish uchun (sochlarni qurtish va turmaklashdan avval) sochlarni shampun bilan yuving, ularni orttirma suvni kafkazish uchun sochiq bilan arting va yaxshilab tarang.

Tez quritish

Isitish haroratini o'zgartirish dastgini (2) maksimal qurtish holatiga (3-holat) o'tkazing. Ishlash rejimlarini o'zgartirish dastgi (1) bilan havoni yetkazibberishning kerakli tezligini belgilang va sochlarni oldin qurtib oling. Sochlardan ortiqcha suvni, namlikni qo'lingiz bilan yoki taroq bilan tushirib turing va doimo fenni sochlar ustidan harakatlantirib turing.

Sochlarni to'g'rilash

Isitish darajasini o'zgartirish dastgini (2) maksimal isitish holatiga (3-holat) o'tkazing, havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastgi (1) bilan havoni tezligini belgilang va sochlarni dastavval ozgina qurtib oling. Sochlar deyarli qurib bo'lganda, uchlik-kontsentratorni (6) o'rnating, isitish darajasini o'zgartirish dastgi (2) bilan havoni isitish darajasini va havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastgi (1) bilan havo oqimi tezligini kamaytiring.

Sochlarni qatlamlarga va tutamlarga bo'lib taqsimlang, pastki qatlamlardan sochlarni to'g'rilab cho'zishni boshlang. Dumaloq yoki yassi cho'kadan foydalanib, sochlarni tepadan pastga tarang va ayni paytda ularga uchlik-kontsentratordan chiqadigan issiq havoni qarating. Shunday qilib, har bir soch tutamini ildizidan to uchigacha tekislang. Pastki qatlam sochlar tutamlarini tekislaganingizda, o'rta qatlam tutamlarini tekislashni boshlang, keyin sochlarning ustki qatlamining tutamlarini tekislash bilan jarayonini yakunlang.

Sochlarning tabiiy jingalak turmaklanishi

Isitish darajasini o'zgartirish dastgini (2) kuchsiz isitish holatiga (1-holat), havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastgini (1) "past tezlik" 1-holatiga o'tkazing, sochlar tutamlarini barmoqlar orasida qattiq ushlab, ularni sochlar tabiiy jingalak bo'ladigan yo'nalishda burab, havo oqimini barmoqlar orasiga qaratib quriting. Kerakli ta'sirga erishganingizdan keyin COOL sovuq havoni yetkazib berish tugmasini (3) bosing va har bir soch tutamini mustahkamang.

Sochlarni ko'tarish va hajmini oshirish

Fendan kuchsizdan to maksimal darajasigacha isitish/oqim tezligi rejimlarida foydalanib, sochlarning ildizlarini boshning orqa qismidan boshlab quriting.

Turmakning uslubini yaratish

Dastaklarni (1, 2) kuchsiz isitish/havo oqimi tezligi holatiga o'rnating va fenga havo oqimini aniq yo'naltirish uchun uchlik-kondensatorni (6) o'rnating.

Sochlarni tutamlarga bo'lim taqsimlang va sochlarni turmaklash uchun dumaloq cho'tka yordamida kerakli soch uslubini yarating. Soch turmagini yaratish paytida havoning oqimini bevosita sochlarga o'zingiz istagan yo'nalishda qarating.

Zarur bo'lganda sochlar turmagini mustahkamlash uchun har bir soch tutamiga 2-5 soniya davomida havo oqimini yo'naltiring. Sochlar tutamlarini turmaklash uchun kerak bo'lgan vaqt mustaqil tanlanadi va sochlarning turiga bog'liq bo'ladi.

«Sovuq havo» yetkazib berish

Ushbu modelda sochingiz turmagini mustahkamlash uchun ishlatiladigan "sovuq havo" yetkazib berish funktsiyasi ko'zda tutilgan. "Sovuq havo" yetkazib berish tugmasini (3) bosing va ushlab turing – bu ularga yaratilgan so