

CHAMPION®

Power & force

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HP2140/HP6250/HP6300



RU РУССКИЙ

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	5
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	6
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	7
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ	10
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	11
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ	14
ХРАНЕНИЕ	15
КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HP-2140	HP-6250	HP-6300
Максимальное давление, Мпа (Бар)	10,5(105)	16,5 (165)	22,5(225)
Рабочее давление, Мпа (Бар)	7(70)	11(110)	15 (150)
Расход воды, л/мин	5,5	6,6	7,0
Мощность двигателя, Вт	1400	2400	3000
Напряжение, В	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50
Максимальная температура воды, °С	50	50	50
Максимальное давление на входе, Мпа (Бар)	0,4(4,0)	0,4(4,0)	0,4(4,0)
Длина шланга высокого давления, м	5,0	5,0	5,0
Длина кабеля подключения, м	5,0	5,0	5,0
Объем моющего средства, л	0,48	0,5	0,85
Вес, кг*	8	11	25

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим за покупку продукции Champion. В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента Champion. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а так же руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Линейка техники Champion постоянно расширяется новыми моделями.

Продукция Champion отличается эргономичной конструкцией, обеспечивающей удобство её использования, продуманным дизайном, высокой мощностью и производительностью.

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не полностью соответствовать приобретенному инструменту.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления. Имейте это в виду, изучая руководство по эксплуатации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с устройством мойки высокого давления, прежде чем приступать к эксплуатации. Знайте, что делать в экстренных ситуациях. Обратите особое внимание на информацию, которой предшествуют следующие заголовки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смертельному исходу или получению серьезных травм.



ОСТОРОЖНО!

Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к получению травм средней тяжести.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на вероятность повреждения оборудования при несоблюдении инструкций по эксплуатации изделия.

Прочитайте и выполняйте все инструкции по технике безопасности, приведенные в этом руководстве по эксплуатации. Несоблюдение указанных правил может стать причиной тяжелых травм, в т.ч. со смертельным исходом.

1. Внимательно ознакомьтесь с функциями управления и правилами использования мойки высокого давления.
2. При работе не допускайте присутствие в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Безопасная рабочая зона должна быть не менее 15 метров.
3. Пользователь несет личную ответственность за возможность возникновения опас-

ности, угрожающей другим лицам или их имуществу.

4. Работа после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не допускается.
5. Не вносите какие-либо изменения в конструкцию мойки, так как это может явиться причиной несчастного случая или повреждения устройства.
6. Не используйте никаких иных приспособлений, кроме тех, которые рекомендованы производителем, потому что это может вызвать серьезные травмы, либо повредить мойку.
7. Не используйте мойку для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин и т.д.), а также жидкостей на основе химических растворителей.
8. Не направляйте водяную струю на людей. Опасность получить травму.
9. Не направляйте водяную струю на электрические части машин и оборудования. Опасность получить электротравму.
10. Не используйте мойку на улице во время дождя. Опасность короткого замыкания.
11. Не используйте мойку, если поврежден электрический кабель.
12. Не используйте мойку, если поврежден шланг высокого давления.
13. Используйте для подключения мойки розетку с заземленным проводом.
14. Во время работы располагайте мойку как можно ближе к источнику воды.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мойка высокого давления предназначена для очистки транспортных средств (автомобилей, лодок, мотоциклов и т.д.), очистки загрязненных поверхностей при помощи чистой воды и химических моющих средств.



ВНИМАНИЕ!

Используйте для работы только чистую воду. Выход из строя насоса в результате использования грязной воды или химических жидкостей не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

При появлении пульсирующей работы мойки, следует обратить внимание на состояние жиклёра форсунки струйной трубки. При обнаружении грязи или засора жиклёра прочистить его иглой (входит в комплект) и промыть водой в обратном направлении. (Рис.1)



ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается включать двигатель мойки, даже на короткое время, без воды в насосе, уплотнительные кольца и манжеты могут расплавиться. Выход из строя насоса по этой причине не подлежит ремонту по гарантии.



ВНИМАНИЕ!

Мойка не предназначена для коммерческого использования с большими нагрузками в течение длительного времени.




Рис.1

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

HP2140



Рис.2

1. Штуцер для подключения шланга высокого давления. 2. Выключатель. 3. Кабель подключения. 4. Пистолет 5. Емкость для шампуня. 6. Шланг высокого давления. 7. Штуцер для подключения забора воды с водопровода.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

HP6250



Рис.3

1. Штуцер для подключения шланга высокого давления.
2. Выключатель.
3. Пистолет.
4. Струйная трубка.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

HP6300



Рис.4

1. Штуцер для подключения шланга от водопровода. 2. Манометр. 3. Шланг высокого давления к барабану. 4. Выключатель 5. Барабан с шлангом высокого давления. 6. Емкость для шампуня. 7. Кабель подключения.

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

(ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЦИЕЙ)

Для того, чтобы исключить возможность попадания большого количества грязи в насос мойки, на штуцер для подключения шланга подачи воды из водопровода (емкости) необходимо установить фильтр тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки в комплект изделия не входит и приобретается отдельно.




Рис.5



ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать мойкой без фильтра тонкой очистки либо с поврежденным фильтром. Перед каждым использованием проверять чистоту и исправность фильтра тонкой очистки. Выход из строя насоса в результате работы без фильтра или с поврежденным фильтром не подлежит ремонту по гарантии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Вставьте струйную трубку в пистолет (Рис. 6). Соедините выступы на трубке с пазами в пистолете. Нажмите на трубку и поверните по часовой стрелке до плотной фиксации трубки в пистолете.




Рис.6

2. С помощью резьбовой муфты подсоедините шланг высокого давления к пистолету (Рис. 7).



Рис.7

ЗАПУСК В РАБОТУ ОТ ВОДОПРО- ВОДА.

Подсоедините к штуцеру шланг подачи воды (шланг в комплект не входит).



ВНИМАНИЕ!

Шланг подачи воды должен иметь минимальный внутренний диаметр 1/2»(12,7 мм). Объем подачи воды должен превышать или быть равным рабочему расходу воды. Температура входящей воды не должна превышать 50°C, давление не должно превышать 0,4 Мпа (4 Бар).

1. Откройте кран подачи воды.
2. Нажмите на курок пистолета и выпустите из системы воздух. Подождите, пока из форсунки на струйной трубке не потечет вода.
3. Удерживая курок пистолета в нажатом положении, включите двигатель.
4. В первые секунды работы насоса возможна подача воды «толчками», это из системы удаляются остатки воздуха.
5. При отпуске курка пистолета двигатель мойки выключается автоматически.

ЗАПУСК В РАБОТУ ИЗ НАКОПИ- ТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ.

(ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ)



ВНИМАНИЕ!

При работе мойки из накопительной емкости потери давления на выходе составляют примерно 10%.

При заборе воды из накопительной емкости необходимо учитывать, что объем воды в емкости должен быть больше, либо равен рабочему расходу воды за определенный промежуток времени.



ВНИМАНИЕ!

Уровень воды в емкости должен быть на 0,5м выше уровня мойки минимум на 0,5 метра. Длина шланга подачи воды должна быть не более 2,5 метра.

1. Опустите один конец шланга в емкость с водой, через другой конец в шланг налейте воду (если позволяют размеры, опустите шланг полностью в емкость для наполнения его водой).
2. Не вынимая один конец шланга из емкости с водой, второй конец подсоедините к штуцеру мойки.
3. Нажмите на курок пистолета и включите двигатель.



ВНИМАНИЕ!

При заборе воды из накопительной емкости конец шланга должен быть всегда погружен в воду.

РЕГУЛИРОВКА ФОРСУНКИ.

С помощью поворота форсунки на струйной трубке можно регулировать давление водяной струи и ширину распыла водяной струи. Узкая струя - давление струи максимальное. Используется для очистки сильно загрязненных поверхностей.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Будьте внимательны при работе узкой струей по окрашенным поверхностям для того, чтобы не повредить краску.

Широкая струя - давление минимальное. Используется при работе с емкостью для шампуня или для эффективного очищения поверхностей без риска повреждения поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ.

1. Заполните емкость шампунем.
2. Отсоедините струйную трубку от пистолета и подсоедините емкость с шампунем (для модели НР2140).
3. Установите минимальное давление струи поворотом форсунки (для моделей НР6250, НР6300).
4. После распыления шампуня дать выдержку 2-3 минуты и очистить поверхность чистой водой.



ВНИМАНИЕ!

После использования шампуня емкость необходимо промыть чистой водой.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

1. Установите выключатель в положение «Выключено».
2. Отсоедините мойку от питающей сети.
3. Перекройте подачу воды из водопровода (вытащите шланг из емкости).
4. Нажмите на курок пистолета для сброса давления в системе.
5. Отсоедините шланг подачи воды.
6. Отсоедините пистолет от шланга высокого давления.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается отсоединять пистолет от шланга высокого давления или шланг высокого давления от мойки, если они находятся под давлением.

ХРАНЕНИЕ

Отключите мойку от источника питания и водоснабжения. Удалите остатки моющего средства из бака и промойте бак. Протрите чистой сухой ветошью. Храните мойку в сухом помещении при температуре не ниже +5°C.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

МОЙКА НР2140

1. Мойка 2. Съёмная ёмкость для шампуня 3. Шланг высокого давления 4. Пистолет 5. Струйная трубка 6. Штуцер для подключения шланга подачи воды.

МОЙКА НР6250

1. Мойка 2. Встроенная ёмкость для шампуня 3. Шланг высокого давления 4. Пистолет 5. Струйная трубка 6. Штуцер для подключения шланга подачи воды.

МОЙКА НР6300

1. Мойка 2. Встроенная ёмкость для шампуня 3. Шланг высокого давления 4. Пистолет 5. Струйная трубка 6. Штуцер для подключения шланга подачи воды.



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию изделия без предварительного уведомления.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
СОХРАНИТЕ ЕЕ В ДОСТУПНОМ
НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.**

WWW.CHAMPIONTOOL.RU