



HATSONIC

Умная шапка с беспроводными наушниками Bluetooth

Руководство пользователя



Компания **DRESS COTE** благодарит Вас за покупку «Умной» шапки с наушниками **HATSONIC**. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными настройками и функциями. Рекомендуем Вам сохранить данное руководство пользователя, чтобы в дальнейшем, при необходимости, обращаться к нему. Качество звука отличается четкостью и чистотой, без искажения звука и посторонних шумов.

Информация по безопасности:

Электромагнитная совместимость

Чтобы избежать электромагнитных помех, а также несовместимой конфигурации, пожалуйста, не используйте Шапку HATSONIC там, где использовать подобные устройства запрещено.

При посадке в самолет, пожалуйста, выключите Шапку HATSONIC. Не используйте ее во время полета, чтобы не создавать помехи системе связи самолета.

Не используйте Шапку HATSONIC без специального разрешения в непосредственной близости больниц и иных учреждений здравоохранения. Если вы пользуетесь медицинскими аппаратами, например, кардиостимулятором, рекомендуем обратиться к производителю и выяснить, как можно защитить ваш аппарат от электромагнитных помех. С данным вопросом вы также можете обратиться к терапевту.

Хранение

Избегайте сдавливания Шапки HATSONIC, когда она не используется. Сдавливание может нанести ущерб самому устройству или пользователю во время последующей эксплуатации.

Дети

Храните «Умные» перчатки TALKERS в недоступном для детей месте и не позволяйте им играть с перчатками. Это опасно, т.к. в перчатки встроены мелкие электронные компоненты, которые они могут проглотить.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

1. Перед первым использованием Шапки HATSONIC необходимо зарядить батарею на 100 %. Процесс первой зарядки занимает минимум 2,5 часа.
2. Когда заряд батареи на исходе в процессе загрузки синие индикаторы мигнут и станут красными, и вы услышите звуковой сигнал. Подключите зарядное устройство. В процессе зарядки будет гореть красный индикатор. Когда батарея зарядится,

Подключить к
Micro-USB порту
в наушниках



Подключить к USB-
порту компьютера
или другому
источнику питания

загорится синий индикатор. Процесс повторной зарядки займет около 2 часов.

Подсоедините кабель с разъемом Микро-USB к Шапке HATSONIC. Другой конец кабеля вставьте в USB порт на компьютере или другому источнику питания. В процессе зарядки будет гореть красный индикатор. Красный светодиод погаснет, когда устройство зарядится, можете отключить кабель. ПРИМЕЧАНИЕ: зарядка занимает примерно 2 часа.

Включение/ Выключение

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, пока индикатор не погаснет.

Первое Bluetooth подключение

Когда Шапка HATSONIC выключена, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. Красный и синий индикаторы начнут мигать поочередно. Активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве. Для установления соединения в списке устройств выберите «HATSONIC».

Внимание: некоторые устройства могут потребовать ввести пароль при первом подключении Шапки HATSONIC. Просто введите пароль «0000».

Последующие Bluetooth подключения

Если первое подключение устройств прошло успешно, при последующих подключениях Шапка HATSONIC быстро распознает и будет автоматически устанавливать подключение с вашим устройством.

Автоматический поиск

Если соединение между Шапкой HATSONIC и вашим устройством прервалось, Шапка автоматически начнет поиск устройства, с которым соединение по тем или иным причинам было прервано.

Управление музыкой



Как только Шапка HATSONIC подключилась к Вашему устройству, вы сможете воспроизводить музыку, делать паузу, переходить к предыдущей/следующей песне, а также регулировать громкость благодаря простым элементам управления, встроенным в Шапку.

Проигрывание/пауза: Нажмите , чтобы сделать паузу. Нажмите  еще раз, чтобы воспроизвести песню.

Перейти к предыдущей песне: Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущей песне

Перейти к следующей песне: Нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей песне.

Уменьшить громкость: Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы уменьшить громкость. **ВНИМАНИЕ:** При достижении уровня минимальной громкости вы услышите звуковой сигнал.

Увеличить громкость: Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы увеличить громкость. **ВНИМАНИЕ:** При достижении максимального уровня громкости вы услышите звуковой сигнал.

Ответ на входящий телефонный звонок

Однократно нажмите кнопку , чтобы принять входящий звонок.

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы завершить звонок.

Режим экономии энергии

Шапка HATSONIC умеет самостоятельно переходить в режим экономии энергии. Если соединение между Шапкой и вашим устройством не было установлено в течение 3х минут с момента включения Шапки, она автоматически выключится.

Предупреждение о низком уровне зарядки батареи

Когда уровень зарядки батареи станет низким, Шапка HATSONIC предупредит вас о необходимости поставить ее на зарядку – она будет издавать двойной сигнал.

Стирка Шапки HatSonic

Устройство легко можно постирать в стиральной машине (Кроме двухсторонней модели Style 3 с фотопечатью). Перед стиркой удалите все электронные компоненты:

- Убедитесь, что устройство выключено
- Выверните шапку на изнаночную сторону
- Расстегните замок.
- Осторожно вытащите 2 динамика, перетягивание проводов недопустимо.
- Стирайте шапку только с вещами одного цвета в холодной воде на деликатном режиме.

- Чтобы избежать усадки после стирки, сушите шапку, повесив на бельевую веревку.
- Когда шапка полностью высохнет, установите динамики на место, и убедитесь, что динамики надежно зафиксированы внутри шапки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Защитите Шапку от воздействия едких, щелочных жидкостей, а также острых предметов.
- Не допускается разборка изделия, а также внесение изменений в конструкцию Шапки HATSONIC, ремонт деталей также не допускается.
- Не бросайте и не роняйте шапку.

Технические характеристики

- Bluetooth: V3.0+EDR
- Частота: 2.402 ГГц-2.480ГГц
- Радиус передачи сигнала Bluetooth: около 10 метров
- Радиус звуковой передачи в микрофон: до 1 метра
- Батарея: 3,7V/100mA
- Время зарядки: около 2 часов
- Работа в режиме ожидания: около 30 часов
- Время непрерывной работы: до 3 часов
- Наименование Bluetooth-устройства: «HATSONIC»

Комплект поставки

- Шапка с беспроводными Bluetooth наушниками HATSONIC
- Кабель USB – MicroUSB для зарядки от компьютера
- Руководство пользователя

Внимание!

Изделие можно стирать (кроме двухсторонней модели с фотопечатью Style 3). Перед стиркой извлеките электронный блок из шапки.