



КРАТОН®

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш станок заточной BG-750/250 Р (далее в тексте «станок»). Перед первым использованием станка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы станка. Все дополнительные обязательные сведения о станке размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции ТМ «Кратон», Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru».

Уважаемый покупатель! Приобретая станок, проверьте его работоспособность и комплектность!

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Основные технические данные</i>	4
<i>Комплектность</i>	5
<i>Назначение и общие указания</i>	6
<i>Графические символы безопасности</i>	7
<i>Предупреждение для пользователя</i>	8
<i>Электрическая безопасность</i>	8
<i>Правила безопасности</i>	10
<i>Устройство станка</i>	15
<i>Подготовка к работе и пробный пуск</i>	17
<i>Работа на станке</i>	22
<i>Техническое обслуживание</i>	24
<i>Транспортирование и правила хранения</i>	25
<i>Утилизация</i>	25
<i>Неисправности и методы их устранения</i>	26
<i>Сведения о действиях при обнаружении неисправности</i>	26
<i>Гарантия изготовителя</i>	27
<i>Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатацию (1 лист, А5)</i>	
<i>Приложение А1 — адреса сервисных центров, обслуживающих продукцию торговой марки Кратон, список (1 лист, А4)</i>	
<i>Приложение Б — схема сборки (1 лист, А4)</i>	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Основные технические данные станка приведены в таблице 1.

Таблица 1 «Основные технические данные»

Наименование параметра	Значение параметра
Наименование, тип, модель	станок заточной BG-750/250 P
Напряжение электрической питающей сети	220 В±10 %
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Частота вращения электродвигателя	2950 мин ⁻¹
Размеры шлифовального круга (D × d × b)	Ø 250 × Ø 32 × 25 мм
Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, обеспечиваемая защитной оболочкой	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	низковольтное оборудование I класса
Уровень звукового давления (шума)	75 дБ
Габаритные размеры станка (L × B × H)	490 × 310 × 325 мм
Масса	26 кг
Срок службы	5 лет

КРАТОН®**ГАРАНТИЙНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДАТА ПРОДАЖИ

ФАМИЛИЯ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

М. П.

**СРОК ГАРАНТИИ
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ**

Внимание! Гарантийное свидетельство действительно при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

На каждое изделие выписывается отдельное гарантийное свидетельство.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен, паспорт на русском языке получен, исправность и комплектность проверены в моем присутствии, претензий не имею.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОКУПАТЕЛЯ,
Ф. И. О. И ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

КРАТОН®**Гарантийный случай №1**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®**Гарантийный случай №2**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®**Гарантийный случай №3**

НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ДАТА ПРИЕМКИ

ДАТА ВЫДАЧИ

ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

www.kraton.ru

М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

КРАТОН®
МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КРАТОН®

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

• Комплектность станка приведена в таблице 2 и показана на рисунке А.

A




Рисунок А — комплектность станка. Дополнительно смотри таблицу 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 «Комплектность станка»

Наименование	позиция на рис. А	Количество	Примечание
Станок заточной	1	1 шт.	
Экран защитный	2	2 шт.	Соединены между собой крепежными изделиями (винт, шайба, гайка)
Искрогаситель	3	2 шт.	
Упор рабочий (подручник)	4	2 шт.	
Болт	5	4 шт.	
Шайба	6	4 шт.	
Шайба пружинная	7	4 шт.	
Коробка картонная упаковочная	8	1 шт.	
Инструкция по эксплуатации	9	1 экз.	

Примечание: — абразивные шлифовальные круги (2 шт.) закреплены на валу станка.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Станок относится к типу универсальных легких заточных станков. Станок предназначен для:

— ручной заточки сверл, резцов, стамесок, ножей и другого режущего и слесарного инструмента;

— ручного удаления излишков металла (припуска) с металлических заготовок и выравнивания металлических поверхностей.

• В качестве абразивного инструмента в станке используются плоские шлифовальные круги прямого профиля.

• Данная модель станка предназначена исключительно для использования в непрофессиональных целях. В случае использования станка для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

• **ВНИМАНИЕ!** Станок не предназначен для непрерывной работы. Необходимо периодически проверять станок и сле-

дить за тем, чтобы его электродвигатель не перегревался. После 30 минут работы необходимо выключить станок и дать ему возможность остыть до температуры окружающего воздуха. Только после остывания станка можно приступить к его дальнейшему его использованию.

• Станок предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.

• Станок предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

— температура окружающей среды от +5 °С до +35 °С;

— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

• Изготовитель (продавец) оставляет за собой право изменять комплектность товара без изменения его потребительских свойств, основных технических характеристик и цены товара исходя из коммерческой целесообразности.

• В связи с постоянным техническим со-

КРАТОН®**Гарантия изготовителя**

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись).

Гарантия производителя не распространяется:

- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантийного свидетельства;

- на инструменты с истекшим сроком гарантии;

- на случаи обслуживания вне гарантийной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, промолбы, защитные наклейки и т. д.);

- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;

- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;

- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);

- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;

- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;

- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;

- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;

- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;

- на быстроизнашивающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);

- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантийном свидетельстве.

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Претензии о некомплектности после продажи изделия не принимаются.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4 «Неисправности станка и методы их устранения»

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Электродвигатель не запускается.	Нет напряжения в сети электропитания.	Проверить наличие напряжения в сети.
При наличии напряжения в сети электропитания не запускается электродвигатель.	Поврежден сетевой кабель электропитания.	Квалифицированный электрик должен заменить сетевой кабель электропитания на аналогичный кабель.
Абразивный шлифовальный круг задевает за подручник.	Неправильно установлен или отрегулирован подручник.	Установить подручник в соответствии требованиями инструкции по эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ**Сведения о действиях, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности заточного станка**

- При возникновении неисправностей в работе станка выполните действия указанные в таблице 4 «Неисправности станка и методы их устранения».
- При обнаружении других неисправностей пользователю (владельцу) данного

станка необходимо обратиться в сервисный центр.

- Адреса сервисных центров Вы можете найти в приложении А1 к данной инструкции по эксплуатации или на сайте «www.kraton.ru».

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

вершенствованием конструкции станка возможны некоторые отличия между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в настоящей инструк-

ции по эксплуатации, не влияющие на его основные технические параметры и эксплуатационную надежность.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы безопасности. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения безопасности находящихся рядом людей и лично Вас, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации станка.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием станка



При работе на станке надевайте специальные защитные очки



Опасность поражения электрическим током



Опасность получения травмы или повреждения станка в случае несоблюдения данного указания



Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию)



Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддерживать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы станка следует сдавать для переработки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию станка без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции и использование неоригинальных запасных частей может привести к

травме пользователя или выходу из строя станка. Не используйте станок до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, использование по назначению и правила безопасности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Станок был разработан для работы только при одном питающем электрическом напряжении. Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам станка.

Общие указания

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Станок по классу защиты от поражения электрическим током относится к низковольтному оборудованию I класса. Это означает, что для предотвращения поражения пользователя электрическим током, станок должен быть обязательно заземлен через розетку с заземляющим контактом.

• В случае поломки или неисправности заземление создает путь наименьшего сопротивления для электрического тока и снижает опасность поражения электрическим током. Этот станок оснащен электрическим кабелем, оборудованным заземляющим проводом и заземляющей клеммой на вилке. Вилка должна вставляться в соответствующую розетку, имеющую надежное заземление.

• Запрещается переделывать штепсельную вилку кабеля электропитания станка, если она не входит в розетку питающей электрической сети. В этом случае, квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

• Нельзя использовать станок при повреждении кабеля электропитания. Для замены кабеля электропитания воспользуйтесь услугами сервисного центра.

• Колебания напряжения сети в пределах

± 10 % относительно номинального значения не влияют на нормальную работу электродвигателя станка. При повышенных нагрузках необходимо обеспечить отсутствие колебаний напряжения в электрической сети.

• Слабый контакт в электроразъемах, перегрузка, падение напряжения в электрической питающей сети могут влиять на нормальную работу электродвигателя станка.

• Квалифицированный специалист-электрик должен периодически проверять все электроразъемы, напряжение в электрической питающей сети и величину тока, потребляемого станком.

• При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя станка.

• Приведенные в таблице 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока» данные относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом, к которому подсоединен станок, и его вилкой кабеля электропитания. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод элек-

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование

• Станок упакован в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку. Упакованный станок транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.

• Погрузку и крепление упакованного станка, и его последующее транспортирование выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

— отключить его от электропитания и свернуть сетевой кабель электропитания;

— очистить станок от абразивной пыли и металлических опилок.

• Хранить станок следует в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже $+1$ °C и не выше $+40$ °C с относительной влажностью воздуха не выше 80 %.

Правила хранения

• При постановке станка на длительное хранение необходимо:

УТИЛИЗАЦИЯ



Станок и его упаковка подлежат вторичной переработке (рециклированию). Следует беречь от загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следует поддерживать чистоту при использовании станка. Упаковку и упаковочные материалы станка следует сдавать для переработки.

• Данный станок изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования станка (истечении срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации, изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома.

• Утилизация станка заключается в его полной разборке и последующей сорти-

ровке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

• Упаковку станка следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

РАБОТА НА СТАНКЕ

затачивать детали из алюминия, латуни или меди.

• **ВНИМАНИЕ!** Станок не предназначен для непрерывной работы. Необходимо периодически проверять станок и следить за тем, чтобы его электродвигатель не перегревался. После 30 минут работы необходимо выключить станок и дать ему возможность остыть до температуры окружающего воздуха. Только после остывания станка можно приступить к его дальнейшему его использованию.

• В технической литературе описано множество приемов заточки различных инструментов. Для каждого инструмента необходимо изучить методы и режимы заточки. Например, сверла лучше затачивать в специальных приспособлениях и устройствах для заточки сверл разного диаметра и обеспечивающих угол заточки и угол затыловки. Выполнение заточки сверл требует некоторого опыта.

• Станок укомплектован двумя абразивными шлифовальными кругами 11 с различной зернистостью. Предварительная заточка производится на абразивном шлифовальном круге с более крупной зернистостью. Правка или окончательная заточка выполняется на абразивном шлифовальном круге с более мелкой зернистостью.

• На рисунке F показан пример шлифования торца металлической детали 34 на станке. Выбор зернистости и состава абразивного шлифовального круга зависит от материала обрабатываемого инструмента и вида выполнения работы (обдирка, заточка, правка, доводка).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по обслуживанию выключите станок и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электрической питающей сети. Необходим внимательный уход за станком и соблюдение чистоты на рабочем месте. Это будет залогом безаварийной работы станка и исключит возможный травматизм.



• Для обеспечения длительной и безаварийной работы станка и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:

— перед началом работы всегда проверять общее техническое состояние станка путем визуального осмотра и пробного пуска;

— проверять исправность электрооборудования и электродвигателя станка путем включения и выключения;

— проверять исправность осветительных устройств возле станка (общее освещение рабочей зоны).

• Перед началом работы необходимо проверять исправность сетевого кабеля электропитания и выключателей станка. Перед работой проверяйте крепление всех элементов конструкции станка.

• После окончания работы очищайте станок от абразивной пыли, металлических опилок.

• Регулярно очищайте защитные экраны влажной тряпкой, для обеспечения видимости рабочей зоны. Не используйте для очистки защитных экранов растворители или очистители, выработанные на основе бензина.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

троэнергии к станку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой Вашего станка.

Использование

удлинительного

кабеля

• При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности данного станка (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

Таблица 3 «Длина электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов в зависимости от потребляемого тока»

Сечение (мм ²)		Номинальный ток кабеля (А)					
0,75		6					
1,00		10					
1,50		15					
2,50		20					
4,00		25					
		Длина кабеля (м)					
		7,5	15	25	30	45	60
Напряжение питания (В)	Потребляемый ток (А)	Номинальный ток кабеля (А)					
220	0–2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1–3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5–5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1–7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1–12,0	15	15	15	15	20	20
	12,1–20,0	20	20	20	20	25	—

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Перед тем как начать использование станка, внимательно прочитайте и запомните требования данной инструкции по эксплуатации. Бережно храните данную инструкцию в месте, доступном для дальнейшего использования. Работник, не изучивший данную инструкцию, не должен допускаться к эксплуатации станка.

Общие требования безопасности

- **ВНИМАНИЕ!** К самостоятельной работе на заточном станке допускается обученный персонал не моложе 16 лет, прошедший медицинский осмотр, инструктаж по охране труда на рабочем месте, ознакомленный с правилами пожарной безопасности и усвоивший безопасные приемы работы.
- Подключение станка должно соответствовать и осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При эксплуатации станка должны соблюдаться требования правил пожарной безопасности.
- Станок выполнен в соответствии с современным уровнем техники, действующими нормами по технике безопасности и отличается надежностью в эксплуатации. Это не исключает, однако, опасности для пользователя (заточника) и посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба в случае неквалифицированной эксплуатации и использования не по назначению.
- Заточнику разрешается работать только на станках, к которым он допущен, и выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем учреждения.
- Рабочий, обслуживающий заточные станки и заточник должны пользоваться средствами индивидуальной защиты — спецодежда, спецобувь, очки защитные, головной убор и средства защиты органов слуха.
- Если пол помещения, где используется

станок скользкий (облит маслом, эмульсией), заточник обязан потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это сам.


• Заточнику запрещается:

- использовать неиспытанные абразивные круги (инструменты);
- работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по длине станка, исключающей попадание обуви между рейками и обеспечивающей свободное прохождение стружки;
- запрещается работать на станке с оборванным заземляющим проводом, при отсутствии или неисправности блокировочных устройств;
- стоять и проходить под поднятым грузом;
- проходить в местах, не предназначенных для прохода людей;
- заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования;
- снимать ограждения опасных зон работающего оборудования;
- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой.
- О каждом несчастном случае заточник обязан немедленно поставить в известность руководителя и обратиться в медицинский пункт для оказания соответствующей помощи.

Требования безопасности перед началом работы

- Перед началом работы заточник обязан:
 - принять станок и рабочее место. Не следует приступать к работе при загряз-

РАБОТА НА СТАНКЕ



1. Станок
2. Экран защитный
3. Искрогаситель
4. Упор рабочий (подручник)

11. Абразивный шлифовальный круг
34. Деталь

Рисунок F — пример шлифования торца металлической детали на станке.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК

лирован и надежно закреплен на верстаке. Проследите за тем, чтобы станок был выключен.

• **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем включать станок убедитесь в том, что вращению абразивных шлифовальных кругов 11 ничто не мешает и все элементы конструкции надежно закреплены.

• Подключите вилку кабеля электропитания 19 к розетке электросети (220 В, 50 Гц). Включение станка выполняется нажатием на кнопку 17 (**ВКЛ**).

• **ВНИМАНИЕ!** Если в процессе работы по какой-то причине произошло отключение станка от электросети или исчезла подача электрического тока, немедленно отведите заготовку от абразивного шлифовального круга 11 и нажмите на кнопку 18 (**ВЫКЛ**). Если этого не сделать, то при

возобновлении подачи электрического тока электродвигатель станка возобновит работу и абразивные шлифовальные круги 11 (с правой и с левой стороны) начнут свое вращение, что может стать причиной несчастного случая или поломки станка.

• По завершении пробного пуска нажмите на кнопку 18 (**ВЫКЛ**) и отсоедините вилку кабеля электропитания 19 от розетки электросети.

РАБОТА НА СТАНКЕ



Успешное шлифование металлических заготовок зависит от многих факторов, но в первую очередь от правильного использования станка и выбранных режимов шлифования. Предпосылкой для получения качественных металлических деталей после шлифования является полностью исправный станок и правильно подобранный по виду, марке и зернистости абразивный шлифовальный круг.

инструмент к вращающемуся абразивному шлифовальному кругу 11.

• Следите за тем, чтобы защитные экраны 2 находились в исправном состоянии и препятствовали разбрызгиванию абразивной пыли и металлических опилок.

• При заточке учитывайте направление вращения абразивного шлифовального круга 11, которое обозначено стрелкой на кожухе 15 (см. рис. В и F).

• Включите станок, дождитесь, пока абразивный шлифовальный круг 11 достигнет максимальной скорости вращения.

• Надежно, двумя руками удерживайте затачиваемый инструмент, оперев его на подручник 4, исключая контакт рук со шлифовальным кругом 11, а также, исключая попадания на них искр, абразивной пыли, металлических опилок.

• Медленно приближайте затачиваемый

инструмент к вращающемуся абразивному шлифовальному кругу 11.

• Подавать затачиваемый инструмент следует только к рабочей поверхности (торцу) абразивного шлифовального круга 11.

• **ВНИМАНИЕ!** Запрещена работа боковыми поверхностями абразивного шлифовального круга 11.

• Не нажимайте слишком сильно затачиваемым инструментом на абразивный шлифовальный круг 11. Станок работает лучше без приложения больших усилий.

• Во время работы необходимо периодически охлаждать затачиваемый инструмент (деталь) в емкости с водой, чтобы не допустить его пережога.

• Запрещается с помощью этого станка

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ненном станке и неубранном рабочем месте;

— привести в порядок спецодежду, застегнуть рукава и куртку, надеть головной убор;

— проверить наличие и исправность защитного экрана и защитных очков, предохранительных устройств защиты от абразивной пыли и охлаждающих жидкостей;

— отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена, и свет не ослеплял глаза;

— проверить наличие смазки станка. При смазке станка следует пользоваться только специальными приспособлениями;

— надежно закрепить подручник, установив его таким образом, чтобы зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга был не более 3 мм. Рабочая поверхность подручника должна быть ровной, а на краю рабочей поверхности не должно быть выбоин и выработки;

— проверить станок на холостом ходу;

— проверить исправность органов управления станка;

— проверить исправность системы смазки и охлаждения (при наличии);

— проверить исправность фиксации рычагов управления;

— проверить состояние абразивных кругов наружным осмотром с целью определения трещин и выбоин;

— проверить наличие паспорта об испытании на прочность абразивных кругов диаметром 150 мм и выше.

• Установку абразивных кругов и их крепление на шпиндель заточного станка должны производить лица, прошедшие специальное обучение и получившие инструктаж по правилам установки абразивного инструмента на заточные станки:

— наладчики устанавливают абразивные круги, собранные и отбалансированные с планшайбами;

— заточники устанавливают только те

абразивные круги, которые не проходят балансировки.

• Заточнику запрещается:

— работать в тапочках, сандалиях, босножках и т.п.;

— применять неисправные и неправильно заточенные режущие инструменты и приспособления;

— прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрошкафов.

Требования безопасности во время работы

• Во время работы заточник обязан:

— включить вытяжную вентиляцию и проверить ее работу;

— инструмент, предназначенный для заточки, разложить на верстаке, не загромождая рабочее место и проходы;

— проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок между зажимными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимающих фланцы;

— проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3–5 минут, находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга;

— перед установкой на станок обрабатываемой детали и приспособления очистить их от стружки и масла;

— при заточке или доводке инструмент надежно закреплять в приспособлении или пользоваться подручником. Запрещается при заточке удерживать инструмент на весу;

— при ручной подаче подавать инструмент на абразивный круг плавно, без рывков и резкого нажима;

— не допускать работу боковыми поверхностями абразивного круга, если круг не предназначен специально для такого вида работ;

— заточку и доводку инструмента ал-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

мазными кругами производить только с охлаждением;

- при переходе с сухой на мокрую заточку во избежание разрыва дать абразивному кругу предварительно охладиться (остыть) и только после этого начинать заточку инструмента с охлаждающей жидкостью;
- правку абразивных кругов производить алмазами, алмазно-металлическими карандашами или специальными приспособлениями в соответствии с установленной технологией правки;
- алмазную и металлическую пыль удалять со станка специальной щеткой-сметкой или скребком. Производить эту работу непосредственно руками запрещается;
- не допускать посторонних лиц к уборке помещения возле станка во время его работы;
- оберегать абразивные круги от ударов и толчков;
- Заточник должен остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях:
 - ухода от станка даже на короткое время;
 - при временном прекращении работы;
 - при перерыве в подаче электроэнергии;
 - при уборке, смазке, чистке станка;
 - при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью;
 - при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.
- Во время работы на станке запрещается:
 - работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников;
 - брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка;
 - затачивать режущий инструмент на неисправном оборудовании;
 - тормозить вращение вала нажимом

- руки на вращающиеся части станка;
- опираться на станок во время его работы и позволять это делать другим лицам;
- работать с абразивными кругами, имеющими трещины или выбоины;
- применять рычаги для увеличения нажима на абразивный круг;
- во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;
- оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем станке.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае поломки станка, отказа в работе заточник обязан отключить станок и сообщить об этом руководителю учреждения.
- На рабочем месте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.
- В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно отключить станок, сообщить в службы экстренного реагирования и приступить к ликвидации очага загорания.
- В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей следует отключить станок, покинуть опасную зону и принять соответствующие меры.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае исчезновения напряжения в электросети установите выключатель станка в выключенное положение.

Требования безопасности по окончании работы

- По окончании работы заточник обязан:
 - выключить станок и электродвигатель;
 - привести в порядок рабочее место;
 - убрать со станка металлическую и абразивную пыль;

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК

и максимальную защиту заточника во время работы от воздействия абразивной пыли и искр.

- Установите и закрепите с каждой стороны станка на крышке 10 подручника 4, ввернув болты 5 с шайбами 6 и 7 (см. рис. А) в отверстия резьбовые 24 (см. рис. D2 и D3).
- Зазор между рабочей поверхностью (торцем) абразивного шлифовального круга 11 и краем подручника 4 должен быть меньше половины толщины или диаметра затачиваемого инструмента, но не более 3 мм. Отверните болты 5 (см. рис. D3) и установите подручник 4, так чтобы обеспечить необходимый зазор между его краем и торцем абразивного шлифовального круга 11. Затяните болты 5. По мере выработки абразивного шлифовального круга 11 обязательно выполняйте регулировку подручника 4 с каждой стороны станка.

Установка (замена) абразивного шлифовального круга

- Остановите станок с помощью кнопки 18 (**ВЫКЛ**) и отключите вилку кабеля электропитания 19 от розетки электросети (см. рис. В).
- В процессе работы абразивные шлифовальные круги 11 постепенно выработываются, поэтому по мере необходимости их необходимо заменять. Если диаметр абразивного шлифовального круга 11 уменьшился, до размеров, при которых невозможно установить между ним и подручником 4 зазор менее 3 мм, то необходимо произвести его замену. Не допускается использование подручника 4 с деформацией и другими дефектами. При необходимости на место штатного абразивного шлифовального круга 11 может быть установлен шлифовальный круг другой зернистости.
- Для замены абразивного шлифовального круга 11, необходимо (см. рис. Е1, Е2, Е3):

- демонтировать искрогаситель 3 с защитным экраном 2 и подручник 4 (см. рис. В);

- с помощью плоскогубцев 28 и отвертки 29 отвернуть крепежные изделия 25 и снять крышку 14;
- с помощью гаечного ключа отвернуть и снять гайку 26 с вала 33;
- снять наружный фланец 27, прокладку 31 и абразивный шлифовальный круг 11;
- проверить состояние втулки 32, фланца наружного 27 и фланца внутреннего 30, прокладок 31 на отсутствие деформаций, сколов, трещин, разрывов или других повреждений.

- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается эксплуатация станка с поврежденными или изношенными фланцами, втулками, прокладками или гайками крепления.

- Установка абразивного шлифовального круга 11 производится в обратной последовательности. Перед установкой абразивного шлифовального круга 11 внимательно осмотрите его. На нем не должно быть повреждений, трещин и сколов.

- **ВНИМАНИЕ!** Резьбовая шейка вала 33 и гайка 26 с левой стороны станка имеют левое направление витков резьбы.

- **ВНИМАНИЕ!** Запрещается установка абразивных шлифовальных кругов, рассчитанных на скорость вращения ниже, чем заявленная частота вращения вала электродвигателя станка (см. раздел «Основные технические данные»). Запрещается установка абразивных шлифовальных кругов других типов, не предназначенных для работы на этом станке.

Проверка работы станка и пробный пуск

- **ВНИМАНИЕ!** Перед проверкой работы и пробным пуском станка проверьте правильность сборки станка и наличие всех защитных кожухов, крышек и экранов. Проверьте надежность и правильность крепления подручников 4. Убедитесь, в том, что станок правильно собран, отрегу-

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК**Общие указания**

• Станок предназначен для работы от сети переменного однофазного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

• Если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного склада, необходимо не распаковывать его и не включать в течение 8 часов. Станок должен прогреться до температуры помещения. В противном случае станок может выйти из строя при включении, из-за влаги, сконденсировавшейся на деталях электродвигателя и его электрооборудовании.

Распаковка, подготовка рабочего места и станка

• Откройте коробку, в которую упакован станок и комплектующие детали. Проверьте комплектность станка и отсутствие видимых механических повреждений.

• Удалите чистой, сухой ветошью консервационную смазку с неокрашенных металлических поверхностей станка.

• Подготовьте рабочее место для станка и стеллаж для хранения материалов и заготовок. Помещение, в котором производится работа, должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции и иметь общее освещение. Зону установки станка рекомендуется снабдить промышленным пылесосом для сбора абразивной и металлической пыли.

• Предусмотрите под установку станка специальное место с ровной, твердой и устойчивой поверхностью (рабочий стол или верстак). Высота расположения станка от уровня пола должна соответствовать действующим эргономическим нормам, а сам верстак или рабочий стол должен устойчиво стоять на полу помещения.

• Проверьте надежность крепления крышки 23 к корпусу 16 (см. рис. С). В случае необходимости затяните винты с шайбами 21. Обратите внимание, что в нижней части кожухов 15 выполнены специаль-

ные отверстия 22 для выхода абразивной и металлической пыли, образующейся при шлифовании.

• Выполните монтаж станка на предусмотренное место, обеспечив свободный доступ к нему со всех сторон. С помощью стандартных крепежных изделий (болт, гайка, шайба) через отверстия 20 в корпусе 16 (см. рис. С) прикрепите станок к верстаку. Рабочая зона вокруг станка должна быть необходимой и достаточной для обеспечения безопасной работы, эффективного технического обслуживания и наладки.

• Подключите станок к электрической питающей линии с заземляющим проводом (220 В, 50 Гц). Для защиты электрооборудования станка и электропроводки от перегрузок на электрическом распределительном щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 25 А. Напряжение и частота тока в электрической питающей линии должно соответствовать техническим данным станка.

• Отверните и снимите крепежные изделия 25 с каждой стороны станка (см. рис. D1). Установите с каждой стороны станка искрогаситель 3 с защитным экраном 2 (см. рис. D1). С помощью крепежных изделий 25 закрепите искрогаситель 3 с защитным экраном 2.

• Установите искрогаситель 3, так чтобы зазор между его краем и торцом абразивного шлифовального круга 11 составлял 3–5 мм. Затяните крепежные изделия 25. По мере выработки абразивного шлифовального круга 11 обязательно выполняйте регулировку искрогасителя 3 с каждой стороны станка.

• Конструкцией станка предусмотрен большой диапазон регулировки положения защитного экрана 2. Установите и отрегулируйте защитный экран 2 так, чтобы обеспечить удобный обзор рабочей зоны

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- очистить станок от грязи;
- аккуратно сложить заготовки и инструмент на отведенное место;
- смазать трущиеся части станка;
- сдать станок руководителю учреждения и сообщить обо всех неисправностях станка;
- снять спецодежду и повесить в шкаф, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Дополнительные требования безопасности

- Обращайте внимание на условия работы. Не подвергайте станок воздействию влаги. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет, излучаемый от осветительного устройства, не должен ослеплять глаза работника. Не допускается использовать станок во взрывоопасной среде, в которой содержатся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.
- Сильные колебания температуры окружающего воздуха могут вызвать образование конденсата на токопроводящих частях станка. Перед началом эксплуатации станка в таких условиях дождитесь, пока его температура сравняется с температурой окружающего воздуха.
- Не допускайте к работающему станку детей, посторонних лиц и животных. Не позволяйте детям производить какие-либо действия со станком и электрическим (удлинительным) кабелем. Несоблюдение этих требований может привести к травме, т.к. вращающиеся абразивные круги, наличие электрического напряжения в электрооборудовании станка, а также абразивная, металлическая и другие виды пыли, в определенных условиях, представляют потенциальную опасность для здоровья человека и животных.
- Не надевайте излишне свободную одежду, галстук и украшения: во время работы они могут попасть во вращающиеся узлы

станка. При работе рекомендуется надевать нескользящую обувь или спецобувь. Работайте в головном уборе (защитной каске) и прячьте под него длинные волосы.

• Всегда работайте в специальных противоударных защитных очках. При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления используйте индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку абразивная, металлическая и другие виды пыли могут вызвать аллергические осложнения. Во время работы принимайте необходимые меры для защиты органов слуха и используйте соответствующие средства (вкладыши или наушники).

• Всегда работайте в устойчивой позе. Следите за правильным положением ног и тела. Сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися деталями и узлами станка. Не опирайтесь на работающий станок.

• Работа на данном станке требует концентрации внимания от заточника. Не отвлекайтесь во время работы. Не эксплуатируйте станок, если Вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, а также в болезненном или утомленном состоянии.

• Прежде чем включать станок, убедитесь в том, что все неиспользуемые детали, инструменты и принадлежности удалены и не будут препятствовать работе.

• Запрещается установка и работа станка в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80 %.

• Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от работающего станка.

• Не выключайте станок из розетки электросети, выдергивая кабель электропитания непосредственно за электрокабель. Выключите станок специальной кнопкой

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

и отсоедините кабель электропитания от розетки электросети с помощью штепсельной вилки.

• Недопустимо использовать станок с поврежденным кабелем электропитания или другими узлами. Если Ваш станок работает ненормально, в его конструкции отсутствуют какие-либо детали и имеются механические повреждения, Вам необходимо обратиться в сервисный центр.

• Кабель электропитания располагайте в удалении от горячих поверхностей и острых кромок и оберегайте его от повреждений.

• Не прикасайтесь к штепсельной вилке кабеля электропитания станка мокрыми руками.

• **ПОМНИТЕ!** Маломощные или поврежденные удлинительные кабели электропитания могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.

• Перед каждым включением станка производите его осмотр. Если какие-либо части отсутствуют, деформированы или пришли в негодность, или электрические узлы работают ненадлежащим образом, выключите станок и отключите его от сети. Произведите замену поврежденных, вышедших из строя частей и установку отсутствующих деталей. Только после этого эксплуатацию станка можно возобновить.

• При чистке станка используйте средства защиты дыхательных путей (респиратор) и глаз (защитные очки).

• Не перегружайте и не модифицируйте станок. Станок будет работать надежно и безопасно при выполнении только тех операций и с нагрузкой, на которую он рассчитан. Не изменяйте конструкцию станка для выполнения работ, на которые он не рассчитан и не предназначен.

• **ОСТОРОЖНО!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данной инструкцией, может привести к несчастному случаю.

• Перед началом любых работ по техническому обслуживанию, замене приспособлений или чистке станка отсоедините вилку кабеля электропитания станка от розетки электросети.

• Контролируйте исправность деталей станка и надежность подвижных соединений. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

• Правильно соотносите технические возможности станка с габаритами металлических заготовок. Не шлифуйте заготовки, габариты и масса которых не позволяют надежно удерживать их двумя руками и которые могут повредить шлифовальные узлы станка.

• Для качественного и производительного шлифования заточник должен правильно, в соответствии с рекомендациями в специальной технической литературе определить тип, вид связки, твердость и структуру абразивного шлифовального круга в зависимости от марки шлифуемого металла.


• Нельзя работать на станке, у которого установлены два круга на одном шпинделе, если размер одного круга по диаметру отличается от другого более чем на 10 %.

• Абразивные круги, подвергшиеся какой-либо механической переделке, химической обработке, не имеющие маркировки, а также срок гарантии, которых истек, непосредственно перед установкой на станок должны быть испытаны на механическую прочность.

• У каждого станка на видном месте должна быть вывешена таблица с указанием допустимой рабочей окружной скорости используемого абразивного круга и числа оборотов в минуту вала станка.

• У каждого станка должна быть вывешена табличка с указанием лица, ответственного за его эксплуатацию.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК



- 1. Станок
- 10. Крышка
- 11. Абразивный шлифовальный круг
- 14. Крышка
- 15. Кожух
- 25. Изделия крепежные (винт, гайка, шайбы)
- 26. Гайка

- 27. Фланец наружный
- 28. Плоскогубцы
- 29. Отвертка
- 30. Фланец внутренний
- 31. Прокладка (2 шт.)
- 32. Втулка
- 33. Вал


Рисунок Е — установка (замена) абразивного шлифовального круга на станок.



- 1. Станок
- 2. Экран защитный
- 3. Искрогаситель
- 4. Упор рабочий (подручник)
- 5. Болт
- 10. Крышка

- 11. Абразивный шлифовальный круг
- 15. Кожух
- 24. Отверстие резьбовое (2 шт.)
- 25. Изделия крепежные (винт, шайба, гайка)

Рисунок D — установка защитных экранов с искрогасителями и подручников на станок.



- 2. Экран защитный
- 3. Искрогаситель
- 4. Упор рабочий (подручник)
- 6. Болт
- 10. Крышка
- 11. Абразивный шлифовальный круг
- 12. Изделия крепежные (винт, шайба, гайка)
- 13. Электродвигатель
- 14. Крышка
- 15. Кожух
- 16. Корпус
- 17. Кнопка **ВКЛ**
- 18. Кнопка **ВЫКЛ**
- 19. Кабель электропитания с вилкой

Примечание: станок является симметричной конструкцией, поэтому на детали являющиеся зеркальным отражением и имеющих одинаковое назначение не вынесены отдельные позиции.

Рисунок B — общий вид станка.

УСТРОЙСТВО СТАНКА

Устройство и принцип работы станка


- Общий вид станка показан на рисунке В, его подробное устройство приведено на схеме сборки (см. приложение Б).
- На корпусе 16 смонтирован электродвигатель 13. На вал электродвигателя установлены абразивные шлифовальные круги 11.
- Для предотвращения травм абразивные шлифовальные круги 11 заключены в защитный кожух, состоящий из крышек 10 и 14, кожуха 15.
- Станок оснащен двумя подручниками 4, предназначенными для поддержки шлифуемой детали при выполнении работы.
- Для защиты заточника от абразивной и металлической пыли и искр, образующихся при работе, станок оснащен защитными экранами 2 и искрогасителями 3.

- Остановка и пуск станка в работу осуществляется при помощи кнопок 18 и 17. Электропитание к электродвигателю станка подводится через кабель электропитания с вилкой 19.
- Для стационарного закрепления станка на рабочем столе в корпусе 16 имеются четыре отверстия (см. рис. С).
- Процесс шлифования поверхности заготовки осуществляется абразивными зернами вращающегося шлифовального круга 11. Подача (и прижим) заготовки к абразивному шлифовальному кругу 11 осуществляется вручную за счет усилия заточника.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК



ВНИМАНИЕ! При регулировке, выполнении операции по замене абразивного шлифовального круга выключите станок и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки электросети. Перед пробным пуском необходимо убедиться в том, что на станке установлены все защитные кожухи и экраны, надежно закреплены подручники и свободному вращению абразивных шлифовальных кругов ничто не препятствует. Сравните технические данные станка с данными электрической сети в том помещении, где станок будет эксплуатироваться. Напряжение и частота тока в электрической сети должны соответствовать техническим данным станка.



15. Кожух
16. Корпус
20. Отверстие (4 шт.)
21. Винт с шайбой (2 шт.)

22. Отверстие для выхода абразивной пыли
23. Крышка

Рисунок С — подготовка станка к закреплению на рабочем столе.