

Рубанок HAMMER RNK 600

№	Name	Название	Number, pcs.
1	Screw	Винт	
2	Belt cover	Корпус	
3	Belt	Ремень	
4	Belt wheel	Ременное колесо	
5	Tapping screw	Винт	
6	Enclosure	Корпус	
7	Belt wheel	Ременное колесо	
8	Bearing 6200Z	Подшипник 6200Z	
9	Baffle	Дефлектор	
10	Handle	Ручка	
11	Bolt	Болт	
12	Allen Screw	Винт с шестигранным шлицем	
13	Upper pressing board	Верхняя прижимная пластина	
14	Blade	Лезвие	
15	Lower Pressing board	Нижняя прижимная пластина	
16	Rotor blade	Лопатка ротора	
17	Switch	Выключатель	
18	Spring	Пружина	
19	Nut	Гайка	
20	Screw	Винт	
21	Indicator	Индикатор	
22	Knob	Набалдашник	
23	Enclosure	Корпус	
24	Connecting sleeve	Соединительная втулка	
25	Guide rule	Направляющая	
26	Rtapping srew	Винт	
27	Cover	Корпус	
28	Carbon brush	Угольные щетки	
29	Cord and plug	Шнур с вилкой	
30	Base	Опорная плита	
31	Cord sleeve	Усилитель шнура	
32	Cord clamp	Держатель шнура	
33	Capacitor	Конденсатор	
34	Tapping screw	Винт	
35	Spindle	Шпиндель	
36	Stator	Статор	
37	Screw	Винт	
38	Stator Cover	Крышка статора	
39	Rotor	Ротор	
40	Adjusting plate	Регулировочная пластина	
41	Screw	Винт	
42	Bearing 608Z	Подшипник 608Z	
43	Bearing 628Z	Подшипник 628Z	
44	Bearing 626Z	Подшипник 626Z	

Рубанок HAMMER RNK 600

