

Аккумуляторная дрель – шуруповерт HAMMER ACD120C  
Cordless drill HAMMER ACD120C

<b>№</b>	<b>Spare Parts Name</b>	<b>Наименование</b>	<b>Number, pcs.</b>
1	chuck screw	Винт патрона	
2	chuck	Патрон	
3	clutch	Регулятор крутящего момента	
4	inside bolt ring	Внутренне кольцо	
5	output axis	Вал	
6	bearing 6800	Подшипник 6800	
7	clip spring for axis	Стопорное кольцо вала	
8	pressing spring	Прижимная пружина	
9	gasket	Прокладка	
10	steel ball	Стальной шарик	
11	up gear-box	Верхний корпус редуктора	
12	bearing 6800	Подшипник 6800	
13	C group Sun gear	Щит планетарный	
14	C group planet gear	Планетарная шестерня	
15	C group inner gear	Внутренняя шестерня	
16	gasket	Прокладка	
17	down gear-box	Нижний корпус редуктора	
18	bolt for gear-box	Болт корпуса редуктора	
19	B group Sun gear	Центральная шестерня	
20	B group planet gear	Планетарная шестерня	
21	bolt	Болт	
22	sliding ring	Уплотнительное кольцо	
23	B group inner gear	Внутренняя шестерня	
24	A group Sun gear	Центральная шестерня	
25	A group planet gear	Планетарная шестерня	
26	A group inner gear	Внутренняя шестерня	
27	gasket for A group gear	Шайба	
28	bolt	Болт	
29	motor cover	Крышка двигателя	
30	motor	Двигатель	
31	motor gear	Шестерня двигателя	
32	speed button	Кнопка переключения скоростей	
33	spring for speed button	Пружина кнопки регулировки скорости	
34	body	Левый корпус	
35	spring	Пружина кнопки регулировки скорости	
36	label	Этикетка	
37	switch	Выключатель	
38	left-right switch	Реверс	
39	battery	Аккумулятор	

Аккумуляторная дрель – шуруповерт HAMMER ACD120C  
Cordless drill HAMMER ACD120C

