

Инструкция аэрограф ABS-128. Артикул: 50428

Назначение: Аэрограф применяется для декоративных работ, подкрашивания, ретуширования и раскраски.

Технические данные:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Диаметр сопла: 0.35 мм. | 5. Рабочее расстояние: 50-150 мм. до поверхности. |
| 2. Объем банок: 2 x 22 мл | 6. Рабочее давление: 1- 3.3 бар. |
| 3. Объем бачка: 5 мл. | 7. Тип подачи: всасывание. |
| 4. Длина: 145 мм. | |

Комплектность:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Аэрограф. | 4. Ключ сервисный. |
| 2. Воздушный шланг PVC. | 5. Бачок 5 мл. |
| 3. Стеклоанная банка 2 шт. 22 мл. | 6. Адаптер 1/4" / 5 мм. |

Эксплуатация:

1. Данный аэрограф может использоваться для нанесения синтетической, целлюлозной краски, эмали и чернил (типографской краски).
2. Очищать детали с помощью мягкой ветоши смоченной в сольвенте.
3. Для удаления остатков краски распылить небольшое количество сольвента.
4. Во избежание повреждений не превышать Max. давление 3.3 бар. Рекомендуется использовать мини компрессор. Для нормальной работы давление 1,3 - 1,6 бар.

Использование:

1. Подключить воздушный шланг (26) к воздушному клапану аэрографа (23).
2. Подключить другой конец воздушного шланга (26) к компрессору через адаптер (25).
3. Подсоединить банку (30) с краской в разъем для банки.
4. Нажимая рычаг управления (10) вниз, регулируем подачу воздуха. Отводя рычаг управления (10) назад, регулируем подачу краски.
5. Для получения тонких линий рекомендуется снять раструб (2) и держать аэрограф ближе к поверхности.

Устройство аэрографа:

1. Защитный колпачок.
2. Раструб.
3. Сопло.
4. Колпачок сопла.
5. Уплотнительное кольцо.
6. Гайка уплотнительного кольца.
7. Уплотнительное кольцо.
8. Корпус аэрографа.
9. Регулировочный винт подачи краски.
10. Рычаг управления.
11. Скоба подачи иглы.
12. Стопорная муфта.
13. Направляющая иглы.
14. Фиксатор возвратного механизма иглы.
15. Гайка фиксации иглы.
16. Задняя часть корпуса.
17. Пружина иглы.
18. Игла.
19. Уплотнительное кольцо.
20. Воздушный клапан.
21. Уплотнитель воздушного клапана.
22. Пружина клапана.
23. Гайка фиксатор воздушного клапана.
24. Корпус воздушного клапана.
25. Адаптер 1/4" / 5 мм.
26. Шланг PVC/
27. Бачок 5 мл.
28. Монтажный ключ.
29. Крючок.
30. Стеклоанная банка 22мл.
31. Стеклоанная банка 22мл.

