

USM 1250C

№		Описание	Кол-во	№		Описание	Кол-во
1	Outer Flange	Внешний фланец	1	30	Nut M8	Гайка М8	1
2	Disk	Диск	1	31	Pinion Gear	Шестерня малая	1
3	Inner Flange	Внутренний фланец	1	32	Bearing 6301-2Z	Подшипник 6301-2Z	1
4	Protect Guard	Кожух защитный	1	33	Bearing cover	Покрытие подшипника	1
5	Screw M6x18	Винт М6х8	1	34	Rotor Assy	Ротор	1
6	Nut M6	Гайка М6	1	35	Anti-dust Ring	Противопыльное кольцо	1
7	Dust Cover	Пылезащитная крышка	1	36	Bearing 6200-2Z	Подшипник 6200-2Z	1
8	Screw M5x16	Винт М5х16	4	37	Bearing Sleeve	Втулка резиновая	1
9	Spring Washer 5	Пружинная шайба 5	8	38	Tapping Screw ST4.8x70	Самонарезающий винт ST4.8*70	2
10	Flat washer 5	Плоская шайба 5	1	39	Wind Guard	Диффузор	1
11	Front cover	Корпус подшипника	1	40	Stator Assy	Статор	1
12	Paper ring	Бумажное кольцо	1	41	Housing	Корпус двигателя	1
13	Bearing 6203-2Z	Подшипник 6203-2Z	1	42	Brush Cover	Крышка щеткодержателя	2
14	Bearing cover	Держатель подшипника	7	43	Carbon Brush	Угольная щетка	2
15	Spring Washer 4	Пружинная шайба 4	7	44	Brush Holder	Щеткодержатель	2
16	M4x10	Винт М4х10	1	45	Electric Ring	Клемма	2
17	Key 4x16	Шпонка 4х16	1	46	Left Rear Cover	Левая ручка	1
18	Spindle	Шпиндель	1	47	Screw M5x8	Винт М5*8	2
19	Wheel Gear	Шестеренка большая	1	48	Soft Start	Плавный пуск	1
20	Circlip 17	Стопорное кольцо	1	49	Capacitor	Конденсатор	1
21	Bearing 609-2Z	Подшипник 609-2Z	1	50	Tapping Screw St4.2x50	Самонарезающий винт	2
22	Anti-verification pin Ф5x7.5	Штифт Ф5х7.5	1	51	Right Rear Cover	Правая ручка	1
23	Side Handle	Боковая ручка	1	52	Tapping Screw St4.2x50	Самонарезающий винт	5
24	Tapping Screw ST 4.8x35	Самонарезающий винт ST4.8x35	4	53	Switch	Выключатель	1
25	Gear box	Корпус редуктора	1	54	Cable Clamp	Хомут шнура	1
26	Spindle lock	Стопор вала	1	55	Cable Protector	Усилитель шнура	1
27	Lock Spring	Пружина	1	56	Cable and Plug	Шнур с вилкой	1
28	Circlip 9	Стопорное кольцо 9	1	57	Spanner	Специальный ключ	1
29	Anti-dust Cap	Противопыльный колпачок	1				

