



## USM 850C

№		Наименование	Кол-во	№		Наименование	Кол-во
1	Outer flange	Внешний фланец	1	29	O ring	Кольцо	1
2	Disc	Диск	1	30	Middle cover	Пылезащитная крышка	1
3	Inner flange	Внутренний фланец	1	31	Rotor Assy	Ротор	1
4	Protect guard	Защитный кожух	1	32	Dust ring	Противопыльный колпачок	1
5	Screw M5x6	Винт M5x6	1	33	Bearing 607-2Z	Подшипник 607-2Z	1
6	Spindle	Шпиндель	1	34	607 Bearing sleeve	607 втулка резиновая	1
7	Key 3x10	шпонка	1	35	Fender	Диффузор	1
8	Dust cover	Пылезащитная крышка	1	36	Screw ST42x14F	Винт ST42x14F	3
9	Screw M4x14	Винт M4x14	4	37	Rear Cover	Задний корпус	1
10	Spring washer 4	Пружинная шайба 4	4	38	Switch	Выключатель	1
11	Flat washer 4	Плоская шайба 4	4	39	Capacitor 0.22	Конденсатор	1
12	Front cover	Корпус подшипника	1	40	Inductance	Индуктивность	2
13	O ring 46x1.5	Кольцо 46x1.5	1	41	Screw ST2.9x10	Винт ST2.9x10	4
14	Bearing 6201-2RS	Подшипник 6201-2RS	1	42	Brush holder	Щеткодержатель	2
15	Circlip 10	Стопорное кольцо 10	1	43	Carbon brush	Угольные щетки	2
16	Wheel gear	Большая шестеренка	1	44	Label	Этикетка	1
17	Circlip 10	Стопорное кольцо 10	1	45	Housing	Корпус	1
18	Bearing 696-2Z	Подшипник 696-2Z	1	46	Stator Assy	Статор	1
19	Pin c4x7	Штифт c4x7	1	47	Screw ST4.2x70F	Винт ST4.2x70F	2
20	Side handle	Боковая ручка	1	48	Name plate	Этикетка	1
21	Screw ST4.2x25F	Винт ST4.2x25F	4	49	Switch button	Клавиша выключателя	1
22	Spindle lock	Стопор вала	1	50	Switch pole	Шток выключателя	1
23	Lock spring	Пружина	1	51	Cord clamp	Хомут шнура	1
24	Circlip 4	Стопорное кольцо 4	1	52	Cord protector	Усилитель шнура	1
25	Gear Box	Корпус редуктора	1	53	Cord and plug	Шнур с вилкой	1
26	Square nut M6	Квадратная гайка M6	1	54	Spanner	Специальный ключ	1
27	Pinion gear	Шестерня малая	1				
28	Bearing 6000-2RZ	Подшипник 6000-2RZ	1				