

8




1

2

**Составные части:**


1. Коннектор к крану
2. Гайка
3. Дисплей
4. Клавиши управления
5. Блок батареек
6. Коннектор шланга
7. Защитная крышка



**Технические данные:**  
**Соединение:** 21 мм кран с резьбой 26,5 мм  
**Шланговый коннектор:** 13 мм (1/2") (подходит под все известные системы соединения) максимально – 10 баррелей или 150 PSI  
**Напор:** максимально – 40°  
**Температура воды:** прозрачная чистая вода  
**Тип воды:** 2+1,5 В Ам/Л 26  
**Батарейки:**

**Использование:**  
 Таймер предназначен только для частного использования: на дачах, загородных участках для полива клумб, грядок и пр.  
 ⚠ Запрещается использовать систему в промышленных целях, запрещается использовать таймер для орошения территории с применением химикатов, легковоспламеняющихся жидкостей и пр.

**На дисплее существует функция контроля уровня заряда в батарейках (батарейка с заполненными кластерами в левой части экрана).**



**Возможные проблемы и способы их устранения:**  
 Если таймер не начинает полив или есть перебой с подачей воды, сделайте следующее:  
 1. Убедитесь, что вентиль или кран, осуществляющие подачу воды, открыты.  
 2. Убедитесь, что батарейки установлены правильно и находятся в рабочем состоянии.  
 3. Убедитесь, что вы правильно установили время полива.  
 4. Убедитесь, что таймер не находится в режиме ручного полива (Manual of).

7

6

**введенные данные**

8. Нажмите «**вверх/вниз**» должен начаться, чтобы установить часы для полива (возможно от 0 до 9 часов).

9. Нажмите **SET**, чтобы подтвердить время полива.

10. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить минуты времени полива (возможно от 0 до 59 минут).

11. Нажмите **SET**, чтобы подтвердить введенные данные.

12. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить день полива.  
**2nd** – каждый второй день.  
**3th** – каждый третий день, от Su до Sa.

13. Установите **SET**, чтобы подтвердить день недели. Может быть выбрано более одного дня.

14. Для следующей программы повторите пункты 1–15 или нажмите программу, нажав на циферблат.

**Проверка программы полива:**

1. Нажмите **PROG**.
2. Нажмите «**вверх/вниз**» для вывода на экран установленных данных.
3. Нажмите на циферблат для возвращения в меню.

**Заряд батареек** рассчитан приблизительно на 1500 запусков/остановок системы.

**Меры безопасности:**

- 1) Программировать систему полива следует только до подсоединения таймера к крану или при закрытом кране.
- 2) Таймер должен находиться вне помещения.

Во избежание порчи таймера рекомендуется беречь таймер и его части от воздействия холода (заморозков). Перед началом первых заморозков снимите таймер и уберите его на хранение до следующего сезона. Не забудьте извлечь из таймера батарейки.

**Подключение таймера к оросительной системе:**  
 Резьба крана, к которому вы подсоединяете таймер, не должна превышать 26,5 мм.  
 - Открутите гайку (2), чтобы коннектор находился в свободном состоянии по отношению к крану (1).  
 - Плотно прикрутите таймер к крану, переверните таймер, чтобы дисплей был виден.  
 - Плотно прикрутите гайку.  
 - Подсоедините шланг к коннектору шланга (6).  
 Подсоединяйте коннектор вручную.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте ключи или плоскогубцы для закручивания муфт. Всегда надевайте крышку под гайку (7) для предотвращения попадания грязи и некорректной работы системы.

3

4

**Обозначения:**

- ▲▼ – переключения «вверх/вниз», «меньше/больше».
- ⌚ – текущее время.
- SET – подтвердить ввод.
- TIME – ввести текущую дату и время.
- PROG – запрограммировать полив (1–16).
- ON/OFF – включить/выключить вручную.
- PROG + OFF – сбросить настройки.

**Установка текущего времени:**

1. Нажмите **TIME**.
2. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить время (возможно: от 0 до 23 часов).
3. Нажмите **SET**, чтобы установить время в часах.
4. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить минуты (возможно: от 0 до 59 минут).
5. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы назначить день недели (от Su до Sa).
6. Нажмите **SET**, чтобы подтвердить ввод.

**Ручная установка:**

1. Нажмите **ON**.
2. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить желаемое кол-во часов (возможно: от 0 до 9 часов).

3. Нажмите **SET**, чтобы запомнить введенные данные.

4. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить время в минутах (возможно от 0 до 59 минут).

5. Нажмите **SET**, чтобы зафиксировать введенные данные. Для прямого отключения полива нажмите **OFF**, чтобы вернуть таймер к текущему времени.

**Установка программы полива:**

1. Установить **PROG**.
2. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы выбрать количество программ (возможно от 1 до 16).
3. Нажмите **SET**, чтобы сохранить данные.
4. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить час, когда должен начаться полив (возможно от до 23 часов).
5. Нажмите **SET**, чтобы подтвердить введенные данные.
6. Нажмите «**вверх/вниз**», чтобы установить минуты, когда должен начаться полив (от 0 до 59).
7. Нажмите **SET**, чтобы подтвердить

5