



**USM 1050C**

№		Наименование	№		Наименование
1	Outer flange	Внешний фланец	31	Circlip 26	Стопорное кольцо
2	Disc	Диск	32	Rotor assy	Ротор
3	Inner flange	Внутренний фланец	33	Dust ring	Противопыльное кольцо
4	Protect guard	Защитный кожух	34	Bearing 607-2Z	Подшипник 607-2Z
5	Spindle	Шпиндель	35	607 bearing sleeve	607 втулка
6	Key 3*10	Шпонка	36	Wind guard	Диффузор
7	Dust cover	Противопыльный колпачок	37	Screw ST4.2*65F	Винт ST4.2*70F
8	Screw M4*12	Винт M4*12	38	Screw position locker	Зажим
9	Spring washer 4	Пружинная шайба 4	39	Stator assy	Статор
10	Flat washer 4	Плоская шайба 4	40	Housing	Корпус двигателя
11	Front cover	Корпус подшипника	41	Label	Этикетка
12	O ring 44*1.5	Кольцо 44*1.5	42	Brush holder	Щеткодержатель
13	Bearing 6201-2RS	Подшипник 6201-2RS	43	Screw ST2.9*10	Винт ST2.9*10
14	Circlip 32	Стопорное кольцо	44	Carbon brush	Угольные щетки
15	Wheel gear	Большая шестерня	45	Screw ST4.2*12F	Винт ST4.2*12F
16	Circlip 10	Стопорное кольцо 10	46	Right brush cover	Правая крышка щеткодержателя
17	Bearing 688-2Z	Подшипник 688-2Z	47	Electronics	Регулятор оборотов
18	Stop block	Стопор скольжения кожуха	48	Switch	Выключатель
19	Screw ST4.2*30F	Винт ST4.2*30F	49	Screw 4.2*16F	Винт 4.2*16F
20	Screw ST4.2*25F	Винт ST4.2*25F	50	Right handle	Правая рукоятка
21	Spindle lock	Шплинт	51	Cord clamp	Хомут шнура
22	O ring 4.5*1	Кольцо 4.5*1	52	Cord and plug	Шнур с вилкой
23	Lock spring	Пружина	53	Cord protector	Усилитель шнура
24	Spindle lock cap	Кнопка	54	Capacitor	Конденсатор
25	Upper cover	Мягкая рукоятка	55	Left handle	Левая рукоятка
26	Gear box	Корпус редуктора	56	Inductance	Индуктивность
27	Square nut M6	Гайка M6	57	Left brush cover	Правая крышка щеткодержателя
28	Pinion gear	Малая шестерня	58	Name plate	Этикетка
29	Bearing 6000-2rz	Подшипник 6000-2RZ	59	Side handle	Боковая рукоятка
30	O ring	кольцо	60	Spanner	Специальный ключ