

**UDD900C**

№		Наименование	№		Наименование
1	Screw M5*22	Винт М5*22	33	Inserting plate	Пластина
2	Spring washer 5	Пружинная шайба 5	34	Gear teeth	Шестерня
3	Flat washer 5	Плоская шайба 5	35	Speed lever	Скоба
4	Chuck	Патрон	36	Fixing pin	Штифт
5	Bearing cover	Корпус подшипника	37	Middle cover	Корпус
6	Seal	Сальник	38	Impact button	Кнопка
7	Spindle	Шпиндель	39	Button seat	Гнездо кнопки
8	Impact spring	Пружина	40	Pin	Штифт
9	Spring seat	Гнездо пружины	41	Bearing 609-2RZ	Подшипник 609-2RZ
10	Bearing 6202-2RZ	Подшипник 6202-2RZ	42	Dust ring	Пылезащитное кольцо
11	Positive impact block	Ударный блок	43	Rotor assy	Ротор
12	Steel ball 4	Стальной шар 4	44	O ring 26*29*3	Кольцо 26*29*3
13	Circlip 12	Стопорное кольцо 12	45	Bearing 607-2Z	Подшипник 607-2Z
14	Still impact block	Стальной ударный блок	46	607 bearing sleeve	607 втулка
15	Bolt M8*115	Болт М8*115	47	Wind guard	Диффузор
16	Handle clamp	Рукоятка	48	Screw ST4.2*70F	Винт ST4.2*70F
17	Depth gauge	Ограничитель глубины	49	Stator assy	Статор
18	Side handle	Боковая рукоятка	50	Housing	Корпус
19	Screw ST4.2*35F	Винт ST4.2*35F	51	Speed adjust dial	Крышка регулятора оборотов
20	Gear box	Корпус редуктора	52	Constant power seat	Крышка
21	O ring	Кольцо	53	Constant power	Регулятор оборотов
22	Speed change knob	Переключатель скоростного режима	54	Carbon brush	Угольные щетки
23	Bearing 606-2Z	Подшипник 606-2Z	55	Brush holder	Щеткодержатель
24	Middle shaft and gear	Промежуточный вал	56	Screw ST2.9*8	Винт ST2.9*8
25	Big gear	Большая шестерня	57	Switch	Выключатель
26	Impact pin	Штифт	58	Rear cover	Задняя крышка
27	Seal ring	Кольцо	59	Screw 4.2*12F	Винт 4.2*12F
28	Bearing 608-2RZ	Прокладка	60	cord clamp	Хомут шнура
29	Bearing 608-2RZ	Подшипник 608-2RZ	61	Capacitor	Конденсатор
30	Adjust block	Регулировочный блок	62	Cord protector	Усилитель шнура
31	Washer	Шайба	63	Cord and plug	Шнур с вилкой
32	spring	пружина	64	Screw ST4.2*16F	Винт ST4.2*16F

