



USM500A, USM600A

№		Наименование	№		Наименование
1	Outer flange	Внешний фланец	30	Flat washer 10*15*0.5	Плоская шайба
2	Disk	Диск	31	Rotor assy	Ротор
3	Inner flange	Внутренний фланец	32	Anti-dust ring	Противопыльный колпачок
4	Protect guard	Защитный кожух	33	Bearing 607-2Z	Подшипник 627
5	Screw M5*16	Винт M5*16	34	Bearing sleeve 607	Втулка резиновая 608
6	Spindle	Шпиндель	35	Wind guard	Диффузор
7	Key 3*10	Шпонка 3*10	36	Cord protector	Усилитель шнура
8	Anti-dust cover	Пылезащитная крышка	37	Cord & plug	Шнур с вилкой
9	Screw M4*14	Винт M4*14	38	Cord clamp	Хомут шнура
10	Spring washer 4	Пружинная шайба 4	39	Screw ST4.2*14	Винт ST4.2*14
11	Flat washer 4	Плоская шайба 4	40	Electric ring	Кольцо
12	Front cover	Корпус подшипника	41	Brush holder	Щеткодержатель
13	Bearing 6201-2RS	Подшипник 6201	42	Screw ST2.9*8	Винт ST2.9*8
14	Crclip 26	Стопорное кольцо 26	43	Carbon brush	Угольные щетки
15	Wheel gear	Большая шестерня	44	Insulation plate	Пластина
16	Ring 10*15*0.3	кольцо	45	Spec label	Лэйбл
17	Circlip 10	Стопорное кольцо 10	46	Stator assy	Статор
18	needle bearing 8*12*10	Игольчатый подшипник	47	Screw position locker	Скоба
19	Side handle	Боковая ручка	48	Screw ST4.2*60	Винт ST4.2*60
20	Screw ST4.2*35	Винт ST4.2*35	49	Housing	Корпус
21	Spindle lock	Стопор	50	Switch button	Клавиша выключателя
22	Lock spring	Стопорная пружина	51	Switch connect pole	Шток выключателя
23	Circlip 5	Стопорное кольцо 5	52	Capacitor	Конденсатор
24	Gear box	Корпус редуктора	53	Switch	Выключатель
25	Fixing screw M6	Винт M6	54	Inductance	Индуктивность
26	Pinion gear	Шестерня малая	55	Rear cover	Передний корпус
27	Bearing 6000 -2RS	Подшипник 6000	56	Label	Лэйбл
28	Bearing cover	Корпус подшипника	57	Rear cover fastener	Зажим корпуса
29	Screw M4*10	Винт M4*10	58	Spanner	Специальный ключ