

USM2350A

№		Наименование	№		Наименование
1	Outer flange	Внешний фланец	32	Screw M4*12	Винт M4*12
2	Disc	Диск	33	Rotor assy	Ротор
3	Inner flange	Внутренний фланец	34	Anti-dust ring	Противопыльный колпачок
4	Protect guard	Защитный кожух	35	Bearing 608	Подшипник 608
5	Square nut M8	Гайка M8	36	Bearing sleeve 608	Втулка резиновая 608
6	Screw M8*25	Винт M8*25	37	Wind guard	Диффузор
7	Screw M5*16	Винт M5*16	38	Screw ST4.8*70F	Винт ST4.8*70F
8	Spring washer 5	Пружинная шайба 5	39	Stator assy	Статор
9	Flat washer 5	Плоская шайба 5	40	Name plate	Этикетка
10	Front cover	Корпус подшипника	41	Housing	Корпус
11	Anti-dust ring	Пылезащитная крышка	42	Soft start	Плавный пуск
12	Spindle	Шпиндель	43	Screw ST4.2*10	Винт ST4.2*10
13	Key 4*5*13	Шпонка 4*5*13	44	Name plate	Этикетка
14	Bearing 6202	Подшипник 6202	45	Coil spring	Пружина
15	Bearing cover	Держатель подшипника	46	Brush holder	Щеткодержатель
16	Screw M4*10	Винт M4*10	47	Screw M4*8	Винт M4*8
17	Wheel gear	Большая шестерня	48	Carbon brush	Угольные щетки
18	Circlip 14	Стопорное кольцо	49	Brush cover	Крышка щеток
19	Oil bearing	Скользкий подшипник	50	Screw ST4.2*14F	Винт ST4.2*14F
20	Side handle	Боковая ручка	51	Switch	Выключатель
21	Screw ST4.8*40F	Винт ST4.8*40F	52	Cord clamp	Хомут шнура
22	Lock pin	Стопор	53	Capacitor 0.33	Конденсатор
23	Lock spring	Стопорная пружина	54	Screw ST4.2*18	Винт ST4.2*18
24	Circlip 6	Стопорное кольцо	55	Right handle	Правая ручка
25	Soft grip	Мягкая рукоятка	56	Rotary spring	пружина
26	Gear box	Скоба	57	Rotary button	Кнопка вращения рукоятки
27	Nut M8	Гайка M8	58	Cord protector	Удлинитель шнура
28	Pinion	Шестерня малая	59	Cord & plug	Шнур с вилкой
29	Bearing 6201	Подшипник 6201	60	Left handle	Левая ручка
30	Bearing cover	Корпус подшипника	61	Spanner	Специальный ключ
31	Spring washer 4	Пружинная шайба 4			

