

**USM1200S**

№		Наименование	№		Наименование
1	Polishing pad	Шлифовальная подкладка	27	Bearing 608-2Z	Подшипник 608-2Z
2	Polishing disc	Шлифовальный диск	28	Bearing sleeve	Втулка
3	Dust cover	Пылезащитное кольцо	29	Wind guard	Диффузор
4	Screw M4*14	Винт M4*14	30	Stator assy	Статор
5	Spring washer 4	Пружинная шайба 4	31	Housing	Корпус
6	Flat washer 4	Плоская шайба 4	32	Screw ST4.2*56F	Винт ST4.2*56F
7	Front cover	Передняя крышка	33	Electrical ring	Кольцо
8	Spindle lock	Стопор шпинделя	34	Switch	Выключатель
9	Key 4*13	Ключ 4*13	35	Brush holder	Щеткодержатель
10	Bearing 6002-2Z	Подшипник 6002-2Z	36	Carbon brush	Угольные щетки
11	Circlip32	Стопорное кольцо 32	37	Brush cover	Крышка щеткодержателя
12	Wheel gear	Шестерня большая	38	Capacitor	Конденсатор
13	Circlip 12	Стопорное кольцо 12	39	Electronics	Электронный блок
14	Needle bearing НК081210	Игольчатый подшипник НК081210	40	Inductance	Индуктивность
15	screw ST4.8*35F	Винт ST4.8*35F	41	Screw ST4.2*18	Винт ST4.2*18
16	Screw M5*12	Вит M5*12	42	Cord clamp	Хомут шнура
17	Flat washer 5	Плоская шайба 5	43	Screw ST4.2*16	Винт ST4.2*16
18	Circlip 5	Стопорное кольцо 5	44	Left rear cover	Левый корпус
19	Screw M5*16	Винт M5*16	45	Cord protector	Усилитель шнура
20	Circlip 7	Стопорное кольцо	46	Cord and plug	Шнур с вилкой
21	Lock pin	Штифт	47	Right rear cover	Правый корпус
22	Spindle lock	Стопор шпинделя	48	Hex screw M8*20	Винт M8*20
23	Gear box	Корпус редуктора	49	Spring washer 8	Пружинная шайба 8
24	Bearing 6201-2Z	Подшипник 6201-2Z	50	Flat washer 8	Плоская шайба 8
25	bearing cover	Крышка подшипника	51	Auxiliary handle	Дополнительная рукоятка
26	Rotor assy	ротор	52	Hex key S6	Ключ S6

