

СРР1800В, 2000В, 2200В

NO.	NAME	Наименование	NO.	NAME	Наименование
1	screw	Винт	46	pump	Насос
2	right handle	Правая часть рукоятки	47	screw	винт
3	right brush cover	Правая крышка щеткодержателя	48	shield ring	Защитное кольцо
4	carbon brush	Угольные щетки	49	washer	Шайба
5	screw	Винт	50	epoxy washer	Шайба
6	brush holder	Щеткодержатель	51	worm	Червячная шестерня
7	housing	Корпус	52	screw	Винт
8	soft start	Плавный пуск	53	gear case cover	Крышка корпуса редуктора
9	left brush cover	Левая крышка щеткодержателя	54	mutton ring	Кольцо
10	wire	Провода	55	sprocket with gasket	Звездочка с прокладкой
11	capacitance	Конденсатор	56	washer	Шайба
12	wire connection	Соединение	57	steel shield ring	Кольцо
13	trigger	Курок	58	shield ring	Защитное кольцо
14	screw	Винт	59	D sprocket cover	Крышка звездочки
15	wire pressing plate	Прижимная пластина	60	steel shield ring	Кольцо
16	wire sheath	Усилитель шнура	61	tensioning wheel	Регулировочное колесо
17	left handle	Левая часть рукоятки	62	handwheel	Рукоятка фиксатора
18	self-lock knob	Самофиксирующая кнопка	63	oil case cover	Крышка маслониливной горловины
19	self-lock spring	Пружина	64	O ring	Кольцо
20	switch	Выключатель	65	respirator	Фильтрующий элемент
21	brake link	Серьга тормоза	66	oil case	Масляной бак
22	washer 5	Шайба	67	brake	Рукоятка тормозного рычага
23	brake spring	Пружина тормоза	68	separation blade	Разъединительная вставка
24	startor	Статор	69	brake link	Серьга тормоза
25	ball bearing	Шариковый подшипник	70	brake link block	Стержень серьги тормоза
26	armature	Ротор	71	oil output pipe	Масляная трубка
27	ball bearing	Шариковый подшипник	72	oil outlet mouth	Маслоспускное отверстие
28	fan shield ring	Диффузор	73	switch	Выключатель
29	screw	Винт	74	screw	Винт
30	screw	Винт	75	brake leaf spring	Пластинчатая пружина
31	front handle	Передняя рукоятка	76	spike bar	Зубчатый упор
32	head housing cover	Корпус	77	circular seal ring	Сальник
33	oil intake pipe	Маслозаборная трубка	78	oil-proof plate	Пластина
34	oil pipe collar	Втулка	79	screw	Винт
35	oil filter spring	Пружина масляного фильтра	80	screw	Винт
36	oil input mouth	Маслоспускное отверстие	81	bar	Шина
37	ball bearing	Шариковый подшипник	82	chain	Цепь
38	output axis	Выходная ось	83	auto tension accessories	
39	spring	Пружина	83A	nut	Гайка
40	gear	Шестерня	83B	auto tension base	Система регулирования натяжения
41	needle bearing	Игольчатый подшипник	83C	auto tension wheel	Регулировочное колесо
42	shield ring	Защитное кольцо	83D	washer	Шайба
43	shield ring	Защитное кольцо	84	bar sheath	Кожух пильной шины
44	shield ring	Защитное кольцо	85	oil bottle accessories	Емкость с маслом
45	head housing	Корпус редуктора	86	spanner	Ключ

