



USM1800B

No.	Part No.	Наименование	No.	Part No.	Наименование
1	Special Spanner	Специальный ключ	31	Press Ring	Покрытие подшипника
2	Pressure Plate	Внешний фланец	32	Cross Screw M4x10	Винт
3	Depressed Centre Disc	Диск	33	Rotor	Ротор
4	Pressure Plate	Внутренний фланец	34	629 Bearing	Подшипник
5	Guard	Защитный кожух	35	Bearing Sheath	Резиновая втулка
6	Screw M8x30	Винт	36	Cross Screw ST4.2x80	Винт
7	Nut M8	Гайка	37	Stator	Статор
8	Main Spindle	Шпиндель	38	Side Handle	Боковая рукоятка
9	Cross Screw M5x16	Винт	39	Nameplate	Этикетка
10	Spring Washer 5	Пружинная шайба	40	Cross Screw ST4.2x14	Винт
11	Bearing Block	Корпус подшипника	41	Right Brush Cover	Правый кожух щеткодержателя
12	6202 Bearing	Подшипник	42	Cross Screw ST4.2x12	Винт
13	Press Ring	Держатель подшипника	43	Carbon Brush	Угольные щетки
14	Spring Washer 4	Пружинная шайба	44	Brush Holder	Щеткодержатель
15	Cross Screw M4x10	Винт	45	Housing	Корпус
16	Steel Pipe	Трубка	46	Soft Start	Плавный пуск
17	Large Bevel Gear	Большая шестерня	47	Capacitor	Конденсатор
18	Check Ring 14	Стопорное кольцо	48	Right Handle	Правая часть рукоятки
19	608 Bearing	Подшипник	49	Cross Screw ST4.2x18	Винт
20	Pastern Nail	Штифт	50	Cable Clip	Хомут шнура
21	Cross Screw ST4.8x35	Винт	51	Cross Screw ST4.2x16	Винт
22	Check Ring 6	Стопорное кольцо	52	Brand	Этикетка
23	Spring	Пружина	53	Brush Holder	Щеткодержатель
24	Lock Pin	Стопор вала	54	Left Brush Cover	Левый кожух щеткодержателя
25	Reduction Gear Box	Корпус редуктора	55	Switch	Выключатель
26	Wind Screen	Диффузор	56	Left Handle	Левая часть рукоятки
27	Nut M8x1	Гайка	57	Cord Protector	Усилитель шнура
28	Check Ring 8	Стопорное кольцо	58	Power cord	Шнур с вилкой
29	Small Bevel Gear	Малая шестерня	59		
30	6201 Bearing	подшипник	60		