



D handle

STL1800

№		Наименование	№		
001	table extension	Скобы-удлинители	091	rotor	Ротор
002	wing screw	Барашковый винт	092	carbon brush	Угольные щетки
003	rubber foot	Резиновая заглушка	093	bearing	Подшипник
004	base	Основание	094	air seal ring	Герметизирующее уплотнительное кольцо
005	hex.bolt	Шестигранный болт	095	screw	Винт
006	steel piece	Стальные вставки	096	stator	Статор
007	turnplate	Пильный стол	097	spring	Пружина
008	spring washer	Пружинная шайба	098	screw	Винт
009	screw	Винт	099	washer	Шайба
010	spring	Пружина	100	self lock trigger	Рычаг блокировки кожуха
011	lock pin	Стопорный палец	101	screw	Винт
012	pin cotter	Шплинт	102	spring	Пружина
013	miter adjust handle	Регулировочный винт	103	spring seat	Гнездо пружины
014	miter lock lever	Рычаг блокировки	104	circlip	Стопорное кольцо
015	spring steel piece	Стальная вставка	105	trigger sheath	Верхняя часть рычага блокировки кожуха
016	sheath	Прокладка	106	link	Стержень
017	indicator	Указатель угла	107	screw	Винт
018	screw	Винт	108	dust outlet	Патрубок для пылесборника
019	screw	Винт	109	dust bag	Пылесборник
020	kerfboard	Плита-вкладыш	110	washer	Шайба
021	washer	Шайба	111	movable guard	Нижний кожух
022	anti-loose nut	Гайка	112	spring	Пружина
023	rivet	Заклепка	113	screw	Винт
024	scale	Шкала угла скоса	114	washer	Шайба
025	bolt	болт	115	screw	Винт
026	screw	Винт	116	spring holding plate	Пластина
027	nut	Гайка	117	guard locating plate	Пластина крепления кожуха
028	spring	Пружина	118	screw	Винт
029	guide lock knob	Зажимной винт	119	screw	Винт
030	washer	Шайба	120	anti-loose nut	Гайка
031	anti-loose nut	Гайка	121	link	Штифт

032	cap	колпачок	122	washer	Шайба
033	spring	Пружина	123	washer	Шайба
034	bevel lock handle	Рычаг регулировки угла скоса	124	screw	Винт
035	nut	Гайка	125	brush cover	Крышка щеткодержателя
036	rubber limit bolt	Болт	126	brush holder	Щеткодержатель
037	bracket	Поворотный механизм	127	motor housing	Корпус двигателя
038	bevel cut indicator	Указатель угла скоса	128	label	Этикетка
039	screw	Винт	129	connecting sleeve	Соединительная втулка
040	lock pin cap	Колпачок зажимного штифта	130	spring	Пружина
041	lock pin	Зажимной штифт	131	hollow pin	Пустотелый палец
042	bracket connector	Соединительная консоль			
			handle part		
043	screw	Винт	1	handle	Рукоятка
044	depth adjust plate	Стопорный рычаг глубины пиления	2	capacitor	Конденсатор
045	washer	Шайба	3	inductor	Катушка индуктивности
046	screw	винт	4	switch	Выключатель
047	sliding bar	Направляющие стержни	5	wiring holding board	Держатель шнура
048	linear bearing	Подшипник	6	screw	Винт
049	end cover	Стопорная пластина	7	cable sleeve	Усилитель шнура
050	pin	Штифт	8	cable plug	Кабельная вилка
051	torsional spring	Пружина кручения	9	handle cover	Корпус ручки
052	fence	Упорная планка	10	lift handle	Ручка для транспортировки пилы
053	spring washer	Пружинная шайба	11	screw	Винт
054	screw	Винт	12	screw	Винт
055	wing screw	Барашковый винт	13	screw	Винт
056	locating rod	Установочный штырь			
057	locating plate	Установочная пластина			
058	fasten knob	Зажимной винт			
059	screw	Винт			
060	pressure plate	Прижимная пластина			
061	washer	Шайба			
062	wrench	ключ			
063	bolt	Болт			

064	outer flange	Внешний фланец
065	saw blade	Пильный диск
066	blade locating ring	Кольцо
067	inner flange	Внутренний фланец
068	screw	Винт
069	pressure cover	Прижимная пластина
070	output shaft	Шпиндель
071	semi circle key	Шпонка
072	bearing	Подшипник
073	bearing housing	Корпус подшипника
074	big gear	Большая шестерня
075	circlip	Стопорное кольцо
076	needle bearing	Игольчатый подшипник
077	saw head	Головка пилы
078	screw	Винт
079	block plate	Фиксатор
080	screw	Винт
081	rubber block	Резиновая прокладка
082	label	Этикетка
083	depth adjust nut	Регулировочная гайка
084	bolt	Болт
085	screw	Винт
086	nut	Гайка
087	bearing	Подшипник
088	spring	Пружина
089	pull rod	Пластина
090	pull rod sheath	Прокладка