




Кемпинговый фонарь Fenix CL20R

Технические характеристики

	Основные режимы				Красный светильник	
	Турбо	Макс	Средний	Мин	Вспышки	Постоянный
 Яркость	300 люмен	130 люмен	40 люмен	1 люмен	—	1.5 люмен
 Время работы	6 часов	12 часов	20 часов	200 часов	/	/
Диаметр луча	15 м (Макс)					
 Водонепроницаемость	IP66					
 Ударопрочность	1.5 м					

Вышеуказанные параметры (протестированы в лаборатории Fenix с использованием Li-polymer аккумулятора 1600 мАч) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

- 16 нейтральных белых и 2 красных светодиода, ровный и мягкий световой поток
- Белый светильник: 4 режима яркости; красный светильник: 2 режима яркости
- Максимальная яркость 300 люмен, время работы 200 часов
- Встроенный Li-polymer аккумулятор 1600 мАч
- Магнит в задней части корпуса и петля для подвешивания
- Размеры: 72 мм (длина) x 41.5 мм (ширина) x 50 мм (высота)
- Вес: 91 г
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Быстрое и удобное управление отдельной электронной кнопкой
- Фонарь выполнен из качественного пластика и высоко прозрачного материала, который обеспечивает ровный, без бликов световой поток
- Защита от воды и пыли по стандарту IP66

Управление фонарем

Белый светильник

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку  0.5 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.

Выбор режима

Однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим Минимальный → Средний → Максимальный → Турбо (Минимальный по умолчанию установлен на заводе).

Красный светильник

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда фонарь включен, дважды нажмите на кнопку, чтобы войти в режим Красного света, снова дважды нажмите на кнопку, чтобы вернуться в режимы Белого света. Нажмите и удерживайте кнопку 0.5 секунд, чтобы выключить фонарь.

Выбор режима

Однократно нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим Постоянный Красный → Красные Вспышки (Постоянный Красный по умолчанию установлен на заводе).

Зарядка

1. Снимите защитную крышку с зарядного порта кемпингового светильника и подсоедините к нему Micro USB порт зарядного кабеля.
2. Если уровень батареи достаточный, индикатор зарядки загорится зеленым, показывая, что зарядки не требуется. Либо индикатор зарядки загорится красным во время зарядки и перейдет к постоянному зеленому цвету, когда батарея полностью зарядится. Нормальное время полной зарядки встроенного аккумулятора 1600 мАч составляет примерно 1 час 40 минут (когда фонарь заряжается выключенным).
3. Как только зарядка завершится, отсоедините зарядный кабель от фонаря и убедитесь, что защитная крышка надежно закрыта и обеспечивает водонепроницаемость.

*Светильник может быть использован только в Минимальном и Среднем режиме во время зарядки, при этом время зарядки увеличится.

Индикация уровня заряда батарей

Когда фонарь выключен, однократно нажмите на кнопку, индикатор уровня заряда батарей в кнопке отобразит статус батареи в течение 3 секунд.

Постоянный зеленый: полный, более 85%

Зеленые вспышки: достаточный, 85%-51%

Попеременно красные и зеленые вспышки: малый, 50%-21%

Красные вспышки: критичный 20%-0%

(Цифры являются приблизительными)

Комплектация

1. Кемпинговый светильник CL20R

2. Кабель USB для зарядки
3. Инструкция
4. Гарантийный талон

Эксплуатация и уход

- Во время хранения перезаряжайте фонарь каждые 3 месяца, чтобы обеспечить оптимальную работу аккумулятора.
- Своевременно полностью заряжайте фонарь, чтобы гарантировать дальнейшую штатную работу.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.