



Фонарь универсальный FLL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки TESLA. Вся продукция TESLA спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок. При передаче устройства третьим лицам прилагайте к нему данную инструкцию.

При работе с устройством всегда руководствуйтесь указаниями по безопасности, содержащимися в данной инструкции по эксплуатации.

Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию устройства. В случае несоблюдения правил эксплуатации устройства или внесения каких-либо изменений в его конструкцию, оборудование не подлежит гарантийному ремонту.

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный фонарь предназначен для освещения и подачи аварийного сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	5 Вт
Тип аккумулятора	Несъемный, литий-ионный
Емкость аккумуляторной батареи	1800 mAh
Режимы работы	Режим фонаря 100%, режим фонаря 50%, режим лампы, режим аварийного освещения(красный), режим подачи сигнала тревоги (мерцающий красный)
Яркость в режиме фонаря 100%	200 Лм
Время работы в режиме фонаря 100%	4 часа
Яркость в режиме фонаря 50%	100 Лм
Время работы в режиме фонаря 50%	8 часов
Яркость в режиме лампы	200 Лм
Время работы в режиме лампы	4 Часа
Режим аварийного освещения(красный)	8 часов
режим подачи сигнала тревоги(мигающий красный)	8 часов
Максимальный радиус действия	150 м

Угол поворота головки направления фонаря	180 градусов
Магнитные вставки на поворотной опоре	Есть
Шарнир наклона на магните	Есть
Габаритные размеры	167x30x26 мм
Вес нетто	0,220 кг

Комплектация

1. Фонарь аккумуляторный светодиодный – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разрешайте детям пользоваться фонарем.
- Не направляйте фонарь в глаза.
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями или в загазованной или взрывоопасной среде.
- Не подвергайте батареи или внутренние части фонаря воздействию воды или других жидкостей.
- Не подвергайте батареи или внутренние компоненты фонаря воздействию дождя.
- Не используйте аккумуляторы, которые были повреждены. Использование поврежденных аккумуляторов опасно.
- Не оставляйте фонарь включенным на максимальном режиме без присмотра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать фонарь.
- Используйте фонарь только по прямому назначению - для освещения и для подачи сигнала тревоги.

Зарядка батареи.

Последовательность зарядки:

1. Нажмите кнопку фонаря, чтобы перевести его в выключенное положение.
2. Отвинтите защитную крышку с USB-штекера.
3. При подключении фонаря для заряда аккумулятора к зарядному устройству загорится индикатор красного цвета. В процессе заряда аккумулятора использование фонаря нежелательно.
4. При полном заряде аккумулятора загорится индикатор синего цвета.

Время полной зарядки аккумулятора составляет 3 часа.

Время зарядки может увеличиться при понижении температуры воздуха, либо в случае недостаточного напряжения в электросети.

ЗАМЕЧАНИЕ: Если индикатор не загорается, выключите зарядное устройство из розетки, проверьте состояние корпуса зарядного устройства и целостность кабеля, а также осмотрите гнездо подключения кабеля на фонаре на наличие повреждений.

5. После того, как зарядка аккумулятора фонаря завершится, отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките кабель зарядного устройства из гнезда на корпусе фонаря.
6. Аккумулятор фонаря не подлежит замене.

ВНИМАНИЕ! Полная разрядка фонаря недопустима. Это сокращает срок службы его аккумулятора. Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием батареи и не реже, чем раз в 2–3 месяца проводить полный цикл зарядки батареи, не оставляя батарею разряженной более чем на 2 дня.

ВНИМАНИЕ! Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Фонарь подзаряжается при помощи входящих в комплект зарядных устройств на 220 В от сети. Применение для зарядки иных зарядных устройств (другого типа) может быть опасным!

Аккумулятор прослужит дольше, если будут соблюдаться следующие условия эксплуатации:

- Зарядка аккумулятора должна проводиться при температуре воздуха 18-24°C, запрещается пользоваться батареей и зарядным устройством при температуре ниже 4,5°C или выше 40°C.
- Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут слегка нагреваться – это является нормальным состоянием и не свидетельствует о неисправности.
- Если аккумулятор не заряжается должным образом, выполните следующие действия:
 - а) убедитесь, что в сети питания есть ток, подключив какой-либо другой электроприбор;
 - б) проверьте все соединения кабеля питания;

- в) переместите зарядное устройство и фонарь в помещение, где соблюдаются оптимальные температурные условия;
- г) если неисправность не устранена, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Заряжайте аккумулятор всякий раз, когда замечено снижение мощности устройства.
- Запрещается погружать аккумулятор или зарядное устройство в воду или другую жидкость.
- Запрещается вскрывать аккумулятор или зарядное устройство.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение / переключение режимов.

Кнопка включения служит для включения и выключения фонаря, а также для переключения режимов его работы.

Фонарь имеет 4 режима работы:

1. Режим фонаря (100% освещение)
2. Режим фонаря (50% освещения)
3. Режим лампы (100% освещение)
4. Режим аварийного освещения (красный)
5. Режим подачи сигнала тревоги (мигающий красный)

Последовательное переключение между режимами происходит при каждом новом нажатии кнопки включения.

Фонарь работает от литий-ионного (Li-ION) аккумулятора, а также имеет возможность работы от сети. Глубокий разряд, перегрев и охлаждение аккумуляторов этого типа негативно сказываются на их работоспособности. Для предотвращения глубокого разряда прекращайте использование фонаря, как только яркость его свечения немного снизится. Не допускайте длительного хранения фонаря с разряженным аккумулятором. Не допускайте нагрева фонаря свыше +60 градусов Цельсия и охлаждения до температуры менее - 20 градусов.

Уход и хранение.

Следует время от времени протирать защитное стекло фонаря. Чистое и прозрачное стекло обеспечивает лучшее освещение. Рекомендуется очищать корпус фонаря от пыли, грязи тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи ткани, смоченной в мыльной воде. Запрещается использовать для удаления грязи растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т. п.

ВНИМАНИЕ! Корпус фонаря не является полностью герметичным. Запрещается погружать фонарь в воду или использовать его под дождем. Неисправности, вызванные попаданием влаги внутрь корпуса фонаря, не являются гарантийными.

Условия транспортирования

Изделия должны складироваться и транспортироваться в положении, указанном на коробке. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделие ударным нагрузкам. Устройства должны быть надежно закреплены, чтобы не допускать их перемещение внутри транспортных средств.

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с постоянным совершенствованием электроинструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hammer-pt.com>

Декларация о соответствии единым нормам ЕС.

Настоящим мы заверяем, что фонарь аккумуляторный **TESLA**, модель **FLL**, соответствует директивам: 2006/42/ЕС.

Изготовитель:

Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech Republic

Рохачова 145/14, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чешская Республика

Произведено в КНР.

Импортёр / Поставщик / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

Наименование: ООО "Торговый дом Северо-западный" ("ТДСЗ")

Адрес местонахождения: 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Центральная, дом 46, помещение 21.

Информация для связи: почтовый адрес 190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1284, ООО "ТДСЗ"

Дата изготовления указана на этикетке изделия.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hammer-pt.com>