

Der mechanische Hubspiralenheber
Mechanical screw spiral bottle jack

Домкрат механический бутылочный винтовой

КТ 800057

Высота подъема:
215мм

Максимальная высота подъема:
485мм

Комплектация:

- Домкрат
- Рычаг-вороток
- Инструкция по эксплуатации /
гарантийный талон



2
тонны



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОДАЖИ			
ДАТА ПРОДАЖИ			
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА	Домкрат не поднимает номинальный груз	ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА	
	Домкрат не поднимается на максимальную высоту		
	Домкрат не работает		
	Другая причина		
	ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕНО И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН		

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании **KRAFT®**. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный купон предоставляет Покупателю механического бутылочного винтового домкрата право на гарантийный ремонт и замену изделия.

Перед использованием механического бутылочного винтового домкрата **KRAFT®** внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства. Это обеспечит Вашу безопасность при работе с изделием, а также продлит срок его службы.

1. Назначение.

Механический бутылочный винтовой домкрат предназначен для поднятия грузов. Домкрат отличается компактностью конструкции, простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации.



2. Внимание!

Домкрат должен быть установлен только на ровных и твердых поверхностях под прямым углом к поднимаемому объекту. Контакт верхней опорной площадки домкрата с поднимаемым объектом всегда должен быть надежным. При подъеме транспортного средства используйте страховочные подставки. Транспортное средство должно быть поставлено на тормоз, а колеса заблокированы. Запрещается превышать максимально допустимую грузоподъемность домкрата. Запрещается проводить разборку домкрата.

3. Инструкция по эксплуатации при замене колеса на автомобиле:

Поднятие груза:

Установите домкрат под автомобиль. Опорная площадка домкрата должна находиться в месте, указанном в инструкции по эксплуатации автомобиля. В отверстие ходового винта вставьте крючок рукоятки. Вращая рукоятку по часовой стрелке, поднимите автомобиль на нужную высоту.

Опускание груза:

Вращая рукоятку против часовой стрелки, опустите автомобиль.

4. Обслуживание и уход

При эксплуатации предохраняйте домкраты от ударов. Не допускайте контакта домкрата с водой. Это может вызвать коррозию. При соприкосновении с водой, вытрите домкрат насухо.

Избегайте попадания грязи и пыли на изделие, это может вызвать поломку рабочих частей домкрата.

Гарантийный талон:

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить механический бутылочный винтовой домкрат у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

Гарантия не распространяется:

- в случаях несоблюдения правил технического обслуживания и эксплуатации механического бутылочного винтового домкрата, установленных руководством по эксплуатации,
- при наличии механических повреждений на механическом бутылочном винтовом домкрате (трещин, вмятин и т.д.),
- на изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока.
- при несоблюдении правил по обслуживанию и уходу за домкратом (следы загрязнений на рабочих поверхностях, влияние агрессивных факторов внешней среды, коррозия)