

#### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- При механических повреждениях в процессе монтажа и эксплуатации (на царапины, трещины и аналогичные механические внешние повреждения)
- При попадании внутрь инородных предметов
- При не квалифицированном монтаже
- При использовании не по назначению
- При возникновении дефектов, вызванных при транспортировке, после покупки
- При использовании запчастей чужого происхождения
- При внесении изменений в конструкцию
- При ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ)
- При возникновении независимых от производителя причин (превышение допустимого, согласно стандарта, давления воды в водопроводной системе, превышение максимально допустимой температуры горячей воды на входе, указанной в инструкции по монтажу и эксплуатации, пожар, землетрясение и др.)

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Покупатель

Мною приобретен товар, который я имел намерение приобрести. Характеристики товара соответствуют моим требованиям. С техническими данными, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен. Правильность заполнения гарантийного талона проверил. Претензии к внешнему виду и комплектности не имею

Наименование	
Артикул	
Дата продажи	
Штамп магазина	
Подпись продавца	
Подпись покупателя:	

**LEDEME**<sup>®</sup>  
сантехника

## ПАСПОРТ СМЕСИТЕЛЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор и доверие продукции LEDEME!

LEDEME - ваша надежная марка!

Наша продукция изготавливается в соответствии с техническими стандартами и санитарно-гигиеническими нормами РФ.

### Установка смесителя должна производиться специалистом!

При повышенном давлении ( $\geq 0.63$  МПа) в системе, требуется установка редуктора давления.

Минимальное давление воды	0,5 бар
Оптимальное давление воды	1-5 бар
Максимальное давление воды	10 бар

Различия давления холодной и горячей воды ( $\pm 10\%$ )

Максимальная температура горячей воды до  $90^{\circ}\text{C}$

### Важно!!!

! При установке смесителя запрещается использование инструмента с зубцами из-за возможного повреждения хромированной поверхности.

! Через каждый 6 месяцев необходимо проверять подводку, картридж/кран-бухсы, шланг, лейку и аэратор на наличие дефектов. Эти расходные материалы необходимо своевременно менять.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ:

1. Монтаж смесителя должен производиться специалистом с соблюдением настоящих инструкций. Подготовьте выходы подводящих труб, очистите резьбу, убедитесь в наличии фильтра грубой очистки.
2. Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте) в муфты G1/2. Для герметизации используйте фум-ленту.
3. Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в корпус смесителя (150 мм). При этом обеспечьте горизонтальность установки смесителя.
4. Установите декоративные шайбы – отражатели (в комплекте).
5. Установите корпус смесителя и прикрутите накидные гайки к эксцентрикам, используя резиновые прокладки с сетками для торцевого уплотнения (в комплекте). Прикручивание обеих накидных гаек должно происходить одновременно для предотвращения "перекоса" по резьбе. Затяжка накидных гаек обязательно должно производиться ключом с мягкими губками или через 2-3 слоя ткани - во избежание повреждения декоративного покрытия гаек.
6. Установите излив на корпус смесителя (для смесителей с длинным изливом). Убедитесь в отсутствии "перекоса" по резьбе и затяните гайку руками с усилием.

7. Присоедините лейку к шлангу со стороны конусообразной гайки. Соедините шланг с корпусом смесителя. Используйте резиновые прокладки (в комплекте). Затягивание гайки производите руками.

### СПОСОБ МОНТАЖА НАСТОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ:

1. Подсоедините гибкие подводки к корпусу смесителя. Затяните соединения руками с усилием, без применения инструмента.
2. Установите смеситель в соответствующее отверстие в мойке (умывальнике). Надежно закрепите с помощью нижнего крепления: латунной гайки или фигурной шайбы, шпильки и гайки.
3. Присоедините гибкие подводки к коммуникациям водопровода. Подводка должна провисать, избегайте перекручивания и переломов подводки.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

- Протирать мягкой тканью, смоченной в воде. При необходимости использовать неабразивное моющее средство или мыло.
- Периодически снимайте аэратор и очищайте его от калийных солей, отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.

! Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивные чистящие вещества.

### СРОК ГАРАНТИИ

- 1 год – на корпус смесителя силумин
- 3 года – на корпус смесителя латунь
- 1 год – на кран-бухсы, картриджи
- 6 месяцев – на подводки, эксцентрики, лейки, шланги, аэраторы, прокладки и сальники
- 1 год – на смеситель для общественного и промышленного применения
- Срок службы: 10 лет

Гарантия исчисляется со дня продажи. Для подтверждения даты продажи необходимо предъявить правильно и полностью заполненный гарантийный талон, подписанный продавцом и покупателем, заверенный печатью торговой организации, а так же кассовый (товарный) чек. Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.

### В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- Загрязнению или изменению смесителя, образовании изветкового, за сорение песком и т.д.
- При возврате смесителя по гарантии не надлежащего качества (царапины, вмятины на корпусе и комплектующих) возврату и замене не подлежат, данные смесителя могут быть взяты только на ремонт.

Наименование и артикул изделия	Название, штамп продавца/магазина	Дата продажи

С условиями гарантийной поддержки ознакомлен

Подпись покупателя

Подпись продавца