

**STIHL**®

# **STIHL TS 480i, 500i**

Инструкция по эксплуатации



## Содержание

К данной инструкции по эксплуатации	2	Важные комплектующие	41
Указания по технике безопасности и технике работы	2	Технические данные	42
Примеры применения	13	Специальные принадлежности	44
Отрезные шлифовальные круги	16	Указания по ремонту	44
Отрезные шлифовальные круги на основе синтетических смол	17	Устранение отходов	44
Алмазные отрезные шлифовальные круги	18	Декларация о соответствии стандартам ЕС	45
Устройство электронного управления подачей воды	21		
Монтаж соединительной детали с защитой	22		
Натяжение клинового ремня	26		
Насаживание / Замена отрезного шлифовального круга	27		
Топливо	29		
Заправка топливом	30		
Пуск / остановка мотора	31		
Система воздушного фильтра	33		
STIHL Injection	34		
Искрозащитная решетка в глушителе	34		
Свеча зажигания	34		
Устройство запуска	35		
Замена клинового ремня	36		
Направляющая тележка	37		
Хранение устройства	37		
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	38		
Минимизация износа, а также избежание повреждений	40		

**Уважаемые покупатели,**  
**большое спасибо за то, что вы**  
**решили приобрести**  
**высококачественное изделие фирмы**  
**STIHL.**

**Данное изделие было изготовлено с**  
**применением передовых технологий**  
**производства, а также с учетом всех**  
**необходимых мер по обеспечению**  
**качества. Мы стараемся делать все**  
**возможное, чтобы Вы были довольны**  
 **данным агрегатом и могли**  
**беспрепятственно работать с ним.**

**При возникновении вопросов**  
**относительно Вашего агрегата,**  
**просим вас обратиться, к Вашему**  
**дилеру или непосредственно в нашу**  
**сбытовую компанию.**

**Ваш**

**Dr. Nikolas Stihl**

## К данной инструкции по эксплуатации


### Картинки-символы

Все картинки-символы, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.


В зависимости от устройства и оснащения на устройстве могут быть нанесены следующие картинки-символы.



Топливный бак;  
топливная смесь из  
бензина и моторного  
масла



Приведение в действие  
декомпрессионного  
клапана



Приведение в действие  
ручной топливной  
помпы



Подсоединение для  
подачи воды, запорный  
кран



Натяжная гайка для  
ремня



Снять пусковую  
рукоятку

### Обозначение разделов текста

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.

#### УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

### Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки по форме, технике и оборудованию мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

### Указания по технике безопасности и технике работы



При работе с абразивно-отрезным устройством необходимо принимать особые меры предосторожности, т.к. работа производится с очень высокой скоростью вращения абразивно-отрезного круга.



Перед первичным вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, хранить ее в надёжном месте для последующего пользования.



Несоблюдение мер безопасности может быть опасным для жизни.

Соблюдать действующие в данной стране правила безопасности, например, профсоюзов, фондов социального страхования, органов по охране труда и других учреждений.

Для работодателей в Европейском Союзе обязательной является директива 2009/104/EC – безопасность и защита здоровья операторов при эксплуатации ими машин и агрегатов.

Каждый работающий с агрегатом впервые: должен пройти инструктаж по безопасной эксплуатации устройства у дилера или другого специалиста – либо пройти специальный курс обучения.

Несовершеннолетние к работе с агрегатом не допускаются – за исключением лиц старше 16 лет, проходящие обучение под присмотром.

Вблизи работающего агрегата не должны находиться дети, животные и зрители.

При неиспользовании агрегат следует установить так, чтобы он не представлял собой потенциальной опасности. Защитить агрегат от несанкционированного использования

Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.

Мотоустройство разрешается передавать или давать напрокат только тем лицам, которые хорошо знакомы с данной моделью и обучены обращению с нею.

Применение агрегатов, вырабатывающих сильный шум, может быть по времени ограничено как национальными, так и местными нормами.

Работающие с агрегатом люди должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии.

Тот, кому по состоянию здоровья не следует напрягаться, должен обратиться к врачу за консультацией, может ли он работать с данным агрегатом.

Только для людей с имплантированным кардиостимулятором: система зажигания данного агрегата генерирует очень незначительное электромагнитное поле. Влияние электромагнитного поля на отдельные типы кардиостимуляторов не удается исключить полностью. Во избежание риска для здоровья компания STIHL рекомендует обратиться за консультацией к лечащему врачу и изготовителю кардиостимулятора.

Работа с агрегатом после употребления алкоголя, лекарств, снижающих скорость реакции, или наркотиков не разрешается.

При неблагоприятных погодных условиях (снег, лед, ураганный ветер) отложить проведение работ – **повышенная опасность несчастного случая!**

Агрегат предусмотрен только для абразивно-отрезной резки. Он не пригоден для резки древесины или деревянных предметов.

Асbestовая пыль чрезвычайно вредна для здоровья – **ни в коем случае не резать асбест!**

Применение агрегата для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности. Компания STIHL снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям и имуществу, вследствие применения не допущенных к эксплуатации навесных устройств.

Использовать только отрезные круги или принадлежности, допущенные компанией STIHL, либо аналогичные по своим техническим характеристикам. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру. Применять абразивно-отрезные круги или принадлежности только высокого качества. В противном случае, существует опасность несчастных случаев либо повреждения агрегата.

Компания STIHL рекомендует применение оригинальных абразивно-отрезных кругов STIHL. Они оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Не применять мойку высокого давления для очистки агрегата. Сильная струя воды может повредить детали агрегата.

Агрегат не опрыскивать водой.



Запрещается применять пильные диски, твердосплавные, спасательные, дереворежущие или иные зубчатые инструменты – **опасность получения смертельной травмы!** В противоположность равномерному съему частиц при эксплуатации абразивно-отрезных дисков, зубья пильного диска с долотообразными зубьями при резке могут застрять в материале. Это способствует агрессивной резке, что может привести к возникновению неконтролируемых, чрезвычайно опасных реактивных сил (обратный удар) агрегата.

## Одежда и оснащение

Носить предписанные одежду и оснащение.



Одежда должна соответствовать цели применения и не должна мешать при работе. Рекомендуется плотно прилегающая одежда – комбинезон, а не рабочий халат!

При резке стали рекомендуется защитная одежда из трудно воспламеняющегося материала (например, из кожи или огнестойкого хлопка) – но ни в коем случае не из синтетического волокна – **опасность возгорания вследствие искрения!**

На одежде не должно быть следов горючих материалов (опилки, топливо, масло и т.п.).

Не носить во время работы одежду, которая могла бы зацепиться за подвижные детали агрегата – шарф, галстук и украшения. Длинные волосы связать и закрепить.



Носить **защитные сапоги** с нескользящей рифленой подошвой и носками со стальной вставкой.



Носить **защитную каску** при угрозе получения травмы от падающих вниз предметов. Schutzhelm tragen bei Gefahr von herab fallenden Gegenständen. Носить защитную маску и обязательно **защитные очки** – опасность травмы при ударе поднятыми воздушным вихрем или отбрасываемыми в сторону предметами.

Защитная маска не является достаточной защитой для глаз.

Во время работы могут образоваться пыль (например, кристаллический материал из разрезаемого предмета), испарения и дым – **опасность для здоровья!**

При образовании пыли всегда следует носить **пылезащитную маску**.

При возможном возникновении паров или дыма (например, при резке многослойных материалов) следует носить **респиратор**.

Носить средства "индивидуальной" защиты слуха, например, беруши.



Надевайте прочные рабочие перчатки из износостойкого материала (например, из кожи).

Компания STIHL предлагает широкий ассортимент средств индивидуальной защиты.

## Транспортировка агрегата

Всегда следует останавливать двигатель.

Агрегат следует переносить только за трубчатую рукоятку – абразивно-отрезной круг направлен назад, а горячий глушитель в сторону от тела.

Не дотрагиваться до горячих деталей агрегата, в особенности до поверхности глушителя – **опасность ожога!**

Ни в коем случае не перевозить агрегат с установленным абразивно-отрезным кругом – **опасность разрушения!**

На транспортных средствах:  
механическое устройство заблокировать от  
опрокидывания, повреждения и  
вытекания топлива.

### Заправка топливом



**Бензин легко воспламеняется – не работать вблизи огня – не проливать топливо – не курить.**

Перед заправкой **выключить двигатель**.

Не заправлять топливом, пока двигатель не охладится полностью – топливо может перелиться – **опасность пожара!**

Крышку бака открывать осторожно, чтобы избыточное давление понижалось медленно и топливо не могло выбрызгиваться.


Заправку производить только в хорошо проветриваемых местах. Если топливо было пролито, агрегат следует немедленно очистить – следить за тем, чтобы топливо не попало на одежду, в противном случае одежду немедленно сменить.

На моторном агрегате может накапливаться пыль. При пропитывании пыли бензином существует опасность возгорания. Блок двигателя следует регулярно очищать от пыли.



Обратить внимание на наличие негерметичности! При утечках топлива, двигатель не запускать – **опасность для жизни вследствие ожогов!**

### **Крышка топливного бака с байонетным затвором**



Ни в коем случае не открывать и не закрывать байонетный затвор крышки топливного бака с помощью инструмента. Это может привести к повреждению крышки и утечке топлива.

После заправки топливом тщательно закрыть байонетный затвор крышки топливного бака.

### Аbrasivno-otreznoe ustroystvo, opory shpindelya

Исправные опоры шпинделья обеспечивают точное вращение абразивно-отрезного круга с алмазным напылением без радиального и торцевого биения – при необходимости, обратиться к специализированному дилеру.


### Аbrasivno-otreznye kruygi

#### **Выбор абразивно-отрезных кругов**


Аbrasivno-otreznye kruygi должны быть допущены для выполнения ими резки вручную. Запрещается применять другие абразивные инструменты и дополнительные устройства – **опасность несчастного случая!**

Аbrasivno-otreznye kruygi пригодны для различных материалов: обратить внимание на маркировку отрезных кругов.

Как правило, компания STIHL рекомендует, влажную резку.



Соблюдайте внешний диаметр абразивно-отрезного круга.



Диаметры шпиндельного отверстия абразивно-отрезного круга и вала абразивно-отрезного устройства должны совпадать.

Шпиндельное отверстие проверить на наличие повреждений. Не используйте абразивно-отрезные круги с поврежденным шпиндельным отверстием – **опасность несчастного случая!**



Допустимое число оборотов абразивно-отрезного круга должно быть равным максимальному числу оборотов шпинделя абразивно-отрезного устройства или превышать его! - см. главу "Технические характеристики".

Перед установкой использованные абразивно-отрезные круги, следует проверить на наличие трещин, сколов, износ сердечника, плоскостность, усталость сердечника, повреждения или утрату сегментов, признаки перегрева (изменение цвета) и возможные повреждения шпиндельного отверстия.

Ни в коем случае не применять растрескавшиеся, раскрошившиеся или изогнутые абразивно-отрезные круги.

Низкокачественные либо не допущенные абразивно-отрезные круги с алмазным напылением могут выбиривать во время резки. Такие вибрации могут стать причиной торможения этих абразивно-отрезных дисков с алмазным напылением или застревания их в разрезе – **опасность обратной отдачи! Обратная отдача может привести к смертельным травмам.** Постоянно или периодически выбирирующие абразивно-отрезные круги с алмазным напылением следует немедленно заменить.

Запрещается рихтовать абразивно-отрезные круги с алмазным напылением.

Не использовать абразивно-отрезные круги, упавшие на землю – поврежденные абразивно-отрезные круги могут разломиться – **опасность несчастного случая!**

При использовании абразивно-отрезных кругов на основе синтетической смолы следует соблюдать срок их годности.

#### Монтаж абразивно-отрезных кругов

Осмотреть шпиндель абразивно-отрезного устройства, не эксплуатировать абразивно-отрезное устройство с поврежденным шпинделем – **опасность несчастного случая!**

При применении абразивно-отрезных кругов с алмазным напылением соблюдать указанное стрелкой направление вращения.

Установить переднюю нажимную шайбу – затянуть до отказа натяжной болт – абразивно-отрезной круг провернуть рукой, при этом, провести визуальный контроль радиального и торцевого бienia.

#### Хранение абразивно-отрезных кругов

Абразивно-отрезные круги хранить в сухом месте, при плюсовой температуре, на ровной поверхности, при постоянной температуре – **опасность разрушения и растрескивания!**

Отрезные круги следует предохранять от падения на землю или жесткого контакта с какими-либо предметами.

#### Перед запуском

---

Проверить эксплуатационную безопасность абразивно-отрезного устройства – обратить внимание на соответствующую главу в инструкции по эксплуатации:

- Проверить топливную систему на герметичность, особенно видимые детали, например, замок бака, шланговые соединения, ручной топливный насос (только у бензопил с ручным топливным насосом). При наличии негерметичности либо повреждения двигатель не запускать – **опасность возникновения пожара!** Агрегат до ввода в эксплуатацию следует отдать в ремонт специализированному дилеру
- Проверить пригодность абразивно-отрезного круга для разрезаемого материала, а также исправность и правильность монтажа круга (направление вращения, плотность посадки).
- Проверить плотность посадки защиты – при не плотной посадке защиты следует обратиться к специализированному дилеру.
- Легко подвижные рычаг газа и стопор рычага газа – рычаг газа должен автоматически пружинить назад в положение холостого хода

- Переключатель остановки должен легко устанавливаться в позицию **STOP** или **0**
- Проверить плотность посадки контактного наконечника провода зажигания – при неплотно сидящем наконечнике возможно искрообразование, искры могут воспламенить топливовоздушную смесь – **опасность пожара!**
- Запрещается вносить любые изменения в элементы управления или защитные механизмы
- Рукоятки должны быть чистыми и сухими, очищенными от масла и грязи – это важное условие для безопасной эксплуатации абразивно-отрезного устройства.
- обеспечить достаточное количество воды для влажной резки

Агрегат должен эксплуатироваться только в надежном эксплуатационном состоянии – **опасность несчастного случая!**

### Запустить двигатель

Пуск производить на расстоянии не менее 3 метров от места заправки и не в закрытых помещениях.

Только на ровной поверхности, следить за устойчивостью положения агрегата, агрегат прочно удерживать – абразивно-отрезной круг не должен касаться ни земли ни каких-либо предметов, а также не находиться в разрезе.

После запуска двигателя абразивно-отрезной круг может сразу же начать вращаться.

Агрегат обслуживается только одним оператором – нахождение посторонних лиц в рабочей зоне не допускается – также во время запуска.


Мотор не запускать из руки – запуск производить согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

После отпускания рычага газа абразивно-отрезной круг продолжает вращаться еще некоторое время – **опасность получения травмы при инерционном выбеге круга!**


### Как держать и вести агрегат

Абразивно-отрезное устройство должно использоваться только для резки вручную или с установкой на направляющей тележке STIHL.

### Резка вручную



Агрегат следует всегда **удерживать обеими руками**: правая рука на задней рукоятке – это правило действует также и для левшой. Для надежного управления бензопилой трубчатую рукоятку и рукоятку плотно обхватить большими пальцами.



Если абразивно-отрезное устройство при вращающемся абразивно-отрезном круге перемещается в направлении, указанном стрелкой, то возникает сила, которая пытается опрокинуть агрегат.


Обрабатываемое изделие должно быть надежно уложено, агрегат следует всегда подводить к – ни в коем случае не наоборот.

### Тележка

Абразивно-отрезные устройства STIHL могут монтироваться на направляющей тележке STIHL.

### Защита

Диапазон регулирования защиты устанавливается с помощью упорного болта. Никогда не нажимайте на защиту над упорным болтом.



02BA50 AM

Правильно отрегулировать защиту абразивно-отрезного круга: частицы снимаемого материала должны отводиться в сторону от пользователя и агрегата.

Следить за направлением полета снимаемых частиц материала.

### Во время работы

В случае опасности или в аварийной ситуации следует немедленно остановить двигатель – выключатель остановки установить в положение **STOP** или 0.

Обратить внимание на безупречную работу холостого хода двигателя, чтобы отрезной круг при отпускании рычага газа больше не вращался и остановился.

Регулярно проверять режим холостого хода. Если абразивно-отрезной круг продолжает вращаться на холостом ходу, то необходимо обратиться к специализированному дилеру.

Очистить участок проведения работ – обратить внимание на препятствия, ямы и канавы.

Будьте осторожны при гололедице, влажности, на снегу, на льду, на склонах, на неровной местности – **опасность скольжения!**

Запрещается работать на приставной лестнице – на неустойчивых участках – выше плеча – одной рукой – **опасность несчастного случая!**

Всегда занимать надежное и устойчивое положение.

Не работать в одиночку – обязательно соблюдать расстояние слышимости к другим людям, которые могут оказать помощь в аварийном случае.

Присутствие посторонних лиц на участке проведения работ не допускается – соблюдать достаточное расстояние до посторонних, для защиты их от шума и отбрасываемых в сторону частиц.

При использовании беруш необходимо быть особенно внимательным и осмотрительным, так как беруши ограничивают восприятие предупреждений (крики, звуковые сигналы и т.д.).

Делать своевременные перерывы в работе.

Работать спокойно и обдуманно – только при хорошей освещенности и видимости. Работайте осмотрительно, не подвергая опасности других людей.



Агрегат вырабатывает ядовитые выхлопные газы, сразу же как только запускается двигатель. Данные газы могут не иметь запаха и быть невидимыми, а также содержать углеводороды и бензол. Ни в коем случае не эксплуатировать агрегат в закрытых или плохо проветриваемых помещениях – в том числе и агрегаты, оборудованные катализатором.

**При работе в канавах, впадинах или в стесненных условиях необходимо обеспечить достаточный воздухообмен – опасность для жизни вследствие отравления!**

При наступлении тошноты, головной боли, нарушениях зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушениях слуха, головокружениях, понижении способности концентрировать внимание, немедленно прекратить работу – эти симптомы могут быть вызваны, среди прочего, повышенной концентрацией отработавших газов – **опасность несчастного случая!**

**Не курить** при работе с мотоустройством и вблизи работающего мотоустройства – **опасность пожара!**

В случае если агрегат подвергся нагрузке не по назначению (например, воздействие силы в результате удара или падения), то перед дальнейшей работой

обязательно проверить эксплуатационное состояние агрегата – см. также раздел "Перед запуском". В частности проверить герметичность топливной системы и работу защитных устройств. Запрещается работать с агрегатами, которые не находятся в безупречном эксплуатационном состоянии. В сомнительном случае обратиться к специализированному дилеру.

Запрещается прикасаться к врачающемуся абразивно-отрезному кругу рукой или другой частью тела.

Осмотреть место работы. Не допускайте возникновения опасных ситуаций в результате повреждения трубопроводов и электрических кабелей.

Эксплуатация устройства рядом с легко воспламеняющимися материалами и горючими газами запрещается.

Не врезать отрезной круг в трубы, бочки из листового металла либо другие ёмкости, если Вы не уверены в том, что они не содержат какие-либо летучие или воспламеняющиеся вещества.

Не оставлять двигатель работать без присмотра. Прежде чем оставить агрегат без присмотра (например, во время перерывов в работе), выключить двигатель.

Прежде чем поставить абразивно-отрезное устройство на землю:

- остановить двигатель
- дождаться остановки абразивно-отрезного круга или за счет осторожного прикосновения к твёрдой поверхности (например, бетонной плите) затормаживать абразивно-отрезной круг до его полной остановки.



Чаще проверять абразивно-отрезной круг – абразивно-отрезной круг немедленно заменить, если обнаружены трещины, искривления или другие повреждения (например, перегрев) – при повреждении существует опасность несчастного случая!


При изменении характеристик резки (например, сильная вибрация, снижение мощности реза) следует прекратить работу и устранить причины.

### Реакционные силы

Чаще всего возникающие во время резки реактивные силы: обратная отдача и втягивание.

### **Опасность при обратной отдаче**

**Обратная отдача может привести к смертельным травмам.**




При обратной отдаче (Kickback) абразивно-отрезное устройство неожиданно отбрасывается в сторону пользователя, выходя из-под контроля.

**Обратная отдача возникает, например, если абразивно-отрезной круг**

- заклинивает в разрезе – прежде всего, в верхней четверти,
- сильно притормаживается в результате трения о твердый предмет.


**Снижение опасности возникновения обратной отдачи**

- Работать обдуманно, применяя правильную технику работы
- Абразивно-отрезное устройство надежно удерживать обеими руками




- обрабатываемый предмет следует надежно закреплять и поддерживать так, чтобы разрез во время и после резки оставался открытым
- отрезаемые предметы должны быть закреплены и защищены от скатывания, соскальзывания, вибрации

- по возможности не работать с верхней четвертью абразивно-отрезного круга. Отрезной круг вводить в разрез очень осторожно, не перекручивать и не вталкивать в разрез.




- Избегать заклинивания, отрезанный элемент не должен замедлять вращения абразивно-отрезного круга
- необходимо постоянно принимать во внимание возможность перемещения разрезаемого предмета или другие причины, которые могут привести к замыканию разреза и заклиниванию абразивно-отрезного круга.



- подпереть свободно лежащую трубу, при необходимости использовать клинья – всегда следить за подложкой и основанием – материал может отколоться
- при применении абразивно-отрезных кругов с алмазным напылением следует производить влажную резку
- Абразивно-отрезные круги на основе искусственной смолы в зависимости от конструктивного исполнения пригодны либо только для сухой резки, либо только для влажной резки. С помощью абразивно-отрезных кругов на основе искусственной смолы, предназначенных только для влажной резки, следует производить только влажную резку.

## Оттягивание



Если абразивно-отрезной круг касается разрезаемого предмета сверху, то абразивно-отрезное устройство оттягивается от пользователя вперед..


## Работы – абразивное отрезание



Абразивно-отрезной круг вводить в разрез прямо, не перекаивать и не подвергать боковой нагрузке.



Не производить шлифование или обдирку сбоку.



Следить за тем, чтобы в расширенный диапазон поворота абразивно-отрезного круга не

попадали части тела. Следить за тем, чтобы было достаточно свободного пространства, особенно обеспечить достаточно места для работы в котлованах и на случай падения отрезаемого элемента.

При работе не следует сильно наклоняться вперед и ни в коем случае не склоняться над абразивно-отрезным кругом, особенно, если защита отведена назад.

Не работать на уровне выше плеча.

Абразивно-отрезное устройство использовать только для абразивной резки. Устройство не следует использовать в качестве рычага или отбрасывать им предметы.

Не нажимать на абразивно-отрезное устройство.

Сначала следует определить направление резки и лишь затем подвести абразивно-отрезное устройство. После начала резки, выбранное направление больше не изменять. Агрегат ни в коем случае не затачивать и не вбивать в деформационный шов – избегать резкого опускания агрегата в шов – **опасность разрушения!**

Абразивно-отрезные круги с алмазным напылением: при снижении режущей способности проверить абразивно-отрезной круг с алмазным напылением, при необходимости, дополнительно заточить. Для этого произвести непродолжительную резку абразивного материала, например, песчаника, газобетона или асфальта.

В конце разреза абразивно-отрезное устройство больше не поддерживается в разрезе абразивно-отрезным кругом.

Оператор должен принимать на себя вес устройства – **опасность потери контроля над устройством!**



При резке стали:  
**опасность возгорания,**  
вызванного  
раскаленными  
частицами материала!

Не допускать попадания воды и грязи на токоведущие кабели – **опасность поражения электрическим током!**

Ввести абразивно-отрезной круг в деталь – не вталкивать.

Выполненные разрезы не исправлять абразивно-отрезным устройством. Не подрезать – сломать оставшиеся перемычки или недопилы (например, молотком).

При применении абразивно-отрезных кругов с алмазным напылением следует производить влажную резку – например, использовать подсоединение для подачи воды STIHL.

Абразивно-отрезные круги на основе искусственной смолы в зависимости от конструктивного исполнения пригодны либо только для сухой резки, либо только для влажной резки.

При использовании абразивно-отрезных кругов на основе искусственной смолы, которые пригодны только для влажной резки, следует производить влажную резку –

например, использовать подсоединение для подачи воды STIHL.

При использовании абразивно-отрезных кругов на основе искусственной смолы, предназначенных только для сухой резки, следует производить только сухую резку. При намокании полимерных абразивно-отрезных кругов они теряют мощность реза и затупляются. В случае если абразивно-отрезные круги на основе синтетической смолы в процессе эксплуатации намокают (например, из-за луж или остатка воды в трубах) – усилие резки не следует увеличивать, а сохранить прежним – **опасность повреждения!** Такие полимерные абразивно-отрезные круги необходимо немедленно использовать.

## Тележка

Освободить пространство на пути передвижения тележки. Если при перемещении тележка наталкивается на встречные предметы, может произойти перекос абразивно-отрезного круга в разрезе – **опасность повреждения!**

## Вибрации

Более длительное пользование мотоустройством может привести к вызванным вибрацией нарушениям кровообращения рук (синдром "белых пальцев").

Общепринятая продолжительность пользования устройством не может быть установлена, так как это зависит от многих факторов.

Длительность пользования устройством увеличивается благодаря следующим мерам:

- защита рук (теплые перчатки);
- перерывы в работе.

Длительность пользования сокращается вследствие:

- личного предрасположения рабочего к плохому кровообращению (признаки: часто холодные пальцы, зуд пальцев);
- низких наружных температур;
- больших усилий при захвате мотоустройства (крепкий захват мешает кровообращению).

При регулярном, длительном пользовании мотоустройством и при повторном появлении соответствующих симптомов (например, зуд пальцев) рекомендуется проводить регулярное медицинское обследование.

### Ремонт и техническое обслуживание

Регулярно проводить техническое обслуживание агрегата. Производить только те работы по техобслуживанию и ремонту, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Все другие виды работ отдать на выполнение специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Использовать только высококачественные комплектующие. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные комплектующие STIHL. Они по своим характеристикам оптимальном подходят для агрегата и соответствуют требованиям пользователя.

При ремонте, техобслуживании и очистке **обязательно выключите двигатель – опасность получения травмы!**

Двигатель при вытянутом контактном наконечнике провода зажигания или при вывинченной свече зажигания запускать с помощью устройства запуска только в том случае, если универсальный рычажок / выключатель остановки установлен в положении **STOP** и **0 – опасность пожара** вследствие возникновения искр зажигания вне цилиндра.

Никогда не производить техобслуживание и не хранить агрегат вблизи открытого огня – **опасность пожара** из-за возгорания топлива!

Регулярно проверять герметичность крышки бака.

Применять только безупречные, допущенные компанией STIHL свечи зажигания – см. "Технические данные".

Проверить кабель зажигания (безупречная изоляция, прочное присоединение).

Проверить безупречное состояние глушителя.

Не работайте с неисправным или снятым глушителем – **опасность пожара! - повреждение слуха!**

Не дотрагиваться до горячего глушителя – **опасность получения ожога!**

Контролировать резиновый амортизатор на нижней стороне агрегата. Корпус не должен тереться о землю – **опасность повреждения!**

Состояние антивибрационных элементов оказывает влияние на поведение устройства при вибрациях – регулярно проверять антивибрационные элементы.

## Примеры применения

**Абразивно-отрезные круги с алмазным напылением предназначены только для влажной резки**

**Повышение срока службы и скорости резки**

К абразивно-отрезному кругу следует регулярно подавать воду.

### Связывание пыли

На абразивно-отрезной круг следует подавать не менее 0,6 л воды/мин.

### Подсоединение для подачи воды

- Подвод воды на агрегате для всех видов водоснабжения
- Резервуар для воды под давлением 10 л для связывания пыли
- Устанавливаемый на направляющей тележке водяной резервуар для связывания пыли

**С помощью абразивно-отрезных кругов на основе искусственной смолы следует выполнять сухую либо влажную резку – в зависимости от конструктивного исполнения**

Абразивно-отрезные круги на основе искусственной смолы в зависимости от конструктивного исполнения

пригодны либо только для сухой резки, либо только для влажной резки.

### Абразивно-отрезные круги на основе искусственной смолы, пригодные только для сухой резки

При сухой резке следует носить соответствующую пылезащитную маску.

При возможном возникновении паров или дыма (например, при резке многослойных материалов) следует носить **респиратор**.

### Абразивно-отрезные круги на основе искусственной смолы, пригодные только для влажной резки



Абразивно-отрезные круги использовать только с водой.

Для связывания пыли к абразивно-отрезному кругу следует подавать воду в количестве минимум 1 л/мин. Чтобы не снижать мощность реза, к абразивно-отрезному кругу следует подавать воду в количестве максимум 4 л/мин.

После завершения эксплуатации абразивно-отрезного круга для удаления налипшей воды следует дать диску поработать от 3 до 6 секунд без воды с рабочим числом оборотов.

- Подвод воды на агрегате для всех видов водоснабжения
- Резервуар для воды под давлением 10 л для связывания пыли
- Устанавливаемый на направляющей тележке водяной резервуар для связывания пыли

**При использовании абразивно-отрезных кругов с алмазным напылением и абразивно-отрезных кругов на основе синтетической смолы обратите внимание на следующее**

### Разрезаемые предметы

- не оставлять полыми,
- блокировать от откатывания и смещения,
- защищать от вибрации.

### Отрезанные части

При обработке трещин, углублений и т.д. важна последовательность разделительных резов. Последний разделительный рез следует выполнять так, чтобы не защемить абразивно-отрезной круг и чтобы вырезанный элемент не представлял собой опасности для оператора.


При необходимости, следует оставить небольшую перемычку, удерживающую отрезаемый элемент. Затем эти перемычки следует разрушить

Перед окончательным отделением элемента установить:


- вес отрезаемой части,
- предусмотреть возможность перемещения элемента после отделения отделяемый элемент,
- находится ли отрезаемый элемент под внутренним напряжением.

При выламывании отделяемого элемента необходимо следить за тем, чтобы не нанести травму помощникам.


#### Работу производить в несколько подходов




- Нанести разделительную линию (A)



- Работать вдоль разделительной линии. При исправлениях не перекащивайте абразивно-отрезной круг, а всегда устанавливайте его заново – глубина реза за одну рабочую операцию не должна превышать 5 – 6 см. Толстый материал следует разрезать за несколько рабочих операций.




- Углубить разделительный шов (B)
- Оставить недопил (C)
- Плиту прорезайте сначала на концах реза, с тем чтобы не выломить материал
- Отломите плиту




#### Резка плит

- Зафиксировать плиту (например, на нескользкой подложке, песчаной подушке)



- Зашлифовать направляющую канавку (A) вдоль нанесенной разделительной линии




#### Резка труб, круглых и полых предметов

- Зафиксировать трубы, круглые и полые предметы от вибрации, скольжения и скатывания
- Принимать во внимание место падения и вес отрезаемого элемента


- Определить и обозначить разделительную линию, при этом избегать армирования особенно в направлении разделительного разреза
- Определить порядок разделительных разрезов
- Вышлифуйте разделительную канавку вдоль размеченной разделительной линии
- Углубить разделительный шов вдоль направляющего паза – соблюдать рекомендованную глубину разреза за один рабочий прием – не перекаивать, а заново установить абразивно-отрезной круг для небольшой корректуры направления – при необходимости оставлять небольшие перемычки, которые удерживают отрезаемую часть в ее положении. После последнего запланированного разделительного разреза эти перемычки сломать

### Разрезать бетонную трубу




Образ действия зависит от наружного диаметра трубы и максимально возможной глубины резания абразивно-отрезного круга (A).

- Защитить трубу от колебаний, скольжения и скатывания
- Обратить внимание на вес, натяжение и падение отрезаемой части



- Определить и наметить направление разреза
- Определить последовательность разрезов

**Наружный диаметр меньше, чем максимальная глубина разреза**




- Выполнить разделительный рез сверху вниз


**Наружный диаметр больше, чем максимальная глубина разреза**

Сначала планировать, потом работать! **Необходимо** выполнить несколько разделительных резов – важен правильный порядок.


- Повернуть защиту к заднему упору




- Начинать всегда снизу, работать верхней четвертью абразивно-отрезного круга



- Противоположную нижнюю сторону резать верхней четвертью абразивно-отрезного круга




- Первый боковой разрез на верхней половине трубы



- Второй боковой разрез в маркированной зоне – ни в коем случае не резать в зоне последнего разреза, чтобы обеспечить надежное удержание отрезаемой части трубы

Только когда все нижние и боковые разрезы выполнены успешно, сделать последний верхний разрез.




- Последний разрез всегда сверху (прибл. 15 % объема трубы)


#### Бетонная труба – вырезать углубление

Важно соблюдать порядок разделительных разрезов (1 – 4):


- Сначала прорезать трудно доступные зоны



- Выполнять разделительные разрезы так, чтобы абразивно-отрезной диск не зажимался



- Использовать клинья и/или оставлять перемычки, которые после выполнения разрезов ломать



- Если отрезаемая часть остается в углублении (из-за применения клиньев, перемычек), не производить никаких дальнейших разрезов – отрезаемую часть сломать

## Отрезные шлифовальные круги

При работе абразивно – отрезные круги подвергаются большим нагрузкам, особенно при резке без упора.

Поэтому использовать только абразивные распиловочные круги, допущенные и соответственно маркованные для применения на приборах для ручной работы согласно EN 13236 (алмаз) или EN 12413 (полимер). Соблюдать допускаемое максимальное число оборотов абразивного распиловочного круга – **опасность несчастного случая!**


Абразивно – отрезные круги, разработанные фирмой STIHL совместно с известными изготовителями отрезных кругов, представляют собой высококачественный инструмент, безупречно соответствующий области применения и к, мощности двигателей абразивно-отрезных устройств.

Они имеют неизменное превосходное качество.

## Транспортировка и хранение на складе

- При транспортировке и хранении на складе абразивно- отрезные круги не должны подвергаться непосредственному воздействию солнечных лучей или иным тепловым нагрузкам.
- Избегайте толчков и ударов
- Запасные абразивные распиловочные круги храните в сухом месте и, по возможности, при равномерной температуре, в оригинальной упаковке.
- Абразивно-отрезные круги запрещается хранить рядом с агрессивными жидкостями.
- Абразивные распиловочные круги храните, не подвергая воздействию мороза

## Отрезные шлифовальные круги на основе синтетических смол



Серии:


- для сухого применения
  - для влажного применения
- Правильный выбор и правильное применение абразивно-отрезных кругов на основе синтетических смол гарантируют экономичное пользование и помогает избежать быстрый износ. Выбор облегчается, благодаря краткому обозначению
- на этикетке
  - на упаковке (таблица с рекомендациями по эксплуатации)

Абразивно-отрезные круги на основе синтетических смол марки STIHL, в зависимости от исполнения, годятся для резки следующих материалов:

- асфальт,
- бетон,
- камень,
- трубы из ковкого чугуна.
- Абразивно-отрезные круги на основе синтетических смол марки STIHL не годятся для разрезки железнодорожных рельсов.

**Не разрезать другие материалы – опасность несчастного случая!**

## Алмазные отрезные шлифовальные круги



Для влажного применения.

Правильный выбор и правильное применение абразивно-отрезных кругов с алмазным напылением обеспечивают их экономическую выгодность и помогают избежать быстрого износа. Выбор облегчается, благодаря краткому обозначению

- на этикетке
- на упаковке (таблица с рекомендациями по эксплуатации)

Абразивно-отрезные круги с алмазным напылением марки STIHL, в зависимости от исполнения, пригодны для резки следующих материалов:


- асфальт,
- бетон,
- камень (твердые горные породы),
- абразивный бетон,
- свежий бетон,

- глиняный кирпич,
- глиняные трубы.

Не разрезать другие материалы – опасность несчастного случая!

Никогда не использовать алмазные отрезные круги с покрытием по бокам, так как их заклинивает в разрезе и может привести к сильной отдаче – опасность несчастного случая!

### Условные обозначения




Условное обозначение состоит из четырехразрядной буквенно-цифровой комбинации

- Буквы характеризуют основную область применения абразивно-отрезного круга.
- Числа характеризуют класс мощности абразивно-отрезного круга с алмазным напылением марки STIHL

### Радиальное и торцевое биение

Исправные опоры шпинделя абразивно-отрезного круга являются необходимой предпосылкой длительного срока службы и эффективной работы абразивно-отрезного круга с алмазным напылением.

Применение абразивно-отрезного круга на абразивно-отрезном устройстве с неисправными опорами шпинделя может привести к радиальному и торцевому биению.



Слишком сильное отклонение от допуска на радиальное биение (A) перегружает отдельные алмазные сегменты, которые, при этом, нагреваются. Это может вызвать возникновение трещин в основном полотне или расплавление отдельных сегментов.

Отклонение от допуска на торцевое биение (B) имеет следствием повышение тепловой нагрузки и появление широких щелей при резке.


## Устранение неполадок в работе

### Отрезной круг

Неисправность	Причина	Устранение
Загрязненные кромки или поверхности реза, увод разреза Сильный износ на сторонах сегмента	Отклонение от допуска на радиальное или торцевое биение Абразивно-отрезной круг качается	Обратиться к специализированному дилеру <sup>1)</sup> Использовать новый абразивно-отрезной круг
Загрязненные кромки, увод разреза, отсутствие режущей способности круга, искрообразование	Абразивно-отрезной круг затупился; нарост на режущих кромках абразивно-отрезных кругов для каменных пород	Абразивно-отрезной круг для каменных пород заточить путем кратковременной резки абразивного материала; абразивно-отрезной круг для асфальта заменить новым
Плохая режущая способность, высокая степень износа сегментов	Абразивно-отрезной круг вращается в неправильном направлении	Абразивно-отрезной круг смонтировать в правильном направлении вращения
Сколы или трещины в основном полотне и сегменте	Перегрузка	Использовать новый абразивно-отрезной круг
Износ сердечника	Резка неправильного материала	Новый абразивно-отрезной круг; обратить внимание на разделительные слои из различных материалов


<sup>1)</sup> Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL

## Износ сердечника



При резке дорожного полотна не следует проникать в несущий слой (часто щебень) – при этом может возникнуть чрезмерный износ сердечника – проникновение абразивно-отрезного круга в щебень можно распознать по светлой пыли – **опасность разрушения!**

## Нарост на режущих кромках, заточка



Нарост на режущих кромках образуется в виде светло-серого налета по обеим сторонам алмазных

сегментов. Этот налет оседает на алмазах в сегментах и затупляет сегменты.


Нарост на режущих кромках может образовываться из-за:

- чрезвычайно твердого разрезаемого материала, например, при резке гранита,
- при неправильных условиях работы, например, при слишком сильном усилии подачи,

Нарост на режущих кромках усиливает вибрацию, снижает режущую способность и вызывает искрообразование.

При появлении первых признаков нароста на режущих кромках абразивно-отрезной круг с алмазным напылением необходимо немедленно "заточить" – для этого произвести кратковременную разрезку абразивного материала, например, песчаника, пористого бетона или асфальта.

Добавление воды препятствует образованию нароста на режущих кромках.



При продолжении работы затупившимися сегментами последние могут размягчиться, вследствие значительного тепловыделения – основное полотно раскаляется и теряет свою твердость – это может привести к деформациям, явно распознаваемым по качению абразивно-отрезного круга.  
Прекратите эксплуатацию абразивно-отрезного круга – **опасность несчастного случая!**


## Устройство электронного управления подачей воды

Абразивно-отрезные устройства STIHL могут оснащаться устройством с электронным управлением подачей воды.

Устройство с электронным управлением подачей воды обеспечивает подачу к абразивно-отрезному устройству оптимального количества воды. В режиме холостого хода вода не подаётся.

### Перед началом работы


- Ознакомиться с последовательностью движений при выключенном двигателе



- Большим пальцем правой руки могут приводиться в действие все кнопки панели управления – правая рука всегда остаётся при этом на задней рукоятке
- левая рука всегда остаётся на трубчатой рукоятке

### Панель управления

Когда двигатель работает, устройство с электронным управлением подачей воды может включаться либо выключаться и количество воды регулироваться.



#### 1 Кнопка (+):

Включить устройство с электронным управлением подачей воды либо к абразивно-отрезному устройству подать больше воды

#### 2 Кнопка (-):

Включить устройство с электронным управлением подачей воды либо к абразивно-отрезному устройству подать немного воды

#### 3 Отключить устройство с электронным управлением подачей воды, к абразивно-отрезному устройству вода больше не подаётся

### Работа устройством с электронным управлением подачей воды

- Запустить двигатель, см. "Запуск / остановка двигателя"
- Кнопку (+) либо кнопку (-) нажать большим пальцем правой руки – правая рука при этом всегда остаётся на задней рукоятке, левая рука всегда остаётся на трубчатой рукоятке – к отрезному шлифовальному кругу в режиме холостого хода вода ещё не подаётся

Во время работы к отрезному шлифовальному кругу подаётся отрегулированное количество воды.


- В случае необходимости, адаптировать кол-во подаваемой воды – для этого кнопку (+) либо кнопку (-) нажимать большим пальцем правой руки до тех пор, пока не будет достигнуто правильное количество воды – правая рука остаётся при этом всегда на задней рукоятке, левая рука всегда остаётся на трубчатой рукоятке

Если абразивно-отрезное устройство после работы находится в режиме холостого хода, то к отрезному шлифовальному кругу вода больше не подаётся – однако устройство с электронным управлением подачей воды остаётся включённым. При продолжении работы отрезной шлифовальный круг автоматически снова подаёт то количество воды, которое было отрегулировано последний раз.

Если двигатель останавливается и снова запускается, то устройство с электронным управлением подачей воды выключено.

### Техническое обслуживание и уход

Если во время работы, несмотря на включённое устройство с электронным управлением подачей воды, к отрезному шлифовальному кругу подаётся слишком мало воды:



- Снять соединительную втулку муфты (1)
- "Подключение к водопроводу с фильтром" (2) выкрутить и почистить под проточной водой – фильтр остаётся на подключении к водопроводу

Если, несмотря на очищенный фильтр отрезного шлифовального круга, подаётся слишком мало воды либо вода вообще отсутствует, необходимо обратиться к специализированному дилеру.

### Монтаж соединительной детали с защитой

На заводе "Соединительная деталь с защитой" монтируется на внутренней стороне.


"Соединительная деталь с защитой", в зависимости от условий применения, может монтироваться также на наружной стороне.

При ручной резке из-за более благоприятного расположения центра тяжести рекомендуется внутренний монтаж.

#### Наружный монтаж


- Демонтировать отрезной круг (см. "Установка / замена отрезного круга")

**Демонтировать соединение для подачи воды**



- Полый болт (1) выкрутить с помощью комбинированного ключа – при этом четырёхгранный гайку на внутренней стороне защиты вынуть из направляющей
- Шланг для воды (2) со штуцером снять с регулирующего рычага (3)
- Шланг для подачи воды (2) вынуть из направляющей (стрелки) ременной защиты

#### Демонтировать регулирующий рычаг




- Полый болт (1) выкрутить с помощью комбинированного ключа и вынуть вместе с уплотнением – при этом

четырёхгранный гайку на внутренней стороне защиты вынуть из направляющей


- Выкрутить болт (2)
- Регулирующий рычаг (3) повернуть вверх и снять

#### Снять натяжение ремня с клиновыми рёбрами




- Ослабить гайки (1) – не выкручивать
- При помощи универсального ключа повернуть стяжную гайку (2) против часовой стрелки + прибл. на 1/4 оборота до "прилегания = 0".

#### Демонтировать ременную защиту




- Выкрутить болт (1) – болт (1) закреплён в ременной защите (2) нетораемым способом
- Слегка приподнять ременную защиту (2) и снять по направлению вперед




- Поликлиновой ремень (3) снять с передней ременной шайбы (4)

#### Демонтировать "Соединительную деталь с защитой"




- Выкрутить гайки (1)
- Снимите "Крышку стартера с устройством запуска" (2)
- "Соединительную деталь с защитой" (3) снимите с установочных штифтов


"Соединительную деталь с защитой" подготовить для наружного монтажа



- Выкрутите упорные болты (1)




- Защиту повернуть в указанную позицию (см. рисунок)
- Ввинтить и затянуть упорный болт (1)
- Переместить регулирующий рычаг (2) в положение (A)
- Ввинтить и затянуть болт (3)
- Выкрутить болт (4) упора (5)
- Снять упор (5)



- "Соединительную деталь с защитой" повернуть таким образом, чтобы защита находилась на наружной стороне
- Установить упор (5) – отверстие в упоре с отверстием в соединительной детали привести к кожуху
- Ввинтить и затянуть болт (4)

- Четырёхгранный гайку ввести в направляющую защиты и затянуть
- Более короткий пустотельный болт (6) с уплотнением на регулирующем рычаге закрутить и затянуть комбинированным ключом

**Монтиrovать "соединительную деталь с защитой" – защита на наружной стороне**




- Продольные отверстия (1) "Соединительной детали с защитой" оденьте на установочные штифты (2) – при этом, ремень с клиновыми рёбрами проведите через переднюю ременную шайбу.


## УКАЗАНИЕ

Ременный шкив должен быть легкоподвижным.

- Устройство натяжения (3) должно прилегать к цапфе (4)




- "Крышку стартера с устройством запуска" (5) одеть на установочные штифты (2)
- Гайки (6) затянуть вручную




- Одеть ременную защиту (7)
- Ввинтить и затянуть болт (8)

## Монтировать соединение для подачи воды



- Более длинный полый болт (1) продеть через штуцер (2) на подсоединении для подачи воды – соблюдать положение штуцера
- Четырёхгранный гайку ввести в направляющую защиту и затянуть
- Штуцер с более длинным полым болтом установить на регулирующем рычаге (3) – завинтить полый болт и затянуть с помощью комбинированного ключа
- Водопроводный шланг вложить в направляющую ременной защиты (стрелки) от соединения для подачи воды в направлении защиты – избегать узких радиусов

## Проверка области регулировки защиты



- Защиту повернуть как можно дальше вперёд и назад – область регулировки (A) должна ограничиваться упорным болтом


Далее см. "Натяжение ремня с клиновыми рёбрами".

## Внутренний монтаж


- Демонтировать отрезной круг (см. "Установка / замена отрезного круга")
- Демонтировать соединение для подачи воды
- Демонтировать регулирующий рычаг
- Снять натяжение ремня с клиновыми рёбрами

- Демонтировать ременную защиту
- Демонтировать "Соединительную деталь с защитой"


"Соединительную деталь с защитой" подготовить для внутреннего монтажа



- Выкрутить болт (1) упора (2)
- Снять упор (2)




- "Соединительную деталь с защитой" повернуть таким образом, чтобы защита находилась на внутренней стороне
- Установить упор (2) – отверстие в упоре с отверстием в соединительной детали привести к кожуху
- Ввинтить и затянуть болт (1)
- Выкрутить упорный болт (3)



- Защиту повернуть в указанную позицию (см. рисунок)
- Ввинтить и затянуть упорный болт (1)
- Монтировать регулирующий рычаг
- Монтировать "Соединительную деталь с защитой" – защита на внутренней стороне
- Монтировать ременную защиту
- Монтировать соединение для подачи воды

### Проверка области регулировки защиты




- Защиту повернуть как можно дальше вперёд и назад – область регулировки (A) должна ограничиваться упорным болтом

Далее см. "Натяжение ремня с клиновыми рёбрами".


### Натяжение клинового ремня

Данный агрегат оборудован автоматическим устройством натяжения ремня, с созданием натяжения усилием пружины.



Перед натяжением ремня с клиновыми рёбрами шестигранные болты (1) должны быть ослаблены и стрелка на стяжной гайке (2) должна указывать на 0.

- в противном случае ослабить гайки (1) и стяжную гайку (2) с помощью комбинированного ключа повернуть против часовой стрелки – ок. 1/4 оборота, до прилегания = 0



- Комбинированный ключ снять с натяжной гайки
- Затянуть гайки (1)

### Подтягивание ремня с клиновыми рёбрами

Подтягивание производится без помощи стяжной гайки.

- Для натяжения ремня с клиновыми рёбрами на натяжную гайку насадить комбинированный гаечный ключ, как указано на иллюстрации

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Натяжная гайка подпружинена –  
прочно удерживать  
комбинированный ключ.


- Стяжную гайку поверните по часовой стрелке приблизительно на 1/8 оборота – на стяжную гайку начинает воздействовать усилие пружины.
- Стяжную гайку повернуть по часовой стрелке на ок. 1/8 оборота далее – до прилегания



### **УКАЗАНИЕ**

Комбинированный ключ не  
поворачивать дальше с приложением  
силы.

В данной позиции ремень с  
клиновыми рёбрами натягивается  
автоматически под действием усилия  
пружины.




- Ослабить гайки (1) – ремень с клиновыми рёбрами  
самостоятельно натягивается  
силой пружины
- Гайки (1) снова затянуть

## **Насаживание / Замена отрезного шлифовального круга**


Установка и замена только при  
остановленном двигателе –  
выключатель остановки установить в  
положение **STOP** либо 0.

### **Блокировка вала**




- Стержень (1) вставить через  
отверстие в ременную защиту
- Вал с помощью  
комбинированного ключа  
поворачивать до тех пор, пока  
стержень (1) не войдет в  
расположенное сзади отверстие.

## Демонтаж отрезного круга



- Шестигранный болт (2) ослабить с помощью комбинированного ключа и выкрутить
- Снять с вала переднюю напорную шайбу (3) и отрезной круг

## Установка отрезного круга



- Установить отрезной круг (4)

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При применении отрезных кругов с алмазным напылением соблюдать указанное стрелкой направление вращения.

- Установить переднюю напорную шайбу (3) – фиксирующие выступы передней напорной шайбы (3) должны входить в пазы вала
- Ввинтить шестигранные болт и с помощью комбинированного ключа **затянуть до отказа** – при применении динамометрического ключа момент затяжки см. "Технические Данные"
- Вынуть стержень из ременной защиты

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Никогда не применять одновременно два отрезных круга на основе синтетических смол – **опасность поломки и травмы!**

## Топливо

Двигатель должен работать на топливной смеси из бензина и моторного масла.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегать непосредственного контакта с топливом и вдыхания топливных паров.

### STIHL MotoMix

Компания STIHL рекомендует применение смеси STIHL MotoMix. Данная топливная смесь не содержит бензол, тетраэтилсвинец, имеет высокое октановое число и всегда обеспечивает правильное соотношение смеси.

Топливная смесь STIHL MotoMix для максимального срока службы двигателя STIHL смешана с моторным маслом HP Ultra для двухтактных двигателей.

Топливная смесь MotoMix представлена не на всех рынках сбыта.

### Приготовление топливной смеси

#### УКАЗАНИЕ

Непригодные горюче-смазочные материалы, или не соответствующий инструкциям состав смеси, могут привести к серьезным повреждениям привода. Бензин или моторное масло более низкого качества могут повредить двигатель, уплотняющие кольца, трубопроводы и топливный бак.

#### Бензин

Применять только **марочный бензин** с минимальным октановым числом 90 ROZ – содержащий или не содержащий тетраэтилсвинец.

Двигатели с системой M-Tronic либо системой впрыска STIHL при использовании бензина с долей содержания этанола до 25% (E25) выходят на полную мощность.

#### Моторное масло

Использовать для двухтактных двигателей только качественное масло – лучше всего моторные масла STIHL HP, HP Super либо HP Ultra для двухтактных двигателей, они оптимально подходят к двигателям STIHL. Самую высокую мощность и срок службы двигателя обеспечивает HP Ultra.

Данные моторные масла имеются не на всех рынках.

### Соотношение смеси

У моторного масла для двухтактных двигателей STIHL 1:50; 1:50 = 1 часть масла + 50 частей бензина

### Примеры

Количество бензина	Масло STIHL для двухтактных двигателей 1:50
--------------------	---

Литры	Литры (мл)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- В допущенную для топлива канистру залить сначала моторное масло, а затем бензин и тщательно перемешать.

### Хранение топливной смеси

Хранить только в допущенных для топлива резервуарах в безопасном, сухом и прохладном месте, защищать от света и солнца.

**Топливная смесь стареет** – запас смеси готовить только на несколько недель. Не хранить топливную смесь более 30 дней. Под воздействием света, солнечных лучей, низких или высоких температур топливная смесь быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики.

Однако STIHL MotoMix может без проблем храниться до 2 лет.

- Перед заправкой канистру с топливной смесью следует тщательно встряхнуть.

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Давление в канистре может повыситься – открывать осторожно.

- Топливный бак и канистру время от времени следует тщательно очищать.

Остатки топлива и жидкость, использованную для очистки, утилизировать согласно предписаниям и без ущерба для окружающей среды!

## **Заправка топливом**




### **Подготовка агрегата**

- Перед заправкой топливом очистить крышку бака и прилегающую поверхность, чтобы в бак не попала грязь
- Агрегат расположить таким образом, чтобы крышка бака была направлена вверх

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Никогда не открывать байонетный замок бака с помощью какого-либо инструмента. При этом можно повредить крышку и топливо будет вытекать.

### **Открыть крышку бака**




- Крышку бака нажать нажмите рукой вниз, повернуть против направления вращения часовой стрелки (около 1/8 оборота) и снять.

## **Заправка топлива**

Во время заправки не разливать топливо и бак не заполнять до краев. Компания STIHL рекомендует систему заправки для топлива STIHL (специальные принадлежности).


### **Закрыть крышку бака**



- Установить крышку и повернуть, пока он не скользнет в байонетное крепление
- Крышку бака нажать рукой вниз, повернуть в направлении вращения часовой стрелки (около 1/8 оборота) до фиксации устройства.


### **Топливную всасывающую головку заменять ежегодно**

Топливная всасывающая головка оснащена электромагнитным сепаратором




- Опустошить топливный бак
- Всасывающую головку для топлива вынуть крючком из бака и снять со шланга
- В шланг установить новую всасывающую головку
- Всасывающую головку вложить снова в бак

## Пуск / остановка мотора




- Нажать стопор рычага газа (1), а затем нажать рычаг газа (2)
- Оба рычага удерживать нажатыми
- Выключатель остановки (3) установить в положение I
- Поочередно отпустить рычаг газа, выключатель остановки и стопор рычага газа – **положение газа запуска**



- Нажать кнопку (4) клапана декомпрессии
- Сильфон (5) топливного насоса перед каждой процедурой запуска следует сжимать 7-10 раз – в том числе и в том случае, если сильфон ещё заполнен топливом

## Пуск



- Абразивно-отрезное устройство надежно установить на земле – абразивно-отрезной круг не должен соприкасаться с землей или какими-либо предметами – в зоне поворота абразивно-отрезного устройства не должны находиться посторонние лица
- Занять устойчивое положение
- Абразивно-отрезное устройство левой рукой прочно прижать к земле – большой палец под трубчатой ручкой
- Держа правое колено на крышке, прижать абразивно-отрезное устройство к земле
- Правой рукой медленно вытянуть пусковую рукоятку до упора – затем резко протянуть – пусковой тросик не вытаскивать до конца

### УКАЗАНИЕ

Не следует допускать быстрого возврата пусковой рукоятки в исходное положение – **опасность разрыва!** Отводить назад против направления вытягивания, с тем чтобы тросик мог правильно наматываться.

## Как только двигатель заработает


- Дать двигателю проработать несколько секунд – внимание: абразивно-отрезной круг может вращаться!
- Нажать и сразу же отпустить стопор рычага газа и рычаг газа – двигатель переходит в режим холостого хода

Абразивно-отрезное устройство готово к работе.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Абразивно-отрезной круг в режиме работы двигателя на холостом ходу вращаться не должен. Если абразивно-отрезной круг перемещается при работе двигателя на холостом ходу, то агрегат следует отдать в ремонт специализированному дилеру. Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL.

## остановить двигатель



- Выключатель остановки установить в положение **STOP** или **0**

## Дальнейшие указания для запуска

**Топливо в топливном баке было полностью израсходовано**

- Заправка топлива
- Сильфон ручного топливного насоса следует скать 7-10 раз – даже в том случае, если сильфон еще заполнен топливом
- Заново повторить запуск мотора

**При очень низких температурах или если агрегат сильно охлаждён**

- Дольше прогревать двигатель после запуска – внимание: абразивно-отрезной круг может вращаться!
- Нажать и сразу же отпустить стопор рычага газа и рычаг газа – двигатель переходит в режим холостого хода

# Система воздушного фильтра


## Базовая информация

Срок службы фильтров составляет в среднем более одного года. Крышку фильтра не демонтировать и воздушный фильтр не заменять до тех пор, пока не станет заметной явная потеря мощности.

В фильтровальной системе длительного действия с циклонной предварительной очисткой загрязненный воздух всасывается и целенаправленно завихряется – в результате чего грубые и тяжелые частицы отбрасываются наружу и удаляются. В систему воздушного фильтра попадает лишь предварительно очищенный воздух – благодаря этому чрезвычайно длительный срок службы.

## Замена воздушного фильтра

**Только при заметном падении мощности двигателя**



1307BA020 KN

- Установить новый дополнительный фильтр (4) и новый главный фильтр (3)
- Установить крышку фильтра (2)
- Затянуть болты (1) *festziehen*

Применять только высококачественные воздушные фильтры, чтобы предохранить двигатель от попадания в него абразивной пыли.

STIHL рекомендует применение только оригинальных воздушных фильтров марки STIHL. Высокий стандарт качества этих деталей обеспечивает бесперебойную эксплуатацию, длительный срок службы приводного механизма и чрезвычайно длительную долговечность фильтров.

## STIHL Injection

Система впрыска STIHL электронным путём управляет количеством топлива и моментом зажигания для всех режимов работы.

Система впрыска STIHL обеспечивает простой, быстрый запуск, всегда оптимальную мощность двигателя, очень хорошее ускорение и автоматическую адаптацию к изменившимся условиям.


## Искрозащитная решетка в глушителе

В некоторых странах глушители оснащены искрозащитной решёткой.

- При падении мощности двигателя контролируйте искрозащитную решётку в глушителе.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работы производите только при полностью охлажденном приводном механизме.




- Винт (1) вывинтите.
- Вытяните из глушителя наверх искрозащитную решётку (2).
- Загрязненную искрозащитную решётку очистите.
- При повреждении или сильном закоксовании замените искрозащитную решётку.
- Искрозащитную решётку монтируйте снова в обратной последовательности.

## Свеча зажигания


- При недостаточной мощности двигателя, при плохом запуске или перебоях на холостом ходу в первую очередь следует проверить свечу зажигания.
- Замените свечу зажигания после приблизительно 100 часов работы – при сильно обгоревших электродах уже раньше – применяйте только допущенные фирмой STIHL свечи зажигания с защитой от помех – см. "Технические данные".

### Демонтаж свечи зажигания

- Остановить двигатель – выключатель остановки установить в положение STOP либо 0




- Выкрутить болт (1) и снять колпачок (2) – болт (1) закрепить в нетеряемом колпачке (2)



- Снять контактный наконечник провода зажигания (3)
- Выкрутить свечу зажигания (4)


#### Контроль свечи зажигания



- Очистите загрязненную свечу зажигания
- Проверить расстояние между электродами (A), если необходимо, то отрегулировать, величину расстояния – см. раздел "Технические данные"
- Устранитте причины загрязнения свечи зажигания.

Возможные причины загрязнения:

- избыток моторного масла в топливе,
- загрязненный воздушный фильтр,
- неблагоприятные условия эксплуатации.



#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

У свечи зажигания с отдельной подсоединительной гайкой (1) обязательно подсоединительную гайку прикрутить на резьбу и плотно затянуть – из-за образования искры **опасность пожара!**

#### Монтаж свечи зажигания

- Вручную установить свечу зажигания и ввинтить
- Свечу зажигания снять с помощью комбинированного ключа
- Контактный наконечник провода зажиганияочно прижать на свече зажигания
- Установить колпачок контактного наконечника провода зажигания и зафиксировать болтами


## Устройство запуска

Для повышения срока службы троса запуска необходимо соблюдать следующие указания:


- Трос вытягивать только в предписанном направлении вытягивания.
- Следите за тем, чтобы трос не истирался о кромки направляющей.
- Трос не вытаскивать дальше, чем описано в инструкции
- Трос запуска отвести назад против направления вытягивания, без ускорения троса – см. "Пуск / остановка мотора".

Поврежденный трос запуска своевременно заменить у специализированного дилера. Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL.


## Замена клинового ремня




- Ослабить гайку (1)
- При помощи универсального ключа повернуть стяжную гайку (2) против часовой стрелки  $\div$  прибл. на 1/4 оборота до "прилегания = 0".



- Водопроводный шланг вынуть из направляющей защитного кожуха ремня.
- Выкрутить болт (3)
- Слегка приподнять защитный кожух ремня (4) и снять по направлению вперед.




- Ремень с клиновыми рёбрами снять с переднего ременного шкива.
- Выкрутить гайки (1)
- Снять крышку стартера (5)
- "Соединительную деталь с защитой" (6) не снимать – придерживать рукой установочный винт – пока крышка стартера не будет монтирована снова.
- Неисправный ремень с клиновыми рёбрами вынуть




- Новый ремень с клиновыми рёбрами (7) осторожно наложить на ременной шкив (8) на приводном механизме и на передний ременной шкив (9)

### УКАЗАНИЕ

Ременный шкив должен быть легкоподвижным.




- Крышку стартера (5) уложить на установочные штифты (10)
- Гайки (1) затянуть вручную



- Установить ременную защиту (4)
- Ввинтить и затянуть болт (3)
- Водопроводный шланг вложить в направляющую ременной защиты (стрелки) от соединения для подачи воды в направлении защиты – избегать узких радиусов

Далее см. "Натяжение ремня с клиновыми рёбрами".

## Направляющая тележка



Абразивно-отрезное устройство может монтироваться на направляющей тележке STIHL FW 20 (специальные принадлежности) всего лишь в несколько приемов.

Направляющая тележка упрощает

- ремонт повреждений дорожного полотна,
- нанесение маркировки на дорожном полотне,
- разрезание стыков.

## Хранение устройства

При перерывах в работе от приблизительно 3 месяцев

- Топливный бак опустошить на хорошо проветриваемом месте и очистить
- Топливо удалить согласно предписаниям и без ущерба окружающей среде
- Снять отрезные круги
- Тщательно очистить агрегат
- Агрегат хранить в сухом и надёжном месте. Защитить от несанкционированного пользования (например, детьми)

## Указания по техобслуживанию и техническому уходу

		перед началом работы	по окончании работы или ежедневно	после каждой заправки бака	еженедельно	ежемесячно	раз в год	при неполадке	при повреждении	при необходимости
агрегат в целом	визуальный контроль (составление, герметичность)	X		X						
	Почистить		X							
Элементы управления	проверка работоспособности	X		X						
Ручной топливный насос (если имеется)	Проверить	X								
	Ремонт специализированным дилером <sup>1)</sup>									X
Всасывающая головка в топливном баке	Проверить							X		
	Заменить						X		X	X
Топливный бак	Почистить					X				
Поликлиновой ремень	Очистка / дополнительное натяжение					X				X
	Заменить								X	X
Воздушный фильтр (все компоненты фильтра)	Замена	Только при заметном падении мощности двигателя								
шланги для всасывания охлаждающего воздуха	Почистить		X							
Рёбра цилиндра	Очистка производится специализированным дилером <sup>1)</sup>						X			
Искрозащитная решётка <sup>2)</sup> в глушителе	Проверить		X							
	Очистить или заменить									X
Электронное управление подачей воды	Проверить	X						X		
	Ремонт производится специализированным дилером <sup>1)</sup>								X	

		перед началом работы	по окончании работы или ежедневно	после каждой заправки бака	еженедельно	ежемесячно	раз в год	при неполадке	при повреждении	при необходимости
Система впрыска STIHL	Проверка холостого хода – абразивно-отрезной круг не должен вращаться	X		X						
	Ремонт производится специализированным дилером <sup>1)</sup>							X		X
Свеча зажигания	Регулировка зазора между электродами							X		
	Замена после 100 часов работы									
Доступные болты и гайки	Затянуть		X							X
Антивибрационные элементы	Проверить	X						X		X
	Замена специализированным дилером <sup>1)</sup>								X	
Абразивно-отрезной круг	Проверить	X		X						
	Заменить								X	X
Опора / резиновый амортизатор (нижняя сторона агрегата)	Проверить		X							
	Заменить								X	X
Наклейка с предупреждением по технике безопасности	Заменить									X

<sup>1)</sup> Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL.

<sup>2)</sup> Поставляется в зависимости от страны назначения

## Минимизация износа, а также избежание повреждений

Соблюдение заданных величин, указанных в данной инструкции по эксплуатации, поможет избежать преждевременный износ и повреждение устройства.

Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение устройства должны осуществляться так тщательно, как это описано в данной инструкции по эксплуатации.

За все повреждения, которые были вызваны несоблюдением указаний относительно техники безопасности, работы и технического обслуживания, ответственность несёт сам пользователь. Это особенно актуально для таких случаев:

- Внесение изменений в продукте, которые не разрешены фирмой STIHL,
- Применение инструментов либо принадлежностей, которые не допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют низкое качество,
- Пользование устройством не по назначению,
- Устройство было использовано для спортивных мероприятий и соревнований,
- Повреждение вследствие эксплуатации устройства с дефектными комплектующими.

### Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе "Указания по техническому обслуживанию и уходу" должны проводиться регулярно. В случае если данные работы по техническому обслуживанию не могут быть выполнены самим пользователем, необходимо обратиться к специализированному дилеру.

Компания STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру STIHL. Специализированные дилеры STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Если данные работы не проводятся либо выполняются не надлежащим образом, то могут возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним относятся, среди прочего:

- Повреждение приводного механизма вследствие несвоевременного или недостаточного обслуживания (например, воздушный и топливный фильтры),

неправильная настройка карбюратора или недостаточная очистка системы охлаждающего воздуха (всасывающие шлизы, ребра цилиндра),


- Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения
- Повреждения устройства вследствие применения запасных частей низкого качества

### Быстроизнашающиеся детали

Некоторые детали мотоустройства, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. К этому относятся, среди прочего:

- муфта, клиновой ремень
- отрезные шлифовальные круги (любого вида)
- фильтры (воздушный, топливный)
- пусковое устройство
- свеча зажигания
- демпфирующие элементы вибрационной системы

## Важные комплектующие



- 1 Задняя рукоятка
- 2 Стопор рычага газа
- 3 Рычаг газа
- 4 Выключатель остановки
- 5 Пусковая рукоятка
- 6 Ручной топливный насос
- 7 Крышка бака
- 8 Подсоединение для подачи воды
- 9 Натяжная гайка
- 10 Регулирующий рычаг
- 11 Абразивно-отрезной круг
- 12 Передний нажимной диск
- 13 Защита
- 14 Глушитель
- 15 Искрозащитная решетка  
(поставляется в зависимости от  
страны назначения)
- 16 Трубчатая рукоятка
- 17 Декомпрессионный клапан
- 18 Колпачок для штекера провода  
зажигания
- 19 Панель обслуживания устройства  
управления подачей воды
- 20 Крышка для сервисного  
обслуживания
- 21 Крышка фильтра
- # Номер агрегата
- A Наклейка с предупреждением по  
технике безопасности
- B Наклейка с предупреждением по  
технике безопасности
- C Наклейка с предупреждением по  
технике безопасности

## Технические данные

### Система впрыска STIHL

Управляющее устройство с регулировкой характеристик момента зажигания через

Работающая в зависимости от нагрузки система впрыска топлива с регулировкой характеристик

### Электронное управление подачей воды

Устройство электронного управления подачи воды обеспечивает подачу к абразивно-отрезному устройству оптимального количества воды. В режиме холостого хода вода не подаётся.

### Двигатель

Одноцилиндровый двухтактный двигатель STIHL

#### TS 480i

Рабочий объём: 72,2 см<sup>3</sup>  
Внутренний диаметр цилиндра: 52 мм  
Ход поршня: 34 мм  
Мощность согласно ISO 7293: 3,9 кВт (5,3 л.с.) при 9300 об/мин

Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2500 об/мин  
Макс. число оборотов шпинделя ISO 19432: 4985 1/мин

#### TS 500i

Рабочий объём: 72,2 см<sup>3</sup>  
Внутренний диаметр цилиндра: 52 мм  
Ход поршня: 34 мм  
Мощность согласно ISO 7293: 3,9 кВт (5,3 л.с.) при 9300 об/мин

Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2500 об/мин  
Макс. число оборотов шпинделя ISO 19432: 4780 1/мин

### Свеча зажигания, объём топливного бака

Свеча зажигания (с защитой от помех): Bosch WSR 6 F NGK BPMR 7 A

Зазор между электродами: 0,5 мм

Объем топливного бака: 725 см<sup>3</sup> (0,725 л)

### Воздушный фильтр

Главный фильтр (бумажный фильтр) и флокированный дополнительный фильтр из металлической ткани

### Вес

не заправленный, без отрезного круга, с устройством электронного управления подачей воды

TS 480i: 10,0 кг

TS 500i: 10,2 кг

### Абразивно- отрезные круги

Предусмотренное максимально допустимое рабочее число оборотов абразивно-отрезного круга не должно превышать или быть равным максимальному числу оборотов шпинделя используемого абразивно-отрезного устройства.

**Абразивно-отрезные круги (TS 480i)**

Наружный диаметр: 300 мм  
Диаметр отверстия / диаметр шпинделя: 20 мм  
Момент затяжки: 30 Нм

**Абразивно-отрезные круги на основе синтетических смол**

Минимальный наружный диаметр передней нажимной шайбы: 103 мм  
Максимальная глубина реза: 100 мм

**Абразивно-отрезные круги с алмазным напылением**

Минимальный наружный диаметр передней нажимной шайбы: 103 мм  
Максимальная глубина реза: 100 мм

**Абразивно-отрезные круги (TS 500i)**

Наружный диаметр: 350 мм  
Диаметр отверстия / диаметр шпинделя: 20 мм  
Момент затяжки: 30 Нм

**Абразивно-отрезные круги на основе синтетических смол**

Минимальный наружный диаметр нажимной шайбы:<sup>1) 2)</sup> 103 мм

Максимальная глубина реза:<sup>3)</sup> 125 мм

<sup>1)</sup> Для Японии 118 мм

<sup>2)</sup> Для Австралии 118 мм

<sup>3)</sup> При использовании нажимных шайб с внешним диаметром 118 мм максимальная глубина реза сокращается до 116 мм

**Абразивно-отрезные круги с алмазным напылением**

Минимальный наружный диаметр передней нажимной шайбы:<sup>1)</sup> 103 мм

Максимальная глубина реза:<sup>3)</sup> 125 мм

<sup>1)</sup> Для Японии 118 мм

<sup>3)</sup> При использовании нажимных шайб с внешним диаметром 118 мм максимальная глубина реза сокращается до 116 мм

**Величина звука и вибрации**

Дальнейшие данные, необходимые для соблюдения требований директивы для работодателей относительно уровня вибраций 2002/44EG, см. [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib)

**Уровень звукового давления L<sub>req</sub> согласно ISO 19432**

TS 480i: 98 дБ (A)  
TS 500i: 98 дБ (A)

**Уровень звуковой мощности L<sub>w</sub> согласно ISO 19432**

TS 480i: 112 дБ (A)  
TS 500i: 112 дБ (A)

**Величина вибрации a<sub>hv,eq</sub> согласно ISO 19432**

Рукоятка левая:	Рукоятка правая:
TS 480i: 2,2 м/с <sup>2</sup>	2,2 м/с <sup>2</sup>
TS 500i: 2,4 м/с <sup>2</sup>	2,0 м/с <sup>2</sup>

Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A); для уровня вибраций величина K- составляет согласно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с<sup>2</sup>.

**REACH**

REACH обозначает постановление ЕС для регистрации, оценки и допуска химикатов.

Информация для выполнения постановления REACH (ЕС) № 1907/2006 см. [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach)

## Специальные принадлежности

- Набор инструментов
- Направляющая тележка STIHL FW 20
- Монтажный набор для направляющей тележки STIHL FW 20
- Монтажный набор к резервуару для воды
- Резервуар для напорной воды
- Указатель направления реза
- Набор колес

Актуальную информацию по этим и другим специальным принадлежностям можно получить у специализированного дилера STIHL.

## Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.


При ремонте монтируйте только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизированного устройства либо технически равнозначные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL**<sup>®</sup> и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL **G**<sub>®</sub> (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

## Устранение отходов

При утилизации следует соблюдать специфические для страны нормы по утилизации отходов.



Продукты компании STIHL не являются бытовыми отходами. Продукт STIHL, аккумулятор, принадлежность и упаковка подлежат не загрязняющей окружающую среду повторной переработке.

Актуальную информацию относительно утилизации можно получить у специализированного дилера STIHL.

## Декларация о соответствии стандартам ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstr. 115  
D-71336 Waiblingen

подтверждает, что

Конструкция: Абразивно-отрезное устройство

Фабричная марка: STIHL

Серия: TS 480i

TS 500i

Серийный номер: 4250

Рабочий объём: 72,2 см<sup>3</sup>

Устройство соответствует требованиям по выполнению директив 2006/42/EG, 2004/108/EG и 2000/14/EG, также устройство было разработано и изготовлено в соответствии со следующими нормами:

EN ISO 12100, EN 55012,  
EN 61000-6-1

Установление измеренного и гарантированного уровня звуковой мощности производилось согласно директиве 2000/14/EG, приложение V, с использованием стандарта ISO 3744.

### **Измеренный уровень звуковой мощности**

TS 480i: 113 дБ (A)

TS 500i: 113 дБ (A)

### **Гарантированный уровень звуковой мощности**

TS 480i: 115 дБ (A)

TS 500i: 115 дБ (A)

### **Хранение технической документации:**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Produktzulassung

Год выпуска и серийный номер указаны на устройстве.

Waiblingen, 01.08.2012

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш

Thomas Elsner

Руководитель отдела Продукт-Менеджмент

