

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Чайный набор электрический EN-201

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на подставку.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте прибор только с подставкой из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Не снимайте чайник с подставки во время работы, сначала отключите его.
- Не ставьте чайник или заварочный чайник в микроволновую печь.
- Перед включением убедитесь, что крышка электрического чайника плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.
- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Будьте осторожны при переносе чайника наполненного кипятком.

- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.

ОПИСАНИЕ



1. Подставка с функцией подогрева.
2. Заварочное ситечко.
3. Ручка заварочного чайника.
4. Крышка заварочного чайника.
5. Крышка чайника.
6. Кнопка включения/выключения чайника.
7. Ручка чайника.
8. Световой индикатор работы чайника.
9. Кнопка включения/выключения плитки для подогрева.

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие.
- Снимите все возможные наклейки и ярлыки с изделия.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Если в комплект чайника входит съемный фильтр, установите его в пазы, располагающиеся с внутренней стороны носика. Перед включением чайника убедитесь, что съемный фильтр установлен с внутренней стороны носика и хорошо зафиксирован.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).
- Перед использованием заварочный чайник и ситечко должны быть хорошо вымыты.

Эксплуатация

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.
- Всегда плотно закрывайте крышку чайника и заварочного чайника.
- Установите наполненный водой чайник на подставку. Внимание! Никогда не оставляйте пустой заварочный чайник на нагревающейся подставке.
- Не ставьте на подставку никакие другие приборы, кроме чайника и заварочного чайника из комплекта.
- Не кладите алюминиевую фольгу между заварочным чайником и подставкой.
- При закипании воды чайник выключится автоматически и световой индикатор на чайнике погаснет.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой. Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.
- На поверхности подставки может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.
- Переносите заварочный чайник осторожно, т.к. он может разбиться.
- Будьте осторожны и не трогайте корпус чайника и заварочника, когда они горячие. Всегда держите чайник и заварочник за ручку, не касайтесь подставки для подогрева.

Подогрев заварочного чайника

Подключите подставку к источнику питания.

Нажмите на кнопку включения/выключения подставки, чтобы включить подогрев, индикаторная лампочка загорится.

Поставьте заварочный чайник с заваркой на теплую подставку.

Заваривание чая

Налейте в чайник воду, вскипятите ее. Когда чайник автоматически отключится, налейте в заварочный чайник горячую воду.

Дайте чаю завариться по вашему вкусу.

Важная информация

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не погружайте подставку и электрический чайник в воду.
- Не мойте электрический чайник и подставку проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и подставку сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте электрический чайник от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
Помните, что использование электрического чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Для того, чтобы почистить фильтр его следует аккуратно вынуть из пазов, располагающихся с внутренней стороны носика чайника, и промыть под струей воды.
После чистки фильтра, обязательно установите его на место, перед тем как использовать чайник.
- Для того, чтобы вымыть заварочный чайник, выньте ситечко и вымойте заварочный чайник как обычную стеклянную посуду, руками или в посудомоечной машине.

Хранение

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».

Технические характеристики

Напряжение 230В, частота 50Гц, мощность 1500Вт, емкость 1,5 литра.

Гарантия 1 год.

Расчетный срок службы изделия 3 года.

Состав (материал): металл, пластик, стекло, кабель.

Защита окружающей среды

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия и обслуживание

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99.

Поставщик-импортер: ООО «Спутник».

Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Производитель-экспортер: Фошан Греалт Эпплианс Ко., Лтд.

Адрес: Инхе Индастриал Зоун, Данзао Таун, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай.

Произведено в Китае.

ENERGY



Класс защиты от поражения током I