

**Заклепочник пневмогидравлический композитный с вакуумным контейнером  
JONNESWAY® JAT 0919V**



Пневмогидравлический композитный заклепочник **JONNESWAY® JAT 0919V** с вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 4.8 мм. в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

Технические характеристики	JAT-0119V
Размер используемых заклепок	От 2.4 мм. до 4.8 мм
Развиваемое тяговое усилие	900 кгс
Рабочий ход цанги (цикл)	19 мм.
Размер шланга рекомендуемый	3/8"
Размер воздушного штуцера	1/4"
Рабочее давление	6,2 кгс/см <sup>2</sup> .
Расход воздуха	1.8 л./ цикл
Размеры насадок входящих в комплект	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм
Масса	1,94 кг.

Для нормальной работы пневмомеханического инструмента **JONNESWAY®**, воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влажнотделителем (рекомендуется для использования линейка оснастки **JONNESWAY® AIR CONTROL UNIT JAZ**). Наличие влаги в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии на деталях изделия, и, как следствие, к выходу из строя инструмента.

Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), присоедините изделие к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали, при работе с шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.

При работе с инструментом использовать насадки размера, соответствующего размеру применяемых заклепок. Не используйте заклепки с поврежденным хвостовиком или не предназначенные для использования с данным оборудованием. Избегайте использования инструмента «вхолостую», заклепка при срабатывании инструмента может отскочить. Используйте во время производства работ средства защиты органов зрения. Использование инструмента без установленного контейнера-накопителя или запрещено. В процессе производства периодически освобождайте контейнер-накопитель от хвостовиков использованных заклепок.

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, отсоединить инструмент от шланга.

Хранить изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав инструмент тонким слоем машинного масла.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.  
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN