# Руководство пользователя

Модель: IV5511E

# Внешняя IP-камера камера высокого разрешения с функцией РоЕ



# Содержание

1 Обзор	1
1.1 Ключевые функции	1
1.2 РоЕ (Питание через сеть Ethernet)	
	2
1.4 Содержание упаковки	
1.5 Физические параметры	
2 Пользовательский интерфейс	5
2.1 Интерфейс входа	5
2.2 Интерфейс обзора	8
3 Дополнительные настройки камеры	14
3.1 Статус устройства	14
3.1.1 Информация об устройстве	15
3.1.2 Статус устройства	15
3.1.3 Статус Сессии	
3.1.4 Журанл	
3.2 Базовые настройки	
3.2.1 Имя камеры	17
3.2.2 Время камеры	
3.2.3 Настройки почты	
3.2.4 Учётные записи пользователей	
3.2.5 Мульти-камера	Ошибка! Закладка не определена.
3.3 Сеть	
3.3.1 IP конфигурация	Ошибка! Закладка не определена.
3.3.2 PPPoE	
3.3.3 DDNS	
3.3.4 UPnP	
3.3.5 Порт	Ошибка! Закладка не определена.
3.4 Видео	Ошибка! Закладка не определена.
3.4.1 Настройки	
3.4.2 Отображение на экране (OSD)	
3.4.3 Настройки мгновенных снимков	
3.5 Тревога	Ошибка! Закладка не определена.
3.5.1 Обнаружение движения	
3.5.2 I/O рвспознование	41
3.6 Запись	Ошибка! Закладка не определена.
3 7 PT7	A <b>7</b>
ст <b>Е</b>	

	3.7.1 Скорость панарамирования/поворота 3.7.2 Конфигурация RS485
Ошибка! Закладка не определена.	3.8 Настройки путей
	3.9 Брэндмауэр
Ошибка! Закладка не определена. Ошибка! Закладка не определена. 	<ul> <li>3.10 Система</li> <li>3.10.1 Архивирование &amp; Восстановленпие настроек</li> <li>3.10.2 Обновление системы</li> <li>3.10.3 Сброс настроек</li> <li>3.10.4 Перезагрузка системы</li> </ul>
Ошибка! Закладка не определена.	1 Приложение для телефонов
орме Андроид Ошибка! Закладка не определена.	4.1 Приложение для мобильных телефонов на платформе /
	4.2 Приложение для iPhone
	5 ПРИЛОЖЕНИЕ
Ошибка! Закладка не определена.	5.1 Часто задаваемые вопросы
	5.2 Параметры по умолчанию
Ошибка! Закладка не определена.	5.3 Спецификация
	З ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

# 1 Обзор

IVUE IV5511W является интегрированной беспроводной IP-камерой с сенсором цвета CMOS, позволяющее просматривать разрешение 1280х720. Она сочетает в себе высокое качество цифровой видеокамеры с мощным веб-сервером, чтобы доставить четкое видеоизображение на ваш компьютер из любого места в локальной сети или Интернет.

IV5511W поддерживает технологию сжатия видео стандарта H.264, значительно сокращая размер файла и сохраняя нужную пропускную способность сети. Данная камера поддерживает ИК-подсветку, когда условия освещённости становятся плохими, ИК-фильтр автоматически выключается при переходе в ч/б режим, поддерживая оптимальное качество картинки.

Работа IP-камеры основана на стандарте TCP/IP. Встроенный веб-сервер поддерживает интернет обозреватель Internet Explorer. Поэтому управление и обслуживание Вашего устройства упрощено при использовании компьютерной сети, при удаленной конфигурации, запуска и обновления встроенного микропрограммного обеспечения.

IP-камера спроектирована для работы на улице для наблюдения за садами, дворами, паркингами и пр. Управление IP камерой упрощено при работе с веб-интерфейсами через сеть с использованием проводных технологий.

IVUE предоставляет телефонные приложения для Android и iPhone пользователей, пожалуйста, найдите "IVUE IP Cam Viewer" и установите его через магазин приложений, вы сможете просматривать свои камеры непосредственно как с компьютера.

# 1.1 Ключевые функции

- Стандарт видео сжатия Н.264, с алгоритмом для передачи видео высокой четкости при узкой пропускной способности сети
- Датчик цвета CMOS высокой четкости
- 1.0 Мега Пиксель
- Поддержка IE/Firefox/Google/Safari обозревателей или другие стандартные обозреватели
- Поддержка IR-Cut и фильтр автоматического изменения
- Поддержка функции РоЕ поддерживающей РоЕ стандарт IEEE 802.3af
- Двухстороннее аудио
- RS485, различные протоколы декодирования
- Инфракрасное ночное видение (Дальность:30м)
- Поддержка внешних входа/выхода тревог
- Активация тревоги по движению или датчику

- Поддержка снимков изображения
- Встроенная IVUE DDNS(динамическая служба имён доменов) Служба
- Поддержка удалённого просмотра и записи в любом месте в любое время
- Многопользовательское управление с защитой паролем
- Уведомления при обнаружении движений через e-mail или путём сохранения снимков на FTP
- Поддержка доменных имён третьего уровня
- Поддерживает несколько сетевых протоколов: HTTP/TCP/IP/UDP/FTP/DHCP/DDNS/ UPNP
- Предоставление телефонных приложений для Android и iPhone пользователей

# 1.2 РоЕ (Питание через сеть Ethernet)

Данная Ір-камера поддерживает функцию PoE, позволяющую передавать данные и питание по одному интернет кабелю. Как на картинке: соедените с помощью сетевого интернет кабеля Ір-камеру с роутером или свитчем с функцией PoE.



# 1.3 Прочтите перед использованием

Сначала проверьте, что покупка соответствует упомянутой ниже комплекту поставки. Прежде, чем сетевая камера будет установлена, тщательно прочитайте и следуйте инструкциям по Быстрой Настройке и монтажу, чтобы избежать повреждения из-за дефектного блока и неправильной установки. Это гарантирует, что продукт будет использоваться должным образом и по предназначению.

# 1.4 Комплект поставки

● IP-камера×1шт	• Установочный CD диск×1шт
• DC Источник Питания×1шт	• Гарантийный талон×1шт
<ul> <li>Монтажный кронштейн×1шт (опция)</li> </ul>	
• Сетевой кабель×1шт	

# 1.5 Физические параметры

# Передняя панель





- **1 Линзы:** CMOS датчик с фиксированной линзой фокуса
- 2 Инфракрасная подсветка: 36 инфракрасных светодиодов

# Интерфейс



Рис 1.2

#### 1) Разъём с клеммами входа/выхода тревог

Данная камера обеспечивает вход/выход тревог через разъём с клеммами, путём подключения к ним входов/выходов с внешних устройств.

Контакты (всего их 4 на клеммной колодке) обозначают следующее:



Данная камера поддерживает вход/выход тревог, вы можете зайти в Настройки – **Тревоги - Вход/Выход** для их конфигурирования.

#### 2) Сетевой интерфейс

10/100М адаптивный Ethernet интерфейс. Через этот интерфейс, IP-камера может быть подключена к различным сетевым устройствам, таким как хаб, роутер и т.д.

#### 3) Кнопка сброса

Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунда. Данное действие сбросит вернёт настройки, установленные заводом изготовителем, в том числе и сбросит пароль администратора. Имя пользователя администратора по умолчанию это admin без пароля.

#### 4) Разъём питания

Подсоедините адаптер питания, поставляющий напряжение 12V/2A.

- 5) Разъём аудио входа: этот разъем используется для внешнего микрофона.
- 6) Разъём аудио выхода: этот разъем используется для внешних громкоговорителей..

#### Вид снизу.

Есть до трех меток, расположенных на нижней части корпуса камеры; это - важная составляющая исходных камер IVUE. Если у Вашей камеры нет меток как показано на рисунке 1.3, это может означать копию оригинальной камеры. Копии камер IVUE не могут использовать исходное встроенное микропрограммное обеспечение и не имеют право на гарантию или техническую поддержку.







# 2 Пользовательский интерфейс

См. Быстрое Руководство по монтажу, если Вы устанавливаете камеру в первый раз. После окончания быстрой установки Вы можете уделить время, для изучения работы программного обеспечения.

# 2.1 Окно входа в систему

6			
Имя пользователя	admin		
Пароль	••••	1	
Медиа порт	888		
Поток	Основной поток 💌	2	
Язык	русский	3	
	(	Логин	4

Рис 2.1

#### Проверьте окно входа в систему выше, оно было разделено на 6 секций № 1 - 4.

#### Секция 1 Введите имя пользователя и пароль

Имя пользователя администратора по умолчанию это admin без пароля. Пожалуйста, поменяйте пароль при первом использовании камеры, дабы предотвратить несанкционированный вход в систему. (Читайте главу 3.2.4 как это сделать).

#### Секция 2 Поток

Камера поддерживает два режима потока: основной поток (main stream) и подпоток (sub stream). Если вы желаете войти на камеру через локальную сеть, то вы можете выставить основной поток. Если вы входите на камеру через Интернет, то рекомендуется выставить подпоток.

**Примечание:** Когда пропускная способность сети слишком мала, то в таком случае, лучше выбрать подпоток, чтобы воспроизведение видео было более плавным.

#### Секция 3 Выберите язык

Вы можете выбрать необходимый язык в контекстном меню и переключиться на него, нажав левую кнопку мыши.

#### Секция 4 Войдите на камеру

Войдите в интерфейс камеры, нажав на эту кнопку, и вы увидите окно наблюдения видео.



Рис 2.2

# 2.2 Окно наблюдения



#### Секция 1 IVUE логотип / Живая картинка / Кнопки настроек

O LiveVideo

Путь к окну наблюдения. Нажмите на эту кнопку и вернётесь в окно

наблюдения

🐎 Settings

: Путь к панели управления администратора. Нажмите на эту кнопку,

откроется Панель Управления Администратора, где вы сможете сделать дополнительные настройки.

#### Секция 2 Окно Мульти-Устройств



Программное обеспечение, встроенное в камеры, поддерживает максимальное подключение до 9 камер для одновременного удалённого мониторинга. Вы можете

добавить другие камеры в настройках мульти-устройств (прочтите главу 3.2.5).



Рис 2.4

#### Секция 3 Режим/ Поток / Зеркало/ Переворот

#### Режим

- 1) 50НZ ------ наблюдение в закрытом помещении (Регион: Европа, Китай)
- 2) 60НZ ------ наблюдение в закрытом помещении (Регион: США, Канада)
- 3) Outdoor----- наблюдение вне помещения (Регион: Весь мир)

Есть три опции в меню Режима: 50 Гц, 60 Гц и вне помещения. Это зависит от частоты электричества и модели видеонаблюдения (в закрытом помещении & вне помещения). Выберите наружный режим, когда камера была установлена снаружи.

#### <u>Поток</u>

По умолчанию поток поддерживает 4 режима: 0/720P/30fps/2M, 1/VGA/25fps/2M, 2/VGA/ 15fps/ 1M and 3/ VGA/10fps/200.

Формат типа потока состоит из Номер типа потока. / Разрешение / Максимальная частота кадров/ Скорость передачи данных

1) Номер типа потока : Номер используется для идентификации типа потока.

#### 2) Разрешение 720Р/ VGA

Есть два разрешения, большее это 720P, и меньшее (VGA) это 640х480 пикселей.

Большее разрешение улучшает качество изображения, но снижает частоту кадров. Если Вы подключаетесь к камере через Интернет и хотите получить более быструю потоковую передачу видео, выберите разрешение VGA 640х48.

#### 3) Максимальная частота кадров

Когда формат видео 50Hz, максимальная частота кадров это 25 fps. Когда формат видео 60Hz, то максимальная частота кадров это 30 fps. Вы должны выбрать более низкую частоту кадров, когда пропускная способность сети невелика. Нормальной частотой кадров считается показатель выше 15, тогда вы сможете принимать плавную картинку видео.

#### 4) Скорость передачи данных

Чем больше скорость передачи данных, тем более чёткое и чистое видео будет воспроизводиться. Но конфигурация скорости передачи данных должна хорошо сочетаться с пропускной способностью сети. Когда пропускная способность слишком мала, а скорость передачи данных выставлена высокая, то видео будет воспроизводиться достаточно плохо.

Вы можете сбросить типа потока в панели **Настройки-> Видео-> Настройки** (глава 3.4.1). После изменений, перезайдите на камеру чтобы увидеть изменения настроек.

#### Переворот и Зеркало

Вы можете перевернуть картинку, включив кнопку «Переворот», или зеркально отобразить её.

#### Секция 4 ИК-светодиоды



Функция инфракрасной подсветки имеет два режима: автоматический и ручной.

Автоматически: Выберите этот режим и камера будет автоматически включать и выключать ИК-подсветку.

Вручную: Выберите этот режим и включите или выключите ИК-подсветку вручную:



#### Секция 5 Настройки качества изображения

На этой странице вы можете настроить оттенок, яркость, контраст, насыщенность и резкость, чтобы получить более высокое качество картинки.

	Color Adjust	
<b>@</b>		- 50
Ö		- 20
0		- 54
١		- 50
•		- 20
	Default	

#### Секция 6 OSD (функция Дисплей На Экране)

Если вы добавите время и имя камеры на видео канал, то сможете увидеть их в окне наблюдения.

Зайдите в панель **Настройки---Базовые настройки---Имя камеры**, и вы сможете задать иное имя для устройства. Имя устройства по умолчанию это anonymous.

Зайдите в панель Настройки---Базовые настройки---Время камеры и настройте время на устройстве.

Зайдите в панель Настройки---Базовые настройки---OSD, и вы сможете включить или не включить функцию OSD.

Секция 7 Просмотр/Остановка/ Микрофон /Звук/ Мгновенный снимок/ Запись/ Полноэкранный режим





<u>1-----Просмотр</u> Нажмите для просмотра видео с камеры <u>2-----Остановить</u> Нажмите для остановки видео с камеры\_

<u>3-----</u> Говорить – нажмите на кнопку и появится , затем говорите в микрофон, подключенным к компьютеру. Люди вокруг камеры будут слышать ваш голос. Нажмите еще раз и выключите эту функцию.

<u>4----- Слушать</u> нажмите на кнопку и появится , вы сможете слышать все что происходит вокруг камеры. Нажмите еще раз и выключите эту функцию.

<u>5----- Снимок</u> Нажмите для создания снимка, это действие также откроет окно настройки пути сохранения снимка, нажмите правую кнопку мыши в окне и сохраните картинку где вам угодно.

<u>6----- Record:</u> Нажмите на значок записи *I* и камера начнёт запись, при этом вы увидите зелёную точку в окне наблюдения. Нажмите значок снова и запись остановится. Путь сохранения записей на локальном компьютере по-умолчанию выглядит так: C:\IPCamRecord. Вы можете его поменять: Зайдите в панель Настройкие- >Запись-> Место хранения.

<u>7-----Полный экран</u> Нажмите эту кнопку для перехода в полноэкранный режим, или воспользуйтесь двойным кликом на экране для перехода в полноэкранный режим.

#### Управление мышкой на экране

Нажмите правой кнопкой мышки, и вы сможете настроить пропорции, включить полный экран и увеличение.



Рис 2.6

Сохранять пропорции: Выберите эту опцию и камера автоматически настроит регулировку размеров окна просмотра по размерам монитора компьютера.

Иногда вокруг картинки с видео есть чёрная рамка, как на рисунке 2.7, выберите сохранять пропорции для лучшей визуализации изображения, как на рисунке 2.3.



Рис 2.7

**Полный экран:** Выберите эту функцию чтобы войти в полноэкранный режим, нажмите клавишу ESC для выхода из него.



Рис 2.8

# 3 Дополнительные настройки камеры

Нажмите "Управление Устройством", перейдите в Панель Управления Администратора для установки дополнительных настроек камеры.

# 3.1 Статус устройства

Статус устройства содержит четыре колонки: Информация об устройстве, Статус устройства, Статус сессии и Журнал. Все они показывают различную информацию о вашей камере.

# 3.1.1 Информация об устройстве

	Refresh
Camera Name	anonymous
Camera ID	00000000011
Camera Time	2013/1/22 1:40:54
System Firmware Version	1.4.1.4
App Firmware Version	1.14.1.6
Web Version	1.0.4.3
Plug-In Version	1.0.4.3

Рис	3.1	
-----	-----	--

**Имя камеры:** Уникальное имя вашей камеры, которое вы сами можете ей назначить. По умолчанию назначенное имя это anonymous.

**ID камеры:** Показывает МАС адрес вашей камеры. Так же МАС адрес написан на наклейке на донной стороне устройства.

Время камеры: Показывает системное время на устройстве.

System Firmware version: Версия программного обеспечения системы камеры. App Firmware version: Версия программного обеспечения приложения камеры. Web version: Версия прошивки пользовательского веб-интерфейса камеры Plug-in version: Версия плагина камеры.

# 3.1.2 Статус устройства

На этой странице вы можете посмотреть статус функций устройства, такие как статус тревог, статус NTP/DDNS, статус WIFI и т.д.

	Refresh
Alarm Status	Disabled
NTP Status	Disabled
DDNS Status	Disabled
UPnP Status	Disabled
IR LED Status	Off



iVue Digital Solutions, LLC Техническая поддержка в России и Украине: Тел: +7 495 545 4883 E-mail: support@ivue.ru Skype: support.ivu

### 3.1.3 Статус сессии

Статус сессии показывает информацию о том кто и под каким ір-адресом находиться сейчас на устройстве.

Session status		<ul> <li>Refre</li> </ul>	sh
	User name	IP address	
	admin	192.168.1.102	
	admin	218.17.160.187	

Рис 3.3

#### 3.1.4 Журнал

Журнал записей показывает, кто и под каким ір адресом выходил или заходил на камеру и когда.

Log					Refresh
		Pages:83		<	<<1 <b>2</b> 3>> 🚺 Go
	NO.	Time	User	IP	Log
	1		2 11014		
	2	перейдите	а пом на	ер страни соответств	ина и
	3	страницу, ч	тоб по	смотреть б	больше
	4	записей жур	нала	(	Ввелите номер страницы и нажмите
	5	2012-09-10-01.20.21	aumin	192.100.1.100	Вперёд чтоб перейти на заданную
	6	2012-09-18 01:25:42	admin	218.17.160.187	страницу
	7	2012-09-18 01:25:15	admin	192.168.1.102	Login
	8	2012-09-18 01:25:13	admin	192.168.1.102	Log out
	9	2012-09-18 01:24:46	admin	192.168.1.100	Login
	10	2012-09-18 01:21:44	admin	192.168.1.102	Login

Рис 3.4

## 3.2 Базовые настройки

Эта страница даёт Вам возможность сконфигурировать имя Вашей камеры, Время, Почту, учётную запись и Мульти-Устройства.

#### 3.2.1 Имя камеры

По умолчанию псевдоним Анонимный. Вы можете изменить имя Вашей камеры, например установить его как Яблоко. Нажмите **Сохранить** для сохранения изменений. Этот псевдоним не может содержать специальные символы.

		Save	Refresh
Camera Name	anonymous		
	рис 3.5		

#### 3.2.2 Время камеры

Эта страница даёт Вам возможность сконфигурировать настройки встроенных системных часов Вашей камеры.

		C Save	Refresh
Time Zone	(GMT) Greenwich mean tim	ne; London, Lisbon, C 💌	
Sync with NTP server			
DC Time	2012-11-9	04 💙 : 04 💙 : 46 💙 PM 💙	
FC TIME	Sync with PC		
Date Format	YYYY-MM-DD	▼	
Time Format	12-hour	~	

Рис 3.6

Временная зона: выберите временную зону вашего региона из выпадающего меню.

**Синхронизация с NTP-сервером**: Протокол Сетевого Времени синхронизирует Вашу камеру с временем на сервере в интернете. Выберите тот сервер, который расположен ближе всего в камере.

Синхронизация с РС: выберите эту опцию для синхронизации даты и времени сетевой

камеры с вашим компьютером.

**Вручную:** администратор может ввести дату и время вручную. Примечание: выберите формат даты и времени. Нажмите кнопку **Сохранить** для принятия настроек.

#### 3.2.3 Настройки Почты.

Если Вы хотите, чтобы камера отправляла почту при обнаружении движения, здесь необходима настройка Почты.

	Save Refresh
Enable 🔽	5
SMTP Server	smtp.gmail.com
SMTP Port	25
Transport Layer Security	STARTTLS
Need Authentication	Yes
SMTP Username	cuiyao93@gmail.com
SMTP Password	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sender E-mail	cuiyao93@gmail.com 3
First Receiver	yaoyao@163.com
Second Receiver	4
Third Receiver	
Fourth Receiver	



<u>1----- SMTP-сервер/ Порт / Транспортный Уровень Безопасности</u> Введите
 SMTP-сервер для отправителя. SMTP-порт обычно используется 25. Некоторые
 SMTP-сервера используют свой порт, такой как 587 или 465, и обычно не поддерживают
 транспортный уровень безопасности. Если Вы используете Gmail, уровень безопасности
 должен быть настроен либо TLS или STARTTLS, а SMTP-порт должен быть 465, 25 или
 587. Какой порт выберите, такой и нужно выбрать транспортный уровень безопасности.
 2-----SMTP имя пользователя/ пароль: учётная запись и пароль отправителя почты.
 <u>3----- Отправитель почты:</u> Почтовый ящик отправителя должен поддерживать SMTP.
 4----- Получатель: Почтовый ящик для получателя может не поддерживать SMTP, Вы

можете настроить до 4-ёх получателей.

**<u>5----Сохранить:</u>** Нажмите сохранить для получения эффекта.

6----Тест: Нажмите Тест для просмотра корректности настройки Почты.

		C Save Refresh	$\supset$
Enable 🔽			
SMTP Ser∨er	smtp.gmail.com		
SMTP Port	25		
ransport Layer Security	STARTTLS G-Mail only supports TLS at Port 465	and STARTTLS at Port 587 or 25.	
leed Authentication	No	~	
SMTP Username	yaoyao@gmail.com		
SMTP Password	•••••	Test	F
Gender E-mail	yaoyao@gmail.com		Т
First Receiver	yaoyao@163.com		
Second Receiver			
Third Receiver			
Fourth Receiver			

Нажмите Тест для просмотра корректности настройки Почты.

Рис 3.8

Если тест выполнен успешно,1 Вы увидите «Успешно» после кнопки тест, в тоже время получатель получит тестовое письмо.

Если тест не пройден, убедитесь в корректности введённых Вами настроек и обратите внимание на следующие причины:

- 1) Невозможно соединиться с сервером
- 2) Сетевая ошибка. Попробуйте позже.
- 3) Ошибка сервера.
- 4) Неверное имя пользователя или пароль.
- 5) Отправитель заблокирован сервером. Возможно, серверу требуется авторизация пользователя, проверьте и попытайтесь снова.

6) Получатель заблокирован сервером. Возможно из-за настроек приватности или установленной анти-спам защиты на сервере.

7) Сообщение отвергнуто сервером. Возможно из-за настроек приватности или

установленной анти-спам защиты на сервере.

8) Сервер не поддерживает режим авторизации, используемый устройством.

#### 3.2.4 Учётные записи пользователей

Здесь Вы можете создать пользователей и настроить привилегии, **посетитель**, **оператор** или **администратор**. По умолчанию учётные записи администратора, оператора и посетителя не содержат пароль.

NO.	Username	Privilege	Username	
1	admin	Administrator	Privilege	Visitor 💌
2	operator	Operator		Change password
3	visitor	Visitor		Delete
4				Delete
5				
6				
7				
8				

Рис 3.10

#### Как сменить пароль?

Во-первых, выберите аккаунт которому Вы хотите изменить пароль, затем выберите "Изменить пароль", введите старый пароль и новый пароль, и нажмите кнопку **Изменить** для принятия изменений.

				C Refresh
NO.	Username	Privilege	Username	operator
1	admin	Administrator	Password	
2	operator	Operator	New password	•••••
3	visitor	Visitor	Privilege	Operator 👻
4				Change password
5				Modify
6				
7				
8				

Рис 3.11

#### Как добавить аккаунт ?

Выберите одну пустую строчку, затем введите новое имя пользователя, пароль и уровень доступа, в заключении нажмите **Добавить** для принятия изменений. Вы можете увидеть новые добавленные аккаунты в списке Аккаунтов.

				Refresh
NO.	Username	Privilege	Username	clinda
1	admin	Administrator	Password	••••
2	operator	Operator	Privilege	Visitor 💌
3	visitor	Visitor		Change password
4				Add
5				
6				
7				
8				

Рис 3.12

NO.	Username	Privilege	Username	clinda
1	admin	Administrator	Privilege	Visitor 💌
2	operator	Operator		Change password
3	visitor	Visitor		Dalata
4	clinda	Visitor		Delete
5				
6				
7				
8				

Рис 3.13

**Удалить:** Выберите аккаунт, который Вы хотите удалить, нажмите кнопку **Удалить** для получения эффекта.

**Примечание:** По умолчанию аккаунт администратора не может быть удалён, но Вы можете добавить других административных пользователей.

#### 3.2.5 Мульти-камера.

Если Вы хотите просматривать несколько камер в одном окне, Вам необходимо подключиться к одной из камер, и настроить её как основное устройство. Далее перейти в

меню Настройки Мульти-Устройств, и добавить другие камеры. До того как Вы настроите мульти-устройства, необходимо присвоить различные порты такие как: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 для установленных 8-ми камер.

Прошивка камеры может поддерживать до 9-ти устройств одновременно.

На этой странице Вы можете добавить камеры серий IVUE MJPEG и H.264 первичной камерой и просматривать несколько экранов в одном окне.

#### Добавление камер в локальной сети.

На странице Настроек Мульти-Устройств, Вы можете увидеть все устройства, найденные в локальной сети. 1-ое устройство – по умолчанию. Вы можете добавить больше камер в список для мониторинга. Программное обеспечение камер поддерживает до 9-ти камер работающих одновременно. Нажмите **Второе Устройство** и выберите **Устройство в локальной сети**, псевдонимы, узел и НТТР-порт будут заполнены автоматически. Введите корректное имя пользователя и пароль, затем нажмите **Добавить.** Добавьте больше камер таким же способом.

		Refresh
Cameras On LAN	anonymous(192.168.11.193) FI9821W for ebuyer (192.168. anonymous(192.168.11.203) anonymous(192.168.11.243)	11.241)
The 1st Camera	This Camera	Нажмите и модель камеры, псевдоним, узел и НТТР-порт
The 2nd Camera	None	автоматически заполнят
Camera Model	MJ	необходимые поля
Camera Name	anonymous	
Host	192.168.11.203	
HTTP Port	80	
Media Port	80	
Username	admin	
Password		
	Add Delete	2 Введите имя пользовате
The 3rd Camera	None	пароль второй камеры
The 4th Camera	None 3 Нажмите Доба	вить для принятия изменений

Рис 3.14

**Модель Камеры:** Наша компания производит две серии камер: MJPEG и H.264. Здесь Вы можете увидеть, какой серии принадлежит камера.

		Refresh
Cameras On LAN	anonymous(192.168.11.193) Fl9821W for ebuyer (192.168.11.241) anonymous(192.168.11.203) anonymous(192.168.11.243)	Refresh
The 1st Camera	This Camera	
The 2nd Camera	anonymous(192.168.11.203)	
The 3rd Camera	FI9821W for ebuyer (192.168.11.241)	
The 4th Camera	anonymous(192.168.11.203)	
The 5th Camera	None	
The 6th Camera	None	
The 7th Camera	None	
The 8th Camera	None	
The 9th Camera	None	
Note: If you want to access y	our camera remotely, make sure vou are	able to access it seperately through a browser.

#### Рис 3.15

Вернитесь в Окно Видеонаблюдения, и нажмите опцию четыре окна, Вы увидите четыре добавленные камеры.



Рис 3.16



Рис 3.17

#### Добавление камеры через WAN.

Если Вы хотите видеть все камеры через интернет(с удалённого компьютера), Вам необходимо добавить используемое DDNS имя. Сначала убедитесь, что все добавленные камеры имеют доступ к интернету. (Прочтите **Как настроить DDNS настройки** в **главе 3.3.3**) Подключитесь к первой камере, используя DDNS имя и порт.

I ent I CI	ользуйте	DDNS имя и	порт для входа	<b>6</b> • <b>0</b> • <b>0</b> ∉	• Lags • Safety • Tasla
	/	Q LiveVideo 🔗 s	ettings	Outdoor Waterpro	of IP Camer
Device status	ice status	_		Refresh	
Log		Alarm status	No alarm		
Basic Setting		Record status	Not in recording		
Network		NTP status	Deaths		
Video		DDAS status	Encourse bits Martill models are on DOT		
Alarm		10-0 status	En la		
hecond		OPTIP SEALUS			
PTZ		wifi status	Убедитесь, что	каждая камера, кото	рая
Path setting		Infra led status	Den unite		
Firewall			вам нужна	смогла подключить	ься,
System					

Рис 3.18

Нажмите Настройки Мульти-Устройств. Выберите Второе Устройство. Заполните имя второй камеры, DDNS имя, номер порта. Введите имя пользователя и пароль и затем выберите Добавить. (Рис. 3.19)

	Refresh
Cameras On LAN	FI9821W for ebuyer (192.168.11.241) anonymous(192.168.11.243) anonymous(192.168.11.203) Refresh
The 1st Camera	This Camera
The 2nd Camera	anonymous(192.168.11.203)
Camera Model	MJ 1
Camera Name	apple 2
Host	camera.no-ip.info
HTTP Port	801 3
Media Port	801
Username	admin
Password	
	Add Delete
The 3rd Camera	None
The 4th Camera	None

Рис 3.19

1---- Модель камеры: МЈ или Н264.

2---- Имя второй камеры.

3----- Заполните DDNS имя второй камеры, не внутренний локальный IP адрес.

Примечание: МЈ-серии имеют тот же номер HTTP-порта что и Media-порт.

4 ---- Введите имя пользователя и пароль второй камеры.

5---- Нажмите кнопку Добавить для принятия изменений.

**Примечание:** Здесь в поле Узел, должно быть введено DDNS имя, не локальный IP-адрес.

Device List in LAN	apple(192.168.13.102) mycamera(192.168.13.108) ipcam(192.168.13.107) F19821VV-01(192.168.13.106)	Pefrech
The 1st Device	This Device	Reitean
The 2nd Device	apple(camera.no-ip.info)	
The 3rd Device	ipcam(testD1.cam.org)	
The 4th Device	mycamera(owlejww.no-ip.info)	
The 5th Device	None	
The 6th Device	None	
The 7th Device	None	
The 8th Device	None	
The 9th Device	None	

#### Рис 3.20

Вернитесь в окно видео просмотра. Вы увидите все добавленные камеры через интернет. Когда вы находитесь вдали от дома, вы можете использовать DDNS первой камеры и порт для просмотра всех камер через интернет.



Рис 3.21

# 3.3 Сеть

Эта страница даёт возможность настроить Вашим камерам IP, PPOE, DDNS, беспроводные настройки, UPnP и Port.

#### 3.3.1 ІР конфигурация.

Если Вы хотите настроить статический IP для камеры, пожалуйста перейдите на страницу **IP конфигурации**. Назначьте камере ту же подсеть что у Вашего роутера и компьютера.

	Save Refresh
Obtain IP From DHCP 🗌	
IP Address	192.168.0.109
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Primary DNS Server	192.168.0.1
Secondary DNS Server	202.96.134.133

Note:Once you save your settings, the camera will restart.

Рис 3.22

Здесь изменённые настройки совпадают с IP Camera Tool. (Рис. 3.23/3.24)

Рекомендовано, использовать маску подсети, шлюз и DNS-сервер как в настройках Вашего компьютера. Если вы не знаете маску подсети, шлюз и DNS-сервер, вы можете проверить настройки подключения компьютера следующим образом:

Панель Управления → Сетевые подключения → Подключение по локальной сети → Выбрать Поддержка → Детали.

			-			2:5
🔾 🗢 😰 🕨 Панель управления 🕨 Сеть и Интернет 🕨 Сет	гевые подключения 🕨		<b>▼</b> 4 <sub>7</sub>	Поиск: Сетевые под	Эключения	\$
Упорядочить 👻 Отключение сетевого устройства Диа	ностика подключения Пер	реименование подключ	ения »		u= N= ▼	
Realtek PCIe FE Family Controller	Состояние - L Общие Подключение Руч4-подкля Груб-подкля Состояние с Длительнос Скоросты Сведения. Активность — С Байт:	осаl Area Connection	Интернет Без доступа к сети Подключено 02:38:32 100.0 Мбит/с • ут Принято 447 431 528 ностика Закрыть			
	Рис 3. етевые подключения • агностика подключения Пе	.23	• <b>бу</b> ения »	Поиск: Сетевые подк	пючения	23 2 9
Vстановите Маску Realtek PCIe FE Family Controller Установите Маску Подсети и Сетевой — Шлюз вашей IP-камеры Укажите два DNS — сервера	Состояние - Local Area Cor Сведения о сетевом подключ Дополнительные сведения о Свойство 3 Определенный для по Описание R Физический адрес 9 DHCP включен H Адрес IPv4 T Макса подети IPv4 1 Unos по умолчанию IP 1 DNS-серверы IPv4 Служба NetBIOS через Д	nnection чении сети: начение keatek PCIe FE Family Contr C-89.A5-FF-CF-E8 ler 92.168.0.4 52.255.255.05 92.168.0.1 92.168.0.1 92.168.0.1 38.8.8 Ja	oller Baxpurtu			

Рис 3.24

Если вы не знаете свой DNS-сервер, вы можете прописать его таким же как и шлюз по умолчанию.

## 3.3.1 PPPoE

Если Вы используете РРРоЕ соединение, включите и введите имя пользователя и пароль Вашего РРРоЕ аккаунта.

		Save	Refresh
Use PPPoE 🔽			
PPPoE account	sz1025441266512		
PPPoE password	•••••		
·			

Note:Once you save your settings, the camera will restart.

Рис 3.25

#### 3.3.2 DDNS

При производстве IVUE имеет встроенное уникальное DDNS доменное имя, которое Вы можете использовать. Также Вы можете использовать стороннее доменное имя.

#### IVUE доменное имя.

К примеру, если взять <u>test09.myipcamera.org</u>, перейдите в опцию **DDNS** на панели **Настройки -> Сеть**, Вы увидите доменное имя.

		Save Refresh
Enable DDNS 🔽		
Manufacturer's DDNS		
Manufacturer's DDNS	test09.myipcamera.org	Restore DDNS to factory
Third Party DDNS		
Domain		
DDNS Server Address	None	<b>v</b>

Рис 3.26

Теперь Вы может использовать http://доменное имя+НТТР-порт для доступа к камере через интернет.

Возьмите узел <u>test09.myipcamera.org</u> и <u>HTTP-порт 8000</u> для примера, ссылка доступа через интернет будет выглядеть следующим образом: <u>http://test09.myipcamera.org:8000</u>

**Восстановить заводской DDNS:** Если Вы настроили удачно сторонний DDNS, но Вы хотите снова использовать встроенный DDNS, тогда нажмите эту кнопку и снова

установите заводскую DDNS службу.

#### Настройка Стороннего Доменного Имени.

Пользователь также может использовать сторонний DDNS, такой как: <u>www.no-ip.com</u>. ,<u>www.</u>

<u>3322.co</u> Для примера возьмём <u>www.no-ip.com</u>:

Шаг 1, перейдём на вебсайт <u>www.no-ip.com</u> для создания свободного имени.

Во-первых: Войдём на <u>www.no-ip.com</u> и нажмём No-IP свободная регистрация.



Рис 3.27

# Пожалуйста зарегистрируйте аккаунт шаг за шагом следуя инструкциям на <u>www.no-ip.com</u>

После регистрации, пожалуйста введите свой email который был использован при регистрации. Вы получите электронное письмо от веб-сайта, щелкнете по ссылке, чтобы активировать Вашу УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ как обозначено в электронном письме.

Во-вторых: Войдите в систему по ссылке с зарегистрированным именем пользователя и паролем, чтобы создать Ваше доменное имя.



Рис 3.28

Hosts/Redirects DNS	Hosting Domain Registrati	on Mail SSL Cer	tificates Monito	oring Backup DNS	Renew/Activate		
Need redundancy for your mail server?	🚨 Your No-IF						
Click here for more info	Cuixiang, welcome to you	r No-IP!	Las	t Login: 2012-04-04 21:40:56	PDT from IP 65.49.14.58		
24/7 Server Monitoring and Failover Click here for more info	You have successfully logged in an item from the navigation abo	nto No-IP's member se ve.	ction. To start usin	g No-IP's services select a	an icon below or choose		
Need Help?     Support Center							
<ul> <li>Basic Troubleshooting Guide</li> </ul>	Manage Domains	Add Domain	Refer Friend	Add a Host	Manage Hosts		
+ Support Ticket	Click Add a Host to create a						
+ Contact Us	\$15 Find a Domain I	Name		com 💌	Search		
Get Connected	Own a domain name?		🔥 Υοι	ır No-IP Alerts			
N 🔽 📉 You	Use your own domain name with our DNS system. Add your domain name now or <u>read more</u> for pricing and features		dd You do no	You do not have any notices at this time			
			Check th account	Check this spot for important information regarding your account such as expiring services and trouble tickets.			
÷	Home   API	Contact Us   Siter	nap   Terms of Se	rvice   Privacy Policy	Blog		

Рис 3.29

Пожалуйста создайте доменное имя шаг за шагом следуя инструкциям на <u>www.no-ip.com</u>

#### Шаг 2: Настроить службу DDNS в камере.

Пожалуйста настройте в Настройке Службы DDNS камеры имя узла, имя пользователя и пароль полученный с <u>www.no-ip.com</u>

Возьмите имя узла <u>усхдwp.no-ip.info</u>, имя пользователя <u>IVUE</u>, пароль <u>IVUE2012</u> для примера.

<u>Во-первых</u>, перейдите к опциям Настройки Службы DDNS на административной панели.

**<u>Во-вторых</u>**, отключите доменное имя производителя и выберите No-Ip как сервер в **Стороннее DDNS**.

**<u>В-третьих</u>**, заполните <u>IVUE</u> как DDNS-пользователь, заполните пароль <u>IVUE2012</u> как DDNS-пароль, заполните <u>усхдwp.no-ip.info</u> как DDNS-домен и ссылка на сервер. Затем нажмите сохранить для получения эффекта. Камера будет перезагружена и примет DDNS настройки.

<u>В-четвёртых</u>, после перезагрузки, зайдите на камеру, и перейдите к опции <u>Статус</u> <u>Устройства</u> на административной панели, и проверьте, что статус DDNS установлен успешно.

Если не получилось, пожалуйста проверьте ещё раз в правильности ввода данных

о имени хоста, имени пользователя и пароля и попытайтесь восстановить настройки.

#### Примечание

Стороннее DDNS и доменное имя производителя не могут работать одновременно. Если Вы настроили стороннее DDNS, и затем включили доменное имя IVUE, сторонний DDNS вступит в силу.

#### 2 Сделать перенаправление портов, на роутере.

#### Пример: внутренний IP-адрес камеры http://192.168.8.102:2000,

Во-первых, войдите на роутер, перейдите в меню Перенаправление Портов (или Виртуальный сервер на некоторых моделях роутеров). Возьмём Linksys роутер для примера, войдите на роутер, и перейдите в Приложения и Игры->Перенаправление портов.

**Во-вторых,** Создайте новую колонку для внутреннего IP-адреса и HTTP-порта камеры на роутере, как показано на рисунке ниже.

Annliantiana R					Wireless-I	N Home Router	WRT120N
Gaming	Setup Wir	eless Secur	ity Acce	ss Restrictions	Applications Gaming	Administratio	n Status
	Single Port Forward	ing Port Range	Forwarding	Port Range Trigger	ing	DMZ	QoS
Single Port Forwarding							
Application Name	External Port	Internal Port	Protocol	To IP Address	Enabled	Kolo	
None 💌				192.168.8.		neip	
None 💌				192.168.8.			
None 💌				192.168.8.			
None 💌				192.168.8.			
None 💌				192.168.8.			
Foscam Cam	2000	2000	Both 🛩	192.168.8. 100			
		r	Both 🛩	192.168.8.			
			Both 💌	192.168.8.			



## **③Используйте доменное имя для доступа к камере через интернет.**

После перенаправления портов, Вы можете использовать **доменное имя+http-порт** для доступа к камере через интернет. Возьмите имя хоста **усхдwp.no-ip.info и http-порт 2000** для примера, ссылка доступа к камере через интернет будет выглядеть следующим образом: <u>http:// ycxgwp.no-ip.info:2000</u>
## 3.3.3 UPnP

		💿 Save 💦 🔘	Refresh
Enable UPnP	Yes	*	

Рис 3.31

По умолчанию статус UPnP – закрыт. Вы можете поставить галочку и открыть UPnP, затем программное обеспечение камеры будет сконфигурировано для перенаправления портов. Вернитесь в панель «Статус Устройства», Вы можете увидеть UPnP статус:

Device Status			Refresh
	Alarm Status	Disabled	
	NTP Status	Disable	
	DDNS Status	Success http://aa2013.myipcamera.org:8000	
	UPnP Status	Success	
	IR LED Status	Off	

Рис 3.32

Программное обеспечение камеры будет сконфигурировано для перенаправления портов. Могут быть проблемы с настройками безопасности на Вашем роутере, что иногда может вызвать ошибку. Мы рекомендуем настроить перенаправление портов на Вашем роутере вручную.

### 3.3.5 Порт.

Эта камера поддерживает HTTP порт и Media-порт. Media-порт используется для просмотра видео потока с камеры. HTTP-порт используется для удалённого доступа к камере. Если Вы хотите получить доступ к камере и просмотреть видео, Media и HTTP-порты должны быть сконфигурированы корректно.

**HTTP-порт / Media-порт:** по умолчанию, HTTP-порт настроен как 88 и Media-порт настроен как 888. Также, они могут быть изменены на другие порт между 1 и 65535. Но убедитесь, что они не будут конфликтовать с другими существующими портами, такими как 25, 21 и т.д.

	Save Refresh
HTTP Port	88
Media Port	88
HTTPS Port	443



**HTTPS порт:** По умолчанию это порт 443. Для доступа на камеру нужно писать адрес в браузере такого вида: <u>https:// IP + HTTPS port.</u>

Иногда вам нужно добавить адрес в Надёжные Сайты в браузере.

Откройте Internet Explorer. Выберите **Инструменты**, затем выберите **Свойства Обозревателя**.

Далее, нажмите на вкладку Безопасность, там нажмите кнопку Надёжные Сайты.



Рис 3.34

### Другой способ изменить номер порта.

Шаг 1: Откройте IP Camera Tool, выберите камеру, у которой Вы хотите изменить порт, нажмите правой кнопкой мыши на IP-адрес, и выберите "Конфигурация Сети", это вызовет окно конфигурации сети, как показано на рисунке 3.35 и 3.36.

🅦 IP Camera Tool			
anonymous	<u>нттр: //192. 168. 8. 10</u> Рис 3.35	Basic Properties Network Configuration Upgrade Firmware Refresh Camera List Flush Arp Buffer About IP Camera Tool	Выберите камеру, к которой хотите изменить порты и нажмите правую кнопку мыши
IP Camera Tool	IPCAL Network Configura Obtain IP from DHCP serve IP Address 192.166 Subnet Mask 255.255 Gateway 192.166 DNS Server 192.166 Http Port User 192.166 Http Port User admin Password *****	ation er 8.8.102 5.255.0 8.8.1 2000 cel	Измените HTTP-порт Введите имя пользователя, пароль



Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль администратора (по умолчанию имя администратора admin, без пароля), и нажмите "ОК" для принятия изменений.

Шаг 3: Подождите около 10 секунд, Вы увидите, что локальный IP-адрес камеры не изменился. В нашем примере с портом 2000, мы увидим http://192.168.8.102:2000 в IP Camera Tool. Также, локальный IP-адрес теперь зафиксирован статически

http://192.168.8.102:2000. Этот IP-адрес не изменится, даже если питание будет отключено и вновь включено, камера запомнила этот локальный IP-адрес. Это очень важно, что статический локальный IP-адрес настроен, иначе в будущем Вы можете столкнуться с проблемами при удалённом доступе к ней или просмотре камеры удалённо, если камера потеряет питание, и вновь включится с другим локальным IP-адресом. Убедитесь, что Вы настроили статический локальный IP-адрес!

📬 IP Camera Tool		
	Http://192.168.8.102:2000	H

**Примечание:** 1 Http-порт и Media-порт должны отличаться.

2 Если камера не доступна, пожалуйста убедитесь, что перенаправление портов настроено корректно.

### 3.4 Видео.

Эта страница даёт Вам возможность настроить видео поток, отображение на экране и настройки снимков.

# 3.4.1 Настройки

		Save Refresh
Stream Type	0	<b>v</b>
Resolution	720P	<b>v</b>
Bit Rate	2M	<b>v</b>
Frame Rate	30	
Key Frame Interval	30	

Рис 3.37

Тип потока: Есть четыре типа для идентификации потоков, которые Вы настроили.

**Разрешение:** Камера поддерживает два типа: 720p, VGA. Чем выше разрешение, тем более четким станет видео. Но код потока станет также больше, что затребудет большую полосу пропускания.

Скорость передачи данных: Проще говоря, чем больше скорость передачи данных, тем более четким становится видео. Но скорость передачи данных должна хорошо сочетаться с пропускной способностью сети. Когда ширина полосы пропускания очень низкая, и скорость передачи данных большая, видео не сможет проигрываться достаточно хорошо.

**Частота кадров**: Обратите внимание, что больший размер кадра занимает более высокую пропускную способность. Когда видео формат 50 Гц, максимальная частота кадров составляет 25 кадров в секунду. Когда видео формат составляет 60 Гц, максимальная частота кадров составляет 30 кадров в секунду. Вы должны снизить частоту кадров, при ограниченной пропускной способности Обычно, когда частота кадров выше 15, можно добиться свободного видео.

**Интервал Ключевых Кадров:** Время между последним ключевым кадром и следующий ключевым кадром. Чем меньше длительность, тем более вероятно, что вы получите лучшее качество видео, но за счет более высокого потребления пропускной способности сети.

### 3.4.2 Отображение на экране (OSD)

Эта страница используется для добавления метки и имени устройства на видео.

	C Save C Refresh
Display Timestamp	Yes
Display Camera Name	Yes
Allow On Screen Display Mask	No



Показать отметку времени: Есть два варианта: Да или Нет. Выберите Да, и Вы можете увидеть системную дату на видео.

Показать Имя Камеры: Есть два варианта: Да или Нет. Выберите Да и Вы увидите имя устройства на видео.

**Разрешить отображение маски:** Есть два варианта: Да или Нет. Выберите Да и сделайте маску в области видео, которая будет отображаться чёрным квадратом на видеоизображении.



Рис 3.39

Нажмите кнопку **Вернуться** и вернётесь на страницу OSD, нажмите Сохранить для принятия изменений.

Вернитесь в окно видео просмотра, Вы увидите область маски, как показано на рисунке:



Рис 3.40

### 3.4.3 Настройки снимка

На этой странице Вы можете настроить качество картинки при снимке, и место его хранения.

		Save Refresh
Image Quality	Middle	<b>v</b>
Save path	FTP	<b>v</b>



Качество изображения: Низкое, Среднее и Высокое. Чем выше качество, тем чище изображение.

**Сохранить изображение при тревоге в:** Если вы настроили доступ к FTP и настроили Тревогу, то при тревоге, камера будет фотографировать на FTP автоматически.

# 3.5 Тревога.

IP Camera поддерживает **Тревогу по обнаружению движения**, когда обнаружено движение, будет отправлено почтовое сообщение или выгружено изображение на FTP.

	Save	Refresh							
Enable 🔽 🗾 🕇 1	Enable 🔽 🚽 1								
Sensitivity	Medium	→ 2							
Triggered Interval	10s	→ 3							
	Ring 🗹								
	Send E-mail								
Action	Take Snapshot 🗌 Time Interval 2s 💌	4							
	IO Output Clear IO Alarm Output								
	Set Detection Area	•							
	Schedule 6								
00 01 02 03 04	05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23							
MON									
WED									
THU									
FRI									
SAT									

## 3.5.1 Обнаружение движения

Рис 3.42

Чтобы включить обнаружение движения, выполните следующие действия: *Шаг 01: Включите обнаружение движения* 

<u>Шаг 02: Чувствительность</u>---- Поддерживается три режима: Низкая, Средняя и Высокая. Чем выше чувствительность, камера будет резко реагировать на движения. Выберите один из вариантов чувствительности.

<u>Шаг 03: Интервал триггера</u>--- Интервал времени между двумя последовательными обнаружениями движения. Поддерживается: 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 и 15 секунд. Выберите один из промежутков времени.

### Шаг 04: Выберите событие по тревоге

При обнаружении движения, состояние тревоги перейдёт в Обнаружена Тревога.

	Refresh
Alarm Status	Detect alarm
NTP Status	Disable
DDNS Status	Disable
UPnP Status	Success
IR LED Status	Off

### Есть три показателя тревоги:

### А - Звонок

Существует встроенный динамик внутри камеры, так что если вы выбираете **Звонок**, при обнаружении движения, люди вокруг камеры услышат звуковой сигнал тревоги.

#### В – Отправка почты

Если вы хотите получать сообщения по электронной почте при обнаружении движения, необходимо сначала выбрать «Отправлять почту» и настроить **Настройки Почты**. При тревоге, электронная почта не будет содержать изображение при срабатывании сигнала тревоги, если Вы не выбрали «Сделать Снимок».

### С – Сделать снимок

Если Вы установите этот флажок, то при обнаружении движения, камера будет захватывать изображение с окна живого видео, в виде неподвижных изображений и загружать их на FTP. Убедитесь, что вы настроили доступ к FTP и FTP, как путь для хранения на панели **Видео -> Настройки Снимка**.

При выборе «Отправить почту», в это же время картинка будет отправлена вам в виде вложения.

Интервал между снимками: интервал времени между двумя картинками.

### Step 05: Настройте область определения.

Нажмите настроить область обнаружения, затем Вы сможете нарисовать область обнаружения Нажмите кнопку **Вернуться** после настройки. Когда в области обнаружения движения произойдёт какое-либо движение, камера подаст сигнал тревоги.



Рис 3.43

### Шаг 06: Расписание Тревоги

① Тревога в любое время при обнаружении движения.

Нажмите на серую кнопку над Пн., Вы увидите, что весь диапазон времени станет красными. При любом движении в любое время в зоне обнаружения движения, камера подаст сигнал тревоги.



Рис 3.44

### ② Укажите тревогу по графику.

Нажмите на названии дня недели, будет выбраны соответствующие колонки. Для примера

нажмём на Вт., все колонки вторника окрасятся в красный, что означает, что при обнаружении движения по вторникам, камера будет подавать сигнал тревоги.



Рис 3.45

③ Нажмите левую кнопку мыши и проведите по временной сетке, таким образом Вы можете выбрать определённую область.



Рис 3.46

### Шаг 07: Нажмите кнопку Сохранить для принятия изменений.

При обнаружении движения в области обнаружения, камера подаст сигнал тревоги и примет соответствующие индикаторы тревоги.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы должны установить зону обнаружения и обнаружение по графику, иначе не будет никакой тревоги.

### 3.5.2 І/О Определения

																	3:	Save		)	0	Refr	esh	$\supset$	
Enable				1										7											
Sens	sitivity	y					Medi	um								1	~		<b>→</b> 2						
Trigg	jered	Inter	val			ſ	10s										~		→ 2						
						Ri	ing 🗹	3																	
0 - 1						S	end E	E-ma	il 🗖												4				
Actio	on					Та	ake S	Snaps	shot [					Tin	ne Int	erval	2s Ň	/	4						
						IC	) Out	put [					С	lear	IO Al	arm (	Dutpu	ıt							
						T	Se	t Det	ectio	n Are	a		<b>→</b> 5	5											
										٩	Scl	hedu	le		-	6									
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
MON																									
TUE																									
WED																									
THU		$\square$	$\square$						$\square$				$\square$			$\square$			$\square$	$\square$					
FRI		$\left  \right $	$\square$						$\left  \right $				$\square$			$\left  \right $				$\left  \right $	$\left  \right $				
SAT																									

Для включения детекции движения выполните шаги указанные ниже:

### 1 Включите детектор движения

**2 Чувствительность**---- поддерживает три режима высокая, низкая и нормальная. Чем выше чувствительность тем легче камера будет отрабатывать тревогу. Выберите одну чувствительность.

**3 Интервал триггера ---** это интервал между двумя детекциями движения. Поддерживается: 5s/6s/7s/8s/9s/10s/11s/12s/13s/14s/15s. Выберите один.

### 4 Выбор индикатора тревоги

#### Есть 4 варианта индикации:

### А) Звонок

Если камера подключена к внешним громкоговорителям, то нужно выбрать «звонок». Если будет определена тревога, то люди вокруг камеры услышат сигнал.

### В) Отправка E-mail

Если вы желаете получать письма по электронной почте при тревоге по определению движения, вы должны выбрать Отправку E-Mail.

### С) Мгновенный снимок

Если вы выберете этот пункт, то при определении движения, камера сделает мгновенный снимок картинки и закачает его на FTP сервер. Если вы выберите отправку почты, то в течение некоторого времени картинка будет у вас во входящих. Убедитесь, что вы установили FTP сервер и путь к нему прописан в настройках мгновенных снимков.

Интервал времени: Интервал времени между двумя снимками.

### D) I/O Выход на внешние устройства

Если камера была подключена к другим устройствам тревоги, таким как сенсоры и сигнализации, то при обнаружении движения, устройство вывода тревоги совершит соответствующее действие.

### 5 Установка области определения

Нажмите установить область определения, вылезет окно, где вы сможете нарисовать эту область. После настроек нажмите кнопку НАЗАД. Когда что-нибудь будет двигаться в указанной вами области, то сработает тревога.

#### 5 Расписание тревог

Здесь указывается график тревог.

**7** Нажмите кнопку **сохранить** для применения эффектов. При обнаружении движения в области обнаружения камера подаст сигнал тревоги и примет соответствующие действия при тревоге.

**Примечание:** Вы должны установить область определения и расписание определения, иначе не будет никакой тревоги ни в какое время.

### 3.6 Запись

На этой странице Вы может вручную изменить место хранения записи.



Рис 3.47

Расположение Записи Вручную: Для Windows OS, ручная запись располагается :C:/ IPCamRecord, Вы можете изменить расположение здесь. Для MAC OS, ручная запись располагается: / IPCamRecord

# 3.7 PTZ

На этой странице вы можете изменять скорость панорамирования / наклона и настроить протокол RS485.

### 3.7.1 Скорость панорамирования/поворота

Есть пять типов скоростей: очень быстро, быстро, нормально, медленно и очень медленно. Выберите нужную скорость РТZ и нажмите кнопку Сохранить.

		Save Refresh
PTZ speed	Normal	~



### 3.7.2 Настройка RS485

После того, как камера связана с внешним управляющим устройством по интерфейсу RS485, необходимо настроить протокол RS485.

Найти информацию об управляющем устройстве в его руководстве и заполнить следующие параметры. Нажмите кнопку Сохранить и сохраните настройки.

		Save Refresh
Protocol	PELCO-D	~
Address Code	1	
Baud Rate	9600	~
Data Bits	8	~
Stop Bits	1	~
Check	None	<b>~</b>

Рис. 3.49

### 3.8 Настройки пути.

Если Вы хотите загружать изображения на свой FTP-сервер, Вы можете настроить **FTP** настройки.

	💿 Save 💿 Refresh
ETD conver	ftp://192.168.8.150
	example:ftp://192.168.1.103
Port	21
FTP Mode	PORT
User name	yaocuixiang
Password	•••••
Test	Success

Рис 3.50

	Save Refres	n
ETD conver	ftp://ftp.mgenseal.com	
	example:ftp://192.168.1.103	
Port	21	
FTP Mode	PORT	
User name	deotestge	
Password	•••••	
Test	Success	



**FTP-сервер**: Если Ваш FTP-сервер расположен в локальной сети, Вы можете настроить

как показано на Рис. 3.54.

Если у Вас есть FTP-сервер с доступом в интернет, Вы можете настроить как показано на Рис. 3.55.

**Порт**: По умолчанию порт 21. Если изменён, внешний клиент FTP должен также изменить в своих настройках этот порт подключения.

**FTP-режим:** Поддерживается два режима: PORT и PASV.

Имя пользователя/пароль: Аккаунт FTP с паролем.

Нажмите Сохранить для принятия изменений.

Нажмите **Тест** для просмотра корректности настройки FTP.

### 3.9 Брандмауэр.

В этом разделе объясняется, как контролировать права доступа, проверяя IP адреса подключающихся клиентов. Он состоит из следующих столбцов: Блокировать доступ с этих IP-адресов и Разрешить доступ только с этих IP-адресов.

		Save	Refresh
Enable Firewall 🔽			
IP Filtering	Block access from these IP addresses	*	
	Block access from these IP addresses Only allow access from these IP addresses		
IP Address #1			
IP Address #2			
IP Address #3			
IP Address #4			
IP Address #5			
IP Address #6			
IP Address #7			
IP Address #8			

Рис 3.52

Включите брандмауэр, если Вы выберите **Разрешить доступ только с этих IP-адресов** и заполните 8 IP-адресов, то доступ к камере будет только у 8-ми клиентов, перечисленных в этом списке. Если Вы выберите **Блокировать доступ с этих IP-адресов**, то доступ к камере будет у всех, кроме тех, кто будет в этом списке..

Нажмите Сохранить для принятия изменений.

### 3.10 Система.

Эта панель используется для Резервного копирования/Восстановления настроек камеры, обновления прошивки до последней версии, восстановления настрое камеры по умолчанию и перезагрузки устройства.

### 3.10.1 Архивирование Восстановление настроек.

Нажмите **Архивирование** для сохранение всех параметров, которые Вы настроили. Эти параметры будут сохранены в файле BIN для будущего использования.

Нажмите Обзор и выберите сохранённый файл параметров, затем нажмите кнопку Подтвердить для восстановления параметров.

Backup is used to save your current settings. It is recommended to backup your configuration before modifying or
upgrading firmware.
Backup
Settings can be restored by uploading the backup file.
Path: Browse Submit
Note:
1. All current settings will be lost when importing a configuration file. If an incorrect file is loaded, the camera may stop
working correctly.
2. Keep the power on during this process, or you may damage your camera. Your camera will reboot automatically once
restoration is completed.
Рис 3.53

### 3.10.2 System upgrade

Нажмите **Обзор**, выберите корректный bin-файл и затем нажмите **Обновить Систему**. Не отключайте питание в процессе обновления. После обновления, Вы можете увидеть результат обновления.

Рис 3.54

Ваша текущая версия прошивки будет отображаться на экране. Вы можете перейти на страницу Статус Устройства -> Информация об устройстве для проверки последней

версии прошивки

### Обновление прошивки через IP Camera Tool

Дважды кликните по иконке IP Camera Tool

, выберите IP камеру которую хотите

обновить. Затем выберите Обновить Прошивку и введите имя пользователя и пароль, выберите файл прошивки и обновитесь.

**,** 30

🗦 IP Camera Tool	
Anonynous	Http://192.168.8.101.0000 Basic Properties Network Configuration Upgrade Firmware Refresh Camera List Flush Arp Buffer About IP Camera Tool
	Рис 3.55
M IP Camera Tool	Http://192.168.8.101:8092
	Anonymous Upgrade Firmware User admin Password Upgrade System Firmware Upgrade Web VI OK

Рис 3.56

**ВНИМАНИЕ:** Если Ваша камера работает стабильно с текущий версией прошивки, мы не рекомендуем Вам делать обновление. Пожалуйста не обновляйте прошивку без надобности. Ваша камера может быть повреждена в процессе обновления.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Не обновляйте прошивку удалённо через интернет, или процесс обновления может завершиться неудачей.

- Пожалуйста, убедитесь, что Вы скачали правильную версию прошивки для Вашей камеры до начала обновления. Прочтите документацию по обновлению (readme.txt файл), входящий в комплект обновления.
- 3) После загрузки прошивки проверьте размер .BIN-файла. Он должен соответствовать размеру, описанному в файле readme.txt. Если не совпадает, пожалуйста, скачайте прошивку снова, пока размеры не будут согласованы. Ваша камера не будет работать правильно, если поврежден .BIN-файл.
- 4) Обычно требует обновления только веб-интерфейс устройства, пожалуйста, не пытайтесь обновить прошивку устройства системы.

5) Никогда не выключайте питание камеры в процессе обновления до тех пор, пока IP-камера не перезапустится

### 3.10.3 Сброс настроек

Нажмите «Сбросить все параметры» и все параметры вернутся к заводским настройкам. Это действие аналогично нажатию кнопки РЕСЕТ на нижней части камеры.

|--|

Рис 3.57

### 3.10.4 Перезагрузка системы.

Нажмите **Перезагрузка системы** для перезагрузки камеры. Это действие подобно отсоединению провода питания от камеры и последующего его подключения.

Reboot	Click this button to reboot your camera.

Рис 3.58

# 4 Приложение для телефонов.

С помощью телефонных приложений, Вы можете просматривать свои камеры непосредственно как с компьютера, находясь где угодно и любое время. Этот раздел продемонстрирует Вам, как настроить мобильные телефоны iPhone и Android, чтобы посмотреть камеры IVUE через телефонное приложение.

### 4.1 Приложение для мобильных телефонов на платформе Андроид

Есть два способа установить приложение для телефона:

1) Найдите непосредственно в Play Mapкет(Google Play) "IVUE ip cam viewer", если на Ваш телефон установлен Google Play.

<	<b>iVue</b> ip cam viewer	×
APPS	<b>i</b> a	
	iVue ip cam viewer iVue ★★★★★	Free
	iVue IP Camera Viewer Vididev ★★★★★	\$3.75
	iVue Viewer Lite SLSoft Logic ★★★★★	Free

Рис. 4.1

Загрузите и установите приложение, затем Вы увидите ярлык на экране Вашего телефона.



2) Введите <u>http://play.google.com</u> в адресной строке браузера, а затем нажмите поиск по приложениям "IVUE IP Cam Viewer". Скачайте и установите приложение.



Нажмите на ярлык с иконкой

и войдёте в телефонное приложение.



Рис. 4.2

Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите кнопку Войти, Вы увидите следующее окно видео просмотра:



Рис. 4.3

Окно наблюдения по умолчанию чёрное, Вам необходимо добавить устройства, а затем подключиться к ним.

Пожалуйста проверьте окно входа, показанное выше, оно поделено на 3 секции с 1 по 3.

#### Секция 1 Выход / кнопка перехода к списку устройств.



Нажмите эту иконку для выхода из приложения.

Нажмите эту иконку для возврата к списку устройств и перейдёте на страницу добавления камер в приложение.

#### Секция 2 Окно живого видео.

Если камера поддерживает функцию РТ, просто проведите по экрану пальцем, и камера будет вращаться, следуя за направлением вашим пальца.

#### Секция 3 Кнопка Воспроизведение/ Снимок/Звук/Разговор.

Воспроизведение Нажмите эту кнопку для воспроизведения сделанных Вами снимков.



Снимок Нажмите, чтобы сделать снимок.

Кнопка звука Нажмите и Вы услышите звук, захваченный встроенным микрофоном камеры. Убедитесь, что камера поддерживает звук. Нажмите на иконку снова для остановки звука.

Кнопка разговора Нажмите и затем говорите в микрофон своего мобильного телефона, который будет передавать Ваш голос на динамик камеры. Люди будут слышать Ваш голос через встроенный динамик камеры. Убедитесь, что камера поддерживает Разговор.

Нажмите на иконку снова, чтобы прекратить разговор.

### Как добавить камеры в телефонное приложение.

Следующие шаги необходимы для добавления камер в телефонное приложение:

- 1) Установите IP-камеры, которые хотите просматривать.
- 2) Войдите в IP-камеру с помощью веб-обозревателя и настройте IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль и убедитесь, что камера доступна для веб-обозревателей.
- 3) DDNS-настройка это плюс для частого добавления устройств через WAN.

Нажмите кнопку и перейдите на страницу списка устройств, эта секция отобразит Вам как добавить камеры в локальной сети или во внешней сети WAN.



#### Секция 1 Кнопка Вернуться.

. Нажмите эту иконку и вернитесь к основному окну видео просмотра.

#### Секция 2 Лист устройств.

В этом листе отображаются все камеры, которые добавлены в приложение.

### СекцияЗ Кнопки добавления устройств.

#### Добавление устройства в локальной сети.



: Нажмите на иконку, и приложение автоматически найдёт все камеры в локальной

сети. Также как показано на рисунке ниже:





Выберите IP-камеру и нажмите ОК для добавления камер в локальной сети, затем Вы сможете увидеть камеру в списке устройств.

Добавление устройства посредством сканирования номера UID (Идентификатора Пользователя)

**W**: **UID скан.** Нажмите эту иконку и просканируйте номер UID прописанное на корпусе камеры, затем камера сможет быть добавлена в приложение.



Рис. 4.6

Обычно каждая камера имеет один, уникальный UID и UID который используется для PnP-функции. Сейчас камеры не поддерживают UID, и Вы не можете использовать UID, для добавления устройств.

### Добавить устройство в WAN



: Нажмите эту иконку и Вы сможете добавить в ручную камеры через WAN.

Нажмите эту иконку и в открывшемся окне как показано на рисунке ниже, Вы можете добавить камеры в ручную.

🚺 🖻 🌔	🔏 🕲 奈 📶 💷 15:53
Camera type	MJ 🗸
Camera name	alice
IP address	camera.myipcamera.org
Stream type	Sub stream 👻
Http port	8090
Media port	888
User name	admin
password	hgf655
UID	
	8

Рис. 4.7

**<u>Тип Камеры</u>**: Наша Компания производит две серии камер: МЈ и Н.264. Здесь выберите тип камеры, который Вы хотите добавить.

<u>Имя Камеры:</u> Имя камеры, это уникальное имя которое Вы можете присвоить Вашему устройству для помощи последующей идентификации.

**ІР-адрес:** Заполните DDNS камеры или внешний ІР-адрес (не локальный).

**<u>Тип потока</u>**: Есть два типа: Основной поток и Дополнительный. Для телефона мы рекомендуем использовать Дополнительный поток для более быстрого видео.

**<u>HTTP / Медиа-порт</u>**: Для H.264 камер, Http и Медиа-порты должны быть различны. Для MJ камер, можно использовать тот же порт.

Имя пользователя & Пароль: Имя и пароль пользователя камеры.

<u>UID:</u> Если Ваша камера поддерживает UID, здесь Вы можете заполнить номер UID. Сейчас камеры IVUE не поддерживают UID.

Нажмите на иконку *ми* для добавления камеры, затем Вы можете увидеть камеру в списке устройств.



Выберите один IP-адрес и нажмите на него, затем Вы сможете войти в окно видеонаблюдения.

Выберите один IP-адрес в списке устройств, нажмите и кратковременно удерживайте его, это откроет следующее окно:

٥	Device li	st
alice(came	era.myipcamera	.org)
FI8910W_0	V7740(192.168.	11.151)
Edit		
Delete de	evice	
Q	Q	<b>(+</b> )

Рис. 4.8

**Редактировать:** Отредактируйте информацию о камере, такую как Http / Медиа-порт, имя пользователя и пароль, и т.д. Нажмите Редактировать и Вы сможете перейти к странице редактирования камеры (Рис. 4.7).

Удалить устройство: Удалить камеру из списка устройств.

### 4.2 Приложение для iPhone.

Если Вы используете iPhone, пожалуйста найдите приложение "IVUE ip cam viewer" или

установите его через APP Store, затем Вы увидите иконку на экране своего телефона.



Нажмите на иконку и Вы сможете перейти непосредственно к "ipcam table" странице:





По умолчанию список устройств пуст, Вам необходимо добавить камеры.

#### Секция1 Список Камер

Здесь будет список всех камер, которые будут добавлены в приложение.

#### Секция2 Список IP-камер / Кнопки добавления IP-камер



Нажмите эту иконку и вернитесь к странице ІР-камер, здесь Вы можете увидеть все камеры, которые были добавлены в приложение.



: Нажмите эту иконку и вернётесь снова к странице добавления камер, здесь Вы можете добавить камеры в локальной сети или во внешней сети.

#### Как добавить камеры в приложение

Следующие шаги необходимы для добавления камер в телефонное приложение:

- 3) Установите IP-камеры, которые хотите просматривать.
- 4) Войдите в IP-камеру с помощью веб-обозревателя и настройте IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль и убедитесь, что камера доступна для веб-обозревателей.
- 3) DDNS-настройка это плюс для частого добавления устройств через WAN.

Если Вы хотите добавить камеры в приложение, нажмите эту иконку **странице** "**Добавить IP-камеру**" (Рис. 4.10).





Рис. 4.10

Добавить устройство в локальной сети.

Нажмите кнопку

3 и

и приложение автоматически найдёт все камеры в локальной сети,

iVue Digital Solutions, LLC Техническая поддержка в России и Украине: Тел: +7 495 545 4883 E-mail: support@ivue.ru Skype: support.ivu затем также автоматически добавит их в приложение.





Иконку У, после имени камеры, нажав её, Вы можете ввести имя пользователя и пароль и веб-порт для входа в камеру.

FI8910W (10.10.104)	ADD
Admin	
•••	
80	
	FI8910W (10.10.104) Admin •••• 80

Рис. 4.12

#### Добавить внешние камеры.

Шаг 1: Нажмите иконку Добавить Камеру Для добавления камеры в ручную. Шаг 2: Выберите тип камеры: mjpeg или H.284 (Рис. 4.13), затем введите базовую информацию камеры, задайте любое имя камере, IP-адрес, HTTP/Medua портt, имя пользователя, пароль и т.д. (Рис. 4.14).

Back	device
H264	>
MJPEG	>



ack	H264		ľ
UID		۲	n
device nam	e Alice		-
ip	camera.myipcamera.org		
user	Admin		
password			
media port	80		
web port	80		
stream type	• s	ub stream >	-

Рис. 4.14а Страница добавления Н.264 устройств

Bac		MJPEG	ADD
			_
	device name	Giddy	
	ip		
	user		
	password		
	web port	80	

Рис. 4.14b Страница добавления MJPEG устройств

<u>UID:</u> Если Ваша камера поддерживает UID, здесь Вы можете просканировать номер UID. Сейчас камеры IVUE не поддерживают UID.

**<u>Имя устройства</u>**. Уникальное имя для устройства, которое Вы можете задать Вашему устройству для помощи дальнейшей идентификации.

**IP-адрес:** Заполните DDNS камеры или внешний IP-адрес (не локальный).

**<u>Тип потока</u>**: Есть два типа: Основной поток и Дополнительный. Для телефона мы рекомендуем использовать Дополнительный поток для более быстрого видео.

НТТР / Медиа-порт: Для Н.264 камер, Http и Медиа-порты должны быть различны. Для МЈ

камер, можно использовать тот же порт. Имя пользователя & Пароль: Имя и пароль пользователя камеры.

Шаг 3: Нажмите кнопку добавления Для добавления камер, затем Вы можете увидеть имя камеры на странице «окно IP камер».



Рис. 4.15

#### Окно видео обзора.

Вернитесь на страницу «окно IP камер» и увидите все камеры, которые хотите добавить.

Иконка <sup>2</sup>, после имени камеры, нажав её, Вы можете ввести имя пользователя и пароль и веб-порт для входа в камеру.



Рис. 4.16

Back		Alice(Camera.mycam.org)	updat
UID			
user	Admin		
passwor	d		
media po	ort 88		
web port	888		
stream ty	ype	sub stream	>

Рис. 4.17

Нажмите IP одной камеры, и Вы увидите живое видео.



Пожалуйста, проверьте окно входа показанное выше, которое было разделено на секции с 1 по 4.

#### Секция1 Кнопка возврата

Нажмите на иконку и вернётесь к странице «окно IP камер».

#### Секция2 Кнопка Фото

photo

Нажмите эту кнопку и увидите сделанный фотоснимок.

#### СекцияЗ Окно живого просмотра.

Если камера поддерживает РТ-функцию, это окна можете двигать пальцем, камера будет следовать согласно направлению движения Вашего пальца.

#### Секция4 Кнопки Снимка / Звука / Разговора



# 🙆 Снимок

Нажмите, чтобы сделать снимок.

# 🖸 Кнопка Звука

Нажмите и услышите и услышите звук, полученный через встроенный микрофон камеры. Убедитесь, что камера поддерживает звук. Нажмите на иконку снова и остановите звук.

# 💽 Кнопка Разговора

Нажмите, затем говорите в микрофон Вашего телефона, который передаст звук на встроенные динамики камеры. Люди услышат Ваш разговор через встроенные динамики камеры. Убедитесь, что камера поддерживает разговор.

Нажмите на иконку снова для прекращения разговора.

# 5 ПРИЛОЖЕНИЕ

### 5.1 Часто задаваемые вопросы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При любых вопросах, с которыми Вы столкнётесь, сначала проверьте сетевое соединение. Проверьте рабочее состояние всех индикаторов на сетевом оборудовании, роутере или сетевой карте. Если индикация отсутствует, проверьте сетевые соединения.

### 5.1.1 Как скачать и установить ActiveX для Firefox пользователей.

Plugins are not found, Click me to download	]
User name admin	
Media port 12000	Нажмите для скачивания плагина
Stream Main stream 💌 Language English 💌	
Login	
	Plugins are not found, Click me to download    User name  admin    Password

При первом входе к камеру, увидите подсказку для скачивания плагина.

Рис. 5.1

Перетащите скаченный файл в веб-страницу Firefox и увидите подсказку для установки.
1	Install add-ons only from authors whom you trust. Malicious software can damage your computer or violate your privacy.
You have	askea to install the rollowing item: <b>npIpcam</b> ( <i>Author not verified</i> ) file:///G:/Documents%20and%20Settings/huangHJ/Desktop/plugins.xpi
ажмит <mark>е Уста</mark>	НОВИТЬ СЕЙЧАС

Рис. 5.2

Перезапустите Firefox после завершения успешной установки плагина, затем перезайдите в камеру снова, Вы увидите окно наблюдения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не видите живое видео после запуска ActiveX, а видите красный

крест в центре видео или просто чёрный экран, пожалуйста измените номер порта и попробуйте снова.

Убедитесь, что брандмауэр или антивирус не Вашем компьютере не блокирует активные загрузки и установки. Если вы не можете запустить элемент управления ActiveX, попробуйте выключить брандмауэр или антивирус.

## 5.1.2 Как скачать и установить ActiveX для Google Chrome.

Plugins are not found, Click me to download
User name admin
Password
Madia part 1999

Stream Main stream

Рис. 5.3

Language English

\*

~

Login

При первом входе в камеру, увидите подсказку для загрузки ActiveX.

								23	-
tore.	ок					New tab New window New incognito win Bookmarks	dow C	Ctrl+1 Ctrl+1 Itrl+Shift+1	T N N
-					ndoor Pa	Edit	Cut Co	py Paste	
						Zoom	- 100%	+	0
			Contra a			Save page as Find Print		Ctrl+1 Ctrl+1 Ctrl+1	5 F P
	Plugins are not found. Click me to download		Extensions	alication shortcuts		History		Ctrl+t	н
Г	User name	Co to Extensiona	Liear brow	ising data	Ctrl+Shift+Del	Sign in to Chrome.		Cuit.	2
	Password		Encoding View source Developer	e tools	Ctrl+U Ctrl+Shift+I	Settings About Google Chri View background ; Help	ome pages (1)		
	Media port	12000	JavaScript	console	Ctrl+Shift+J	Exit			
	Stream	Main stream							
	Language	English							
		Logi	n						

Загрузите плагин и переместите его на страницу Расширения Google Chrome.

Рис. 5.4

Нажмите кнопку Добавить для установки плагина.

Extensions	× Downloads ×	
⇒ C' fi	C chrome://chrome/extensions/	
juick access, place y	our bookmarks here on the bookmarks bar. Import bookmarks now	
hrome	Extensions	Developer mode
listory xtensions ettings	<ul> <li>有道词典Chrome鼠标取词插件 1.21</li> <li>支持有道词典在Chrome浏览器中实现鼠标取词</li> <li>Allow in incognito</li> </ul>	✓ Enabled
lelp	Get more extensions  Get more extensions  Confirm New Extension  Add "IPCAM"?  It can:  • Access all data on your computer and th websites you visit	e X
	Нажмите Добавить для установки плагина	Add Cancel

Рис. 5.5

Перезапустите обозреватель после завершения успешной установки плагина, затем перезайдите в камеру снова, Вы увидите окно наблюдения.

#### 5.1.3 Я забыл пароль администратора.

Для сброса имени администратора или пароля, нажмите и удерживайте КНОПКУ РЕСЕТ более 5 секунд. После отпускания кнопки сброса, подождите 20 секунд, камера перезагрузится, и имя пользователя и пароль вернется к заводской настройке по умолчанию. Пожалуйста подключите питание камеры до сброса настроек. По умолчанию имя пользователя администратора: **admin.** По умолчанию пароль администратора: нет пароля.

#### 5.1.4 Камера не может включить запись, когда я нажимаю кнопку

#### записи или я не могу настроить место хранения записи вручную.

Если у Вас установлена Windows7 или Vista, у Вас может быть не доступна ручная установка пути записи, из-за настройки безопасности компьютера.

Есть два пути решения этой проблемы:

(1) Пожалуйста добавьте камеру в доверенную область. Выполните шаги:

ІЕ обозреватель → Сервис → Свойства Обозревателя → Безопасность → Доверенные узлы → Узлы → Добавить.

(2) Откройте IE обозреватель, затем правым кликом мышки, выберите "Запустить от имени администратора"

#### 5.1.5 Подсети не соответствуют.

Проверьте, что Ваша IP-камера находится в той же подсети, что и Ваш компьютер.

Перейдите в Панель Управления → Сетевые Подключения → двойной клик

Подключение по локальной сети → вкладка Общие → Свойства.(Рис. 3.23/3.24)

Проверьте маску подсети, IP-адрес и шлюз. Когда Вы настроите IP-адрес,

пожалуйста убедитесь, что устройства в одной подсети. В противном случае Вы не сможете получить доступ к камере.

#### 5.1.6 Проблемы с получением изображения.

Потоком видео передачи управляет контроллер ActiveX. Если контролер ActiveX установлен не корректно, Вы не увидите картинки изображения. Вы можете устранить эту проблему следующим способом:

Загрузите контролер ActiveX и настройте свойства безопасности IE на компьютере, при первичном просмотре: IE обозреватель → Сервис → Свойства Обозревателя →

Безопасность → Другой → Элементы ActiveX и модули подключения. Первые три опции должны быть настроены как "Включено". Параметры ActiveX, сохранённые на компьютере будут сохранены следующим образом:

Включено: Загрузка неподписанных элементов ActiveX.

Включено: Выполнять скрипты элементов ActiveX, помеченные как безопасные. Включено: Запуск элементов ActiveX и модулей подключения.

ettings
Download unsigned ActiveX controls (not secure)     Disable (recommended)     Enable (not secure)     Prompt     Initialze and sonpt ActiveX controls not marked as safe for s     Disable (recommended)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Рис. 5.6

Если Вы разрешили запуск ActiveX, но не можете получить картинку живого видео, измените номер порта и попробуйте ещё раз. Не используйте 88 порт.

		Save Refresh
http port	8000	
Media port	12000	



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что Ваш брандмауэр или антивирус не блокирует камеру или ActiveX. Если Вы не можете увидеть живое видео, попытайтесь выключить брандмауэр или антивирусное программное обеспечение и попробуйте еще раз.

### 5.1.7 Не могу получить доступ к камере через интернет.

Возможные причины, почему камера не доступна через интернет: 1) Не корректно установлен контролер ActiveX. 2) Порт, который использует камера, блокируется брандмауэром или антивирусом. Попробуйте изменить на другой порт. (Рис. 5.7)

3) Неудачное перенаправление портов. (Рис. 3.30)

Проверьте ещё раз настройки и убедитесь в их корректности.

## 5.1.8 Перестал работать UPnP.

В нашем программном обеспечении UPnP содержит только переадресацию портов. Иногда этого может быть не достаточно для организации автоматической переадресации портов, так как может быть установлен брандмауэр или антивирусное программное обеспечение. Ошибка может быть связана также с настройкой безопасности роутера. Таким образом, мы рекомендуем сделать переадресацию портов вручную. Вы можете просмотреть Вашу камеру в интернете после того как успешно осуществите переадресацию портов вручную на роутере (Рис. 3.30).

## 5.1.9 Камер не может подключиться к беспроводной сети.

Если Ваша камера не может подключиться к беспроводной сети после того как Вы настроили беспроводное соединение, попробуйте отключить и снова подключить кабель питания. Пожалуйста проверьте правильно ли Вы ввели данные при настройке. Обычно, камеры не могут подключиться по беспроводной сети из-за неправильно введённых вручную настроек. Убедитесь, что Ваш SSID не скрыт; используйте одинаковый тип шифрования для камеры и роутера.

## 5.1.10 Не вижу другие камеры, перечисленные в мульти-устройстве

### при удалённом доступе.

Если Вы хотите просматривать все камеры удалённо, убедитесь, что к каждой камере, подключённой в мульти-устройствах, есть доступ через DDNS имя и порт. Используйте DDNS имя, а не локальный IP адрес камеры (для большей информации смотрите: Как добавить внешние камеры).

## 5.2 Параметры по умолчанию

#### Параметры сети по умолчанию

IP-адрес: присваивается динамически Маска подсети: присваивается динамически Шлюз: присваивается динамически DDNS: встроенное доменное имя от IVUE

### Username and password Имя пользователя и пароль По умолчанию имя администратора: admin

По умолчанию пароль администратора: без пароля.

## 5.3 Спецификация

Группа		IV5511W		
	Сенсор изображения	Цветной датчик CMOS высокого разрешения		
Сенсор	Линзы	f : 4мм или 6мм или 8мм		
изображения	Мин. освещённость	0.5 Lux		
Объектив	Тип линз	Стеклянная линза		
	IR_CUT	Фильтр будет переключаться автоматически		
Аудио	Вход/Выход	Линейный вход/выход, с возможностью использования двух потоковой связи		
	Сжатие картинки	H.264		
	Частота кадров	25fps(50Hz), 30fps(60Hz) и ниже		
	Разрешение	720p (1280*720), VGA (640*480)		
_	Просмотр	Н.264 двойной поток		
Видео	Регулировка изображение	Яркость, контраст, насышенность и т.д.		
	Инфракрасный режим	Авто и вручную		
	Ночное виденье	Ф8 мм 36 ИК-светодиодов, видимость ночью до 30 метров		
Сеть	Ethernet	Один разъём 10/100Mbps RJ-45		
	Поддерживаемые протоколы	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、SMTP、FTP、DHCP、 DDNS、UPNP、RS485		
	Поддержка IP адресов	Статический IP адрес, динамический IP адрес		
	Обнаружение тревог	Обнаружение движения, вход/выход тревог		
Тревоги	Информирование о тревогах	Поддержка Email、FTP		
Аппаратные	Интерфейс питания Интерфейс аудио входа/выхода	DC 12V/2.0A Один джек на аудио вход, один джек на аудио выход.		
интерфейсы	Кнопка сброса	Есть		
	Интерфейс			
	входа/выхода тревог	Разъём с клеммами входа/выхода тревог		
	РоЕ стандарт	IEEE 802.3af		
	Входное напряжение	DC 36B~DC 57B		
ΡοΕ	Выходное напряжение	DC 12B		
	Выходная мощность	15.4Вт (макс.)		
	Проводные стандарты	100M BASE-T		

	Рабочая температура	0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
	Допустимая влажность	
	при работе	10% ~ 80% без конденсата
Успория	Температура хранения	-10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F)
эксппуатации	Допустимая влажность	
Skennyaradını	при хранении	0% ~ 90% без конденсата
	Размеры	245(Д)Х196(Ш)Х112(В)мм.
	Вест нетто	900г
	Вест брутто	1150г
	Процессор	2.0GHZ или выше
Троборация к	Объём ОЗУ	256MB или выше
	Видео карта	64М или выше
	Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows
греоования к		2000/XP/Vista/Windows7-32bit/Windows7-
KowinBiorepy		64bit/Windows8- 32 bit/ Windows8-64bit/ mac
	Обозреватель	IE 6.0, IE7.0, IE8.0,IE9.0, Firefox2.0,Firefox3.0,
		Google Chrome, Safari или другие стандартные
		обозреватели.
Программное		
обеспечение	Обновление	Обновление через сеть
Сертификация	CE,FCC	

# 6 ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Мы надеемся, что работа с IP-камерой будет удобной, лёгкой и доставит удовольствие. Возможно у Вас остались вопросы, ответы на которые Вы не нашли в Руководстве Пользователя.

Свяжитесь с нашей поддержкой через электронную почту в support@ivue.ru. Вы можете также обратиться в техническую поддержку по телефону +7(495)545-48-83, или по Skype: support.ivue.

