Внимание! При скорости движения свыше 100 км/час в целях соблюдения безопасности движения управление прибором (нажатия на кнопки) блокируется.

МК VG1031 и VG1031PL функционально одинаковы и отличаются только исполнением дисплея. МК VG1031 - имеет негативный/позитивный ЖК дисплей с RGB подсветкой.

VG1031PL - имеет негативный монохромный О-Lead дисплей зеленого цвета повышенной контрастности и расширенного температурного диапазона.

Внимание! Маршрутный компьютер MULTITRONICS является сложным техническим изделием. Перед использованием прибора прочитайте пожалуйста настоящую инструкцию.

Внимание! Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению.



Простая навигация! Для простой навигации по инструкции, используйте ссылки с указателем номера страницы из таблицы "ФУНКЦИИ МК".







ВСЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГОЛОСОМ







15 МУЛЬТИ ДИСПЛЕЕВ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВТО МАТИ ЧЕСКИЙ ВЫБОР ПРОТОКОЛА

МК - маршрутный компьютер

ДС - датчик скорости

"PXXX" - расчетный бак

а/м - автомобиль

т.Х - ссылка на пункт "Х" таблицы

БОЛЕЕ 100 ФУНКЦИЙ

ЭБУ - электронный блок управления

ДУТ - датчик уровня топлива

"ДУлн" - датчик уровня топлива линейный

"ДУтр" - датчик уровня топлива тарированный

1. ТАБЛИЦА СОВМЕСТІ	ИМОСТИ		
Совместимость с инжектором:	Работа по К-линии с ЭБУ	Универсальный реж.	OBD-II
Любой инжекторный а/м, кроме систем GDI и K(KE)-Jtronic.		+	
Все модели ВАЗ по состоянию на 01.2007г.	Январь 5.1, Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, VS 5.1 Ителма, Январь7.2 Ителма, Bosch MP7.0, Bosch M7.9.7, Bosch M7.9.7+	Любой инж.а/м	
Все модели ГАЗ и УАЗ по состоянию на 01.2007г.	МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, СОАТЭ 301, СОАТЭ 302, СОАТЭ 309, Ителма VS5.6.	Любой инж.а/м	
ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), ДЭУ (Сенс) с ЭБУ МИКАС 7.6 .	МИКАС 7.6.	Любой инж.а/м	
ДЭУ : Ланос, Нексия, Нубира, Леганза по состоянию на 01.2007 г.	IEFI-6, ITMS-6F,IEFI-S	Любой инж.а/м	
Шевроле: Авео,Лачетти,Такума по состоянию на 01.2007г.	HV240, MR140, Sirius-D4	Любой инж.а/м	+
Инжектор ная а/м ОВD-II ISO 9141/14230, кроме систем GDI и K(KE)-Jtronic.		Любой инж.а/м	Инж.а/м OBD-II

2.0	РУНКЦИИ											
Nº	Функции:	Диапазон	Ед. Изм.	BA3	ΓA3	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Унив.	OBD-II	Стр.	пункт
	Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (для Универсального режи	ма Параметры 1-2)										
1	Мгновенный расход топлива	0-999	л/100 км,	+	+	+	+	+	+	+	41	т.1
2	Остаток топлива в баке	0-183	литры	+	+	+	+	+	+	+	41	т.2
3	Температура охлаждающей жидкости	-40+200	градусы	+	+	+	+	+		+	41	т.3
4	Температура воздуха	-40+60	градусы	+	+	+	+	+	+	+	41	т.4
5	Скорость	0 - 256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	41	т.5
6	Обороты	0-8000	об/мин	+	+	+	+	+	+	+	41	т.6
7	Напряжение	6-20	Вольты	+	+	+	+	+	+	+	42	т.7
8	Время	0-23.59	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	42	т.8
9	Дроссель	0-99	%	+	+	+	+	+		+	42	т.9
10	Массовый расход воздуха	0-999	кт/час	+	+		+			+	42	т.10
11	Прогноз пробега на остатке топлива в баке	0-999	КМ	+	+	+	+	+	+	+	42	т.11
12	Напряжение на датчике кислорода	0-9,9	Вольты	+						+	42	т.12
13	Положение шагового двигателя	0-256	шаги	+	+	+	+	+			42	т.13
14	Поправка УОЗ	от -9до +9	градусы		+						42	т.14
15	Длительность впрыска	0-99,9	миллисек					+	+	+	42	т.15
	Дисплей "Средние за поездку"							-				
16	Время за поездку	0-23,59 или 0-999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	54	т.1
17	Расход на 100 км за поездку	0-99,9 или 0-999	л/100 км	+	+	+	+	+	+	+	54	т.2
18	Скорость средняя за поездку	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	54	т.3
19	Пробег за поездку	0-9999	КМ	+	+	+	+	+	+	+	54	т.4
20	Расход топлива за поездку	0-9999	литры	+	+	+	+	+	+	+	54	т.5
21	Стоимость поездки	0-999 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	54	т.6
	Дисплей "Средние/сброс"											
22	Время до сброса	0-23,59 или 0-999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	54	т.1
23	Расходна 100 км средний до сброса	0-99,9 или 0-999	л/100 км	+	+	+	+	+	+	+	54	т.2
24	Скорость средняя до сброса	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	54	т.3
25	Пробег до сброса	0-9999	KM	+	+	+	+	+	+	+	54	т.4
26	Расходтоплива до оброса	0-9999	литры	+	+	+	+	+	+	+	54	т.5
27	Стоимость до оброса	0-999 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	55	т.6
	Дисплей "Средние накопительный"											
28	Моторесурс накопительный	0-23,59 или 0-9999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	55	т.1
29	Расход на 100 км общий накопительный	0-99,9 или 0-999	л/100 км	+	+	+	+	+	+	+	55	т.2
30	Абсолютная средняя скорость	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	55	т.3
31	Абсолютный пробег	0-999 000	KM	+	+	+	+	+	+	+	55	т.4
32	Расходтоплива/общий	0-99999	литры	+	+	+	+	+	+	+	55	т.5
33	Стоимость/общая	0-999 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	55	т.6

	Дисплей "Средние в пробках"	Диапазон	Ед. Изм.	BA3	ГАЗ	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Унив.	OBD-II	Стр	пункт
34	Время в пробках	0-23,59 или 0-999	мин,час	+	+	+	+	+	+	+	55	т.1
35	Расход на 100 км средний в пробках	0-99,9 или 0-999	л/100 км	+	+	+	+	+	+	+	55	т.2
36	Скорость средняя в пробках	0-256	км /час	+	+	+	+	+	+	+	55	т.3
37	Пробег в пробках	0-9999	КМ	+	+	+	+	+	+	+	55	т.4
38	Расход топлива в пробках	0-9999	литры	+	+	+	+	+	+	+	55	т.5
39	Стоимость в пробках	0-999 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	55	т.6
	Дисплей "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ"											
40	Стоимость 1 км такси	0-99	Руб.	+	+	+	+	+	+	+	57,58	т.1
41	Стоимость 1 минуты такси	0-99	Руб.	+	+	+	+	+	+	+	57,58	т.2
42	Стоимость "подачи" а/м	0-990	Руб.	+	+	+	+	+	+	+	57,58	т.3
43	Пробег такси	0-9999	KM.	+	+	+	+	+	+	+	57,58	т.4
44	Время такси	0-24,59 или 0-999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	57,58	т.5
45	Общая стоимость поездки	0-999 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	57,58	т.6
	Дисплей Технического обслуживания 1											
46	Замена воздушного фильтра	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.1
47	Замена масла КПП	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.2
48	ТО форсунск	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.3
49	Среднее напряжение АКБ	6-20	Вольты	+	+	+	÷	+	+	+	47,48	т.4
50	Замена ремня ГРМ	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.5
51	Информация			+	+	+	+	+	+	+	50	9.4.
	Дисплей Технического обслуживания 2											
52	Замена охлаждающей жидкости	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.1
53	Замена масла двигателя	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.2
54	Замена свечей	0-99	ТЫС.КМ	+	+	+	+	+	+	+	47,48	т.3
55	Ошибки системы	0-99		+	+	+ * *	+	+		+	49	9.3.
56	Сушка свечей зажигания	вкл/откл		+							50	9.5.
	Пист пой Установок 1											
57		0.0 ± 000	9/-		_	_	±	±	- L	-	61	1112
58	Коррекция индикации скорости	-90 + 999	%	+	+	+	+	+	+	+	63	11113
50		20 120	0/			- ÷			÷		50.60	2
60	Булильник	0-23-59	MALL USC	- -	+	+	+ +	+	+	- T +	59.60	т.3
61	Активизация будильника	Δ <i>ν</i> τ/Πас	Аит/Пас	+	+	+	+	+	+	+	59,60	т.5
62	Установка громкости	10 уровней	V008НИ	+	+	+	+	+	+	+	59.60	т.6
	Лист пей Установок 2	1) ++ =····									
63	Граница превышения оборотов двигателя	2500-8000	об/мин	+	+	+	+	+	+	+	66	т1
64	Граница превышения скорости	40-200	MM Alac	+	+	+	+	+	+	+	67	1121
	Расчет прогноза пробега на остатке топпива по	10 200			<u> </u>	<u> </u>		· ·	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1 1.2. 1.
65	среднему расходу, или по последним 10 км	Средн, или 10 км.		+	+	+	+	+	+	+	66	т.3
66	Период автосбооса в дистлее "Спедники то КМ	1-99 Pvu	CVTKIA DVA	+	+	+	+	+	+	+	66	т 4
67	Гопосовое сопровожление	Byn/Oryn	Cyrrian, pye	+	+	+	+	+	+	+	67	T.5
- °'	Корренина показаний тахометра пла Vник средст ного и	DIVITION	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			1.0
68	ОВD-Прежимов	1-2-4	разы						+	+	68	11.2.4.

**- Коды ошибок не расшифровываются и не проговариваются.

	Дисплей Установок 3	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Унив.	OBD-II	Стр	ПУНКТ
69	Граница скорости для расчета параметров "Пробки"	5-200	км/час	+	+	+	+	+	+	+	69	т.1
70	Установка цвета (кроме VG1031PL)	Таблица 24 цвета		+	+	+	+	+	+	+	70	11.3.1.
4		"РХХХ", "ДУлн" или									- 1	
/1	переключение режимов оака	"ДУтр"		+	+	+	+	+	+	+	71	11.3.2.
		Авт, Унив,										
		Янв,МИК76,Бош70,										
72	Выбор протокола	Б797,МИКАС,ДЭУ 1,ДЭУ2 Д		+	+	+	+	+		+	74	11.3.5.
		ЭУЗ ABEO,ABEO2,OBD2E,										
		OBDA1,OBDA8										
73	Период автоповтора	, 5-99 сек	нет, сек	+	+	+	+	+	+	+	77	11.3.7.
74	Выбор источника показаний скорости для всех	C-XX	С-ЛС С-Кл	+		+	+	+		+	76	1136
	режимов кроме "ГАЗ" и Универсального.	0,00	0 <u>H</u> 0,0 IU									11.0.0.
	Дисплей Установок 4											
75	Оповещение о превышении напряжения бортсети	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	78	т.1
76	Оповещение о превышении скорости	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	78	т.2
77	Оповещение о пониженном напряжении бортсети	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	78	т.3
78	Оповещение о превышении оборотов	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	78	т.4
79	Оповещение об остатке бака менее 6 литров	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	78	т.5
80	Оповещение о возможности гололеда	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	78	т.6
	Дисплей Установок 5						-	-	1	1		
81	Оповещение о необходимости ТО	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	79	т.1
82	Оповещение о разгоне до 100 км/час	Б,М,Г,Н,О		+ *	+	+	+	+	+	+	79	т.2
83	Оповещение в режиме Эконометр	Б,М,Г,Н,О		+	+	+	+	+	+	+	82	11.4.2.
84	Оповещение о неисправностях	Б.М.Г.Н.О		+	+	+	+	+		+	79	т.4
85	Оповещение о перегреве двигателя	ь,м,і,н,о		+	+	+	+	+		+	82	11.4.3.
86	Установка температуры включения вентиля тора	95-110для ВАЗ и 85-95 для ГАЗ	градусы	+ *	+						81	11.4.1.
Дonc	лнительные возможности МК VG1031	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	дэу	Микас76	Шевроле	Унив.	OBD-II	Стр	пункт
87	Принудительное включение вентилятора			+ *	+						83	т.1
88	Коррекция хода часов	-60 +60 сек/сут	секүнды	+	+	+	+	+	+	+	40	8.4.
89	Показ максимальной скорости на последнем километре пути	40-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	83	т.3
90	Голосовое проговаривание названий и значений			+	+	+	+	+	+	+	83	т 4
	параметров и превышение установленных границ.					-					00	
0.1	Голосовое предупреждение о неисправностях,											
91	голосовая расшифровка кодов ошибок.			-		+	*				04	1.5
92	Сброс кодо в ошибок			+	+	+	+	+		+	84	т.6
	Пинейная калибровка топливного бака по двум точкам											
93	при полном и пустом баке			+	+	+	+	+	+	+	84	т.7
94	Произвольная тарировка топливного бака			+	+	+	+	+	+	+	84	т.8
	Измерение времени разгона до скорости 100 км/час за											
95	время менее 20 секунд	0-20	секунды	+	+	+	+	+	+	+	84	т.9

* кроме БОШ МР7.0 **- Коды ошибок не расшифровываются и не проговариваются.

Доп	алнительные возможности MK VG1031	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГA3	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Унив.	OBD-II	Стр	ПУНКТ
96	Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1- 3"			+	+	+	+	+	+	+	85	т.10
97	Изменение яркости подсветки	1,2,3,4	уровни	+	+	+	+	+	+	+	38	7.1.
98	Возможность общего оброса и возврата к заводским установкам			+	+	+	+	+	+	+	86	13.
- 99	Энергонезависимая память настроек и расчетов			+	+	+	+	+	+	+	8	3.2.
100	Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция)			+	+	+	+	+	+	+	34	6.7.
101	Установка полного бака в режиме "РХХХ" после заправки одним нажатием	33-183	литры	+	+	+	+	+	+	+	85	т.11
102	Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках"			+	+	+	+	+	+	+	85	т.12
103	Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами			+	+	+	+	+	+	+	62-65	11.1.2 11.1.3

!!! ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ <u>НЕОБХОДИМО</u>:

- 1)Установить автоматически или выбрать вручную протокол (см. п. 11.3.5, стр. 74).
- 2) Установить текущее время (см. п.8.3, стр. 40).
- 3)При использовании режима расчетного бака "РХХХ" (установлен по умолчанию) установить остаток топлива в баке (см п.8.5, стр. 43).
- 4)Провести коррекцию индикации скорости (см п.11.1.2, стр. 61).

5)Провести коррекцию индикации расхода топлива (см п.11.1.3, стр. 63).

6)При использовании режима "ДУтр" сначала провести коррекцию индикации расхода топлива (см п.11.1.3 стр. 63), затем провести тарировку бака в режиме "ДУтр" (см. п.11.3.4, стр. 73).

7)При использовании режима "ДУлн" провести калибровку бака в режиме "ДУлн" в двух точках при полном и пустом баке (см п.11.3.3, стр. 71).

8)При необходимости установить порог оповещения о превышении скорости (см. п.11.2.1, стр.67), выбрать необходимые типы предупреждений (см. п. 11.4, стр. 78).

9)Принеобходимости, установить пробеги до очередных ТО (см п.9.2, стр. 47).

По вопросам подключения МК обращайтесь в технический отдел ООО "М-Электроникс Групп" по телефон у технической службы (495) 585-51-49, e-mail: support@m-electronics.ru

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРИБОРА.

МК MULTITRONICS VG1031/VG103 IPL может функционировать в трех различных режимах работы. 3.1. У НИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

В универсальном режиме работы МК использует подключения к датчику скорости и к любой из форсунок инжекторной а/м. На основании этих сигналов и анализируя сигнал на замке зажигания а/м, а также измеряя сигнал с собственного датчика температуры и величину напряжения питания, прибор рассчитывает ряд дополнительных путевых и сервисных параметров, которые затеминдицируются на дисплее прибора.

Для расчета параметров в Универсальном режиме работы МК не пользуется обменом по К-линии диагностики. Использование универсального режима рекомендуется в том случае, если МК не поддерживает работу по К-линии с ЭБУ Вашей а/м.

В Универсальном режиме работы до ступно наименьшее количество параметров. Поэтому в универсальном режиме количество дисплеев мгновенных параметров "PARAM" - 2 шт., в отличие от режимов работы по К-Линии, и OBD-II, где таких дисплеев - 3 шт.

Правильная работа прибора для параметров "Обороты" и "Расход топлива" в универсальном режиме с а/м с непосредственным впрыском топлива (GDI) и К-Jtronic не гарантируется.

3.2. РЕЖИМ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ К-ЛИНИИ ДИАГНОСТИКИ.

В этом режиме пользователь должен использовать режим автоматического определения ЭБУ либо вручную **правильно** указать тип ЭБУ, с которым должен работать прибор по К - линии. В соответствии с выбранным пользователем типом ЭБУ, **МК** организует обмен по К-линии диагностики. При периодическом обмене МК запрашивает у ЭБУ ряд параметров, которые после соответствующей обработки выводятся на дисплей прибора. Используя протокол обмена по К-линии диагностики, функциональные возможности МК существенно расширяются. Пользователь в дополнение к функциям, доступным в Универсальном режиме, получает возможность контроля таких параметров, как: температура двигателя, положение дроссельной заслонки, массовый расход воздуха и др., а также получает возможность производить сушку свечей зажигания, корректировать температуру включения вентилятора охлаждения двигателя и т.д. Использование К-линии дает возможность считывания, расшифровки и сброса кодов ошибок. Измерение напряжения и внешней температуры в режиме работы с К-линиий диагностики производится аналогично Универсальном режиму самим МК (эти параметры не считываюты с К-линии).

Пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать параметры, выводимые на три различных дисплея "PARAM" (ДИСПЛЕИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1,2,3). Вид Дисплеев Средних параметров, Техобслуживания и Дисплеев Установок изменяться пользователем не могут. Рассчитанные прибором путевые параметры, а также установки, поправки и настройки пользователя, за исключением текущего времени, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора после отключения от источника питания (АКБ).

Через 20 секунд после выключения замка зажигания **МК** отключает подсветку дисплея, но индикация параметров, актуальных при отключении замка зажигания, после нажатия на кнопки прибора сохраняется. **При отключениой подсветке дисплея прибор, потребляет от АКБ ток не более 0,03А**.

3.3. СОВМЕЩЕННЫЙ РЕЖИМ С А/М ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ ПРОТОКОЛ

OBD-II (ISO 9141/ISO 14230).

Многие автомобили и грузовики малой грузоподъемности, произведенные для продажи в Соединенных Штатах после 1996 (2000 для Европы) совместимы с протоколом OBD-II ISO 9141/ISO 14230. О поддержке этого протокола смотрите в разделе диагностики руководства на Ваш а/м, а также читайте в приложении к инструкции. Если на разьеме диагностики а/м J1962 отсутствует контакт №7, то а/м точно не поддерживает ISO 9141/ISO 14230. Если указанный контакт присутствует, а/м может поддерживать, а может и не поддерживать ISO 9141/ISO 14230. При отсутствии описания на а/м, определить это можно опытным путем подключением прибора к К-линии в автоматическом или в ручном режиме.



Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой колонки, для доступа к нему обычно не требуется разборки панелей или демонтажа оборудования. Для правильной работы прибора необходимо, чтобы а/м поддерживал стандарт обмена OBD-II ISO 9141/ISO 14230, при этом разъем диагностики должен иметь контакты 4, 5, 7, и 16. Контакта 15 может не быть.

Для работы МК в режиме **OBD-II** необходимо его соединение с ДС и форсункой.

Диагностический протокол **OBD-II ISO 9141/ISO 14230** позволяет считывать ограниченное число параметров, поэтому в режиме работы OBD-II прибор использует совмещенное подключение, аналогичное универсальному режиму (обязательно подключение к форсунке для контроля оборотов и расхода топлива), а также дополнительно используется соединение с К-линией. Используя подключение к К-линии в режиме OBD-II, дополнительно к универсальному режиму индицируются: массовый расход воздуха, напряжение на датчике кислорода (могут не поддерживаться ЭБУ), температура двигателя, положение дороссельной заслонки, а также производится сингывание и сброс кодов неисправностей. Ввиду того, что разные производители а/м могут использовать различную интерпретацию кодов неисправностей, проговаривание неисправностей прибором в режиме OBD-II в полном объеме не производится. Расшифровка кодов неисправностей OBD-II для различных производителей а/м приведена в сводной таблице приложения к инструкции.

Правильная работа прибора для параметров "Обороты" и "Расход топлива" в универсальном режиме с а/м с непосредственным впрыском топлива (GDI) и К-Jtronic не гарантируется.

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКА ТОПЛИВА В БАКЕ.

МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL имеет три режима индикации уровня топлива в баке. 3.4.1. РЕЖИМ ПОКАЗА ОСТАТКА ТОПЛИВА В БАКЕ "РХХХ" (расчетный бак).

В этом режиме пользователь каждый раз при заправке корректирует показания топлива в баке, после чего МК в процессе поездки рассчитывает остаток путем вычитания израсходованного количество топлива по показаниям ЭБУ либо по работе форсунки.

Этот способ расчета уровня топлива в баке имеет следующие недостатки.

Во-первых, при каждой заправке пользователю необходимо вводить вручную численное значение заправленного топлива, при этом фактически залитое значение топлива на заправке может быть иным. Вовторых, погрешность ввода при каждой заправке, в случае если вы вводите не ту цифру, которую вам действительно заливают, может возрастать, однако возможно минимизировать эту погрешность, периодически заливая полный бак и вводя при этом соответствующую цифру - например 43 литра. Если считать, что вы вводите всегда правильную цифру количества залитого топлива, то в целом подобный расчет остатка топлива в баке будет иметь очень высокую точность, с учетом того, что расчет, который ведется согласно данным либо ЭБУ либо по форсунке, имеет точность порядка 0,1 литра, и не зависит от исправности датчика уровня топлива, величины остатка топли ва баке, напряжения бортовой сети, а также положения а/м. Основным недостатком подобного метода расчета является необходимость ручного ввода численного значенного вбаке топлива.

Вни мание! Использование режима бака "РХХХ" не требует подключения МК к ДУТ а/м.

3.4.2. РЕЖИМ ПОКАЗА ОСТАТКА ТОПЛИВА В БАКЕ "ДУлн"

(Датчик Уровня линейный)- используется в случае, когда показания остатка топлива в баке линейно зависят от напряжения датчика уровня топлива. В этом режиме уровень топлива в баке определяется непосредственным измерением напряжения с датчика уровня топлива в баке а/м. В этом случае пользователю нет необходимости каждый раз при заправке вводить вручную численное значение количества залитого топлива. МК считывает сигнал с датчика уровня топлива "ДУТ" и рассчитывает линейно истинное значение уровня топлива в баке в литрах. Этот способ расчета, к сожалению, также не лишен недостатков. Во-первых, из за того. что поплавок, на основе которого сделан датчик уровня топлива, совершает лишние колебания вследствие неровностей дороги, МК приходится сильно усреднять его показания, ввиду чего исключается возможность быстрых изменений уровня бака. Во-вторых, если машина долгое время стоит под уклоном и поплавок длительное время занимает "неправильное" из-за негоризонтальности а/м положение, уровень будет рассчитываться неправильно. В-третьих, напряжение ДУТ в а/м может зависеть от топлива в баке температуры панели приборов, а также от напряжения бортовой сети и может изменяться в момент включения или отключения потребителей электроэнергии - габаритов, фар, вентиляторов и т.д. В МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL для минимизации подобной погрешности имеется возможность линейной калибровки расчета остатка топлива в баке с ДУТ. Пользователю для получения правильных показаний остатка топлива в баке в режиме "ДУлн" необходимо произвести линейную калибровку бака в двух точках: для полного и почти пустого бака (см п.11.3.3, стр. 71).

3.4.3. РЕЖИМА ПОКАЗА ОСТАТКА ТОПЛИВА В БАКЕ "ДУтр"

(Датчик Уровня тарированный) - используется в случае, когда показания остатка топлива в баке нелинейно зависят от напряжения ДУТ. В этом режиме МК производит измерение напряжения ДУТ и с помощью таблицы, созданной в процессе нелинейной тарировки (см. п11.3.4, стр. 73), производит расчет остатка топлива в баке.

Рекомендуется при абсолютно исправном датчике уровня топлива использовать методику п.3.4.3. или п.3.4.2., обеспечивающую меньшую, по сравнению с методикой п.3.4.1 точность. В случае неудовлетворительной работы ДУТ рекомендуется пользоваться методикой п.3.4.1

Внимание! В режимах "ДУлн", "ДУтр" требуется подключение МК к ДУТ (кроме протокола "Авео", "Авео2")

3.5.РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ АВАРИИ НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ. В случае выхода бортового напряжения или температуры двигателя за допустимые пределы, дисплей прибора из любого режима на 10 секунд переключается в режим аварийного параметра с одновременной подачей голосового либо звукового предупредительного сигнала, в зависимости от установок пользователя. Если через 1 минуту аварийная ситуация повторяется, прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения об аварии. Режим предупреждения о пониженном напряжении АКБ не срабатывает при запуске двигателя.

3.6. РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ.

В случае превышения установленного предела скорости а/м (см. п.11.2.1, стр.67), прибор подает предупредительный голосовой либо звуковой сигнал, и на 3 секунды переключается в режим индикации превышенного параметра. Если через 10 секунд скорость снова превышает установленный предел, звуковой предупредительный сигнал повторяется. Заводская установка звукового предупреждения о превышении скорости соответствует 200 км/час, т.е. по умолчанию функция предупреждения фактически заблокирована.

3.7. ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА ДО СКОРОСТИ 100 км/час.

При нахождении в любом режиме, в случае разгона до 100 км/час за время не более 20 секунд, кратковременно индикация любого режима сменяется на индикацию времени разгона до 100 км/час. Старт режима возможен только когда скорость была равна «0» не менее 2-х секунд, а затем увеличивается (кроме Bosch MP7.0).

3.8. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НА ПОСЛЕДНЕМ КИЛОМЕТРЕ:

В случае, если скорость а/м равна нулю и замок зажигания <u>отключен,</u> на позиции текущей скорости всегда показывается максимальная скорость на последнем километре пути.

3.9. РАСЧЕТ ПРОГНОЗА ПРОБЕГА НА ОСТАТКЕ ТОПЛИВА В БАКЕ.

Прогноз пробега на остатке топлива в баке может рассчитываться прибором тремя способами. В первом случае прогноз пробега на остатке топлива в баке рассчитывается на основании среднего расхода дисплея 3 TRIP (Накопительный) как (остаток топлива в баке / средний расход топлива на 100 км дисплея 3 TRIP (Накопительный))*100. При этом способе расчета (он установлен по умолчанию) показания прогноза пробега ведут себя более логично (прогноз все время уменьшается). Однако, при резкой смене стиля езды, например при выезде на трассу, расчет прогноза пробега будет вестись с некоторой погрешностью, так как при этом показания среднего расхода на 100 км дисплея 3 TRIP (Накопительный), могут длительное время не соответствовать изменившему ся стилю вождения. Во втором случае, в качестве среднего расхода на 100 км используются оперативные расчетные значения среднего расхода за последние 10 км поездки. При этом расчет прогноза пробега будет вестись на основании вашего последнего стиля езды (потребления топлива). При этом надо учитывать, что показания прогноза пробега в момент выезда из города на трассу обычно возрастают, что на самом деле соответствует действительности. Второй способ расчета пробега более правильный по точности, однако менее наглядный, так как во время движения показания прогноза пробега не всегда монотонно убывают, а могут меняться в обе стороны. В третьем случае, с момента включения режима Эконометр, МК рассчитывает средний расход на 100 км только для участка действия режима и на основании его рассчитывает прогноз пробега на остатке топлива.

3.10. ФУНКЦИЯ РАСЧЕТНОГО ЭКОНОМЕТРА

позволяет устанавливать значение пробега на остатке топлива в баке и контролировать стиль поездки (расход топлива), соответствующий установленному значению.

<u>3.11. ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ И КОНТРОЛЯ ОСТАТКА ПРОБЕГА А/М ДО</u>

ОЧЕРЕДНОГО ТЕХ-ОБСЛУЖИВАНИЯ позволяют устанавливать величину пробега для каждого из контролируемых параметров от 0 до 99 тыс км, а также получать предупредительный звуковой или голосовой сигнал и соответствующую предупредительную индикацию о необходимости ТО при каждом включении замка зажигания, в случае, если при эксплуатации а/м счетчик пробега контролируемого параметра до ТО устана вливается в "0" (см. п. 9, стр. 47).

3.12. РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ПО К-ЛИНИИ позволяет пользователю в жаркую погоду включать вентилятор охлаждения радиатора при температурах ниже штатной (см. п.11.4.1, стр. 81). Возможно также принудительно включить вентилятор двигателя независимо от температуры последнего (см. п. 8.6, стр. 44). Не поддерживается блоком Bosch MP 7.0.

3.13. ДИСПЛЕИ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ "ЗА ПОЕЗДКУ", " ОТ СБРОСА ДО СБРОСА", "НАКОПИТЕЛЬНЫЕ" И "СРЕДНИЕ В ПРОБКАХ" позволяют наблюдать средние путевые параметры актуальные в различных временных интервалах. При этом производится расчет стоимости поездки, в зависимости от введенных пользователем значений стоимости топлива, часовой стоимостипробега и стоимости пробега 1 км пути (см. п. 10, стр. 51).

3.14. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГОВАРИВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ Параметра.

При включении режима, через установленный промежуток времени, МК периодически проговаривает актуальное численное значение любого из 15 параметров Дисплеев Пользователя 1-3. Это позволяет в режиме реального времени контролировать скорость а/м, следить за экономичностью поездки, контролировать аварийный параметр, не отвлекаясь взглядом на приборную панель, повышая тем самым безопасность движения (см. п. 11.3.7, стр. 77).

3.15. РЕЖИМ ТАКСОМЕТРА (ТПР ДИСПЛЕЙ 5 СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ).

ТRIP Дисплей 5 "Стоимость поездки" можно использовать как таксометр. В этом дисплее возможно устанавливать "минималку" (стоимость подачи такси), в течении поездки одним нажатием изменять тарифы (5 дневных и 5 ночных тарифов), использовать режим оперативного проговаривания стоимости поездки, а также включать дополнительную оплату за скорость (режим "шеф гони!").

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1. Напряжение питания 7-16 Вольт.

4.2. Потребляемый ток в рабочем режиме не более 0,3 А, в дежурном режиме не более 0,03А.

4.3. Дискретность представления информации:

- расход топлива 0,1 литра

- температура 1 градус С

- обороты вращения двигателя - 10 об/мин при оборотах не более 2000 об/мин

- 40 об/мин при оборотах свыше 2000 об/мин *

- напряжение АКБ 0,1 Вольта

- напряжение ДУТ 0,01 Вольта

- скорость 1 км/час

- расстояние 0,1 км

- уровень топлива в баке 1литр

- расстояние в режиме "пробег до очередного техобслуживания" - 1000 км

- рабочая температура окружающего воздуха для **MK VG1031** от минус 15 до плюс 45 °C, температура транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 60 °C.

При отрицательных температурах время вывода информации на ЖК дисплей VG1031 может существенно увеличиваться.

- рабочая температура окружающего воздуха для **MK VG1031PL** от минус 35 до плюс 45 °C, температура транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 60 °C.

* для ЭБУ Воsch7.9.7, 7.9.7+ диапазон измерения оборотов 800 - 9999 об/мин с дискретом 40 об/мин.

5. УСТАНОВКА ПРИБОРА.

Внимание! Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению. Во избежание поломки МК при его установке в автомобиль, не применяйте крепежных деталей, отличных от прилагаемых к комплекту монтажных частей.

Для установки прибора выполните указанные ниже инструкции для соответствующего типа а/м.

5.1. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ЛАДА 10-ГО Семейства - исполнение VG1031V / VG1031VPL.





 Закрепить МК VG1031/VG1031PL при помощи прижимной рамки и трех саморезов на крышке подиума BA3.
Лрисоединить интерфейсный шлейф

(опционально шлейф парктроника) к блоку МК.

8.Соединить МК в сборе с крышкой подиума ВАЗ, и шлейфом к смонтированному на автомобиль основанию подиума ВАЗ.

Шаг 5 9.Проложить шлейф (опционально шлейф парктроника) под обшивкой крыши, затем под накладкой боковой стойки, и присоединить разъём к разъему МК а/м, согласно электрической схеме подключения.

5.2. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ВОЛГА -ИСПОЛНЕНИЕ VG1031G / VG1031G PL. (ВАРИАНТ "А" ДЛЯ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ ЗЕРКАЛА")



 Отвинтить 2 винта крепления зеркала
Отделить от основания зеркала пластиковую накладку*
Привинтить основание подиума ГАЗ и зеркало двумя винтами к крыше автомобиля.

4.Вырезать по линии заглушку на нижней части подиума ГАЗ.

5.Собрать основной модуль МК VG1031 с нижней частью подиума ГАЗ, для чего: вставить модуль в нижнюю часть подиума ГАЗ, изнутри вставить прижимную рамку, и привинтить тремя саморезами.

* На ограниченной серии автомобилей применяется зеркало с неотделяемой пластиковой накладкой. В этом случае рекомендуется приобрести и установить новое зеркало любого из описанных выше типов.



6. Присоединить интерфейсный шлейф (опционально шлейф парктроника) к блоку МК VG1031.

7. Присоединить блок МК со шлейфом к смонтированному на автомобиль основанию подиума ГАЗ.

Шаг 6 8. Проложить шлейф (опционально шлейф парктроника) под резиновым уплотнителем лобового стекла, затем под накладкой боковой стойки, далее вывести провода в подкапотное пространство и в район приборной панели, подключить их согласно электрической схемы.

5.3. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ВОЛГА -ИСПОЛНЕНИЕ VG1031G / VG1031G PL. (ВАРИАНТ "В" ДЛЯ ЗЕРКАЛА НАКЛЕЕННОГО НА СТЕКЛО)





3. Присоединить интерфейсный шлейф (опционально шлейф парктроника) к блоку МК VG1031/VG1031PL.

4. Присоединить блок МК со шлейфом к смонтированному на автомобиль основанию подиума ГАЗ.

Шаг 5

5.Проложить шлейф (опционально шлейф парктроника) под резиновым уплотнителем лобового стекла, затем под накладкой боковой стойки, далее вывести провода в подкапотное пространство и в район приборной панели, подключить их согласно электрической схемы.

5.4. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ШЕВИ-НИВА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031N/VG1031NPL.



Подготовительные работы

- 1.Снять крышку зеркала
- 2. Отвинтить 2 винта крепления зеркала
- **3**.Снять консоль плафона, отсоединить разъём плафона
- **4**.Сделать окно в консоли плафона размером 12х22мм.
- 5. Провести интерфейсный шлейф МК (опционально шлейф парктроника) под обшивкой крыши и вывести его в район окна с кабелем плафона.
- 6.Повести шлейф в окно консоли плафона, затем смонтировать консоль в порядке обратном разборке, и зафиксировать её, привинтив зеркало.
- 7. По прилагаемому шаблону в крышке зеркала сделать окно 12х22мм и четыре отверстия диаметром 2.2мм.



5.5. У СТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ - ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/VG1031UPL.

Шаг 1



Шаг 2

Шаг 3



4. Наживить четырьмя саморезами собранный МК к пластине поворотного узла крепления.



5. Наживить двумя винтами с гайками основание поворотного узла крепления к пятке узла крепления.

6.Определить место на лобовом стекле, где будет прикреплен МК. При выборе места приклейки МК учитывайте возможность доступа к обоим винтам М4 поворотного крепления см.п.5, для обеспечения возможности демонтажа. Примерить и отрегулировать продольный и поперечный наклон корпуса, так чтобы экран был направлен на водителя, затем затянуть все крепления. 7.Одеть крышку, задвинув её в указанном направлении.

Шаг 5

Шаг 6

8.Обезжирить место приклейки и приклеить пятку универсального крепления МК с помощью прилагаемой двусторонней самоклеющейся ленты.

9.Проложить интерфейсный шлейф (опционально шлейф парктроника) под обшивками, подключить прибор согласно электрической схеме.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.

Внимание! Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению.

Подключение прибора производите при отключенном аккумуляторе.

Общая схема расположения выводов разъема МК VG1031/VG1031PL приведена на рисунке 6. В зависимости от типа подключения прибора и марки а/м, используются соединения различных контактов разъема МК с соответствующими цепями а/м при помощи переходника либо без него(см. различные схемы подключения).



6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА С ИСПОЛНЕНИЕМ VG1031V/VPL, VG1031U/UPL К А/М ВАЗ ПРИ НАЛИЧИИ В А/М РАЗЪЕМА МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА.

6.1.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К "К-ЛИНИИ". Извлеките клемму "штырь 2,8 мм" белого провода из второго контакта колодки переходника МК. Извлеченную клемму "штырь 2,8 мм" вставьте в гнездо "М" колодки диагностики а/м Евро-2 или, заменив клемму на более узкую "штырь 1,5 мм" из комплекта прибора, вставьте ее в гнездо "7" колодки диагностики Евро- 3.



Противоположный конец этого провода - клемму "гнездо" вставьте в пустое место для контакта "2" колодки маршрутного компьютера а/м. !!!Если колодка имобилизатора пустая, (имобилизатор отсутствует) установите перемыч ку между 9 и 18 контактами разъема имобилизатора!!! !!!ВНИМАНИЕ. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К К-ЛИНИИ ПРИБОР ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ !!!



Не путайте разъем имобилизатора и колодку диагностики!!!

Местоположение имобилизатора удобно определить по проводам, идущим от контактного устройства имобилизатора (пластиковый пятачок со светодиодом, расположенный вблизи замка зажигания), длина которых от контактного устройства до имобилизатора 30 см.

6.1.2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Длиный провод с датчиком температуры расположите внутри переднего или заднего бампера в месте, защищенном от попадания грязи, воды и снега, либо в любом другом месте, максимально изолированном от потоков воздуха нагретого двигателя, а также нагреваемых двигателем или солнцем деталей. Имейте в виду, что при попадании влаги внутрь датчика температуры его правильная работа не гарантируется. При наличии в а/м собственного датчика внешней температуры рекомендуется разместить датчик температуры. МК внутри салона (под рулевой колонкой) для измерения внутрисалонной температуры.

6.1.3. СОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ МКVG1031/VG1031PL И КОЛОДКУ МК А/М.

6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА С ИСПОЛНЕНИЕМ VG1031V/VPL, VG1031U/UPL, VG1031N/NPL К А/М ВАЗ, Шеви-Нива, ДЭУ, ШЕВРОЛЕ В РЕЖИМЕ "К-ЛИНИЯ" ПРИ ОТСУТСТВИИ В А/М РАЗЪЕМА МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА. При отсутствии в а/м разъема маршрутного компьютера, подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL соответствующую колодку переходника (исполнение V/VPL, N/NPL или U/UPL) из комплекта прибора. После этого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующими цепями а/м.



6.2.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДУТ (ДАТЧИКУ УРОВНЯ ТОПЛИВА).

Зеленый провод от клеммы №8 переходника разъема МК из комплекта прибора для исполнения VG1031U/UPL, VG1031V/VPL присоедините к резистору ДУТ методом скрутки, согласно электрической схемы на Ваш автомобиль. Для исполнения VG1031N/NPL для а/м Шеви-Нива подключите зеленый провод в разрыв к 10-му контакту (к розовому проводу) 13 - ти контактной красной колодки комбинации приборов.

В случае, если вы не используете режимы бака "ДУлн", и "ДУтр", выполнять п. 6.2.1 не нужно.

Для режима работы "Авео", "Авео2" (а/м Авео, Лачетти) п.6.2.1 выполнять не нужно, так как напряжение ДУТ для режимов бака "ДУлн", "ДУтр" в этом режиме считывается с К-линии.

6.2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К "К-ЛИНИИ". Для исполнения VG1031V/VPL клемму "штырь 2,8мм" белого провода от контакта №2 переходника разъема МК из комплекта прибора вставьте в гнездо "М" колодки диагностики а/м Евро-2, или, заменив клемму на более узкую "штырь 1,5мм" из комплекта прибора, вставьте ее в гнездо "7" колодки диагностики Евро- 3. Для исполнения VG1031N/NPL замена клеммы не требуется. Для исполнения VG1031U/UPL на переходнике установлена клемма "штырь 1,5мм" для колодки OBD-II. При необходимости подключения исполнения VG1031U/UPL к а/м с колодкой диагностики Евро-2 установите вместо нее соответствующую клемму (штырь 2,8 мм) из комплекта прибора.

6.2.3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ производится аналогично п.6.1.2.

6.2.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ "МАССЫ", "+12В АКБ" И "ЗАЖИГАНИЯ". Подключите черный (7 контакт), красный (5 контакт) и желтый (3 контакт) проводники переходника в разрыв соответствующих цепей согласно электрической схемы на Ваш автомобиль.

6.2.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАТЧИКУ СКОРОСТИ ДЛЯ МИКАС 7.6. Для а/м с ЭБУ МИКАС 7.6 для исполнения VG1031U/UPL рекомендуется дополнительное соединение фиолетового провода от клеммы 9 переходника (на схеме условно не показано) с датчиком скорости а/м. При этом следует использовать установку "С-ДС" (см. п. 11.3.6, стр.76). Причина - некорректные показания скорости ЭБУ МИКАС 7.6 при работе по К-линии.

6.2.6. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОВОДНИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ VG1031U/UPL от контакта 1(синий), и контакта 9 (фиолетовый, кроме п.6.2.5) необходимо заизолировать.

6.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031G/GPL К А/М ГАЗ ВРЕЖИМЕ "К-ЛИНИЯ".



6.3.1Подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL колодку переходника из комплекта прибора с исполнением G/GPL. После этого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующими цепями а/м.

6.3.2 Снимите панель приборов.

6.3.3 Отсоедините 13 клеммные колодки XP1, XP3

6.3.4 Извлеките контакт указанный на рисунке: масса. в колодке XP3, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите черный провод с контактами переходника (7 контакт разъема MK).

6.3.5 Извлеките контакт указанный на рисунке: указатель уровня топлива. в колодке XP1, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите зеленый провод с контактами переходника (8 контакт разъема МК).

В случае, если вы неиспользуете режимы индикации бака "ДУлн", и "ДУтр", выполнять п. 6.3.5 не нужно.

6.3.6 Извлеките контакт указанный на рисунке: датчик скорости в колодке XP3, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите фиолетовый провод с контактами переходника (9 контакт разъема МК).

6.3.7 Извлеките кнопку аварийной сигнализации.

6.3.8 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт 8: +12B, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите красный провод с контактами переходника (5 контакт разъема MK).

6.3.9 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт **2: Зажигание**, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите желтый провод с контактами переходника (3 контакт разъема MK).

6.3.10 Провод К-линия (2 контакт разъема МК) соедините с указанным контактом колодки диагностики (находится под капотом).

6.3.11. Установка и подключение датчика внешней температуры производится аналогично п.6.1.2.

6.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/UPL К А/М ГАЗ ВРЕЖИМЕ "К-ЛИНИЯ".

Так как исполнения МК VG1031U/VG1031UPL и VG1031G/VG1031GPL имеют различные переходники, схемы подключение к цепям а/м указанных исполнений также отличаются:

6.4.1 Подключите к разъему MK VG1031/VG1031PL колодку переходника из комплекта прибора с исполнением U/UPL. После этого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующими цепями а/м.

6.4.2 Присоедините черный провод переходника МК в разрыв контакта "масса" любой кнопки.

6.4.3 Снимите панель приборов.

6.4.4 Подключите методом скрутки зеленый провод соединения с ДУТ от контакта 8 переходника, к проводу подходящему к контакту 9 колодки XP1.

В случае, если вы не используетережимы индикации бака "ДУлн", и "ДУтр", выполнять п. 6.4.4 не нужно.

6.4.5 Подключите методом скрутки фиолетовый провод от контакта 9 переходника, к проводу подходящему к контакту 5 колодки XP3.

6.4.6 Извлеките кнопку аварийной сигнализации.

6.4.7 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт 8: +12B, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите красный провод с контактами переходника (5 контакт разъема МК).

6.4.8 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт **2: Зажигание**, наденьте на него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите желтый провод с контактами переходника (3 контакт разъема MK).

6.4.9 Провод К-линия (2 контакт переходника МК) соедините с указанным контактом колодки диагно стики (находится под капотом). Предварительно замените клемму "штырь 1,5 мм" на проводе соединения с К-линией с исполнением U/UPL на клемму "круглый штырь Змм" из комплекта прибора.

6.4.10. Установка и подключение датчика внешней температуры производится аналогично п.6.1.2.

6.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/UPL К ЛЮБОМУ ИНЖЕКТОРНОМУ А/М В УНИВЕРСАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.



Для подключения MK с исполнением VG1031U/UPL к любому инжекторному а/м в универсальном режиме подключите к разъему MK VG1031/VG1031PL колодку переходника из комплекта прибора с исполнением U/UPL. После этого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующими цепями а/м.

6.5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДУТ (ДАТЧИКУ УРОВНЯ ТОПЛИВА).

Зеленый провод от клеммы №8 переходника разъема МК из комплекта прибора подключите к резистору ДУТ, согласно электри ческой схемы на Ваш автомобиль.

В случае, если вы не используете режимы индикации бака "ДУлн" и "ДУтр", выполнять п. 6.5.1 не нужно.

6.5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРСУНКЕ. Синий провод от клеммы №1 переходника разъема МК из комплекта прибора подключите к одному из проводов любой из форсунок а/м. Обычно нужный провод имеет белый цвет и подключен к выходу ЭБУ, на котором имеются импульсы открывания форсунки. Нужный провод на форсунке можно определить экспериментально. При правильном подключении в универсальном режиме при запущенном двигателе правильно индицируются обороты двигателя. Также возможно подключение к форсунке а/м на контактах электронного блока управления согласно электрической схемы а/м.

6.5.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАТЧИКУ СКОРОСТИ. Фиолетовый провод от клеммы №9 переходника разъема МК из комплекта прибора подключите к выходу датчика скорости согласно электрической схемы на Ваш автомобиль. Также возможно подключение к датчику скорости на контактах электронного блока управления согласно электрической схемы а/м.

В некоторых а/м с АБС датчик скорости может отсутствовать. В этом случае фиолетовый провод необходимо подключить к выходу ЭБУ, соединенному со спидометром согласно электрической схеме на Ваш а/м.

6.5.4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. производится аналогично п.6.1.2.

6.5.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ "МАССЫ", "+12В АКБ" И "ЗАЖИГАНИЯ". Подключите черный (7 контакт), красный (5 контакт), и желтый (3 контакт) проводники переходника в разрыв соответствующих цепей согласно электрической схемы на Ваш автомобиль.

6.5.6. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРОВОДНИК С КЛЕММОЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С К-ЛИНИЕЙ от контакта №2 переходника (белый) необходимо заизолировать.

6.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/UPL К А/М С ИНЖЕКТОРОМ В РЕЖИМЕ ОВД-II ISO 9141/ISO 14230.

Для подключения МК к инжекторному а/м, поддерживающему режим **OBD-II ISO 9141/ISO 14230**, подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL переходник из комплекта прибора с исполнением U/UPL. После этого выполните соединение цепей переходника с соответствующими цепями а/м.

6.6.1. ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕКТОРНОМУ А/М В РЕЖИМЕ OBD-II ISO 9141/ISO 14230 ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО П.6.5.

Если не предполагается использовать установку "С-ДС" (см.п.11.3.6, стр. 76) п.6.5.3 не выполнять. В случае, если вы не используете режимы индикации бака "ДУлн" и "ДУтр", выполнять п. 6.5.1 не нужно.

6.6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К "К-ЛИНИИ". Клемму "Штырь" белого провода от контакта №2 переходника разъема МК и з комплекта прибора воткните в гнездо "7" колодки диагно стики а/м OBD-II.

Колодка переходника МК вид сзади со стороны присоединения проводов



!!ВНИМАНИЕ. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К К-ЛИНИИ ПРИБОР ПРАВИЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ!!!

6.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МК VG1031/VG1031PL ПАРКТРОНИКА "MULTITRONICS" ((ОПЦИЯ).

Подключите информационный провод для связи с Парктроником "MULTITRONICS" к трем правым контактам указанного разъема MKVG1031/VG1031PL, с соблюдением полярности подключения.



Маркированная сторона разъема парктроника должна быть обращена в сторону основного разъема МК.



-34-

6.8 ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ <u>НЕОБХОДИМО</u>:

1)Установить автоматически или выбрать вручную протокол (см. п. 11.3.5, стр. 74).

- 2) Установить текущее время (см. п.8.3, стр. 40).
- 3)При использовании режима расчетного бака "РХХХ" (установлен по умолчанию) установить остаток топлива в баке (см п.8.5, стр. 43).
- 4)Провести коррекцию индикации скорости (смп.11.1.2, стр. 61).

5)Провести коррекцию индикации расхода топлива (см п.11.1.3, стр. 63).

6)При использовании режима "ДУтр" сначала провести коррекцию индикации расхода топлива (см п.11.1.3 стр. 63), затем провести тарировку бака в режиме "ДУтр" (см. п.11.3.4, стр. 73).

7)При использовании режима "ДУлн" провести калибровку бака в режиме "ДУлн" в двух точках при полном и пустом баке (см п.11.3.3, стр. 71).

8)При необходимости установить порог оповещения о превышении скорости (см. п.11.2.1, стр.67), выбрать необходимые типы предупреждений (см. п. 11.4, стр. 78).

9)При необходимости, установить пробеги до очередных ТО (см п.9.2, стр. 47).

По вопросам подключения МК обращайтесь в технический отдел ООО "М-Электроникс Групп" по телефону технической службы (495)585-51-49, e-mail: support@m-electronics.ru

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ.

При первом включении зажигания, следующим после подачи питания на прибор, производится попытка автоматического выбора ЭБУ (для режима работы по К-Линии, режим "Авто"). В случае, если ЭБУ автоматически определить не удалось, прибор переключается в универсальный режим работы с любым инжекторным двигателем. В дальнейшем при включении прибора устанавливается тот режим, при котором было выключено зажигание. Прибор различает короткое (более 0,3 сек и менее 2 сек) и длинное (более 2 секунд) нажатие на кнопки. Группа параметров может быть активной (на строке дисплея показывается и расшифровывается **только одна активная группа**), и может быть не выделенной - пассивной.

Все параметры выводимые на дисплей сгруппированы по своему назначению.

1)Дисплеи Мгновенные Параметры (Дисплеи Пользователя) -15 Мгновенных параметров, расположенных втрех дисплеях 1-3. Для переключения в дисплеи мгновенных параметро в коротко нажмите на кнопку "**PARAM**". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите на .

2)Дисплеи Средние параметры - 30 средних параметра расположенных в пяти дисплеях 1-5. Для переключения в дисплеи Средних параметров коротко нажмите на кнопку "ППП". Для переключения между дисплеями Средних параметров 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на

3) Дисплеи ТО -11 параметров Техобслуживания, расположенных в двух дисплеях 1-2. Для переключения в дисплеи ТО коротко нажмите на кнопку "5". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на

4) Дисплеи Установок - 30 установок, располеженных в пяти дисплеях 1-5. Для переключения в дисплеи установок <u>длятельно</u> нажмите на кнопку "**Se**". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "**Se**". Для переключения между дисплеями установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на С .

Группа 1 Группа 2 Группа 3 ТВР 20:35 12.0М 46л. -19°с 107ск 597к Ракам multitronics \$\$ Группа 4 Группа 5 Группа 6 -36-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ΠΟЛЕ
Дисплей прибора содержит шесть групп параметров.

При коротком нажатии на кнопки ≤ выделяется последняя редактируемая группа. Выделение (показ на одной строке дисплея только одной активной группы) продолжается около 5 секунд после последнего нажатия на кнопки ≤ , после чего выделение отключается. При выделении группы первые 3 секунды, на противоположной строке выводится буквенное название режима, который выбран в выделенной й группе.

Если группа активна, то последующие короткие нажатия на кнопки <, >

приводят к последовательному переключению активирования групп (Группа1 - Группа6).

Если группа активна, то длинные нажатия на кнопки ≤ В случае, если прибор находится в режиме "Дисплей Пользователя 1-3", переключают выделенную группу в режим произвольного выбора параметров группы. Произвольно формировать вид дисплеев возможно только в "Дисплеях Параметры 1,2,3". Переключение дисплеев осуществляется короткими нажатиями на кнопки ≤

Если группа активна, то короткое нажатие на кнопку "Set"

при водит к подрежиму установки значения параметра выделенной группы, если таковой предусмотрен. Например, если в выделенной группе показывались часы, то при коротком нажатии "Set" попадаем в подрежим установки значения часов. Начинают мигать соответствующие цифры, которые нужно устанавливать. Значения цифр устанавливаются кнопками Set Короткие нажатия на кнопки Set увеличи вают/уменьшают на 1 значение параметра. Для установки больших цифр удерживай те <u>длительно</u> Cooport. изменения цифр будет увеличивать са Выход из подрежима или переход к установке специоне

. Скорость изменения цифр будет у величиваться. Выход из подрежима или переход к установке следующей цифры (например установка минут) - корот кое нажатие на "Sel".

Если группа выделена, то длительное нажатие на кнопку "Set"

приводит к обнулению параметра в выделенной группе, если таковое допускается. Например, если это производится в любом из дисплеев "Средних параметров", то сбрасываются (обнуляются) все средние параметры выбранного дисплея.

Таким образом пользователь в режиме Дисплеев "PARAM" формирует необходимую комбинацию групп на дисплее. Расположение групп в дисплеях "Средних параметров", "ТО"и "Дисплеях установок" изменять невозможно.

<u>*Активной считается группа в момент показа которой другие группы в строке не показываются.</u> *ВУниверсальном режиме доступны Дисплеи "PARAM" 1-2.

* В группах 3, 6 возможен произвольный выбор параметров 2,3,4,5,9,11,13 из таблицы 8.

<u>* В группах 1,2,4,5 возможен произвольный выбор параметров 1-15 из таблицы 8.</u> 7.1.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ.

Для переключения яркости подсветки дисплея и кнопок при пассивных группах коротко нажмите на кнопку "Set". Яркость подсветки изменяется ступенчато - 25%, 50%, 75%, 100% при каждом нажатии на кнопку.

7.2.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ. (кроме VG1031PL)

Для переключения цвета подсветки дисплея и кнопок при пассивных группах <u>длительно</u> нажмите на кнопку "Sel". Прибор переключится в режим установки цвета подсветки дисплея. Кнопками 🖉 🛛 выберите необходимый цвет подсветки дисплея, после чего коротко нажмите на кнопку "Sel" и выйдите из режима установки цвета.

8. РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЕВ "РАКАМ" (Дисплеи Параметры 1-3).

(В универсальном режиме количество Дисплеев мгновенных параметров - 2, для остальных режимов - 3)

8.1.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ДИСПЛЕИ "Параметры 1-3".

Для выбора Дисплея мгновенных Параметров 1-3, : коротко нажмите на кнопку "PARAM". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите на

8.2.ПРИМЕР ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРУПП

ДИСПЛЕЕВ "PARAM". Пример вывода в Группе 3 Дисплея Параметры 1 -"Напряжения АКБ".

Ниже приводится пример самостоятельного программирования вида Дисплеев Параметры 1-3:

1. Коротко нажмите на кнопку "PARAM" и переключите сь в дисплеи Параметры 1-3.

2. Кнопками Извыбираем Дисплей Параметры 1.

3. Кнопками S выберите группу 3 - "СКОРОСТЬ а/м"

4. Пока группа активна, длительно нажмите на кнопку 🗹 или 🎽

5. Кнопками 🗖 🗹 выбираем "Напряжение бортсети".

6. Коротко нажмите накнопку "Set" и выйдите из режима установки.

В результате в Группе 3 Дисплея Пара метры 1 будет отображаться напряжение бортсети.

* в случае, если в режиме выбора параметра более 20 секунд не нажимать никакие кнопки, произойдет автоматический выход из подрежима выбора параметра. При этом будет сохранено последнее выбранное значение параметра.

Аналогично выбираются произвольные параметры в Группах 1-6 Дисплеев Параметры 1-3. Таким образом пользователь может самостоятельно изменять вид дисплеев. Возможные виды параметров, которые доступны в режимах Дисплеев пользователя 1-3, указаны в таблице 8.

<u>* В группах 3,6 возможен произвольный выбор параметров 2,3,4,5,9,11,13 из таблицы 8.</u>

<u>* В группах 1,2,4,5 возможен произвольный выбор параметров 1-15 из таблицы 8.</u>

8.3. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ "Время" Группа 1.

1. Для установки текущего времени: Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Время", например Дисплей Пользователя 1. Для выбора Дисплея Пользователя 1-3: коротко нажмите на кнопку "PARAM". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах

коротко нажмите на

2. Коротко нажмите на кнопку , Группа 1 "Время" станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей Группы 1 "Время" переключится в режим установки значения часов (устанавливаемые значения часов будут выделены миганием).

4. Коротко/длительно нажмите накнопки У, установите нужное значение.

5. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей Группы 1 "Время" переключится в режим установки значения минут (устанавливаемые значения минут будут выделены миганием).

6. Коротко/длительно нажмите на кнопки 🖾 🔽, установите нужное значение.

7.Коротко нажмите накнопку "Set", выйдите из режима установки времени.

8.4. ПОПРАВКА ХОДА ЧАСОВ.

Для установки поправки хода часов (+/- 60 секунд в сутки):

1. Для установки текущего времени: Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Время", например Дисплей Пользователя 1. Для выбора Дисплея Пользователя 1-3, : коротко нажмите на кнопку "**PARAM**". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите на

2. Коротко нажмите на кнопку ▶, Группа1 "Время" станет активной.

3. Длительно нажмите на кнопку "**Sel**", дисплей Группы 1 "Время" переключится в режим установки поправки хода часов (устанавливаемые значения секунд будутвыделены миганием).

4. Коротко/длительно нажимаем на кнопки ▲ , устанавливаем значение поправки сек/сутки ("+" - убыстрение хода часов, "-" - задержка хода часов).

5.Коротко нажмите на кнопку "Sci", выйдите из режима установки.

Г								Диспл	еи "ПАРА	МЕТРЫ 1	-3"	
N₽	Функции:	Инд. Парам.	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Универс	OBD-II	Примечания
1	Мгновенный расход топлива	XX.XM если <99,9 иначе XXXM для P/100 X.Xлч е сли <9,9 иначе XXXлч	0-999	л/100, л/Час	+	+	+	+	+	+	+	Читается из ЭБУ, умножается на установленный коэффициент коррекция. В универсальном режиме, из режиме OBD-II, расчитывается исходя и ас истивал на форсуние. При скорости менее 5 км/час индицируется р/час, инаже р/100
2	Остаток топлива в баке	ХХХл	0-183	литры	+	+	+	+	+	+	+	Если в дисплее установок установлен режим расчетного бака "РХХХ", уровень топлива в баке вычисляется расчетным путем вычитания из канемия уровень топлива веденного вручило пользователем (ручной ве од требуется при каждой заправие) количества топлива, которое расходуется по поизаниям ЭБУ в режиме работы по К- Личии, либо при работе форсунки в универсальном режиме. В режимах "ДУЛи", и "ДУТр" уровень топлива в баке определяется и епсоредственным измерением напряжения с датчика уровия топлива в баке а м.
3	Температура охлаждающей жидкости	от-ХХо до ХХХо	-40+200	градусы	+	+	+	+	+		+	При превышении ТОЖ свыше предельно допустимой, дисплей прибора из любого режима на 10 секунд переключается в режим авдийного параметра с одновременной подачей заукового/полосового предупредительного сигнала в соответствии с установками. Если через 1 минуту зварийная ситуация повторяется прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения об авдии.
4	Температура воздуха	от -ХХо до ХХХо	-40+60	градусы	+	+	+	+	+	+	+	Определение температуры производится с датчика температуры прибора. Если температура наружного воздуха менее +1 град С, в соответствии с выбранными установками подается ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ зауковой/гопосовой сигнал, с индикацией «Внимание гололед».
5	Скорость	XXXc	0 - 256	км Аас	+	+	+	+	+	+	+	Для а/м ГАЗ и универсального режима считывается с ДС, для остальных режимов считывается с К-линии (по умолчание) или с ДС в зависимости от устакови (к.п. 11.35, стр. 76), и умножается на кофф ициент корреации. В случае превышения установленной границы, в соответствии с выбраными установками подается в уковой/голосовой предупредительный сигнал.
6	Обороты	XXXXo	0-8000	об/мин	+	+	+	+	+	+	+	Читаются с ЭБУ (на Холостом ходу с точностью 10 об/мин, инане 20 об/мин), а для универсального режима и режима OBO-II рассчитываются исходя из сигнала на форсумех. В случае превышения установленной границы, в соответствии с выбранными установками подается звуковой/голосовой предупредительный симнал.

Таблица 8 Дисплеев Параметры 1-3.

						Ę	ļиспле	и "ПАРА	ИЕТРЫ 1-	3" (продо	лжение)	
N₽	Функции:	Инд. Парам.]иапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Универс	OBD-II	Примечания
;	Напряжение	XX.XB	6-20	Вольты	+	+	+	÷	+	+	+	Измеряятся наклемы жаб,7. 11-ти контактного разьема прибора. В случае выхода за границы диказона 11,5-15,58 ольт, в соответстви с выбранными устаковами подается зауковой/полосовой предупредительный синнап. При пуске даигателя предупреждения отпличены.
ŧ	Время	xx.xx	0-23.59	мин,час	÷	+	+	÷	+	+	+	Сбрасывается, при отключении АКБ, при необходимости возможна установка поправии хода часов. После выделения Группы длительное нажатие - Set - установка значения поправки хода часов. Нажимая на ., • установки те требуемое значение, после чего прото нажите на "Set", и выйдите на установки. Для установки времени после выделения Группы коротосе нажатие - 64 - установка времени. Нахимая на ., • установите требуемое аначение часов, после чего коротко нажиите на "Set", и установите требуемое значение минут, после чего хоротко нажиите на "Set" выйдите на установки.
ş	Дроссель	ХХДр	0-99	%	+	+	+	+	+		+	Читается из ЭБУ
10	Массовый расход воздуха	ХХ.Хк или ХХХк	0-999	кг/час	+	+		+			+	Читается из ЭБУ
11	Прогноз пробегана остатке топлива в баке	ХХХК	0-999	км	+	+	+	÷	+	+	+	Прогнов пробега на остатие топлива в баке м ожет рассчитываться прибором двужи способами. В переом случае, прогно эпробега на остатие топлива в баке рассчитывается соглансе накагиятельном у средняму расходу, как (остаток топлива в баке / наколительный средняму расходу, как (остаток топлива в баке / наколительный средняму расходу, как (остаток топлива в баке / наколительный в каче стве среднего расхода на 100 км используются оператияные расчетные значения среднего расхода за посл едние 10 км поездии.
12	Напряжение на датчике кислорода	Х.Хдк	0-9,9	Вольты	+						+	Читается из ЭБУ
13	Положение шагового дви гателя	хххш	0-256	шаги	+	+	+	+	+ *			Читается из ЭБУ.Параметр не поддерживается в режим е "Авео2"
14	Поправка УОЗ	ЗнХ.Ху	от -9 до +9	градусы		+						Читается на ЭБУ, и устанавливается полько для ам. ГАЗ. После выделения Группы длигельное нажатие - Set - установки значения поправии УОЗ. Нажимая на у установките требуемое значение, после чего коротко нажи ите на "Set", и вы йдите из установки.
15	Длительность впрыска	XX.XM	0-99,9	миллисек					+	+	+	Рассчиты вается исходя из сигнала на форсунке.

- выделенные параметры доступны для установки в группах 3,6. В группах 1,2,4,5 доступны для установки параметры 1-15.

8.5. РУЧНАЯ УСТАНОВКА ТОПЛИВА В БАКЕ.

Если вы используете режим остатка топлива в баке "РХХХ" (ХХХ: 33-183 расчетный бак), предполагающий ручную установку остатка топлива в баке **при каждой заправке**, выполните следующее:

1.Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Остаток топлива в баке", например Дисплей Пользователя 1. Для выбора Дисплея Пользователя 1-3, коротко нажмите на кнопку "PARAM". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите на

2. Коротко нажмите на кнопку (Зраза), Группа 5 "Остаток топлива в баке" станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей Группы 5 "Остаток топлива в баке" переключится в режим установки значения остатка топлива (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко нажмите на кнопки 🗖 💆, установите нужное значение.

5.Коротко нажмите на кнопку "Set", выйдите из режима установки.

Внимание! Если в п.3 длительно нажать кнопку "Sel", остаток топлива в баке будет установлен в 43 литра или значению, которое установлено в группе 3 Дисплея установок 3 (33-183л). Используйте этот режим при полной заправке бака вашей а/мв режиме "РХХХ".

Внимание! Для ускоренного ручного ввода значения полного бака после заправки "до полного бака", длительно нажмите на кнопку "PARAM", и после сообщения "Установить полный бак?" подтвердите коротким нажатием на кнопку "Set". Будет установлено значение остатка бака соответствующее Группе 3 Дисплея Установок 3.

8.6. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА.

Только для режима "К-Линия" а/м ВАЗ и ГАЗ. Для принудительного включения вентилятора независимо от температуры двигателя длительно нажмите на кнопку "Sel" из активной Группы 4 "Температура двигателя" Дисплея Пользователя 2. Для отключения вентилятора отключите замок зажигания.

Внимание: управление вентилятором не поддерживается для ЭБУ Бош МР7.0.

Для а/м ГАЗ управление вентиля тором возможно только для ЭБУ, которые поддерживают данную функцию.

8.7. УСТАНОВКА ПОПРАВКИ УОЗ, толькодля режима "К-линия" а/м ГАЗ.

Для уменьшения детонации двигателя, а также для работы на газовом топливе для а/м ГАЗ установите необходимую поправку УОЗ.

1. Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Поправка УОЗ", например Дисплей Пользователя 2. Для выбора Дисплея Пользователя 1-3 : коротко нажмите на кнопку "<u>PARAM</u>". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите

на≙ ⊻.

2. Коротко нажмите на кнопку (3раза), Группа 5 "По правка УОЗ" станет активной.

3.Коротко нажмите на кнопку "Кст", дисплей Группы 5 "Поправка УОЗ" переключится в режим установки значения поправки (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко/длительно нажмите на кнопки 🖾 🔽, установите нужное значение.

5.Коротко нажмите на кнопку "Sel", выйдите из режима установки.

8.8. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.

(Кроме уни версального режима)

При включенном зажигании и остановленном двигателе наблюдайте **плавное** увеличение показаний положения дроссельной заслонки при нажатии педали газа (например в Дисплее "PARAM" 3, группа 4). Показания датчика дроссельной заслонки должны соответствовать документации на Ваш а/м.

8.9. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НА

ПОСЛЕДНЕМ КИЛОМЕТРЕ. В случае, если скорость а/м равна нулю и замок зажигания отключен, на позиции текущей скорости всегда показывается максимальная скорость на последнем километре пути.

8.10. ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА ДО СКОРОСТИ 100 км/час.

При нахождении в любом режиме, в случае разгона до 100 км/час за время не более 20 секунд, кратковременно индикация любого режима сменяется на индикацию времени разгона до 100 км/час. Старт режима возможен только когда скоро сть <u>была равна «0»</u> не менее 2-х секунд, а затем увеличивается.

8.11. РЕЖИМ ЭКОНОМЕТРА.

Режим Эконометра позволяет пользователю вводить необходимое значение пробега и контролировать экономи чность поездки, необходимую для того, чтобы проехать установленное расстояние на текущем остатке топлива в баке. Для правильного функционирования прибора в этом режиме обязательно произведите калибровку расхода топлива (см п.11.1.3, стр. 63). В случае использования режима Бака "ДУлр" проведите тарировку бака (см. п.11.3.4, стр. 73). В случае использования режима Бака "ДУлн" проведите калибровку бака в (см п.11.3.3, стр. 71).

Для включения режима:

1.Выберите Дисплей Пользователя, содержащий параметр "Прогноз пробега на остатке топлива", например Дисплей Пользователя 1. Для выбора Дисплея Пользователя 1-3 : коротко нажмите на кнопку "**PARM**". Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите на

2. Коротко нажмите на кнопку (2 раза), Группа 6 "Прогноз пробега на остатке" станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей Группы 6 "Прогноз пробега на остатке" переключится в режим установки значения величины пробега на остатке топлива в баке (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко/длительно нажмите на кнопки , установите нужное значение.

5.Коротко нажмите на кнопку "Sel", выйдите изрежима установки.

После установки расчетного значения пробега, отличного от нуля, включается функция Эконометра. При движении автомобиля значение установленного пробега на остатке уменьшается, а при достижении нулевого значения функция отключается. При включенном режиме, в соответствии с установками в Группе 3 Дисплея установок 5, один раз в минуту подаются соответствующие голосовые или звуковые сообщения, сопровождаемые выводом информации на дисплей прибора. На дисплей прибора выводится и голосовым сообщением озвучивается разница между текущим расчетным, и установленным пробегом на остатке топлива в км, - "+/- XXX км". Положительная разница соответствует экономичной поездке и указывает на то, что указанное количество километров можно проехать сверх установленного при запуске режима. Отрицательное значение соответствует тому, что на текущем остатке топлива а/м не проедет установленного расстояния на указанное число километров.

В случае, если водитель использует неэкономичный режим вождения, не позволяющий на текущем остат ке топлива проехать указанное расстояние, необходимо:

- менее резко нажимать на педаль акселератора при разгоне

 следует ограничить максимальную скорость движения (при скорости 60 км/час расход топлива на 100 км пробега может оказаться в два раза меньше чем при скорости 110 км/час)

- меньше и спользовать понижен ные передачи (стараться не и спользовать в ысокие обороты двигателя).

Для отключения данной функции, если она была запущена, установите расчетное значение пробега на остатке топлива равное нулю.

Внимание! При включении режима "Эконометр", прогноз пробега на остатке топлива в баке, независимо от установок в Группе З Дисплея Установок 2, рассчитывается как: =(O/C)*100. Где Оостаток бака в литрах, С - средний расход топлива на 100 км рассчитываемый МК на время включенного режима "Эконометр".

9. РАБОТА ВРЕЖИМЕ "ДИСПЛЕИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 1,2". 9.1. ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ДИСПЛЕИ ТО коротко нажмите на кнопку "S". Для

переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на А. М.

9.2. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ХХВФЛ"

Группа1 Дисплей ТО1 (замена воздушного фильтра), "ХХМКП" Группа2 Дисплей ТО1 (замена масла КПП), "ХХФр" Группа3 Дисплей ТО1 (ТО форсунок), "ХХГРМ" Группа5 Дисплей ТО1 (замена ремня ГРМ), "ХХОЖ" Группа1 Дисплей ТО2 (замена охлаждающей жидкости), "ХХМдв" Группа2 Дисплей ТО2 (Замена масла двигателя), "ХХСвч" Группа 3 Дисплей ТО2 (замена свечей зажигания).

Первоначально в МК установлены указанные в таблице **9** начальные установки пробега до очередного техобслуживания для различных систем а/м. При движении а/м данные установки пробега до очередного ТО автоматически уменьшаются.

В случае, если значение величины пробега до очередного техобслуживания становится равным "0"(значение счетчика уменьшается до значения 0 тысяч километров), при каждом включении замка зажигания подается предупредительный звуковой или голосовой сигнал, а также выводится соответствующее текстовое сообщение. После появления такого сообщения необходимо провести соответствующее ТО. После этого необходимо установить отличное от нуля значение соответствующего параметра пробега до следующего ТО. Вы можете также изменить, при необходимости, заводские установки МК пробегадо очередного ТО для каждого из параметров. Для этого:

1. Выберите соответствующий Дисплей ТО. Для выбора Дисплея ТО 1-2: коротко нажмите на кнопку

"-S-". Для переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на 🛆 🗹.

2. Коротко нажмите на кнопки S coorветствующее количество раз, пока нужная группа не станет активной.

3.Коротко нажмите на кнопку "бс]", дисплей переключится в режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко/длительно нажмите на кнопки 🛛 🗹, установите нужное значение пробега до очередного ТО в тысячах км.

5.Коротко нажмите накнопку "Set", выйдите из режима установки.

Аналогично устанавливаются параметры пробега до очередного ТО в указанных выше группах. Возможные диапазоны изменения параметров указаны в таблице 9.

Таблица 9 параметров Дисплеев ТО1,2

	Дисплей ТО 1											
N₽	Функции:	Инд. Парам.	Диап.	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	д эу	Ликас7	ыеврол	<i>е́</i> нивер	OB D- II	Примечания
1	Замена воздушного фильтра	ХХВФл	0-99	тыс.км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 15
2	Замена масла КПП	ХХМКП	0-99	тыс.км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 45
3	ТО форсунок	ХХ Фр	0-99	тыс.км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 30
4	Среднее напряжение АКБ	Х Х.Хв	6-20	Вольт ы	+	+	+	+	+	+	+	Среднее напряжение на АКБ при работающем двигателе. Если напряжение менее 13,5 Вольт проверьте натяжение ремня генератора и цепи заряда АКБ.
5	Замена ремня ГРМ	XXLDW	0-99	тыс.км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 45
6	Информация	Инфо			+	+	+	+	+	+	+	Короткое нажатие на Set при активированной группе приводит к переключению в режим показа информации произодителя: «ПО VG1031 Версия 16.XX», затем "ООО М-Электроникс Групп ww.m-electronics.ru", затем "Сел. (495) 585-51-49 " в течение 5 сек затем возврат в "Инфо."
	Дисплей ТО 2											
1	Замена охлаждающей жидкости	ххож	0-99	ты с. км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 30
2	Замена масла двигателя	ХХМдв	0-99	тыс.км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 15
3	Замена свечей	ХХСв	0-99	тыс.км	+	+	+	+	+	+	+	Начальная установка 30
4	Ошибки системы	ош.xx	0-99		+	÷	÷	+	÷		÷	После выделения Группы Длительное нажатие на кнопку "Set" - оброс кодов ошибок, короткое нажатие на кнопку "Set" - перебор кодов ошибок. При переборе ошибок короткие нажатия на -, - приводят к перебору и проговариванию существующих ошибок. В режиме Авео, OBD2E, OBDA1, OBDA8 расшифровывается голосом часть неисправностей. В режиме Д3У ошибки не расшифровываются. Полная расшифровы кодов ошибок для указанных режимов приводится в приложении к инструкции.
5	Сушка свечей зажигания	СУШКА	вкл/от кл		+							Короткое нажатие на Set при активной группе 5 включает Сушку свечей зажигания на время 30 сек. Сушка свечей производится при включенном зажигании и при заглушенном двигателе, только для а/м ВА3.

9.3. ЧТЕНИЕ И СБРОС КОДОВ ОШИБОК. "ОШ.ХХ" Группа 4 Дисплей ТО2

(кроме Универсального режима).

1.Выберите Дисплей ТО2. Для выбора Дисплея ТО 2 коротко нажмите на кнопку "-S-". Для

переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на 🖉 💆

2. Коротко нажмите на кнопку 🔮 (4раза), Группа 4 "Ошибки системы" станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей Группы 4 "Ошибки системы" переключится в режим просмотра текущих ошибок, если таковые имеются.

4. Коротко нажимайте на кнопки 🛛 🗹 и просматривайте все текущие ошибки системы.

5.Коротко нажмите на кнопку "Sel", выйдите из режима просмотра о шибок.

Во время просмотра производится расшифровка и проговаривание ошибок для а/м ВАЗ и ГАЗ. Для режима К-линия ДЭУ код ошибки при любых установках индицируется, но не проговаривается. Для режима Клиния "Авео", "Авео2", OBD2E, OBDA1, OBDA8 часть кодов ошибок индицируется, часть проговаривается. Расшифровка кодов ошибок для ДЭУ, Шевроле и OBD-II указана в приложении инструкции. В универсальном режиме проговаривание кодов ошибок не производится.

* Для сброса кодов ошибок повторите пункты 1. и 2., а затем, в течение 5 секунд после последнего нажатия на кнопки **Г**, пока Группа 4 активна, <u>Длительно</u> нажмите на кнопку "**Sel**". Ошибки будут сброшены, а на дисплее поя вится соответствующее со общение. Внимание! В режиме OBD-II сброс ошибок производится только при остановленном двигателе, при включенном зажигании.

9.4. ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - "Инфо.", Группа 6 Дисплея ТО-1.

1.Выберите Дисплей ТО-1. Для выбора Дисплея ТО-1, коротко нажмите на кнопку "-S-". Для

переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на 🖾 🗹.

2. Коротко нажмите на кнопку 🗹 два раза, Группа 6 станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей переключится в режим индикации контактной информации производителя.

В случае длительного нажатия на кнопку "Set" из Группы 6 "Инфо" - запускается демонстрационная информация об особенностях прибора.

9.5. СУШКА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Группа 5 Дисплея ТО-2. (только для а/м ВАЗ в режиме К-линия).

Режим "Сушка свечей зажигания" используется для облегчения запуска двигателя в сырую и морозную погоду. В режиме "Сушка свечей" на свечи зажигания Вашей а/м в течении 30 секунд подаются импульсы системы зажигания, в результате чего свечи зажигания предварительно прогреваются, а также устраняется конденсат из свечного зазора. В случае, когда запуск двигателя затруднен, рекомендуется произвести цикл сушки свечей зажигания непосредственно перед запуском двигателя. Режим возможно использовать также в диагностических целях, предварительно включая вместо тестируемой свечи зажигания диагностический свечной пробойник и наблюдая наличие искры на выходе соответствующей катушки зажигания.

!!! При использовании диагностического свечного пробойника категорически запрещается прикасаться к электроду пробойника во избежании поражения электрическим током !!

Сушка свечей производится при включенном зажига нии и при заглушенном дви гателе.

1.Выберите Дисплей ТО-2. Для выбора Дисплея ТО-2 коротко нажмите на кнопку "-S-". Для

переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на

2. Коротконажмите накнопку три раза, Группа 5 станет активной.

3.Коротко нажмите на кнопку "Set", будет запущена сушка свечей зажигания.

10.РАБОТА В РЕЖИМЕ ТКІР ДИСПЛЕЕВ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ 1-5. 10.1 ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ДИСПЛЕИ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ

коротко нажмите на кнопку "ТПГР". Для переключения между дисплеями средних параметров 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на 🖸 🗹

Все средние параметры индицируемые МК разбиты на 5 дисплеев. Обнуление средних параметров в TRIP дисплеях 1-5 производится независимо.

1- Дисплей "Средние за поездку". Расчет параметров производится за одну поездку. Обнуление средних параметров в этом дисплее производится автоматически при каждом включении замка зажигания. При этом в Дисплее "Средние за поездку" также возможен ручной сброс параметров самим пользователем.

2 - Дисплей "Средние/Сброс". Расчет параметров производится от сброса до сброса. Период сброса параметров в этом дисплее можно задавать от 1 до 99 суток из Группы 4 Дисплея Установок 2 либо возможен сброс только в ручном режиме самим пользователем. Рекомендуется использовать этот дисплей для наблюдения недельной, месячной или сезонной средней статистики поездок.

3 - Дисплей "Средние/Накопительный". Сброс параметров в этом дисплее возможен только при общем сбросе прибора. Дисплей рекомендуется использовать для общей статистики поездок.

4 - Дисплей "Средние в пробках". Расчет параметров производится для всех поездок на участков пути, для которых скорость а/м менее указанной в Группе 1 Дисплея Установок 3 (по умолчанию 20 км/час). Сброс параметров в этой группе производится вручную. Рекомендуется использовать дисплей для отчета средней статистики в пробках. Вы также можете использовать дисплей "В пробках" как дополнительный дисплей средних параметров с ручным сбросом (см. п. 11.3.8)

В каждом из четырех средних дисплеев 1-4 имеется соответствующий расчет стоимости поездок . В общем виде:

Стоимость = Стоимость топлива + стоимость 1 км пробега* пробег + стоимость 1 часа поездки * время;

Стоимость топлива = расход топлива за поездку * стоимость 1 литра топлива

Для любого из четырех Дисплеев Средних параметров 1-4 стоимость 1 литра топлива одинакова, и задается из Группы 5 любого из TRIP дисплеев. Для любого из четырех Дисплеев Средних параметров1-4 стоимость 1 км пробега одинакова и задается из Группы 4 любого из TRIP дисплеев 1-4. Для любого из четырех Дисплеев Средних параметров стоимость 1 часа поездки одинакова и задается из Группы 1 любого из TRIP дисплеев 1-4.

5 - Дисплей "Стоимость поездки" (таксометр) (см. п. 10.4, стр. 57).

10.2. ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОЕЗДКИ для TRIP дисплеев 1-4.

Для расчета стоимости поездки используются сумма трех составляющих - стоимость топлива за поездку, стоимость поездки по километражу и почасовая стоимость поездки. Пользователь самостоятельно может выбрать удобный для него способ расчета стоимости поездки. Рассмотрим каждую из составляющих стоимости поездки подробнее.

10.2.1 СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА ЗА ПОЕЗДКУ рассчитывается как расход топлива за поездку, умноженный на стоимость 1 литра топлива (0-99,9руб), которая устанавливается из Группы 5 любого TRIP Дисплея 1-4.

10.2.2 СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ ПО КИЛОМЕТРАЖУ рассчитывается как пробег (км) за поездку, умноженный на стоимость 1 км пробега. Стоимость 1 км пробега устанавливается из Группы 4 любого из TRIP Дисплеев 1-4.

Приведем пример возможного расчета стоимости поездки по километражу. Рассчитаем сумму среднегодовых затрат, связанных с использованием а/м без учета затрат на бензин; поделив ее на среднегодовой пробег а/м в километрах, например - 30000км, получим стоимость 1 километра пробега.

1 Предположим, что начальная стоимость а/м 250 000 руб. Для нашего расчета предположим, что за один год эксплуатаци и стоимость автомобиля уменьшится на 80 000 руб.

2 Предположим, что стоимость страховки а/м за год - 5000 руб.

3. Предположим, что стоимость Гос. ТО и дорожного налога - 3000 руб.

4. Предположим, что годовая стоимость автомобильной стоянки - 24000 руб.

5. Предположим стоимость плановых ТО, включая запчасти за год - 10000 руб.

* При необходимости в сумму среднегодовых затрат можно включить стоимость израсходованного за год бензина, при этом, чтобы избежать двойного суммирования, необходимо установить стоимость 1 литра топлива (0-99,9руб), которая устанавливается из Группы 1 Дисплея Пользователя 5 (Сутки) равной нулю.

Итого за год: 60 000+ 5000+3000+24 000+10000 =102 000 рублей за год, а значит стоимость <u>1</u> километра пробега равна 102 000/30000=3,4руб/км

Устанавливаем из Группы 4 любого из Дисплеев 1-4 "TRIP" (Средние параметры) стоимость 1 км пробега - 3,4 (по умолчанию в приборе установлено 3,0 руб).

10.2.3 ПОЧАСОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ.

Почасовая стоимость поездки рассчитывается как время в поездке, умноженное на стоимость одного часа поездки (0-999 руб), которая устанавливается из Группы 1 в любом из Дисплеев 1-4 "TRIP" (Средние параметры).

Вы можете отнести сумму вышеперечисленных среднегодовых затрат не на 1 километр поездки, а на 1 час поездки. Для этого поделим итоговую сумму 102 000 рублей на время в поездки за год, например на 600 часов. 102000руб/600час=170 руб/час.

Если а/м используется как средство для заработка, то необходимо учитывать почасовую оплату водителя, которая может составить для примера из расчета оплаты 15000 рублей в месяц - 15000/22 рабочих дня/8 рабочих часов=85 руб/час.

* При необходимости к сумме почасовой стоимости поездки можно добавить часовую выгоду от использования а/м, если данная а/м сдается в аренду.

Можно также отнести стоимость израсходованного за год бензина на час поездки, при этом чтобы избежать двойного суммирования необходимо установить стоимость 1 литра топлива (устанавливается из Группы 5 любого из "TRIP" дисплеев 0-99,9 руб) равной нулю.

Итого <u>1 час стоимости поездки</u>: 170 + 85= 255 руб/час

Устанавливаем из Группы 1 любого из Дисплеев 1-4 "TRIP" (Средние параметры). стоимость 1 часа поездки - 255 руб (по умолчанию в приборе установлено 0 руб).

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ И УСТАНОВОК Вы можете рассчитывать стоимость поездки для TRIP дисплеев 1-4, с учетом расхода топлива, по километражу и по часам. Наш совет: использовать при расчете стоимости две составляющие. В первом случае стоимость бензина + стоимость по километражу (стоимость 1 часа поездки выбирается =0). Во втором случае стоимость бензина + почасовую стоимость поездки (стоимость 1 км поездки выбирается =0). Если вы решили использовать смешанную форму расчета (по стоимости бензина + почасовую стоимость + стоимость по километражу), необходимо разнести постоянные затраты, связанные с использованием а/м: одну часть отнести на километры поездки, а другую часть отнести на часы поездки, чтобы избежать задваивания результата.

Параметры TRIP Дисплеев 1-4 перечислены в Таблице 10.

	Диспл	лей "Средние за поездк	y"									
N₽	Функции:	Индикация параметра	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ΓA3	дэу	Микас76	Шевроле	Универс	OBD-II	Примечания
1	Время за поездку	XX.XX если менее 24 часов и XXXч если более 24 часов	0-24,59 или 0-999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	Время за поездну, при оборотах больше нуля (при активной пруппе и коротком нажатии на Set устанавливается - стоимиссть одного часа поездки (0 - 999 руб)). По умопчанию 0 руб
2	Р/100км за поездку	XX.Xc если <100 иначе XXXc	0-99,9 или 0- 999	л/100	+	+	+	+	+	+	+	Рассчитывается, как Расход топлива в сутки * 100 деленный на пробег за поездку
3	Скорость средняя за поездку	xxxc	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	Средняя скорость за поездку = путь за поездку, де ленный на время поездке (время с включенным двигате лем за поездку).
4	Пробег за поездку	XXXXn	0-9999	км	+	+	+	+	+	+	+	При активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается - стоимость 1 км пробега (0 - 99,9 руб)). По умолчанию 3.0 руб
5	Расход топлива за поездку	XX.Хл если <100 иначе XXXXл	0-9999	литры	+	+	+	+	+	+	+	Длительное нажатие на Setв любой группе TRIP Дисплея1 сбрасывает все параметры. При коротком нажати и на Set устанавливается стоимость 1л топлива.
6	Стоимость поездки	от XX.XX до 999Т	0-999 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	Общая Стоимость поездии = стоимость топлива за поездку (равная расход за поездку * стоимость 1 литра топлива) + стоимость 1 км пробега* пробег за поездку + стоимость 1 часа поездки * время в поездке
	Дисп	лей "Средние/сброс"										
1	Время до сброса	XX.XX если менее 24 часов и XXXч если более 24 часов	0-23,59 или 0-999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	Время в поездке от сброса до сброса, при оборотах больше нуля (при активной пруппе и юротком нажатии на Set устанавливается - стоимость одного часа поездки (0 - 999 руб)). По умолганию 0 руб
2	Р/100км средний др сброса	XX.Xcecли<100 иначе XXXc	0-99,9 или 0- 999	л/100	+	+	+	+	+	+	+	Длительное нажатие на Seta любой пругле ТКР Р Диспек2 собрасывате се параметры. Кроме тото автоматинеский сброс параметров дисплея 2 произведится в 0часов с периодом, который задается в дисплее Установск 3. Рассчитывается, как Расход поллива/сброс* 100 деленный на пробет/сброс
3	Скорость средняя до сброса	XXXC	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	Средняя скоросты/сброс≃ путы/сброс, деленный на время/сброо(время с включенным дви гателем от сброса до сброса).
4	Пробег до сброса	XXXXn	0-9999	км	+	+	+	+	+	+	+	При активной пругпе и коротном нажатии на Set устанавливается - стоимость 1 м пробега (0 - 99,9 руб). По уколнаник 3 Сруб Если пра кативной прупе длятельно нажать на изопау ">, то производнятся вед эталонного значения пробега и автоматнический расчет новой поправки по скорости. Установите 3 талонное значение пробега ам инопками A., и во протики "Set" выйдите изустановких
5	Расход топлива до сброса	XX.Хл если <100 иначе XXXXл	0-9999	литры	+	+	+	+	+	+	+	При норотком нажатии на Set устанавливается стоимость 1л топлива. Если при активной пулле длительно нажать на инопут 5 ^{-х} , го производится ввод затагонного значения расхода топлива и автоматический расчет новой поправии расхода. Установите Этапочное вначение расхода топлива иопсаии л., чи портким "Set" выйдите из установик.

N₽	Функции:	Индикация параметра	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ΓA3	ДЭУ	Микас 76	Шевроле	Универс	OBD-II	При мечани я
	Дисп.	лей "Средние/сброс"										
6	Стоимостьдо сброса	от XX XX до 999Т	0-9999999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	Общая Стоимосты сборос = стои мость топлива/сборос (равная расходи борос * стоимость 1 лит ра топлива) + стоимость 1 км пробега* пробеги сборос + стоимо сть 1 часа поездки * время/сборос
	Диспл	ей "Средние на юпител	1ьный"									
1	Моторесурс накопительный	XX.XX если менее 24 часов и XXXXч если более 24 часов	0-23,59 или 0-99.99	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	Время, при оборотах больше нуля (при активной пруппе и коротком накатии на Set устанавливается - стоимость одного часа поездии (0 - 999 руб)). По умолчанию 0 руб
2	Р/100км общий накопительный	XX.Xc еспи <100 иначе XXXc	0-99,9 или 0- 999	л/ 100	+	+	+	+	+	+	+	Рассчитывается, как Расходнакопительный * 100 деленный на пробег/накопительный
3	Абсолютная средняя скорость	xxxc	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	Скорость/средняя общая = путь/накопи тельный, деленный на время поездке/накопительное (время с включенным двигателем/накопительное).
4	Абсолютный пробег	XXXXK, если < 9999, ин аче XXXTK	0-99 9 000	км	+	+	+	+	+	+	+	В километрах, и ли в тысячах километров.При активной группе и юротком нажатии на Set устана вливается - стоимость 1 км пробега (0 - 99,9 руб)). По умолнанию 3.0 руб
5	Расход топлива/общий	XX.Хл если <100 иначе XXXXX	0-99 999	ли тры	+	+	+	+	+	+	+	При коро тюм нажатии на Set устанавливается стоимость 1л топлива.
6	Стоимо сть/общ ая	от XX.XX до 99 9Т	0-99 9 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	Общая Стоимость = с тоимость топлива/общая (равная расхад/общий * стоимость 1 литра топлива) + стоимость 1 км про бега* пробег/общий + стоимость 1 часа п оездки * время в пое здке/общее. В тысячах рублей.
	Диспл	ей "Средние в пробках										•
1	Время в пробках	XX.XX если менее 24 часов и XXXч если более 24 часов	0-24,59 или 0-999	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	Времяв поездке /пробии, при оборотах больше нуля (при активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается - сто имость одного часа поездки (0 - 999 руб)). По умолчан ию 0 руб
2	Р/100км средний в	XX.Xc если <100 иначе XXXc	0-99,9 или 0- 999	л/ 100	+	+	+	+	+	+	+	Рассчитывается, как Расход топли ва/пробки * 100 деленный на пробег /пробки
3	Скорость средняя в пробках	xxxc	0-256	км/час	+	+	+	+	+	+	+	Средняя скорость /пробки = путь /пробки, деленный на время пое здки/пробки (время с включенным двигате лем /пробки).
4	Пробег в пробках	XXXXn	0-99 99	км	+	+	+	+	+	+	+	При активной группе и коротком н ажатии на Set устанавливается - стоимость 1 км пробега (0 - 99,9 руб)). По умолнанию 3.0руб
5	Расход топливав пробках	XX.Хлесли<100 иначе XXXХл	0-99 99	литры	+	+	+	+	+	+	+	Дли тельн се нажатие на Set в любой пруппе TRIP Ди сплея4 обрасывает все параметры. При коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1 л топлива.
6	Стоимость в пробках	от XX.XX до 99 9Т	0-99 9 999	Руб, тыс.Руб	+	+	+	+	+	+	+	Общая Стоимость/проби = стоимость топлива /проби (равная расход, пробки * стоимость 1 литра топлива) + стоимость 1 км пробега* пробег /пробии + стоимость 1 часа поездки * время в поездке /проби

Параметры TRIP Дисплеев 1-4 Таблица 10 (продолжение).

10.3. ПРИМЕР УСТАНОВКИ СТОИМОСТИ 1 литра бензина для расчета стоимости поездокв "TRIP" дисплеях средних параметров 1-4.

1. Для переключения в дисплеи средних параметров коротко нажмите накнопку "ППП".

2. Из любого "TRIP" Дисплея средних параметров 1-4 коротко нажмите на кнопку Стри раза, Группа 5 "Расход топлива /за поездку/сброс/общий/в пробках/" станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "**Sel**", дисплей переключится в режим установки стоимости 1 литра топлива в рублях (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

Коротко/длительно нажмите на кнопки
 Коротко нажмите на кнопку " Set!", выйдите из режима установки.

Аналогично устанавливаются, при необходимости, стоимость 1 км пробега - из Группы 4 любого "TRIP" Дисплея Средних параметров 1-4, и стоимость одного часа поездок - из Группы 1 любого "TRIP" Дисплея Средних параметров.

10.4. ТРІРДИСПЛЕЙ 5 "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ".

TRIP дисплей 5 "Стоимость поездки" можно использовать как таксометр. Дисплей имеет следующие особенности:

 Использование в течение поездки 5 дневных и 5 ночных тарифов (стоимость 1 минуты такси и стоимость 1 км такси устанавливается пользователем). Тарифы в течение поездки можно переключать "на ходу" произвольное количество раз. При этом на дисплее всегда показывается время и пробег такси по последнему тарифу, а стоимость поездки рассчитывается согласно всем используемым в поездке тарифам. Для переключения между тарифами при пассивных группах в дисплее "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ" длительно

нажмите 🛆 🗹 . Для переключения между дневными и ночными тарифами длительно нажмите 🍯 , 🎽 .

 Использование функции "Шеф гони!". Для всех тарифов имеется общая надбавка за скорость, которая прибавляется к действующему тарифу. Порог скорости, начиная с которого действует надбавка (60-200 км/час), устанавливается из Группы 4, надбавка за 1 км такси из Группы 1, надбавка за 1 минуту такси из Группы 2. При переключении в тариф с надбавкой звучит короткий тональный сигнал, а стоимость 1 минуты и 1 километра такси индицируются с учетом надбавки за скорость.

- Использование "Минималки". Стоимость поездки, рассчитанная по действующим в течение поездки тарифам, не может быть меньше установленной "минималки" (0-990 руб).

- Использование функции авто проговора. Включите функцию автопроговора (см.п.11.3.7, стр. 77) и выделите Группу 6 "Общая стоимость поездки". Через установленный промежуток времени будет проговариваться значение стоимости поездки.

- Возможность смотреть и сбрасывать суммарную стоимость всех поездок такси из Группы 6.

10.4.1. ПРИМЕР РАБОТЫ ТАКСОМЕТРА.

Предположим, после включения таксометра был выбран Тариф 1д (дневной: стоимость 1 км=0руб, 1 минута = 10руб). Порог скорости для режима "шеф гони!" - 80км/час, доплата для режима "Шеф гони!" составляет за 1 км=3 руб, за 1 минуту 4руб. Через 20 минут поездки (15 км), без превышения скорости 80 км/час таксометр переключили в Тариф 2и (ночной: стоимость 1 км=5 руб, 1 минута = 10руб), и ехали с этим тарифом 30 минут, (35 км), после чего остановили таксометр. В течении 2 минут (3,5км) при действии Тарифа 2н скорость а/м превышала 80 км/час. Стоимость подачи была у становлена = 100руб.

В течении первых 10 минут таксометр будет показывать стоимость подачи = 100р, потому что при действующем Тарифе 1 таксометр насчитает 100р за 10 минут независимо от километража. Через 20 минут поездки таксометр покажет 10руб*20минут=200руб. После переключения в Тариф 2н километраж и время в поездке (соответствующие Тарифу 1) обнулятся. Еще через 30 минут поездки таксометр покажет: 200руб (участок с Тарифом 1д) + Тариф 2н: (35км*5рy6+30ми+10py6) + Доплата за "Шеф гони" для Тарифа 2н: (3,5км*(5py6+3py6)) = 731руб

Таблица параметров TRIPДисплея 5

N≌	Буквенное название	Индикация параметра	Диапазон	Холтек	Примечание
1	Стоимость 1 км такси	Nд(н)XXp, где N- номер тарифа, д(н) - день/ночь, XX-рубли,	0-99	Стоимость - пробег	При активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1 ми такии для такущего тарифа (0 - 99 pyG). По умолнанию 3 pyG. Установите необходимое значение колпаим чи коротким "Set" выйдите из установит. При активной труппе и длительном нажатии на Set устанавливается доллата за осорость кстомости 1 ми таких (0 - 99 pyG). По умолнанию 0 pyG. Установите необходимое значение кнопками ч и иротним "Set" выйдите из установих смены тарифа длительно нажите на иютим ч. Для переключения между дневными и ночными тарифами длительно накимате киоло к ». В зосне режима "Цеф томи" пирицируется стоимость с учетом надбавии.
2	Стоимость 1 минуты такси	Nд(н)XXp, где N- номер тарифа, д(н) - день/ночь, XX-рубли,	0-99	Стоимость - время	При активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1 минуты такси для техущего тарифа (0 - 99 урб). По умогнанию 3 урб. Установите нообходимое значение икопками у и коротким "Set выйдите из установи. При активной труппе и цежатии на Set устаневливается доплата к стоимости 1 минуты такси (0 - 99 урб). По умогнанию 0 урб. Установите необходимое значение инотками , ч и коротким "Set" выйдите из установил. Для смены тарифа длительно накимате на акопии , Для переключения между дневными и ночными тарифами длительно накимате колои, В зове режима" (Шфо гоми" и чирицируется стоимость с учетом и надбавии.
3	Стониость "по взни" э/м		0.990	CTOMMONTH	Стоимость подачи ам. При активной группе и юротном нажатии на Set устанавливается - стоимость "подачи" ани (0 - 990 руб). По умолчанию фуб. Установите необходникое зачачине кнопками. –, ч и коротим "Set" выпідати ви установи. Общая стоимость поездии не может быть менее установленной величины (минималка) При активной группе и подгорь том и часта им. В видимати виду становали слидата сторить и
4	Пробег такси	XXXXK	0-9999	Пробег за поездку	Пробег от можента подачи, до можента оброса стоимости. При активной группе и коротном нажатии на Set устанавливается порого корости (60-200 ми/час) при котором проиходит прибавление к технущему тарифу допать за акорость ("Шефу гони"). Посе сножения скорости проиходит возврат в техущий тариф. По умогнанию 200м/нас. Установите необходимо в эненение кнолквим -, - и к коротми "Set" вы крите из установии.
5	Время такси	XX.XX если менее 24 часов и XXXч если более 24 часов	0-24,59 или 0-999	Время за поездку	Время такси расчитывается после включения таксометра (длигельным нажатием на "Set" из пулпы Э), и не зависит от сиорости а/и и от того запущен или нет двигатель.
6	Общая стоимость поездии	от XX XX до 999T	0-959 599	Стоимость за поездку	Общая сточикость такси = Стоимость подачи а/м (Если Стоимость подачи >= Стоимость 1 ми такси * пробег такси + Стоимость 1 ми нуты такси * время такси <u>с</u> учетом переключения тарифов), в противном случае Общая стоимость такси = Стоимость 1 ми такси * пробег такси + Стоимость 1 ми нуты такси * время такси <u>с</u> учетом переключения тарифов. При смене тарифа общая стоимость поезди на момент смены не изменяется. Именения тарифа приодат к измечению расчега сочмости поезди на момент смены не изменяется. Уменения тарифа приодат к измечению расчега сочмости поезди на момент смены не изменяется. Уменения тарифа приодат к измечению расчега сочмости поезди на момент поезди от предыдицето тарифа Если при актиеной трупе <u>о согтаков печнои таксометра</u> длягелно накать на "TIP", на дисллей выводится и тоговая стоимость в ех поездок такои - "Иного XXXXX00, сброить". Если накать 5×8°, то роизводится сброс, если накать побую струпковля, или не накимать ичего, то производится выход без сброса. Если готомости поездии, сброс времени и пути (остаков таксометра). При остановленном таксометра значение сотомисти "к оплаге" иметра.

11. РАБОТА В РЕЖИМЕ "ДИСПЛЕИ УСТАНОВОК1-5".

Для переключения в дисплеи установок <u>длительно</u> нажмите на кнопку "-S-". После появления сообщения: "Перейти в дисплеи установок?", коротко нажмите на кнопку "Scl". Для переключения между Дисплеями Установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на S

Для выхода из Дисплея Установок : нажмите на любую из кнопок: "PARAM", "TRIP" или "-S-"

Для выделения произвольной группы параметров в Дисплее Установок коротко нажимайте на кнопки или В. В течении 3-х секунд после выделения группы параметров в противоположной строке индицируется буквенное название выделенной группы параметров. Выделение группы продолжает действовать 5 секунд после последнего нажатия на кнопку.

В случае, если группа параметров активна (на дисплее показывается только одна активная группа), короткое нажатие на кнопку "Set" приводит к подрежиму установки параметра в выделенной группе, последующее нажатие на кнопки Set" к установке значения параметра, а последующее короткое нажатие на кнопку "Set" к выходу из режима установки.

11. 1. РАБОТА В РЕЖИМЕ "ДИСПЛЕЙ УСТАНОВОК 1". Таблица параметров Дисплея Установок 1_____

	Дисплей Уст	ановок 1										
N₽	Функции:	Инд. Парам.	Диап.	Ед.Изм	BA3	ΓАЗ	дэу	Микас76	Шевроле	Универо	OBD-I	Примечания
1	Коррекция индикации скорости	зн акХХХс	-90 + 999	%	+	+	+	+	+	+	+	При коррекции каждое значение скорости, а так же мгновен ного расхода на 100 умножается на козфициент коррекции, и затем учавствует в интегрировании пройденного пути. Поспе выделения Группы короткое нажатие - Set- установка значения. Нажимая на , , установите требуемое значение, поспе чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки. Более точная установка поравки производится из группы 4 TRIP ликопея 2 (СБРОС
2	Коррекция индикации расхода топлива	з на кXXX т	-90 + 999	%	+	+	+	+	÷	+	+	При коррекции каждое значение и мновенного ракода в час, а так же иновенного рассода на 100 иоправляется на коэфициент коррекции, и затем учавствует в вычислении среднего р/100. После выделения Группы короткое нажатие - Set установка значения. Нажимая на установите требуемое значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки. Более точная установка пороавки производится из группы 5 TRIP ликопея 2/CEPDC.
3	Поправка по тем пературе воздуха	знХХо	-20 - +20	%	+	+	+	+	+	+	+	Установленная поправка прибавляется к текущей температуре воздуха После выделения Группы короткое нажатие - Set - установка значения. Нажимая на у сстановите требуем се значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки.
4	Будильник	XX.XX	0-23- 59	мин, час	+	+	+	+	+	+	+	Время включения будильника, в случае, если в группе 5 Дисплея Установок 1 выбрано "Акт", на время одну минуту подается предупредительный сигнал, который прекращается при любом нажатии на киопку. Во время срабатывания будильника на оранкевом дисплее пишется "Кулильник !"
5	Активизация будильника	Акт/Пас	Акт/П ас	Акт/Па с	+	+	+	+	+	+	+	Если установлен параметр "Пас", будильник не включается.
6	Установка громкости	"Гром"	10 уровн ей	уровни	+	+	+	+	+	+	+	Устанавливается уровень громкости. После выделения Группы короткое нажатие-Set- установка значения. Нажимая на ▲, ▼ установите требуемое значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки.

11.1.1. ПРИМЕР УСТАНОВКИ ПОПРАВКИ РАСХОДА ТОПЛИВА/СКОРОСТИ.

1. Переключитесь в Дисплей Установок 1 содержащий параметр "Поправка расхода топлива". Для переключения в дисплеи установок <u>длительно</u> нажмите на кнопку "**5**". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "**5**". Для переключения между дисплеями

установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на 🖾 🔽

2. Коротко нажмите на кнопку 2(2раза), Группа 2 "Поправка расхода топлива" станет активной.

3.Коротко нажмите на кнопку " [ст]", дисплей Группы 2 "Поправка расхода топлива" переключится в режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко/длительно нажмите на кнопки 🖾 🔽, установите нужное значение.

5.Коротко нажмите на кнопку "Sel", выйдите из режима установки.

Для установки поправки индикации скорости установите соответст вующее значение поправки в Группе 1 Дисплея установок 1.

Аналогично устанавли ваются или изменяются значения других параметров в Группах 1-6 Дисплея Установок.

Если показания температуры "За бортом" отличаются от действительных, установите соответствующую поправку в Группе 3. Для использования будильника установите необходимое время включения будильника в Группе 4 и установите признак активности будильника в Группе 5.

11.1.2. КОРРЕКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ И СКОРОСТИ.

В зависимости от типа используемого датчика скорости, размера используемых покрышек, а также степени их износа воспользуйтесь коррекцией показаний пройденного пути и скоро сти.

Возможно два способа коррекции показаний пройденного пути и скорости. В первом случае пользователь самостоятельно производит расчет и вводит значение поправки скорости с точностью до 1%. Во втором случае пользователь вводит только этало нное количество пройденного пути, а расчет поправки скорости МК производит автоматически с высокой точностью. Рекомендуется использовать **второй** метод коррекции показаний скорости и пути.

11.1.2.1 1-й МЕТОДКОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИ И ПУТИ.

Коррекция производится установкой требуемого коэффициента поправки в Группе 1 Дисплея Установок 1. Величина коррекции устанавливается в пределах от "минус 90% до плюс 999%" с шагом 1%. Необходимую величину коррекции в % можно рассчитать, сравнивая эталонную величину пройденного и индицируемого пути. Сравнение со счетчиком пути а/м возможно, однако при этом может не учитываться размер нештатных покрышек а/м и степень их износа. Сравнение показаний скорости МК и штатного спидометра неприемлемо для расчетов поправки вследствие того, что погрешность последнего со ставляет 5-10%. Рекомендуется рассчитывать поправки о скорости сравнением с штатным одометром (при установке штатных покрышек) либо сравнением с GPS навигатором. Имейте в виду, что в случае кратковременных потерь связи GPS навигатора возможны ошибки при расчете.

Необходимая величина коррекции в процентах определяется:

нв%=((Эт*(100+у%))/Из)-100

где "Эт" - Эталонное значение пробега а/м,

"Из" - Измеренное значение пробега а/м в Группе 4 Дисплей Средние/Сброс,

"у% - поправка скорости, установленная до момента измерения.

Например:

1. Обнуляем средние путевые параметры в TRIP Дисплее 2 "Средние/ СБРОС". Обнуляем счетчик оперативного пробега в а/м или сбрасываем параметры маршрута для GPS навигатора.

2. Проезжаем 10 или болеекм. по штатному одометру либо по GPS навигатору, (например 10,0 км).

3. Останавливаемся и считываем расстояние, измеренное МК VG1031/VG1031PL в Группе 4 Дисплей "Средние / СБРОС". (например 9, 9 км).

С учетом того, что поправка пути и скорости, установленная до момента измерений, составляла - 0%, новая величина коррекции отображения пройденного пути и скорости в процентах:

$HB\% = ((\exists t^*(100+y\%))/H_3) - 100 = ((10,0^*(100+0\%))/9,9) - 100 = 1,01\%.$

4. Устанавливаем поправку по скорости в Группе 1 Дисплей Установок 1 равную + "1" аналогично п.11.1.1.

При коррекции показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние расходы на 100 км, пройденный путь и средняя скорость.

11.1.2.2 2-й МЕТОДКОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИ И ПУТИ.

Коррекция производится **автоматически после ввода эталонного значения пробега а/м**. Величину коэффициента коррекции МК рассчитывает и устанавливает в группе 1 дисплея Установок 1 в пределах от "минус 90% до плюс 999%" **с высокой точностью** (приблизительно 0,2%), и с шагом индикации 1%.

Например:

1. Обнуляем средние путевые параметры в TRIP Дисплее 2 "Средние/ СБРОС". Обнуляем счетчик оперативного пробега в а/м или сбрасываем параметры маршрута для GPS навигатора.

2. Проезжаем 10 или более км. по штатному одометру либо по GPS навигатору, (например 10,0 км). Останавливаемся.

3. Устанавливаем маркер в Группу 4 TRIP Дисплея 2, показывающую измеренное МК значение пробега, например - 9,9 км и длительно нажимаем на кнопку . Дисплей МК переключится в режим индикации измеренного и установки эталонного значения пробега.

4. Коротко нажимаем накнопки 🛛 🔽, устанавливаем эталонное значение пробега - 10,0 км.

5. Коротко нажимаем на кнопку "Sel", выходим из режима установки.

6. После выполнения вышеуказанного, поправка скорости и пробега будет автоматически рассчитана и установлена МК с высокой точно стью. При этом измеренное значение пробега в Группе 4 TRIP Дисплея 2 "Средние/ СБРОС" будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному. Имейте в виду, что в Группе 1 Дисплея Установок 1 индикация поправки, рассчитанной по методу 2, все равно будет производиться с точно стью 1%.

При коррекции показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние расходы на 100 км, пройденный путь и средняя скорость.

11.1.3. КОРРЕКЦИЯ ИНДИКАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА.

При несоответствии реального и индицируемого расхода топлива проведите коррекцию индикации расхода топлива.

Возможно два способа коррекции показаний расчета топлива. В первом случае пользователь самостоятельно производит расчет и ввод значения поправки расхода с точностью до 1%. Во втором случае пользователь вводит только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК производит автоматически с высокой точностью. Рекомендуется использовать вгорой метод коррекции показаний расхода топлива.

11.1.3.1 1-й МЕТОДКОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ РАСХОДА ТОПЛИВА.

Коррекция производится ручной установкой требуемого коэффициента поправки в группе 2 дисплея Установок 1. Величина коррекции устанавливается в пределах от "минус 90% до плюс 999%" с шагом 1%. Необходимая величина коррекции в процентах о пределяется:

нв%=((Эт*(100+у%))/Из) - 100

где "Эт" - Эталонное значение расхода топлива,

"Из" - Измеренное значение расхода топлива,

"у% - поправка расхода, уста новлен ная до момента измерения.

Пример коррекции индикации расхода топлива для метода 1.

1. Залейте <u>само стоятельно</u> до горловины полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг" пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива дости гнет уровня горловины.

2. Обнулите средние параметры в TRIP Дисплее 2 "Средние/СБРОС".

3. Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК Группа 5 Дисплей "Средние/Сброс" откатайте без дозаправки более 25 литров бензина, например 25,2 литра.

4. Снова заправътесь с учетом особенностей, изложенных в п.1. топливом "до полного бака", например 27 литров.

С учетом того, что поправка расхода установленная до момента измерений составляла - 0%, новая поправка индикации расхода в % будет равна :

$HB\%\hat{=}((\exists T^{*}(100+y\%))/\dot{H_{3}}) - 100 = ((27\hat{*}(100\hat{+}0\%))/25,2) - 100 = 7,1\%$

5. Вводим поправку индикации расхода топлива в Группе 2 Дисплея Установок 1 (см. п. 11. 1. 1) + 7 (%). В дальнейшем, в случае, если вы все сделали правильно, величины индицируемого и эталонного расхода, измеренные по методике п. 1 - п. 4, должны совпадать.

11.1.3.2 2-й МЕТОДКОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ РАСХОДА ТОПЛИВА.

Коррекция производится автоматическим расчетом и установкой требуемого коэффициента поправки в группе 2 дисплея Установок 1 после ввода эталонного значения расхода. Величина коррекции устанавливается в пределах от "ми нус 90% до плюс 999%" с высокой точностью (приблизительно 0,2%) и с шагом индикации 1%.

Пример коррекции индикации расхода топлива для метода 2.

1. Залейте <u>самостоятельно</u> до горловины полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг" пистолет не отключался ранее того, как у ровень топлива достигнет уровня горловины.

2. Обнулите средние параметры в TRIP Дисплее 2 "Средние/СБРОС".

3. Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК - Группа 5 Дисплей "Средние/Сброс" откатайте без дозаправки более 25 литров бензина, например 25,2 литра.

4. Снова заправьтесь с учетом особенностей, изложенных в п.1, топливом "до полного бака", например 27 литров.

5. Установите маркер в Группу 5 ТRIP Дисплея 2 "Средние/СБРОС" и длительно нажмите на кнопку ≥. Дисплей МК переключится в режим индикации измеренного и установки эталонного значения расхода топлива.

6. Коротко нажмите на кнопки , установите эталонное значение расхода - 27,0 литра.

7. Коротко нажмите на кнопку "Set", выйдите изрежима установки.

8. После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет автоматически рассчитана и установлена МК с высокой точностью. При этом измеренное значение расхода топлива в Группе 5 TRIP Дисплея 2 "Средние/ СБРОС" будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному. Имейте в виду, что в Группе 2 Дисплея Установок 1, индикация поправки, рассчитанной по методу 2, все равно будет производиться с точностью 1 %. В дальнейшем в случае, если вы все сделали правильно, величины индицируемого и эталонного расхода измеренные по методике п.1 - п.4 должны совпадать.

11. 2. РАБОТА ВРЕЖИМЕ "ДИСПЛЕЙ УСТАНОВОК 2". Таблица параметров Дисплея Установок 2

	Диспле	й Установок 2										
N₽	Функции:	Инд. Парам.	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	дэу	Микас76	Шевроле	Универс	OBD-II	Прим ечания
1	Граница превышения оборотов двигателя	XX00o	2500-8000	об/мин	+	+	+	+	+	+	+	С шагом 100 об/мин устанавливаются значение граинцы предупреждения о превышении оборотов. После выделения Группы короткое нажитие - Set- установка значения. Нажимая на ,
2	Граница превышения скорости	ХХХКЧ	40-200	км /ча с	+	+	+	+	+	+	+	С шагом. 10 км/час устанавливаются граница предупреждения о превышении скорости. После выделения Группы короткое нажатие - Set- установка значения. Нажимая на ,
3	Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднем у расходу, или по последним 10 ми	Сред/10км	Средн, или 10 км.		+	+	+	+	+	+	+	Пропюз пробега= Остаток бака* 100/Средний расход на 100 км. Возможно два способа расчета прогноза пробега: 1) В расчетах используется средний расход топлива на 100 км, величина которого осотестствует длительному усреднению, с учетом смешанного типа вожденика в городе и на трассе. 2) В расчетах используется оператив ный средний расход топлива за последние 10 км, отражающий оперативный фактор вожденика, в городе, на трассе, с учетом возможного изменения стиля вождения. По умолчанию расчет ведется по среднему расхо ду на 100 км. После выделения Группы короткое нажатие - Set - установака значения. Нажимая на - , у становите требуемое значение, после чего коротко нажи те на "Set", и выйдите из установих
4	Период автосбросав дисплее "Средние/сброс"	ХХсут,Руч	1-99, Руч	сутки, руч	+	+	+	+	+	+	+	Через установленный период времени автоматически сбрасываются параметры в TRIP Дисплее 2 (Средние/Сброс). Установка по умолчанию - "Руч". При установке "Руч" параметры сбрасываются в ручном режиме (длительным нажатием на «нопку 5еt, из любой активной группы тRIP Дисплея 2). После выделения Группы коротосе нажатие - Set - установка значения. Нажимая на ∧, → установките требуемое значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки.

	Диспле	й Установок 2	2, продолже	ние								
N₽	Функции:	Инд. Парам.	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	ДЭУ	Микас76	Шевроле	Универс	OBD-II	Примечания
	Голосовое сопровождение	ГолВ⊮ГолО т	Вкл/Откл		+	+	÷	+	+	+	÷	Включаются/отключаются все голосовые сообщения в момент нажатия на кнопии, при отключении остаются только звуки нажатия на июпки. Голосовые и звуковые оповещения продолжают действовать в соответствии с установками в Дисплеях Установок 4,5. После выделения Группы, короткое нажатие - Set - переключение установки.
	Коррекция показаний тахометра для Универсального и GOBD-II режимов	Тахо	1-2-4	разы						+	+	Длительное нажатие на кнопку "Set" при активной группе на оборотах холостого хода при прогретом двиателе корректирует показания тахометра для Универсального и OB-DI режимов для а м с парным или параллельным впрыском.

Установите при необходимости границы предупреждения о превышении оборотов двигателя и скорости а/м, а также выберите необходимое значение параметров в группах 3-6.

11.2.1. ПРИМЕР УСТАНОВКИ ГРАНИЦЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ. (Группа 1 Дисплея установок 2)

Для у становки границы предупреждения о превышении скорости:

1. Переключитесь в Дисплей Установок 2, содержащий Группу 2 "Граница превышения по скорости". Для переключения в дисплеи установок <u>длительно</u> нажмите на кнопку "**5**". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "**5**".

установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на

2. Коротко нажмите на кнопку ≥ (2раза), Группа 2 "Граница превышения по скорости" станет активной. 3.Коротко нажмите на кнопку "Set", дисплей Группы 2 "Граница превышения по скорости"

переключится в режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко/длительно нажмите на кнопк и 🛛 🔽, установите нужное значение.

5.Коротко нажмите на кнопку "Set", выйдите из режима установки.

11.2.2 В РЕЖИМЕ "Гол Вк" (Группа 5 Дисплея Установок 2) - включены голосовые сообщения. Озвучиваются нажатия на клавиатуру МК, все названия режимов, численные значения параметров, сообщения, аварийные ситуации и события превышения заданных пределов в соответствии сустановками в Дисплеях установок 4-5.

11.2.3 В РЕЖИМЕ "Гол От" (Группа 5 Дисплея Установок 2) - отключается озвучивание названия всех режимов и численных значений параметров в момент нажатия на кнопки. Остальное озвучивание продолжает действовать в соответствии с установ ками в Дисплеях Установок 4-5.

Для режима К-линия ДЭУ код ошибки при любых установках индицируется, но не проговаривается. Для режима К-линия Abeo, Abeo2, OBD2E, OBDA1, OBDA8 часть кодов ошибок индицируется, часть проговаривается. Расшифровка кодов ошибок для ДЭУ, Шевроле и OBD-II указана в приложении инструкции. В универсальном режиме проговаривания кодов ошибок не производится.

11.2.4 КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ТАХОМЕТРА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО и OBD-II РЕЖИМОВ.

В универсальном и OBD-II режиме обороты двигателя измеряются с форсунки а/м. По умолчанию МК предназначен для использования с а/м с последовательным впрыском топлива. Если прибор использовать на а/м с парным или параллельным впрыском, то показания тахометра могут отличаться от реальных в 2 или в 4 раза. Для коррекции показаний тахометра, в этом случае, прогрейте двигатель и на оборотах холостого хода длительно нажмите на кнопку "Set" из активной Группы 6 Дисплея Установок 2. Будет произведена автоматическая коррекция оборотов тахометра.

11.3. РАБОТА ВРЕЖИМЕ "ДИСПЛЕЙУСТАНОВОК 3".

Таблица параметров Дисплея Установок 3

	Дисплей Устан	OBOK 3										
Ns	Функции:	Инд. Парам.	Диап.	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	дэу	Ликас7	Ыеврол	∉нивер	OBD-II	Примечания
1	Граница скорости для расчета параметров "Пробки"	ххсп	5-200	км/час	+	+	+	+	+	+	+	Если скорость менее установленной границы расчитываются параметры дисплея "Тробки". По умолчанию - 20 км/час. После выделения Группы короткое нажатие - Set - установка значения. Нажимая на ., у установите требуемое значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки.
2	Установка цвета (кроме VG1031PL)	ЦВЕТ	Таблица 24 цвета		+	+	+	÷	÷	÷	÷	После выделения Группы короткое нажатие - Set- установка цвета. Нажимая на ▲, ▼ выберите нужный цвет подсветки дисплея (24 варианта цвета), после чего коротко нажимте на "Set", и выйдите из установки. Быстрый переход в установку цвета - длительное нажатие на Set при пассивных группах.
3	Переключение режимов бака	"РХХХ", "ДУлн" или "ДУтр"	"РХХХ", "ДУлн" или "ДУтр"		+	+	÷	÷	÷	÷	÷	Е опи установлены признаки "Дулн", или "Дутр", то остаток бака измеряется аналоговым способом по линейному закону("Дулн"), или по произвольному закону ("Дутр"), илаче параметр рассчитывается исходя из установленното значения бака и текущего расхода топлива. После выделения Группы короткое нажатие - Set - установка значения. Нажимая на , ч установите требуемое значения, после чего коротко нажимте на "Set", и выйдите из установи. Длительное нажатие - Set в режиме "ДУлн" запускает пинейную калибровку бака. То же в режиме "ДУтр" - запускает режимов см.п.З.4., стр. 9. Длительное нажатие - Set в режимов "РХХХ" приводит к установке значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки. Длительное нажатие - Set в режимов "РХХХ" приводит к установке значения полного бака для Вашей а'м (см.п.8.5, стр. 43). Нажи мая на ∧, ч установите требуемое значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки. Вни мание! в режиме "Авео" и "Авео2" показания ДУТ для режиме "ДУлн", ""ДҮл " считыватсте с К. слинии

	Дисплей Устан	ювок 3										
N空	Функции:	Инд. Парам.	Диап.	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	дэу	Мик.76	Цеврол	бнивер	OBD-II	Примечания
4	Выбор протокола	Авт, Унив, Янв, МИК76, Бош70, Б797, МИКАС "ДЭУ1, ДЭУ2, АВЕ02, ОВД 2E, OBDA 1,0 BDA8	Авт, Унив, Янв, МИК76, Бош70, Б797,МИК АС,ДЭУ1, ДЭУ2,ДЭУ 3,АВЕО,А ВЕО2,ОВ D2E,ОВD A 1,0 BDA8		+	+	+	+	+	+	+	По умолчанию "Авт." При первом включении прибора, и включении замка зажитания в режиме "Авт", автоматически определяется любой из протоколов ВАЗ/ГАЗ, и другие автоматические протоколы. Если автоматически определить протокол не удалось, прибор переключается в универсальный режим. Короткое нажатие на кнопку SE и при активной пруппе переключает прибор принудительно в автоматический, или универсальный режим, либо в ручном режиме выбирается конкретный тип протокола обмена. О назначении и использовании см. п.11.3.5, стр. 74, п.3.1, п.3.2, п.3.3, стр. 7-8.
5	Период автоповтора	п вХХ/пв	—, 5-99 сек	нет,сек	+	+	+	+	+	+	+	Через установленный временной интервал проговариеаются чиспенные значения выбранных параметрое Дисплеев ТРАКАМ 1-34 и "ТRIP" Дисплея 5. По умолчанию выбирается "1" т.е автоловтора нет.После выделения Группы кортокое нажатие - Set - установка значения. Нажимая на ., - установите требуемое значения, после чего коротко нажимите на "Set", и выйдите из установки.
6	Выбористочника показаний скоростидлявсех режимовкроме Универсального.	C-XX	С-ДС,С- Кл		+	+*	+	+	+		+	Короткое нажатие на кнопку "Set" при активной группе переключает источник показаний скорости а/м. При установке "С-Кл" (по умолчанию), показания скорости и пути считываются по К-линии. При установке "С-ДС", показания скорости и пути производятся с датчика скорости а/м.

* - Для а/м "Газель" с блоками МИКАС 7.1: 241.3763 000-54,63,64; СОАТЭ: 302.3763 000-10,11

11.3.1. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ ИНДИКАТОРА (кроме VG1031PL).

- 1. Переключитесь в Дисплей Установок 3, содержащий группу 2 с параметром "Цвет". Для переключения в дисплеи установок длительно нажмите на кнопку "S-". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "Scl". Для переключения между дисплеями установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на 🛆 🔽
- 2. Коротко нажмите на кнопку 2 (2раза), Группа 2 "Цвет" станет активной.
 3.Коротко нажмите на кнопку "Set", дисплей Группы 2 "Цвет" переключится в режим установки цвета.

Коротко нажмите на киопки ∑ установите нужное значение цвета подсветки дисплея.
 Коротко нажмите на кнопку "Set", выйдите из режима установки.

Возможно также быстрое переключение в режим настройки цвета подсветки индикатор а длительным нажатием на кнопку "Sel" из любого дисплея при пассивных группах (см.п.7.2, стр. 38).

11.3.2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТОБРАЖЕНИЯ БАКА.

Выберите необходимый режим отображения уровня топлива в баке. По умолчанию в приборе установлен режим "РХХХ" (где ХХХ: 33-183л расчетный бак). О назначении режимов смотрите п. 3.4., стр 9.

1. Переключитесь в Дисплей Установок 3 содержащий Группу 3 с параметром режима индикации бака. Для переключения в дисплеи установок длительно нажмите на кнопку "S". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "Set". Для переключения между

дисплеями установок 1-5 при пассивных группах корот ко нажмите на 🕰 🗹.

2. Коротко нажмите на кнопку (3раза), Группа 3 "Режим контроля бака" станет активной.

3.Коротко нажмите на кнопку "Sei", дисплей Группы 3 "Режим контроля бака" переключится в режим выбора значения параметра.

Коротко нажмите на кнопку №, №, установите нужное значение режима отображения бака.
 Коротко нажмите на кнопку "№", выйдите из режима установки.

11.3.3. РЕЖИМ ЛИНЕЙНОЙ КАЛИБРОВКИ ДУТ.

Внимание! перед началом линейной калибровки установите режим "ДУлн" (см.п.11.3.2.)

В случае, если в приборе установлен режим линейного измерения показаний ДУТ - "ДУлн", для правильного отображения остатка топлива в баке пользователю **необходимо произвести линейную** калибровку своего ДУТ в двух точках - при полном и пустом баке, например при значениях остатка 6 и 42 литра. Для этого:

1. Слейте или отъездите бензин в баке вашей а/м до того момента, пока не начнет зажигаться лампа остатка топлива в баке 5-6 литров.

2. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные потребители электроэнергии - габариты, фары, вентиляторы и т.д. для того, чтобы бортовое напряжение при калибровке соответствовало напряжению при движении.

- 3. Переключитесь в Дисплей Установок 3. Коротко нажимая на кнопку ≥ , переключитесь в Группу 3 Дисплея Установок 3. В Группе 3 должен быть выбран режим "ДУлн".
- 4. В течении 3 секунд, пока Группа 3 Дисплея Установок 3 выделена маркером длительно нажмите на кнопку "Set". Прибор переключится в режим линейной калибровки бака в режиме "ДУлн" для значения остатка 6 литров. На индикаторе высветится "Опр. ост. топлива" "---- U ДУТ --- В", а затем, после измерения "Бензин 15 л", "Напр. ДУТ --- В". Короткими нажатиями на на кнопки

установите остаток топлива в баке 6 литров или любое другое значение равное настоящему остатку топлива, послечего коротко нажмите кноп ку "Sel".

- 5. Прибор вернется в режим Дисплея Установок 3, а при переключении в дисплеи "PARAM 1-3", значение остатка бака будет равно 6 литров или установленному значению.
- 6. Залейте полный бак по горловину, откатайте 1 литр по счетчику расхода за поездку.

7. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные потребители электроэнергии - габариты, фары, вентиляторы и т.д. для того, чтобы бортовое напряжение при калибровке соответствовало напряжению при движении.

- Переключитесь в Дисплей Установок 3. Коротко нажимая на кнопку ≥ , переключитесь в Группу 3 Дисплея Установок 3. В Группе 3 должен быть выбран режим "ДУлн".
- 9. В течении 3 секунд, пока Группа 3 Дисплея Установок 3 выделена маркером длительно нажмите на кнопку "Sel". Прибор переключится в режим линейной калибровки бака в режиме "ДУлн" для значения остатка 42 литра. На индикаторе высветится "Опр. ост. топлива" "----U ДУТ ----B", а затем, после измерения "Бензин 15 л", "Напр. ДУТ ----B". Короткими нажатиями на на кнопки

установите остаток топлива в баке 42 литра или любое другое значение равное настоящему
10. Калибровка для значения остатка бака 42 литр в режиме "ДУлн" завершится со значением остатка бака 42 литра или с установленным значением. Продолжите эксплуатацию.

Производить калибровку возможно любое количество раз в любой последовательности для топливных баков 33-183 литра, с ДУТ напряжением 0-10 Вольт с прямой и обратной зависимостью напряжения ДУТ от уровня топлива в баке. Калибровка производится в двух произвольных точках. Характер зависимости уровня топлива в баке от напряжения ДУТ линейно переносится на весь возможный диапазон значений уровня топлива в баке 33-183 литра.

11.3.4. РЕЖИМ НЕЛИНЕЙНОЙ ТАРИРОВКИ ДУТ.

Внимание ! Перед началом нелинейной тарировки необходимо провести коррекцию показаний расхода топлива (см. п.11.1.3, стр. 63). Без проведения указанной коррекции тарировка будет произведена неправильно!

Внимание! перед началом нелинейной тарировки установите режим "ДУтр" (см.п.11.3.2)

В случае, если в приборе установлен режим нелинейного измерения показаний ДУТ - "ДУтр", для правильного отображения остатка топлива в баке пользователю необходимо произвести нелинейную тарировку для режима "ДУтр". Для этого:

- 1. Залейте полный бак, подождите после заправки не менее 5 минут при включенном двигателе и выполните последующие шаги.
- 2. Из активной Группы 3 Дисплея Установок 3 и выбранном признаке "ДУ тр" длительно нажмите на кнопку "Sel", после чего прибор переключится в режим тарировки бака.
- 3. На дисплее прибора появится сообщение "Старт тарировки бака с XXX л",
- 4. Кнопками ▲ ▼установите величину максимального объема топливного бака Вашей а/м, после чего коротко нажмите на кнопку "Set".
- 5. Будет запущена тарировка бака для режима "ДУтр". Во время тарировки необходимо ездить без дозаправки, пока остаток топлива в баке не станет равным 6 литров или пока не появится сообщение, что тарировка завершена.

- Во время запущенной нелинейной тарировки остаток бака рассчитывается МК аналогично режиму "РХХХ" (расчетному баку), а при индикации остатка в конце группы вместо буквы "л" пишется буква "т".
- Тарировка может завершится преждевременно либо с погрешностями при некорректных показаниях ДУТ. В этом случае необходимо попытаться повторить тарировку, а при неисправном ДУТ заменить его либо использовать режим "РХХХ".
- Погрешности тарировки могут возникнуть в случае, если в течение тарировки ДУТ выдает некорректные показания в результате сильной качки, резких поворотов либо наклонного положения а/м. В этом случае проведите тарировку повторно.

11.3.5. ВЫБОР ПРОТОКОЛА.

По умолчанию прибор настроен в режим автоматического определения протокола. В случае, если прибор подключен к К-линии и удалось правильно определить тип ЭБУ, автоматически выбирается соответствующий режим работы. В случае, если прибор не подключен к К-линии либо не удалось правильно определить тип подключенного к К-линии ЭБУ в автоматического определить происходит переключение в "Универсальный" режим работы. Процесс автоматического определения протокола производится прибором каждый раз после отключения АКБ, изанимает длительное время.

МК может определить тип протокола обмена в автоматическом режиме неправильно. Это может произойти в случае подключения прибора к ЭБУ, который не поддерживается МК. В этом случае параметры работы двигателя - температура двигателя, дроссель и т.д. будут показываться неправильно. В этом случае используйте универсальный режим работы.

Если вы часто отключаете АКБ на Вашей а/м, для исключения процедуры автоматического определения протокола установите вручную нужный вам режим. Для этого, если в автоматическом режиме при работе по К-линии прибор правильно определил тип ЭБУ и все параметра работы двигателя - Температура Двигателя, Дроссель и т.д. показываются верно, установите тот тип протокола, который пишется на экране прибора после сообщения "Определение протокола". Это сообщение появляется на экране каждый раз после отключения и включения АКБ и первого включения замка зажигания в случае, если в Группе 4 выбран автоматический режим работы, а также в случае, если установка в Группе 4 изменена с какого либо режима на режим "Авт". При автоматическом определении протокола возможны следующие сообщения "Янв, МИК76, Бош70, Б797, МИКАС, ДЭУ1, ДЭУ2, ДЭУ3, Авео, Авео, Свео2, OBD2E, OBDA1, OBDA8, Унив".

Используйте ручную установку режима также в случае неправильного определения типа протокола в автоматическом режиме.

A/M	ЭБУ	Режим работы в Группе 4
BA3	Январь 5, Ителма VS 5.1, Бош М1.5.4, Бош М1.5.4.N, Январь 7.2	Янв.
BA3	БОШ МР 7.0	Бош70
BA3	Бош 797, Бош 797+	Б797
ГАЗ	МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, ИТЕЛМА VS5.6, СОАТЭ 301,СОАТЭ 302, СОАТЭ 309	МИКАС
ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), ДЭУ (Сенс)	МИКАС 7.6.	МИК76
ДЭУ: Ланос, Нексия, Нубира, Леганза	IEFI-6, ITMS-6F,IEFI-S	ДЭУ-1, 2,3
Шевроле: Авео,Лачетти,Такума	HV240, MR140, Sirius-D4	Авео, Авео2
Инжекторная а/м	OBD-II ISO 9141/ISO 14230	OBD2E,"OBDA1","OBDA8".
Неизвестная нжекторная а/м	Неизвестен	Авто
Любая нжекторная а/м	Любой	Унив

Для правильной установки выбирайте указанные режимы и наблюдайте за правильной индикацией парам етров работы двигателя - Температура ОЖ, Дроссель, Обороты, а также Скорость а/м.

11.3.5.1 ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА "ВЫБОР ПРОТОКОЛА":

1. От ключите зажигание.

2.Переключитесь в Дисплей Установок 3 и выберите Группу 4. Для переключения в дисплеи установок <u>длительно</u> нажмите на кнопку "**S-**". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "**S-**". Для переключения между дисплеями установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на

- 3. Коротко нажмите на кнопку ≥ (4раза), Группа 4 станет активной.
- 4. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей Группы 4 переключится в режим установки протокола.
- 5. Коротко нажмите на кнопки 🛛 🔽, установите нужный режим.
- 6.Коротко нажмите на кнопку "Set", выйдите из режима установки.
- 7. Включите зажигание.

После изменения режима работы необходимо при включенном зажигании и запущенном двигателе переключиться в Дисплеи "PARAM 1-3" и, наблюдая за индикацией параметров работы двигателя, проверить правильность индикации параметров.

11.3.6 ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИА/М.

Во всех режимах с использованием К-линии, кроме Универсального режима и режима "ГАЗ", возможно изменять источник показаний скорости и пробега. В первом случае показания скорости считываются с Клинии (установка по умолчанию "С-Кл" в группе 6 Дисплея установок 3), во втором - с датчика скорости а/м (установка "С-ДС"). Использование в качестве источника показаний датчика скорости а/м может дать большую точность измерения скорости и пути, при этом требуется обязательное подключение к датчику скорости а/м. Рекомендуется использовать установку "С-ДС" с подключением к датчику скорости для а/м с ЭБУ МИКАС 7.6, вследствие некорректных показаний скорости по К-линии для данного типа ЭБУ. 11.3.7 В РЕЖИМЕ АВТОПОВТОРА ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА (Группа 5 дисплея Установок 3), через установленный промежуток времени, при включенном режиме "Гол Вк" (Группа 5 Дисплея Установок 2) периодически проговаривается актуальное численное значение любого из 15 параметров Дисплеев Пользователя 1-3, или TRIP дисплея 5. При установке "- - " режим отключен. Для включения режима установите значение параметра "5-99", после чего выделите любую группу параметров Дисплеев "РАRAM" 1-3 или TPIP Дисплея 5 "Стоимость поездки" для автоматического проговаривания значения параметра.

11.3.8 ВТОРОЙ ДИСПЛЕЙ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗ ДИСПЛЕЯ "В ПРОБКАХ".

Если в Группе 1 Дисплея Установок 3 установить границу скорости в пробках "200 км/час", то Дисплей "В пробках" будет работать как дополнительный дисплей средних параметров с ручным сбросом. Это бывает удобно в случае, если дисплей "В пробках" не используется, а дисплей "Средние/сброс" настроен на суточный сброс параметров. В этом случае появляется дополнительный дисплей средних параметров с произвольным сбросом.

11.4. РАБОТА В РЕЖИМЕ "ДИСПЛЕИ УСТАНОВОК 4,5". Таблица параметров Дисплеев Установок 4,5

	Дисплей Установок 4													
N⊆	Функции:	Иңд. Парам.	Диап.	Ед.Изм	BA3	ГAЗ	ДЭУ	Ликас7	ыеврол	∉нивер	OBD-II	Примечания		
1	Оповещение о превышении напряжения бортсети	U"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 раз в минуту	+	+	+	+	+	+	+	Первый символ после знака копокольчика устанавливает тип <u>первого</u> оповещения после включения замка зажигания, второй символ устанавливает тип всех последующих оповещений. При активной группе и коротком Set входим в режим установки, и последовательно устанавливаем требуемые типы предупреждения. "Н" - соответствует отсутствию звуковых или гопосовых предупреждений, "Б" - предупреждению в виде сигнала "Биг", "М" - предупреждению. При предупреждения, "Г", "М", "Б" сохраняется текстовая индикация о предупреждении на дисплее."О" - отсутствуют, как звуковые так и текстовые предупреждению. Сповещение при U> 15,5 Вольт.		
2	Оповещение о превышении скорости	С"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 раз в 20 секунд	+	+	+	+	+	+	+	 - // - Оповещение при превышении установленной границы скорости в Группе 2 Дисплея Установок 2. 		
3	Оповещение о пониженном напряжении бортсети	и"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 раз в минуту	+	+	+	+	+	+	+	 - // - Оповещение при U< 11,5 Вольт. Оповещение заблокировано при пуске двигателя. 		
4	Оповещение о превышении оборотов	О"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 разв секунд у	+	+	+	+	+	+	+	 - // - Оповещение при превышении установленной границы оборотов в Группе 1 Дисплея Установок 2. 		
5	Оповещение об остатке бака менее 6 литров	Б"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 раз в 20 минут	+	+	+	+	+	+	+	 - // - Оповещение при остатке топлива в баке менее 6 литров. 		
6	Оповещение о возможности гололеда	Г"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 раз в 20 минут	+	+	+	+	+	+	+	- // - Оповещение при Температуре воздуха за бортом менее +1 градуса С.		

Д	исплей Установок 5	Инд. Парам.	Диап.	Ед.Изм	BA3	ГAЗ	ДЭУ	Ликас7	ыеврол	£нивер	:OBD-II	Примечания
1	Оповещение о необходимости ТО	Т"Знак колокопьчик а"XX	Б,Ӎ,Г,Ң,О	1раз после включе ния замка зажита ния	+	+	+	+	+	+	+	Первый симвал после знака колокольника устанавливает тип оповещения в опучае перерасхода топлива (незкономной поездии), второй оимвол устанавливает тип оповещения, при экономии топлива. При активной пруппе и коротком Set входим в режим установки, и последовательно устанавливаем требуемые типы предупреждения. "Н" - соответствует отсутствию звуковых или голосовых предупреждений, "Б" - предупреждению в виде сигнала "Бигл", "М" - предупреждению в виде сигнала "Бигл", "М" - предупреждению. При предупреждениях". сохраняется текстовая индикация о предупреждении про сохраняется текстовая индикация о предупреждении про сохраняется текстовая индикация о предупреждении пробет до предупреждения. Оповещение в случае, если пробет до любого очередного TO равен нулю.
2	Оповещение о разгоне до 100 км/час	Р"Энак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,С		*+	+	+	+	+	+	+	 -// - Оповещение в отучае разгона до скорости 100 мичас за время не более 20 сакунд Перед началом разгона необходимо стоять на месте при окорости = 0 не менее 2-х секунд.
3	Оповещение в режиме Эконометр	Э"Знак колокопьчик а"XX	Б,М,Г,Ң,О	1 раз в минуту	+	+	+	+	+	+	+	 - // - Оповещение при активированном режиме эконометр.
4	Оповещение о неисправностях	Н"Знак колокольчик а"XX	Б,М,Г,Н,О	1 раз в сутки	+	+	+	+	+		+	- // - Оповещение в случае, наличия ошибок ЭБУ
5	Оповещение о перегреве двигателя	ТТТХХ, где ТТТ-(95-115) температурн ый порог	Б,М,Г,Ң,С	1 раз в минуту	+	+	+	+	+		+	 - // - Оповещение в случае, превышения ТОЖ установленного температурного порога. Рекомендуем установку порога на 10 -15 градусов выше штатной температуры срабатывания вентилятора ОЖ а/м.

* кроме БОШ МР7.0

ŋ	исплей Ус	тановок 5	(продолжение	e)									
١	№ Фу	нкции:	Инд. Парам.	Диап.	Ед.Изм	BA3	ГАЗ	дэу	Иикас7	ыеврол	¢нивер	OBD-II	Примечания
•	Уст темл вклн венті	ановка зратуры очения иля тора	TBXXX	95-110 для ВАЗи85- 95 для ГАЗ	градус ы	+*	+						Устанавливается температура, при которой производится принуд ительное включение вентиля тора охлаждения радиатора для а/м ВА3, и ГА3. В случае заводской установки значения 110 градусов для а/м ВАа, и 95 градусов для а/м ГА3 функция фактически заблокирована, и вентилятор включается штатно. После выделения Групы короткое нажатие - Set - установка значение, после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установик. Кроме того вентилятор можно включить принудительно независимо от температуры двигателя при включенном двигателе, длительным нажатием на кнопку "Set" из активной группы "Температура двигателя 1,3.

* кроме БОШ МР7.0

МК позволяет программировать оповещения о 11 различных событиях, указанных в таблице параметров Дисплеев Установок 4,5. Для каждого из указанных типов событий возможно независимое программирование оповещения на двух временных участках. Первоначально программируется первое оповещение, возникающее, если событие происходит первый раз после очередного включения замка закигания. На втором шаге программируются тип оповещения об аналогичных событиях, происходящих повторно. !! Для оповещения в режиме "Эконометр" см. п. 11.4.2. стр. 82 !!

Для каждого из событий для указанных двух временных участков возможны предупреждения типа

"Г" - голосом + мелодией + индикация на дисплее

"М" - одной мелодией + индикация на дисплее

"Б" - коротким "бипом" + индикация на дисплее

"Н" - нет звукового/голосового предупреждения, есть индикация на дисплее

"О" - нет звукового/голосового предупреждения, нет индикации на дисплее

Например, установка в Группе 1 Дисплея Установок 4 типа "U4ГМ", означает, что первый раз после включения замка зажигания, в случае аварийного повышения напряжения бортести, прозвучит соответствующая мелодия и соответствующее голосовое сообщение. Если подобная аварийная ситуация повгорится, то все последующие типы оповещения, до очередного включения замка зажигания, будут выполняться одной мелодией.

Если изменить установку "U4ГМ" на "U4БО", то первый раз после включения замка зажигания, в случае аварийного повышения напряжения бортсети, один раз прозвучит короткий "Бип". Если подобная аварийная ситуация повторится, то до очередного включения замка зажигания, предупреждения о превышении напряжения бортсети больше подаваться не будут.

11.4.1. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА Группа 6 Дисплей Установок 5. (Только для а/м ВАЗ и ГАЗ в режиме К-линия)

В этом режиме возможно устанавливать принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора а/м при более низкой (относительно штатной) температуре. Имейте в виду, что штатный режим включения вентилятора при температуре 101 градус для а/м ВАЗ или 92 градуса для а/м ГАЗ продолжает действовать независимо от параметров установки температуры в Группе 6. Поэтому в случае, если вы выставляете температуру включения вентилятора выше штатной, например 105 градусов, вентилятор все равно включится при штатной температуре, а Ваша установка практически не будет использоваться.

1.Для переключения в Дисплей Установок 5 <u>длительно</u> нажмите на кнопку "**S**-". После появления сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку "**Sc**". Для переключения между

дисплеями установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на 🛆 🗹.

2. Из Дисплея Установок 5 коротко нажмите на кнопку 🖌 два раза, Группа 6 "Температура включения вентилятора" станет активной.

3. Коротко нажмите на кнопку "Sel", дисплей переключится в режим установки значения температуры (устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4. Коротко нажмите на кнопки . установите нужное значение.

5.Коротко нажмите на кнопку "Sel", выйдите из режима установки.

*Для принудительного включения вентилятора независимо от температуры двигателя длительно нажмите на кнопку "Sel" из активной Группы 4 "Температура двигателя" из Дисплея Пользователя 2. Для отключения вентилятора отключите замок зажигания.

Внимание, управление вентилятором не поддерживается для ЭБУ Бош МР7.0.

11.4.2. УСТАНОВКА ОПОВЕЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ЭКОНОМЕТР. Возможно раздельное программирование типа оповещения при экономном и при неэкономном вождении, согласно установке в Группе 6. Первый символ после знака колокольчика устанавливает тип оповещения в случае перерасхода топлива (неэкономной поездки), второй символ устанавливает тип оповещения при экономии топлива. Использование режима "Эконометр" (см. п.8.11, стр. 45).

11.4.3. УСТАНОВКА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПЕРЕГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ. При установке предупреждения о перегреве двигателя в Группе 5 Дисплея Установок 5, на первом этапе из группы 6 Дисплея Установок 5 устанавливается температура предупреждения (95-115С), а затем тип первого и последующих оповещений. По умолчанию T=115 градусов С. Рекомендуется установить температуру предупреждения о перегреве на 10-15 градусов выше штатной температуры срабатывания вентилятора охлаждения двигателя для Вашей а/м.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МК.

Дополнительные возможности МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL указаны в таблице. Дополнительная информация об использовании данных режимов дана на соответствующих страницах инструкции.

	Дапапнительные возмажности MK MULTITRONICS VG1031												
Nº	Функции:	Диапазо-	Ед.Изм.	BA3	FA3	дэу	Микас76	Шеврол	Универс	OBD-II	Примечания	Стр.	пункт
1	Принудитепьное включение вентилятора			+*	+						Выделите активной пругту "Температура двигателя" в дистлеях Параметры 1.3 для ам ВАЗ, ГАЗ в режиме работы по К-линии, и длительно нажимте на колку, "Зес". Назависимо от текущей температуры, <u>при работаксшем двигателе</u> принудительно будет включен вентилятор оклаждения двигателя. Отключение вентилятора производится толью при отключении замка закигания.	81	11.4.1.
2	Корренция хода часов	-60 +60 сек/сут	секундь	+	+	+	+	+	+	+	При погрешности хода часов, после выделения Группы "Время" в дистлеях "РАРАМ", длительное нажатие - Set - приведит к установке значения поправки хода часов. Нажимая на протравки хода часов. Нажимая на пребуемое значение, после чаго коротно нажимае на "Set", и выйдите из установия.	40	8.4.
3	Показ максимальной скорости на последнем километре	40-200	км/час	+	+	+	+	+	+	+	В случае, если скорость а/м равна нулю и замок закигания отключен, на позиции текущей окорости всегда показывается максимальная скорость на последнем километре пути.	11	3.8.
4	Голосовое проговаривание названий и значений параметров и превышение установленных границ.			+	+	+	+	+	+	+	Возможно отключение данной функции, согласно выбраной установке.	78, 79	11.4.

* - кроме БОШ МР7.0

	Дополнительные возможности MK MULTI TRONICS VG1031												
Nº	Функции:	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГAЗ	ДЭУ	Микас76	Шеврол	Универс	OBD-II	Примечания	Стр.	пункт
5	Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок.			+	+	+**	, +	+**		+**	Расшифровка кодов ошибок для ДЭУ, Шевропе и OBD-II указана в приложении инструкции. В универсальном режиме проговаривания кодов ошибок не производится.	79 49	т.4 9.3
6	Сброс кодав ошибок			+	+	+	+	+		+	Сброс кодов ашибок производится из Группы 4 Диатлея ТО 2. После выделения Группы, Длительное нажатие - Set приводит к сбросу кодов ашибок.	49	9.3.
7	Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке			+	+	+	+	+	+	+	Для правильных показаний остатка бака в режиме "ДУлн" необходима линейная калибровка показаний при полном, и пустом баке.	71	11.3.3.
8	Произвольная тарировка топливного бака			+	+	+	+	+	+	+	Для правильных показаний остатка бака в режиме "ДУтр" необходима нелинейная тарировка бака.	73	11.3.4.
9	Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 сокунд	0-20	секунды	+*	÷	+	÷	÷	+	÷	При нахождении в любом режиме, в случае разгона до 100 км/час за время не более 20 секунд кратковременно индикация любого режима сменется на индикацию времени разгона до 100 км/час. Перед разгоном скорость должна индицироваться как "0" не менее 2 секунд. Звуковое предупреждение события производится согласно выбраной установки (группа 2 Дисплей Установок 5).	11	3.7.

** - Для режима "К-линия" ДЭУ код ошибки индицируется, но не проговаривается. Для режима "К-линия" "Авео", "Авео", "Авео2" и OBD-II часть кодов ошибок индицируется, часть проговаривается.

* - Для Bosch MP7.0 необходимо подключиться к ДС, для этого соедините фиолетовый провод от контакта 9 колодки МК VG1031 дополнительным проводом (в комплект для ВАЗ не входит) с ДС.

	Дополнительные возможности MK MULTITRONICS VG1031													
N₽	Функции:	Диапазон	Ед.Изм.	BA3	ГАЗ	дэу	Микас76	Шевроле	Универс	OBD-II	Примечания	Стр.	пункт	
10	Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3"			+	÷	+	+	÷	+	+	Если группа активирована, то длинные нажатия на кнопки <, > в случае, если прибор находится в режиме "Дисплей Пользователя 1-3" перекпочают активированную группу в режим произвольного выбора параметров группы. Короткими нажатиями на кнопки <, установите необходимый параметр в выделенную группу, после чего коротким "Set" выйдите из режима установки.	37		
11	Установка полного бака в рекиме "РХХХ" после заправки одним нажатием	33-183	литры	+	+	+	+	+	+	+	Для ускоренного ручного ввода значения полного бака после заправки в режиме расчетного бака "РХХХ", длительно нажмите на кнопку "РАRAM". Будет установ лено значение остатка бака соответствующее Группе 3 Дисплея Установок 3.	43	8.5.	
12	Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках"			+	+	+	+	÷	+	+	При установке границы скорости в пробках "200км" из Группы 1 Дисплей Установ ок 3 Дисплей пробки будет работать как второй дисплей средних параметров с ручным обросом (см.п.11.3.8)	77	11.3.8.	
13	Установка температуры предупреждения о перегреве двигателя	95-115	Градус ы	+	+	+	+	÷		+	Оповещение в случае, превышения ТОЖ установленного температурного порога. Рекомендуем установку порога на 10 -15 градусов выше штатной температуры срабатывания вентилятора ОЖ а/м.	75	т.5	
14	Возможность установки поправки расхода и окорости двумя опособами			+	+	+	+	+	+	+	В первом случае пользователь вручную рассчитыва ет и устанавливает поправки, во втором устанавливаются только эталонные значения пробега и расхода, расчет поправки производится автоматически.	62- 65	11.1.2 11.1.3	

13. РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ.

После отключения замка зажигания подсветка прибора должна отключаться, а сам дисплей должен продолжать работать. Потребление прибора в этом состоянии не более 0,03 А.

Для ОБЩЕГО сброса и возврата к заводским установкам при отключенном питании нажмите кнопку "-S-" и подайте питание на клеммы 5 и 7 прибора. Удерживайте нажатой 2 секунды кнопку "-S-" после подачи питания.

Таблица 13. Перечень возможных неисправностей.

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения неисправности
При включённом зажигании в режиме работы по К-линии не показываются параметры, связанные с работой двигателя: обороты, расход топлива и тд.	Это означает, что прибор не может установить связь с ЭБУ по К-линии	Проверьте правильность и надежность подключения МК к указанному контакту колодки диагностики. Проверьте модель Вашего блока управления. Правильная работа обеспечивается только для ЭБУ указанных в инструкции. Для а/м ВАЗ, при отсутствии имобилизатора, в случае подключения к К-линии на колодке диагностики (клемма "М"), необходимо установить перемычку между "9" и "18" контактам и разъема
При включённом зажигании в режиме работы по К-линии или OBD-II не правильно показываются параметры, связанные с работой двигателя: температура двигателя, дроссель и тд.	Не правильно определен тип протокола обмена в автоматическом режиме, или неправильно выбран протокол в ручном режиме	Выберите правильный протокол обмена (см.п 11.3.5, стр. 74). Если правильного результата не удалось добиться, используйте универсальный режим работы.
При включённом зажигании в Универсальном режиме и в режиме ОВD-II не показываются обороты и расход топлива, не расчитываются средние параметры.	Отсутствует соединение МК с форсункой а/м	Проверьте правильность и надежность подключения МК к форсунке а/м. Попробуйте подключиться к другому из двух проводов форсунки а/м.
При включённом зажигании, для а/м ГАЗ не показываются скорость и пробега/м.	Отсутствует соединение МК с Датчиком скорости а/м	Проверьте правильность и надежность подключения МК Датчику скорости.
В Универсальном или OBD-II режимах неправильно показаваются обороты двигателя (отличаются в 2 или в 4 раза).	Не проведена коррекция оборотов для а/м с параллельным или парным впрыском	На оборотах холостого хода при прогретом двигателе в Универсальном или OBD-II режиме длительно нажмите на кнопку "Set" при активной Группе 6 Дисплея Установок 2 . Показания тахометра для Универсального и OBD-II режимов будут скорректированы. (см. п.11.2.4, стр.68).

Неисправность	Причина неисправности	Способустранения неисправности
При включённом зажигании для режима К- линия не показываются скорость и пробега/м.	Выбрана установка "С-ДС" и отсутствует соединение МК с Датчиком Скорости а/м	Установите режим "С-Кл" (Скорость с К-линии) в пруппе 6 Дисплея Установок 3 или при установке "С-ДС" (скорость с Датчика скорости) в группе 6 Дисплея Установок 3, проверьте правильность и надежность подключения МК Датчику скорости.
В режиме ОВD-II не показываются Дроссель, тепмература двигателя, массовый расход воздуха.	Нет соединения с К-линией или а/м не поддерживает стандарт OBD-II ISO 9141/ISO 14230	В рамках ОВD-II используются четыре формата протоколов обмена данными - ISO 9141/ISO 14230, PWM, VPW и CAN. Если Ваш а/м поддерживает стандарт ISO 9141/ISO 14230, проверьте соединение белого провода переходника МК с 7 контактом колодки диагностики. Ввиду того, что некоторые производители не полностью поддерживают режим OBD-II, некоторые параметры в этом режиме могут не показываться.
Неправильно показываются скорость, расход, температура воздуха.	Поправки МК не соответствуют действительным	Установите поправки расхода, скорости и температуры, согласно инструкции.
При включении зажигания подсветка дисплея прибора не светится	Отсут ствует соединение МК с замком зажигания а/м	Установите соединение клеммы МК с замком зажигания а/м. Переключите, при необходимости яркость подсветки дисплея.
При подключении прибора на дисплее ничего не индицируется	Отсут ствует питание прибора	Проверьте постоянное наличие напряжения АКБ на клемме 5 разъема МК и массы на клемме 7 разъема МК
При выборе в Группе 3 Дисплея Установок 3 режимов "ДУлн" или "ДУтр" постоянно индицируется остаток бака 43 литра	Отсутствует, или неправильное соединение МКс резистором ДУТ	Проверьте соединение МК с резистором датчика уровня топлива а/м согласно электрической схемы а/м. Наличие соединения возможно также проверить тестером. При остатке бака около 50% напряжение ДУТ может быть 2 - 4 Вольта.
При выборе в Группе 3 Дисплея Установок 3 режима "ДУлн", некорректно показывается остаток топлива в баке а/м	Не проведена калибровка бака в режиме "ДУлн"	Проведите калибровку бака в режиме "ДУлн" для полного и пустого бака. В случае нелинейного ДУТ, выберите режим "ДУтр", установите правильную поправку индикации расхода топлива, и проведите тарировку показаний ДУТ в режиме "Дутр". При неисправном ДУТ замените ДУТ, или переключитесь в режим расчетного бака. "РХХХ".

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения неисправности					
При выборе в Группе 3 Дисплея Установок 3 режима "ДУтр", некорректно показывается остаток топлива в баке а/м	Не проведена тарировка бака в режиме "ДУтр"	Установите правитьную поправку индикации расхода топлива, и проведите тарировку показаний ДУТ в режиме "Дутр". При неисправном ДУТ замените ДУТ, в режим раснетного бака- "РХОХ".					
Врежиме отображения расчетного бака "РХХХ" постоянно показывается остаток бака - "Ол".	Использование режила "РХХХ" требует ручного ввода заправленного топлива.	После каждой заправки введите врунную (ом. п. 8.5, стр. 43) количество заправленного топлива.					
Во время эксплуатации программа "зависает".	Помехи от высоковольтных цепей зажигания а/м	Оклочите, и очова подайте на прибор питание, если прибор по преинему не реагирует на изавиатуру, выполните общий оброс прибора. Проверьте тестеромостротивление высоковольтых проводов. Если оспротивление проводое неходится в диагазоне 500 Ом - 20 кОм провода истравны. В противном случае замиените высовольтые провода. Проверьте исправность саеней замигания, здалите нагар или замените ппохие саени.					
Врежиме ОВО-II не обрасываются коды Запущен двигатель Сстановите двигатель, випочите закигание и обросьте коды неиотравностей (ом п. 9.3, стр. 49). ошибок							
В виду особенности работы ЭБУ БОШ МР7.0 пр прекращение обмена (приблизительно на 15 се разгона до 100 км4ас.	и работе по К-линии, при ках кунд). На это время парамет	ндой остановие а/м, а так же при наждой остановке двигателя, происходил крапковременное ры работы двигателя не показываются. По этой же причине для ЭБУ БОШМР7.0 не измеряется время					
В режиме Авео, Авео 2, ОВD2E, ОВDA1 и ОВDA не расшифровывается, смотрите расшифровку	48 основная часть неисправностей в приг таких неисправностей в приг	ностей расшифровывается в готосовой форме. Если юд ошибии для указанных рекимов выводится и понении к инструкции.					
В момент установки связи возможна замедтенн	ая реакция МК на клавиатур	у, что не является неисправностью					
При отрицательных температурах время вывод	а информации на ЖК диспл	ей (кроме VG1031PL) увеличивается, что не является неисправностью.					
Дпя ускорения ввода больших цифр в процессе	установки удерживайте дли	тельно кнопки ▲, ▼. Окорость изменения будет последовательно увеличиваться					
Правильная работа прибора не гарантирует	ся при неисправностях дат	чиков ЭСУД автомобиля, а также при неисправностях самой ЭСУД.					
В режиме работы по К-линии, OBD-II, парама поддерживается прибором в данном проток	етры: Напряжение ДК, поло коле, могут показываться ч	жение шагового двигателя, расход воздуха в случае если данный параметр не герточками или нулями, что не является неисправностью.					
Правильная работа прибора для параметро	в "Обороты" и "Расход то	плива" в универсальном режиме с а/м с непосредственным впрыском топлива (GDI) и K-Jtronic					
не гарантируется Вспедствие несовместимости с некоторыми	ТИПАМИ ПО ЭБУ МИКАС 7.	5 не рекомендуется выполнять для указанного типа ЭБУ сброс ощибок.					

Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению.

За дополнительными вопросами обращайтесь в технический отдел ООО "М-Электроникс Групп" по телефону технической службы (495) 585-51-49, e-mail: support@m-electronics.ru

14. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В зависимости от типа исполнения различаются сборочные ком VG1031U/PL(Универсальный); VG1031V/PL (Ваз 10-е семейство); VG1031G/PL (ГА	плекты \З 3110)
VG1031N/PL (Шеви-Нива)	
Соорочный комплект MULITIRONICS VG10310/VG10310PL(Универсаль	ныи):
1)MK MULTITRONICS VG1031/VG1031PL	1 шт.
 Соединительный шлейф с датчиком внешней температуры. Длина провода ДВТ 3,0 метра. 	1 шт.
3) Кабель-переходник для подключения к инжекторной а/м исполнение U/UPL	1 шт.
4) Дополнительный соединитель с К-линией	1 шт.
5)Набор пластиковых изделий для универсального крепления в любую а/м	
универсальный кожух	1 шт.
пластина крепления универсального кожуха	1 шт.
основание универсального поворотного кронштейна	_1 шт.
держатель универсального поворотного кронштей на слипучкой	1шт.
крышка универсального поворотного кронштейна	1 шт.
комплект метизов для сборочного комплекта VG1031U/VG1031UPL	1 шт.
6) Руководство по эксплуатации	1 шт
7) Гарантийный талон на 1 год	1 шт.
8) Упаковочная коробка	1 шт.
9)Дополнительные клеммы: диагностики (круглый штырь 3мм), (штырь 1,5мм)	1шт.
10) Приложение: Коды неисправностей стандарта OBD-II, Шевроле, ДЭУ	1шт.
11) Приложение : Перечень а/м с поддержкой ОВД-II	1шт.
	And a second secon

Сборочный комплект MULTITRONICS VG1031G/VG1031GPL (ГАЗ 3110):

1)MK MULTITRONICS VG1031/VG1031PL	1 шт.
2) Соединительный шлейф с датчиком внешней температуры. Длина провода ДВТ 3,0 метра	_1 шт.
3) Кабель - переходник для подключения к инжекторной а/м ГАЗ исполнение G/GPL	_1 шт.

4)Набор пластиковых изделий для крепления на а/мГАЗ 3110				
нижняя часть подиума ГАЗ	1 шт.			
основание подиума ГАЗ	1 шт.			
прижимная рамка	1 шт.			
комплект метизов для сборочного комплекта VG1031G/VG1031GPL	1 шт.			
5) Руководство по эксплуатации				
6) Гарантийный тал он на 1 год				
7) Упаковоч ная кор обка				

Сборочный комплект MULTITRONICS VG1031V/VG1031VPL(BA3 10-е семейство):

1)MK MULTITRONICS VG1031/VG1031PL	1 шт.
2) Соединительный шлейф с датчиком внешней температуры. Длина провода ДВТ 3,0 метра	1 шт.
3)Кабель - переходник для подключения к инжекторной а/м ВАЗ исполнение V/VPL	1 шт.
4)Набор пластиковых изделий крепления на а/м ВАЗ 10-го семейства	
нижняя часть подиума ВАЗ	_1 шт.
основание подиума ВА3	1 шт.
прижимная рамка	_1 шт.
комплект метизов для сборочного комплекта VG1031V/VG1031VPL	1 шт.
5) Руководство по эксплуатации	1 шт.
6)Гарантийный талон на 1 год	_1 шт.
7) Упаковоч ная кор обка	_1 шт.
8) До полнительная клемма OBD-II (штырь 1,5 мм)	1 шт.

Сборочный комплект MULTITRONICS VG1031N/VG1031NPL (Шеви-Нива):

1)MK MULTITRONICS VG1031/VG1031PL	1 шт.
2) Соединительный шлейф с датчиком внешней температуры. Длина провода ДВТ 3,0 метра.	1 шт.
3) Кабель - переходник для подключения к инжекторной а/м Шеви-Нива исполнение N/NPL	1 шт.

4)Набор пластиковых изделий крепления на а/м Шеви-Нива					
универсальный кожух	1 шт.				
пласти на крепления у ниверсального кожуха	1 шт.				
комплект метизов для сборочного комплекта VG1031N/VG1031NPL_	1 шт.				
5) Руководство по эксплуатации	1 шт.				
6) Гарантийный талон на 1 год					
7) Упаковочная коробка					
8) Трафарет					

15. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.

Гарантийный маркировочный саморазрушающийся при отклеивании стикер устанавливается на соединении нижней части корпуса и разъема питания (см. Рис 15), стикер является также гарантийной пломбой.



16. ТРАНСПОРТИРОВКА ИХРАНЕНИЕ.

Транспортирование прибора осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования прибора соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части механических воздействий и группе 2С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов.

Прибор следует хранить в упаковке предприятия - изготовителя в условиях 2С согласно ГОСТ 15150-69.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и в программу прибора с целью улучшения потребительских качеств изделия.

17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МК.

- Содержите МК в чистоте.

- При подключении МК к бортовой сети автомобиля соблюдайте полярнос ть напряжения питания.

- Не оставляйте без присмотра МК на длительное время.

- При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом гараже, МК рекомендуется снять и хранить в теплом сухом помещении.

- Не включайте МК в сеть переменного тока.

- Не эксплуатируйте МК при отключенном аккумуляторе и неисправном электрооборудовании автомобиля.

 При пуске и отключении двигателя, при неисправности электрооборудования автомобиля возможны броски напряжения, которые могут приводить к нарушению работоспособности МК (отсутствие индикации, невыполнение отдельных функций). В этом случае необходимо на 10 секунд отключить питание прибора (временно отключить АКБ).

- Не допускайте попадания жидкости и посторонних предметов внутрь МК.

- При появлении признаков неисправности отключите МК и обратитесь в сервисные службы.

18. OBD-II переходник (Опция)

Переходник позволяет упростить подключение проводников "К-линии", "Масса", "+12В АКБ".



18.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К А/М С РАЗЪЕМОМ ОВД-II: ШЕВРОЛЕ АВЕО, ЛАЧЕТТИ.(ОПЦИЯ) При наличие в а/м разъема диагностики ОВД-II (Евро-3), подключите к нему вилку опционального переходника OBД-II. Второй конец переходника (9-ти контактную вилку) вставьте в розетку соединительного шлейфа VG1031. Подключите желтый провод "Замок зажигания" от контакта "3" 9-ти контактной вилки OBD-II переходника к соответствующей цепи согласно электрической схемы Вашего а/м. Для а/м Шевроле Авео, Лачетти при таком подключении доступны все режимы, так как все параметры, включая уровень топлива в баке, считываются с К-линии. **18.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К А/М С РАЗЪЕМОМ ОВD-II: ШЕВИ-НИВА, ЛАДА ПРИОРА.(ОПЦИЯ)** При наличи в а/м разъема диагностики OBD-II (Евро-3) выполните подключение по п. 1. Для указанных а/м будут доступны все параметры в режиме К-линия. Доступный режим отображения остатка то плива в баке "РХХХ". 2.1 Для правильного отображения остатка топлива в баке в режимах "ДУтр", и "ДУлн" извлеките из контакта "8" 9-ти контактной вилки переходника МК из комплекта прибора VGI031 клемму с зеленым проводом, и вставьте извлеченную клемму в контакт "8" 9-ти контактной вилки OBD-II переходника. Противоположный конец зеленого провода подключите кдатчику уровня топлива согласно электрической схемы на Ваш а/м. Для а/м Шеви-Нива подключите зсленый провод в разрыв к 10-му контакту (к розовому проводу) 13 - ти контактной красной колодки комбинации приборов. Для а/м Лада-Приора присоедините зеленый провод переходника к розово-красному проводу, приходящему на контакт №1 двухконтактной АМР колодки, соединяющей жгут электробензонасоса и систему зажигания. Колодка находится слева от консоли, внизу. Если режимы отображения "ДУтр" и "ДУлн" не используются, то п.2.1 не выполнять.

18.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К А/М С РАЗЪЕМОМОВД-П: ДЛЯ А/М В РЕЖИМЕ ОВД-П.(ОПЦИЯ) При подключении к а/м в режиме OBD-II выполните подключение по п.2, п.2.1.

3.1 Для правильного отображения параметров расхода топлива и оборотов двигателя извлеките из контакта "1" 9-ти контактной вилки переходника МК из комплекта прибора VG1031U клемму с синим проводом и вставьте извлеченную клемму в контакт "1" 9-ти контактной вилки OBD-II переходника. Противоположный конец синего провода подключите к одному из проводов любой из форсунок а/м. Обычно нужный провод имеет белый цвет и подключен к выходу ЭБУ, на котором и меются импульсы открывания форсунки. Нужный провод на форсунке можно определить экспериментально. При правильном подключении в универсальном режиме при запущенном двигателе правильно индицируются обороты двигателя. Также возможно подключение к форсунке а/м на контактах электронного блока управления согласно электрической схемы а/м.

19. Таблица а/м с поддержкой режимов OBD-II.

Отсутствие а/м в списке не означает, что она не поддерживает указанный режим. Обновление указанной информации смотрите на сайте компании www.multitronics.ru.

				К-линия	OBD-II						
Марка а/м		Год выпуска	Производитель	Объем двигат.	Кузов	Поддерж ка	Автоопре деление OBD	руч OBD 2E	руч OB DA1	руч OBD A8	Версия ПО МК
Шевроле	Авео	2005	Корея	1,4	Седан	+	-	+	-	-	16.05
Шевроле	Авео II	2006	Калининград		Седан	+	-	+	-	-	16.05
Шевроле	Лачетти	2006	Калининград	1,6	Седан	+	-	-	-	-	16.05
Мицубиси	Лансер	2006	Япония	1,6	Седан	-	+	-	-	+	16.05
Судзуки	Гранд Витара	2003	Япония для США	2,5	Джип	-	+	+	-	-	16.05
Хёндай	Акцент				Седан	-	-	-	-	+	16.05
Ситроен	Берлинго	2005			Универсал	-	-	+	-	-	16.05
Черри	Амулет	2006	Калининград	1,6	Хетчбэк	-	-	-	-	+	16.05
Хонда	Сивик	2000	Европа	1,4	Универсал	-	+	-	-	+	16.05
Иран Ходро	Саманд	2006	Иран	1,8	Седан	-	-	+	-	-	16.05

Оглавление.

1. Таблица совместимости.	Стр.2
2. Функции.	Стр.3
3. Общие принципы работы прибора.	Стр.7
4. Технические характеристики.	Стр.13
5. Установка прибора.	Стр.14
6. Подключение прибора.	Стр.24
7. Порядок работы.	Стр.36
8.РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЕВ "РАКАМ" (Дисплеи Параметры 1-3).	Стр. 39
9.РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЕВ Техобслуживания 1-2.	Стр.47
10.РАБОТА В РЕЖИМЕ "TRIP" ДИСПЛЕЕВ средних параметров 1-4.	Стр.51
11.РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЕВ Установок 1-5.	Стр.59
12. Дополнительные возможности МК.	Стр.83
13. Решение возникших проблем.	Стр.86
14. Комплект поставки.	Стр.89
15. Маркировка и пломбирование.	Стр.91
16. Транспортировка и хранение.	Стр.92
17. Техническое обслуживание МК.	Стр.92
18. OBD-II переходник (Опция)	Стр.93
19. Таблица а/м с поддержкой режимов ОВД-II	Стр.95