Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Электрический чайник LE-1006

www.leonord.de.com

LEONORD

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.

Меры безопасности:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

- Прибор не предназначен для промышленного применения.

- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.

- Не допускайте попадания воды на базу плиты.

- Не погружайте прибор и шнур плиты в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.

- Не используйте прибор с поврежденным шнуром плиты и/или вилкой, а также если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Вызывание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

- Следите, чтобы шнур плиты не касался острых кромок и горячих поверхностей.

- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, берите за вилку.

- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.

- Используйте прибор только с базовой плиты из комплекта.

- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к помехе, не подадошей гарантийные условия.

- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании.

Описание:

- Выполняйте все требования инструкции.

- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте остороность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

- Не рекомендуется пользоваться прибором людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями, людьми с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.

- Будьте осторожны при переносе чайника наполненного кипятком.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, берите только за ручку.

- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.

Перед первым использованием:

- Распакуйте изделие.

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

- Если в комплект чайника входит съемный фильтр, установите его в пазы, располагающиеся с внутренней стороны носика. Перед включением чайника убедитесь, что съемный фильтр установлен с внутренней стороны носика и хорошо зафиксирован.

- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.

- Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Эксплуатация:

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.

- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

- Установите наполненный водой чайник на базу.

- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.

- При закипании воды чайник выключится автоматически.

- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.

- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой.

Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.

- На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.

Важная информация:

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.

- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.

- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Очистка:

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.

- Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.

- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.

- Для того, чтобы почистить фильтр его следует аккуратно вынуть из пазов, располагающихся с внутренней стороны носика чайника, и промыть под струей воды.
После чистки фильтра, обязательно установите его на место, перед тем как использовать чайник.

Хранение и уход:

- Корпус рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.

- При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Технические характеристики:

Напряжение 220-240 В.
Частота 50-60 Гц.
Мощность 2000-2400 Вт.
Емкость 1,7 литра.

Гарантия – 12 месяцев.
Расчетный срок службы изделия 3 года.
Состав (материал): металл, пластик, кабель.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, зайдите на сайт www.leonord.de.com или обратитесь в сервисный центр в вашем городе (номера телефонов указаны в Гарантийном Талоне).

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров.
Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер: ООО «Эдельвейс».
Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Производитель-экспортер: Гуандун Галаньцз Электрикал Эпплаинсес Мануфактуринг Ко., Лтд.
Адрес: #3, Синпу Роуд Ист, Хуанпу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай, 528429

Произведено в Китае.

RoHS

Класс защиты от поражения электрическим током I