Бензиновый снегоуборщик модель 52101

Продавец: ООО «ОМАКС Групп» 125362, Москва Город, Свободы Улица, 17, помещение I комната 1, www.omax.ru
Сделано по заказу и под контролем «ОМАКС Групп» на предприятие: Чевецзян Сайфан Индастриал Ко., Лтд. Адрес: 7 Сяо; Менгянь Авеню, Нарвав Сайянс зад Технологии Индастриал Зоун. Кинхан, Чевецзян. Страна производства: Китай
Класс инструмента: бытовой, использовать исключительно по назначению.
Срок службы: 2 года с даты продажи потребителю
Гарантийный срок: 1 год с даты продажи потребителю

Технические характеристики

Наименование инструмента	Бензиновый снегоуборщик 4 л.с.
Модель	52101
Мощность, л.с.	4
Объем двигателя, см³	163
Тип двигателя	одноцилиндровый четырехтактный с воздушным охлаждением OHV
Тип стартера	ручной
Частота вращения, об/мин	3600
Класс инструмента	бытовой
Высота захвата, мм	254
Ширина захвата, мм	520
Дальность выброса снега, м	8
Тип	несамоходный
Регулировка угла выброса снега	190°
Емкость масляного бака, л	0,6
Емкость бензинового бака, л	3,6
Вес нетто / брутто, кг	41,0 / 46,0
Дата производства	Указана на табличке инструмента
Серийный номер	Указан на табличке инструмента
Уровень шума (акустическая мощность), дБ(А)	104
Вибрация (виброускорение), м/с2	<2,5

Проблема	Причина	Решение
Снегоуборщик не выбрасывает снег	1. Забит ствол выброса снега 2. Срезные болты срезаны 3. Посторонний предмет попал в шнек 4. Тросик подключения шнека не отрегулирован 5. Приводной ремень растянут или поврежден	1. Остановите двигатель, отсоедините свечу зажигания. Очистите ствол выброса снега и область вращения шнека при помощи инструмента 2. Замените срезные болты 3. Немедленно выключите двигатель и отсоедините клемму свечи зажигания. Вытащите посторонний предмет из зоны работы шнека 4. Обратитесь к главе «Рекомендации по обслуживанию» 5. Замените приводной ремень

Если все вышеперечисленные действия не помогают Вам установить причину потери работоспособности инструмента, обратитесь в сертифицированный сервисный центр. Перечень сертифицированных сервисных центров находится в гарантийном талоне.

ОМАХ сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию и технические характеристики своей продукции без предварительного извещения.

7. При хранении должен соблюдаться угол наклона двигателя. Снегоуборщик должен быть установлен так, чтобы двигатель находился в своем рабочем положении. Наклон двигателя может вызвать утечку остатков топлива или масла.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Двигатель не заводится	1. Топливный бак пуст или топливо некачественное 2. Засорился топливопровод 3. Проблемы со свечой 4. Провод свечи отсоединен 5. Двигатель залит топливом от использования праймера 6. Дроссель в позиции «выключено»	1. Наполните бак или замените топливо 2. Очистите топливопровод 3. Очистите свечу, отрегулируйте зазор или замените свечу 4. Присоедините провод 5. Не нажимайте праймер более 4-х раз, подождите 10 минут перед запуском двигателя 6. Переместите дроссель в позицию «выключено»
Двигатель работает неустойчиво	1. Воздушная заслонка не закрыта 2. Засорился топливопровод или топливо неровное 3. Вода или грязь в топливной системе 4. Карбюратор не отрегулирован	1. Закройте рычаг воздушной заслонки 2. Очистите топливопровод или замените топливо 3. Обратитесь в авторизированный сервисный центр 4. Обратитесь в авторизированный сервисный центр
Двигатель перегревается	1. Карбюратор не отрегулирован	2. Обратитесь в авторизированный сервисный центр
Потеря мощности	1. Провод свечи закоротил отходит 2. Загрязнен воздушный фильтр	1. Проверьте подключение провода свечи 2. Очистите фильтр
Чрезмерная вибрация	1. Шнек поврежден или разболтался крепеж	1. Остановите двигатель и отсоедините провод свечи зажигания. Проверьте, нет ли повреждений. Затяните все болты и гайки. Осмотрите шнек на предмет повреждения. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Шнек не вращается	1. Приводной ремень растянут или поврежден	1. Замените приводной ремень
Шнек продолжает вращаться при отпускании пусковой рукоятки	1. Тросик подключения шнека не отрегулирован	1. Обратитесь к главе «Рекомендации по обслуживанию»

При работе с инструментом пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. Используйте защитные очки, обувь на противоскользящей подошве, средства защиты слуха, надевайте плотные перчатки, защищающую кожу от повреждений. Использование индивидуальных средств защиты снижает риск получения травм.

Соблюдайте осторожность при работе со снегоуборщиком. Вращающийся на высокой скорости шнек может нанести серьезные травмы рукам и отсечение конечностей. Не прикасайтесь к шнеку и движущимся частям снегоуборщика! Не опускайте руки внутрь ствола выброса снега. Внутри ствола вращающийся механизм, способный нанести серьезные травмы или отсечь пальцы. Следите, чтобы Ваши руки, ноги и другие части тела находились на достаточном расстоянии от шнека и других вращающихся частей.

Внимание! Запрещается заниматься очисткой ствола выброса снега при работающем двигателе. Перед очисткой выключите снегоуборщик и дождитесь полной остановки всех движущихся частей. Очистка ствола от работающего двигателя ведет к серьезным травмам вплоть до отсечения конечностей. Не прикасайтесь к стволу выброса снега!



Не допускайтесь до вращающихся частей снегоуборщика до полной остановки.



Внимание! Бензин и его пары способны воспламеняться и взрывать. Соблюдайте осторожность при работе с топливом! Запрещается заправлять двигатель сразу после работы. До заправки двигатель должен остыть в течение 5-10 минут.

Внимание! Угарный газ (монооксида углерода). Никогда не запускайте двигатель в помещении или в плохо проветриваемом помещении. Выхлопные газы содержат не имеющий запаха угарный газ, вдыхание которого может привести к отравлению и смерти.



Соблюдайте условия упаковывания, соблюдайте срок эксплуатации, приведенности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.



Не подвергайте инструмент воздействию влаги. Не работайте под дождем и не оставляйте инструмент на улице после использования.



Не подвергайте инструмент длительному воздействию солнечных лучей и повышенной температуры. Не оставляйте инструмент на улице после использования. Храните снегоуборщик в теплом сухом помещении без воздействия солнечных лучей или избыточного искусственного освещения.

Не прикасайтесь к движущимся частям снегоуборщика. Не опускайте руки внутрь ствола выброса снега. Внутри ствола вращающийся механизм, способный нанести серьезные травмы или отсечь пальцы. Следите, чтобы Ваши руки, ноги и другие части тела находились на достаточном расстоянии от шнека и других вращающихся частей.

Внимание! Запрещается заниматься очисткой ствола выброса снега при работающем двигателе. Перед очисткой выключите снегоуборщик и дождитесь полной остановки всех движущихся частей. Очистка ствола от работающего двигателя ведет к серьезным травмам вплоть до отсечения конечностей. Не прикасайтесь к стволу выброса снега!

Не допускайтесь до вращающихся частей снегоуборщика до полной остановки.

Внимание! Бензин и его пары способны воспламеняться и взрывать. Соблюдайте осторожность при работе с топливом! Запрещается заправлять двигатель сразу после работы. До заправки двигатель должен остыть в течение 5-10 минут.

Внимание! Угарный газ (монооксида углерода). Никогда не запускайте двигатель в помещении или в плохо проветриваемом помещении. Выхлопные газы содержат не имеющий запаха угарный газ, вдыхание которого может привести к отравлению и смерти.

Соблюдайте условия упаковывания, соблюдайте срок эксплуатации, приведенности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не подвергайте инструмент воздействию влаги. Не работайте под дождем и не оставляйте инструмент на улице после использования.

Не подвергайте инструмент длительному воздействию солнечных лучей и повышенной температуры. Не оставляйте инструмент на улице после использования. Храните снегоуборщик в теплом сухом помещении без воздействия солнечных лучей или избыточного искусственного освещения.

- Запрещается регулировать настройки двигателя, установленные на заводе-изготовителе. Ремонт и регулировка двигателя производится только высококвалифицированным персоналом в сертифицированных сервисных центрах.
- Храните инструмент в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с инструментом, это может привести к травмам.
- При работе с инструментом пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. Используйте защитные очки, обувь на противоскользящей подошве, средства защиты слуха, защитные шлемы. Использование индивидуальных средств защиты снижает риск получения травм. Будьте внимательны: при работе инструмента на рабочий орган могут вылетать камни, ветки и другие предметы, способные травмировать Вас. Пользуйтесь защитой, обращайтесь к платному оригинальной копии оснастки, надежно прикрывающей кожу от вылетающих предметов. Рекомендуется использовать защитные рабочие брюки и куртки.
- Внимательно осматривайте рабочую зону. Перед началом работы уберите камни, палки, проволоку, веревки и другие посторонние предметы из рабочей зоны. Попадание посторонних предметов в зону работы движущихся частей инструмента может привести к травмам. Будьте внимательны: посторонние предметы и шнеки могут быть скрыты под слоем снега и не видны.
- При работе с инструментом следите за тем, чтобы вам было удобно. Правильно распределенная нагрузка позволяет вам оставаться в устойчивом положении при возникновении непредвиденных ситуаций и снижает риск получения травм.
- Используйте специально разработанную рабочую одежду. Избегайте надевать слишком свободную одежду, снимайте ювелирные украшения, уберите длинные волосы. Следите за тем, чтобы длинные одежды или волосы находились на достаточном удалении от движущихся частей инструмента.
- Соблюдайте осторожность при работе с топливом. Если Вы пролили топливо, тщательно вытрите все пятна топлива и отойдите от места разлива топлива на расстояние более 3 метров. Никогда не запускайте двигатель на том месте, где Вы заливали топливо, отойдите от места заправки двигателя на расстояние более 3 метров.
- Не работайте с топливом вблизи любых источников огня или искрения (в том числе в местах курения, возле открытого огня или местах проведения работ, сопровождающихся искрением), а также в местах, где Вы курите или разлили топливо.
- Не курите в процессе заправки топливного бака или во время работы с инструментом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Перед каждым использованием инструмента убедитесь, что вращающиеся части не повреждены, шнек закреплен надежно и не имеет повреждений.
- Перед использованием внимательно осмотрите шнек и место его крепления. При обнаружении трещин и других повреждений сразу же замените шнек.
- Всегда удаляйтесь инструмент двумя руками.
- Не пытайтесь остановить шнек, когда он вращается. Не прикасайтесь к движущимся деталям, дождитесь полной остановки, особенно опасен вращающийся шнек. Не прикасайтесь к шнеку до его полной остановки.
- Пользуйтесь инструментом при достаточном естественном или искусственном освещении. Не работайте ночью или в сумерках, когда ощущение недостаточно.
- Перед включением инструмента убедитесь, что Вы случайно не прикоснетесь к движущимся частям или шнеку руками, ногами и другими частями тела. Скорость вращения шнека достаточно велика, при соприкосновении с ней вращающийся шнек наносит серьезные травмы.
- Следите, чтобы крупные твердые предметы не попадали в рабочую зону. При работе вблизи стен, строений, бордюров и других аналогичных поверхностей, следите, чтобы шнек не соприкасался с поверхностью - это может повредить инструмент и стать причиной травм.

квалифицированным специалистом или специалистом сертифицированного сервисного центра. Для регулировки тросика на рукоятке предусмотрено несколько отверстий. Если во время осмотра Вы заметили, что шнек вращается неравномерно или с рывками, выполните следующие действия:

Отсоедините конец тросика подключения шнека от пусковой рукоятки и прикрепите его к отверстию в рукоятке, расположенному выше. Таким образом, Вы уменьшите длину тросика. Шнек должен начать вращаться равномерно. Запустите двигатель и проверьте, выровнялось ли вращение шнека. Если шнек продолжает вращаться неравномерно, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НА КРАТКОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Наличие мусора, масляных и бензиновых пятен вокруг глушителя может вызвать пожар. Осматривайте и очищайте корпус после каждого использования. Перед чисткой необходимо дать двигателю и корпусу остыть в течение как минимум 30 минут.

- Периодически очищайте грязь с двигателя.
- Следите за чистотой вентиляционных отверстий. Регулярная чистка продлит срок службы Вашего снегоуборщика.
- Для чистки используйте тщательно отжатую ткань, смоченную горячей водой, и мягкую щетку для очистки снегоуборщика от грязи. Не пользуйтесь растворителями жидкостей и не допускайте попадания воды внутрь снегоуборщика. Вода может попасть в глушитель или цилиндр двигателя и повредить его.
- Не используйте инструмент для уборки снега на грязных дорогах. Камни, выплетающие из-под колес, могут повредить инструмент.
- Не допускайте соприкосновения шнека с поверхностью земли и других твердых поверхностей - это ведет к быстрому износу шнека и увеличивает риск получения травм от вылетающих из рабочей зоны предметов.
- После окончания работы дождитесь, пока двигатель остынет. Не устанавливайте снегоуборщик на хранение, пока двигатель не остыл.
- Не работайте поврежденным шнеком. Сразу же замените шнек, если он был поврежден. Всегда проверяйте, что шнек установлен правильно и надежно закреплен перед каждым использованием. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам.
- Всегда выключайте инструмент, если Вы оставляете его без присмотра, собираетесь поменять шнек, перед чисткой инструмента, при техническом обслуживании или осмотре инструмента. В этом случае выключите двигатель, извлеките ключ зажигания и наконечник провода к свече зажигания.
- Не оставляйте инструмент без присмотра, если у Вас есть дети. Не позволяйте детям играть с инструментом.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с инструментом, если защитный кожух снег или поврежден. Это может привести к травмам.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать инструмент в закрытых и плохо проветриваемых помещениях или в присутствии легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ (жидкостей, газов и порошков).
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию инструмента и использовать запасные части, не входящие в список рекомендованных поставщиков.
- Будьте осторожны при работе на скользких поверхностях, при очистке оконков или движении задним ходом.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БЕНЗИНОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

- Используйте защитные перчатки во время установки или удаления защитного кожуха, шнека или работы с топливом.
- Во время работы двигатель может нагреваться. Соприкосновение с горячей поверхностью может привести к ожогам. Спустя несколько лет, чтобы распределить масло и вернуть свечу зажигания на место.
- Не заливайте топливо из-за рулевого двигателя или в случае, когда двигатель еще не остыл. Топливо можно заливать только в холодный двигатель.
- Выполняя ремонт, обязательно отсоединяйте свечу зажигания. Не запускайте инструмент в закрытом помещении.
- Никогда не запускайте двигатель, если при заправке топливо попало на двигатель. Тщательно вытрите остатки топлива. Если топливо попало на одежду, кожу снять ее и надеть другую.
- Никогда не запускайте двигатель в том месте, где Вы заливали топливо в бак. Отойдите на несколько метров от этого места.
- Перед началом работы обязательно проверяйте герметичность топливного бака и крышки топливного бака, осматривайте инструмент на наличие течей из топливной системы и топливопроводов.

ВНИМАНИЕ! Бензин пожароопасен, пары бензина взрывоопасны! Бензин и масло могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу. Избегайте контакта бензина с открытыми участками кожи. Пары бензина могут представлять опасность при вдыхании. Не работайте с топливом и горюче-смазочными материалами в плохо проветриваемом помещении. Обеспечьте хорошую вентиляцию или работайте на открытом воздухе. Будьте внимательны, помните о возможности возникновения пожара, соблюдайте правила противопожарной безопасности! Не работайте возле легко воспламеняющихся материалов и паров. Держите топливо вне зоны досягаемости детей и лиц, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, людей с недостаточным опытом, знанием, не изучившим данную инструкцию.

При работе с инструментом пользуйтесь индивидуальными средствами защиты. Используйте защитные очки, обувь на противоскользящей подошве, средства защиты слуха, надевайте плотные перчатки, защищающую кожу от повреждений. Использование индивидуальных средств защиты снижает риск получения травм.

Соблюдайте осторожность при работе со снегоуборщиком. Вращающийся на высокой скорости шнек может нанести серьезные травмы рукам и отсечение конечностей. Не прикасайтесь к шнеку и движущимся частям снегоуборщика! Не опускайте руки внутрь ствола выброса снега. Внутри ствола вращающийся механизм, способный нанести серьезные травмы или отсечь пальцы. Следите, чтобы Ваши руки, ноги и другие части тела находились на достаточном расстоянии от шнека и других вращающихся частей.

Внимание! Запрещается заниматься очисткой ствола выброса снега при работающем двигателе. Перед очисткой выключите снегоуборщик и дождитесь полной остановки всех движущихся частей. Очистка ствола от работающего двигателя ведет к серьезным травмам вплоть до отсечения конечностей. Не прикасайтесь к стволу выброса снега!

Не допускайтесь до вращающихся частей снегоуборщика до полной остановки.

Внимание! Бензин и его пары способны воспламеняться и взрывать. Соблюдайте осторожность при работе с топливом! Запрещается заправлять двигатель сразу после работы. До заправки двигатель должен остыть в течение 5-10 минут.

Внимание! Угарный газ (монооксида углерода). Никогда не запускайте двигатель в помещении или в плохо проветриваемом помещении. Выхлопные газы содержат не имеющий запаха угарный газ, вдыхание которого может привести к отравлению и смерти.

Соблюдайте условия упаковывания, соблюдайте срок эксплуатации, приведенности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не подвергайте инструмент воздействию влаги. Не работайте под дождем и не оставляйте инструмент на улице после использования.

Не подвергайте инструмент длительному воздействию солнечных лучей и повышенной температуры. Не оставляйте инструмент на улице после использования. Храните снегоуборщик в теплом сухом помещении без воздействия солнечных лучей или избыточного искусственного освещения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

- Хранение и транспортировка снегоуборщика могут только с выключенным топливным краном. Для предотвращения окисла и сохранности возникновения пожара перед транспортировкой и установкой снегоуборщика на хранение необходимо дождаться, когда двигатель полностью остынет.
- Перед отправкой инструмента на длительное хранение подготовьте очистите его от пыли, грязи и остатков снега. Очистите механизм крепления шнека. Выпрыскайте инструмент, это предотвратит опасность появления ржавчины.
- Хранить инструмент в недоступном для детей, сухом месте.
- Избегайте помещений со слишком высокой или низкой температурой.
- Обеспечьте инструмент от грязи и сухими солнечных лучей. Лучше хранить инструмент в темном или слабосвещенном помещении.
- Не хранить инструмент в влажном месте - это ведет к повышенную влажности.
- При хранении или перевозке инструмента не допускайте попадания топлива на горячие поверхности или в открытый огонь. Следите, чтобы окуры от работающих механизмов не попадали на бензиновый инструмент.
- Не наполняйте двигатель, чтобы избежать разлива топлива - это может привести к воспламенению паров и пожару.
- При перевозке и длительном хранении обязательно сливайте остатки топлива в специально предназначенные для этого емкости, в хранение его отдавайте. Соблюдайте правила транспортировки и хранения топлива.
- При длительном хранении слейте масло из двигателя.
- При установке на длительное хранение снимите свечу, влейте 30 грамм чистого моторного масла в цилиндр и проверните коленчатый вал, чтобы масло равномерно распределилось внутри цилиндра. Установите свечу зажигания на место.
- Закройте двигатель от пыли с помощью инструментального материала.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Объем двигателя, мм	163
Смещение, мм	68x45
Коэффициент сжатия	6,5:1
Максимальный момент, Нм	9
Система охлаждения	воздушное
Система зажигания	Транзисторная TCI (Transistor Controlled Ignition)
Тип свечи зажигания	F6RTC
Вращение вала	против часовой стрелки
Зазор между электродами свечи, мм	0,7-0,8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Соблюдайте правила безопасности при выполнении любых действий по обслуживанию.

Внимание! Гарантия на снегоочиститель не распространяется на элементы, которые были повреждены по причине эксплуатируется или халатности оператора. Для получения качественного результата и продления срока службы снегоочистителя, оператор должен придерживаться правил и рекомендаций, описанных в данной инструкции.

- Периодически проверяйте качество затяжки всего крепежа. Убедитесь, что он надежно затянут.

ВНИМАНИЕ: перед смазкой, ремонтом, или проверкой выключите двигатель. Подождите, пока все движущиеся части полностью остановятся. Отсоедините провод свечи зажигания и закоротите на от двигателя, чтобы предотвратить непредвиденный запуск. Всегда надевайте защитные очки и перчатки во время работы или при выполнении любых регулировок и ремонта.

- Тросик подключения шнека и приводной ремень шнека во время работы испытывают постоянные нагрузки. По этой причине тросик подключения шнека и приводной ремень шнека нуждаются в периодической проверке и дополнительной регулировке

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Никогда не заливайте топливо в бензобак, если двигатель работает или еще не остыл. Топливо разрешается заливать, когда двигатель полностью остывает.
2. Не курите во время любых работ с бензиновым инструментом.
3. Не работайте вблизи открытого огня или любых нагревательных приборов.
4. Топливо должно хранится в холодном темном помещении. Топливо должно находиться в прочном закрытой таре. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не работайте в плохо проветриваемых помещениях, вблизи воспламеняющихся материалов и паров.
5. Не заливайте полный бак. Тщательно закрывайте крышку, чтобы топливо не переливалось через край топливного бака.
6. Не говорит на полную мощность без нагрузки. Избегайте внезапного выключение инструмента, если он работает на полную мощность.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить инструмент необходимо в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, подвесами, обеспечивающем его сохранность. Держать вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.
Инструмент должен храниться в складских помещениях в упаковке. Без упаковки инструмент может крепиться только в случаи размещения его в один ряд.
Допускается напольное складирование инструмента штабелями на евро поддонах (1200x800). При этом высота каждого штабеля не должна превышать 1,2 метра или не более 10 транспортных упаковок. Максимальная нагрузка на штабель 300 кг.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Транспортировать инструмент необходимо осторожно с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Высотой не более 2,5 метров, в транспортной упаковке. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте инструмент в контейнеры для бытовых отходов!

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

- Запрещается работать с инструментом больным, усталым или находящимся под действием лекарств, наркотических средств и спиртных напитков людям. Будьте внимательны и продумывайте свои действия. Инструментом, действие алкоголя, наркотиков и некоторых видов лекарств ведут к риску получения травм.
- Инструмент не может быть использован детьми до 16 лет, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, людьми с недостаточным опытом, знанием, не изучившим данную инструкцию.
- Перед началом работы и запуском двигателя убедитесь, что люди, дети и животные находятся на расстоянии более 22 метров от места Вашей работы. Следите за детьми, не позволяйте им играть вблизи зоны работы с инструментом. Немедленно прекратите работу, если в зоне действия инструмента появились люди, дети или животные. Лицо, управляющее инструментом, несет ответственность за любой ущерб, причиненный третьим лицам, помещаем в рабочую зону инструмента. Будьте внимательны: камни и мелкие предметы, выброшенные через стволо выброса снега, могут серьезно ранить окружающих или повредить имущество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не направляйте ствол выброса снега на людей или животных. Выплетающий снег может показаться безобидным, однако он может содержать камни или другой мусор, который может нанести серьезные травмы, т.к. вылетает из ствола с высокой скоростью.

- Запрещается перевозить людей на снегоуборщике.
- Пользоваться инструментом разрешается только в случае его полной технической исправности. В случае поломок или выявленных неисправностей необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр для ремонта.

Уменьшение угла выброса уменьшает дальность выброса снега:

1. Убедитесь, что пусковая рукоятка не нажата и шнек не вращается. Дождитесь полной остановки шнека.
2. Ослабьте винты-рычаги на дефлекторе ствола выброса снега и установите выбранный угол наклона дефлектора. Затяни затяните винты-рычаги на дефлекторе ствола выброса снега. Не перетягивайте винты-рычаги.

Управление направлением выброса снега

1. Находа на направляйте ствол выброса снега на оператора, прохожих, автомобили и окна. Выполняйте шнек и посторонние предметы, которые случайно подобрал снегоочиститель, могут привести к серьезным повреждениям и травмам травмам. Внимательно следите за направлением выброса снега и вовремя предупреждайте опасные ситуации.
2. Ствол выброса снега может вращаться на 190° с помощью рычага управления направлением выброса снега. Поворот рычага по часовой стрелке поворачивает ствол выброса снега направо:

Поворот рычага против часовой стрелки поворачивает ствол выброса снега налево:



Завершение работы со снегоуборщиком

После окончания работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустите шнек с помощью пусковой рукоятки. Позвольте снегоуборщику поработать вхолостую на месте. Работа системы обора и выброса снега без нагрузки позволит прочушить все движущиеся части. Остатки влаги внутри механизма могут замерзнуть при низкой температуре и повредить механизм при следующем запуске.
2. Остановите шнек, отпустив пусковую клавишу.
3. Заглушите двигатель.
4. Переведите рычаг топливного крана в положение «OFF».
5. Вытрите остатки влаги с корпуса снегоуборщика.

Внимание! При замене свечи обратите внимание на ее марку и используйте только аналогичную!

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к глушителю во время работы и после остановки двигателя! Вы можете получить ожог!

Примечание: свеча должна быть затянута надежно, иначе она будет перегреваться и может повредить двигатель.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение привода шнека

Примечание: Привод двигателя на шнек не имеет нейтрального положения. С момента нажатия на пусковую рукоятку привод включен и шнек вращается.

Для перевода усилия работающего двигателя на шнек служит пусковая рукоятка. Для запуска шнека и механизма выброса снега необходимо прижать пусковую рукоятку к основной рукоятке. Пока пусковая рукоятка нажата, шнек вращается, собирая снег, и выбрасывает его через механизм выброса снега. Для остановки шнека и механизма выброса необходимо отпустить пусковую рукоятку.

Движение вперед и остановка

Снегоуборщик не имеет привода на колеса и является несамоходным. Снегоуборщик приводится в движение оператором. Для начала движения нажмите пусковую рукоятку, чтобы включить приводу шнека. Шнек начнет вращаться. Не отпуская пусковую рукоятку, слегка приподнимите основную рукоятку, чтобы снегоуборщик слегка наклонился вперед, а вращающийся шнек имел возможность зацепиться за снежное покрытие - это облегчит начало движения. Дальнейшее движение не требует приложения вспомогательного усилия, просто толкайте снегоуборщик вперед. Для остановки снегоуборщика необходимо не отпуская пусковую рукоятку слегка нажать на основную рукоятку. Так Вы приподнимете передние часть снегоуборщика, и шнек перестанет цепляться за снежное покрытие - Вам будет легче остановить машину.

Примечание: Не прикладывайте излишнее усилие, приподнимая основную рукоятку. Чем сильнее шнек цепляется за покрытие, тем быстрее изнашивается резиновый край шнека. Быстрый износ резинового края шнека не является гарантийным случаем.

Подготовка к выключению двигателя

1. Позвольте двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут перед отключением. При работе на холостых оборотах все влага, попавшая в двигатель, испарится и не замерзнет внутри после остывания двигателя.
2. Переведите дроссельный рычаг в положение, помеченное словом «STOP».
3. Выньте ключ зажигания. Удаление ключа снимет возможность несанкционированного запуска двигателя в Ваше отсутствие детьми и прочими лицами, не имеющими доступа к ключу. Держите ключ в безопасном месте. Двигатель не запустится без ключа зажигания.
4. Вытрите влагу с поверхности органа управления двигателем.

Управление дальностью выброса снега

Дефлектор ствола выброса снега управляет дальностью выброса снега из ствола. Увеличение угла увеличивает дальность выброса снега:

СОВЕТ: всегда открывайте крышку бака медленно, чтобы давление бензиновых паров, находящихся в баке, уравнялось постепенно.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ

Тщательно изучите правила безопасности, указанные в начале инструкции. Неукоснительно следуйте рекомендациям данной инструкции. Соблюдение правил безопасности и рекомендаций, приведенных ниже, позволит Вам добиться максимальной эффективности вашего инструмента.

- Начинайте работать с инструментом медленно. Когда вы приобретете больше опыта, вы сможете использовать весь потенциал инструмента.
- Включите инструмент и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах перед тем, как начать убирать снег.
- Перед началом работы убедитесь, что рабочая область свободна от камней, мусора, проводов и любых других объектов.
- Не допускайте соприкосновения шнека с камнями и другими твердыми поверхностями. Если посторонний предмет попал в зону работы шнека, необходимо остановить двигатель, осмотреть снегоуборщик на наличие повреждений. Если Вы обнаружили какие-либо повреждения, необходимо заменить поврежденные детали, обратившись в сертифицированный сервисный центр. Не включайте снегоуборщик, пока повреждения не устранены.
- Носите защиту и не наклоняйтесь над стволом выброса снега при работе с инструментом. Вытягивание из зоны работы камни, ветки и другой мусор могут травмировать Вас.
- При работе старайтесь находиться в удобном устойчивом положении. Правильное положение тела позволит Вам вовремя среагировать в случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с отдачей при соприкосновении шнека с твердыми предметами.

КОНСТРУКЦИЯ СНЕГОУБОРЩИКА



A - утепленная рукоятка
B – пусковая рукоятка
C – рычаг управления стволом выброса снега
D – тросик подключения шнека
F – двигатель
E – шнек
D – ствол выброса снега

Перед началом работы внимательно изучите инструкцию. Убедитесь, что Вы поняли и запомнили все рекомендации и предупреждения по работе со снегоуборщиком.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. График обслуживания

Для обеспечения нормальной работы и увеличения срока службы двигателя Вы должны регулярно осматривать и обслуживать его. График обслуживания приведен ниже.

Работы	Периодичность	Каждое использование	1 месяц или 20 часов	Каждый сезон или 50 часов	Каждые 6 месяцев или 100 часов	Каждый год или 300 часов
Масло в двигателе	Проверка	√				
	Замена		√		√	
Воздушный фильтр	Очистка				√	
Свеча зажигания	Очистка, проверка			√		
	Замена					√
Глушитель	Очистка				√	
Холостой ход	Проверка-настройка					√
Зазор клапанов	Проверка-настройка					√
Топливный бак и фильтр						√
Топливопровод	Проверка	Каждые 2 года с заменой в случае необходимости				

Остановите двигатель перед началом обслуживания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Замена масла в двигателе

При замене масла необходимо: быстро полностью слить его, пока двигатель еще теплый. Внимание! Будьте осторожны: если двигатель слишком горячий, Вы можете получить ожог.

- Выпадите масляный щуп и опрустите пробку масляной горловины и сл