

## КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



Нанесите клей и уложите плитку. Вставьте по два зажима с каждой стороны, отступив от краев плитки 5 см



Уложите следующую плитку и снова вставьте по два зажима с каждой стороны, отступив от края 5 см



Вставьте клин между плитками и верхней частью зажима, чтобы нижняя часть клина прилегла к плиткам и плоскость плиток выровнялась



После полного высыхания клея нужно сбить клинья. Ударьте по верхней части зажима вдоль шва. Нижняя часть зажима остается под плиткой

# СКОЛЬКО ШТУК ПОНАДОБИТСЯ?

рекомендуемое количество 3Д-Крестиков на 1м<sup>2</sup> плитки

— размер Вашей плитки в мм

	1200	1000	900	800	600	500	450	400	330	300	250	200
1200	6	5	6	6	7	8	9	10	13	14	17	21
1000	5	6	7	8	9	10	11	12	15	17	20	25
900	6	7	8	8	9	11	12	14	17	19	22	28
800	6	8	8	10	11	13	14	16	19	21	25	31
600	7	9	9	11	11	13	15	17	20	23	27	34
500	8	10	11	13	13	16	18	20	24	27	32	40
450	9	11	12	14	15	18	20	22	27	30	36	45
400	10	12	14	16	17	20	22	25	30	33	40	50
330	13	15	17	19	20	24	27	30	37	41	49	61
300	14	17	19	21	23	27	30	33	41	45	53	67
250	17	20	22	25	27	32	36	40	49	53	65	80
200	21	25	28	31	34	40	45	50	61	67	80	100
150	28	33	37	42	44	53	60	67	82	89	108	133
100	42	50	56	63	67	80	89	100	121	133	160	200