

ВНИМАНИЕ! В зимний период смола может кристаллизироваться и помутнеть на морозе (в том числе при транспортировке). Если Вы заметили, что смола мутная и белая, то поставьте бутылку в горячую воду (60 градусов) ~ на 5 мин., пока смола не станет прозрачной.

Свойства

- Кристально прозрачная и прочная, идеально имитирует стекло
- Абсолютно безопасная и безвредная после отверждения
- Разработана для заливки столешниц: специальная формула для легкой и максимальной дегазации (выхода воздуха)
- Легко обрабатывается после отверждения
- Подходит для заливок толщиной до 4 см за 1 раз
- Время отверждения: поверхностное — 24 часа, полное — 4 суток

Комплектация:

компонент «А» смола, компонент «В» отвердитель

Использование:

Рекомендуется делать отливки толщиной не более 4 см за один раз для больших поверхностей, например, столешниц. Заливать нужно послойно, количество слоев не имеет значения. Интервал между заливками должен составлять минимум 24 часа. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется делать заливки более 20 кг за 1 раз.

Инструкция:

Обязательно используйте перчатки!

1. В чистую и сухую емкость налейте в пропорции 3 части комп-та А, на 1 часть комп-та В. (Пример: 1.5 кг смолы и 500 гр отвердителя). **Важно!** Указанные пропорции рассчитаны для веса (не объема!), используйте весы для отмера. Плотности компонентов А и Б отличаются, поэтому для смешивания по объему пропорции будут иными.
2. Не спеша, хорошо размешайте два компонента, даже по углам емкости. Недостаточное перемешивание не гарантирует отверждение, а резкое приведет к образованию пузырьков. Краситель добавляйте при смешивании по одной капле до получения нужного оттенка. Для гарантии получения однородности перелейте содержимое в другую емкость и размешайте снова.
3. Вылейте получившуюся смесь на поверхность или в силиконовую форму по вашему выбору. Чтобы смола не приставала к какой-либо поверхности, используйте разделительную смазку-спрей Artline Wax Separator.
4. На поверхности могут образоваться пузырьки воздуха. Если через 30 минут они не пропали, то используйте горелку или технический фен. Также в процессе застывания на поверхности может образоваться пленка. На нее обращать внимание не нужно, она пропадет при полном отверждении. **Перегревать большое количество смолы нельзя.**
5. В зависимости от объема (массы) заливки, соблюдайте условия, согласно таблице №1. Несоблюдение условий, указанных в этой таблице может привести к пожелтению заливки или неполному отверждению. Наступление желатинизации (после которой можно заливать следующий слой) и полное отверждение в каждом проекте индивидуальны (в таблице данные приблизительные) и зависят от нескольких факторов: температура воздуха, влажность, высота и объем заливки. **Поэтому нужно отслеживать эти моменты, проверять заливку. ВАЖНО!** Нельзя плотно накрывать заливку, т.к. это нарушит теплоотведение в процессе полимеризации смолы! **Утепляйте опалубку во избежание возникновения пузырьков газа в местах контакта смолы с опалубкой.**
При заливке пористых поверхностей, например, дерева, бетона и т.п., сначала обязательно прогрунтуйте ее тонким слоем смолы Artline Crystal Epoxy, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. Дождитесь полного отверждения грунта. После этого можно делать полноценную заливку. **Без предварительной грунтовки в залитой массе останутся пузырьки воздуха!**

Срок годности при соблюдении правил хранения — 1 год. Хранить плотно закрытой, при температуре 15-25° С. Беречь от холода, огня, влаги, прямых солнечных лучей. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. **ТОКСИЧНО, ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!** При попадании в глаза, слизистую или пищеварительный тракт — промыть большим количеством воды (обратиться к врачу). Беречь от детей! Продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия. ТУ 20.16.40-002-0114048924-2018. Сделано в России. **Производитель (претензии по качеству товара):** ИП Кормилицын С.С., ОГРНИП 313334020600012.. Адрес: г.Владимир, ул.16 лет Октября, д. 13. Режим работы: пн-пт с 9:00 до 18:00. Тел.: +7 (499) 288-03-87.

