

ЦИФРОВОЙ УГЛОМЕР «992 DIGITAL»

- 1.Изменение величины угла с возможностью фиксации для переноса данных на выбранную поверхность.
- 2.Угломер 992 DIGITAL незаменим при работе со следующими электроинструментами: ручная циркулярная пила, торцово-усовочная пила, электроножовка.
- 3.ЖК дисплей высокой четкости с автоматически переворачиваемой шкалой («вверх ногами»).
- 4.Установка «псевдо-«0» для переноса измеренного угла на любую другую выбранную поверхность.
- 5.Легкая перекалибровка.
- 6.Высокая точность измерения: +/-0,1 град.
- 7.Графический квадрант-дисплей для индикации нахождения измеряемого угла в одном из четырех секторов: от 0 до 45 град., от 45 до 90 град., от 90 до 135 град., от 135 до 180 град.
- 8.Длина базового уровня-30см

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.Включить прибор (угломер):
 - легкое нажатие на кнопку «ON/OFF» обеспечивает включение и выключение ЖК дисплея угломера.
- 2.Произвести раскрыв верхней крышки прибора относительно базовой поверхности с ЖК дисплеем (рис.1):
 - изменение угла между двумя частями угломера: основанием и внешней планки с окном автоматически меняет показания угломера.
- 3.Произвести необходимые измерения:
 - для измерения углов нажмите кнопку «HOLD».

4. Снять показания ЖК дисплея, где измеренный Вами угол в градусах определен с точностью 0,1 град.

5. Фиксация измеренного угла осуществляется поворотом по часовой стрелки регулировочного винта (на вершине угла).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не наносить по прибору механических ударов, не бросать.

2. Не мыть под струей воды.

3. Выключать при транспортировке и хранении.

4. Своевременно производить замену элементов питания.

