

SUPRA®

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
электронные кухонные весы BSS-4040**

BSS-4040



**Электронные весы высокой точности
Максимальный вес измерений 5 кг
Точность измерения 1 г
Питание 3 В (CR2032)
Автоматическое отключение**

Содержание

Рекомендации по обращению с весами	3
Меры предосторожности	3
Операции взвешивания	4
Технические характеристики устройства	5

Благодарим Вас за выбор электронных кухонных весов BSS-4040. Эти весы предназначены для точного взвешивания продуктов питания. Кухонные весы помогут соблюдать точность рецептуры и всегда иметь предсказуемый результат, особенно, если это касается выпечки, соусов и сложных блюд по рецептам национальных кухонь. При нормальном использовании весы смогут прослужить вам много лет.

Чтобы обеспечить наилучшую работу весов, пожалуйста, внимательно прочтите предлагаемое Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по обращению с весами

Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности.

Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность отображения веса.

Храните весы в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

После использования протирайте весы слегка влажной тряпкой. Не используйте растворяющие жир вещества и не опускайте весы в воду.

Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.

Не пытайтесь открыть корпус весов, кроме как для замены батарей.

Не храните весы в вертикальном положении, это может привести к разрядке батарей.

Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-либо предметы.

Никогда не кладите никакие предметы на выключенные весы.

В случае поломки, не пытайтесь починить весы самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр, в противном случае гарантия становится недействительной.

Рекомендуется сохранить руководство по эксплуатации, для обращения к нему в дальнейшем.

Внимание.

Данные весы предназначены для домашнего использования. Используйте устройство только по назначению, в соответствии с инструкцией.

Все упаковочные материалы должны держаться вне досягаемости детей.

Во время процедуры взвешивания, пищевые продукты не должны касаться иных поверхностей, кроме предназначенного для них контейнера.

Меры предосторожности

Используйте только рекомендованные батарейки.

Вставляйте батарейки правильно, следя за соответствием знаков "плюс" и "минус" на корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Вынимайте разрядившиеся батарейки.

Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение длительного времени.

Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.

Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Операции взвешивания

Включение / выключение

Откройте батарейный отсек в нижней части устройства.
Удалите изолирующую ленту и закройте батарейный отсек.
Выберите единицы измерения: граммы (g) или унции (oz).
Поместите весы на плоскую и устойчивую поверхность.
Поместите контейнер для продуктов на платформу весов.
Нажмите кнопку "ON/OFF", чтобы включить или выключить устройство.
Включите весы, нажимая кнопку "ON/OFF".
На экране отобразится "8.8.8.8", затем, через 2-3 секунды, отобразится значение "0".
Теперь весы готовы к работе.
Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку On/Off.

Внимание. Кладите продукты в чашу на весах, только когда на экране отобразится значение "0".

Автоматическое отключение:

Если устройство не используется 30 секунд, оно отключается автоматически.

Функция "Вес Тары":

Включите весы.
Чтобы исключить из подсчета вес контейнера, поместите его на платформу весов и нажмите кнопку "TARE". На дисплее отобразится значение "0". Эту процедуру нужно выполнять до помещения продуктов в контейнер.
Примечание: Если контейнер помещен на платформу весов до их включения, вес контейнера не будет учитываться автоматически.

Отрицательные значения:

Если все, что имеет вес, включая контейнер, снято с платформы весов, на экране отобразится отрицательное значение веса. Для того, чтобы восстановить значение "0" на экране, нажмите кнопку "TARE".

Функция удержания:

Включите весы и поместите на них предмет, который хотите взвесить.

Нажмите кнопку "HOLD".

Устройство запомнит вес, и будет его отображать даже после того, как вы сняли взвешиваемый предмет с платформы весов.

Чтобы очистить память устройства, нажмите кнопку "HOLD" еще раз.

Индикатор перегрузки:

Если превышен максимальный уровень нагрузки в 5 кг, на экране отобразится "OL". Без промедления снимите с весов лишнюю нагрузку, чтобы не повредить устройство.

Индикатор разрядки батарей:

Если на экране отображается "Lo", это означает, что батарейка разрядилась, и ее необходимо заменить. Откройте батарейный отсек в нижней части устройства, и замените батарейку CR2032 на новую, соблюдая полярность, в соответствии с рисунком в батарейном отсеке.

Техническая характеристики весов BSS-4040:

Максимальная нагрузка: 5кг

Единица шкалы измерения веса: 1г

Точность: 0,1%

LCD дисплей

Контейнер для продуктов

Выбор единиц измерения: граммы/унции

Кнопка включения/выключения

Функция "Вес Тары"

Функция удержания

Автоматическое выключение через 30 секунд

Индикатор перегрузки

Индикатор разрядки батарей

Источник питания: 1 литиевая батарейка CR 2032

Время работы от батарей: 30 часов непрерывного использования

Работа при температуре: 10° - 30° С, влажность 20 - 80%

Хранение при температуре: -5° - 60° С, влажность 20 - 80%

Гарантийный талон

Условия гарантийного обслуживания

На данное изделие предусматривается 12 месяцев гарантийного обслуживания с момента покупки, но не более 24 месяцев с даты производства.

Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя).

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек, а именно: товарно-кассового чека, инструкции по эксплуатации и гарантийного талона.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- несоблюдением условий эксплуатации, перечисленных в прилагаемой инструкции
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- повреждением электрических шнуров
- неквалифицированным ремонтом и переделкой прибора
- воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части прибора.

Работы по периодическому обслуживанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации не попадают под действие настоящей гарантии.

*правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

Изделие: _____

Серийный номер: _____

Модель: _____

Дата приобретения: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

МП

Срок службы составляет 3 года.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом
"О защите прав потребителей".

Адреса авторизированных сервисных центров приведены на сайтах:
www.supraelectronics.ru

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (495) 424-3701

e-mail: service@deltael.ru

Производитель: SUPRA TECHNOLOGIES LIMITED,

Адрес: 16/F., Winsome House, 73 Wyndham Street, Central, HK, China

Список сервисных центров

Город	Название СЦ	Телефон (приемка)	Адрес
Армавир	ООО "Форет"	(86137) 4-50-00	ул. Халтурина, д.107
Балауки	СЦ Мастер	(47236) 54584	ул. Новая, д.12/1
Владивосток	"ВЛ-Сервис"	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Волгоград	"Сервисцентр ТМ"	(8442) 35-15-81	ул. 8 Воздушной Армии, 35
Воронеж	ООО "Комплайн"	(4732) 41-00-51	Ленинский пр-т, д. 8/1
Воронеж	ИП Клещова И.М.	8 (4732) 266-327; 772-772	пер. Серафимовича, д. 32 а; ул. Куоккина, д. 29
Екатеринбург	"Интертехника-Сервис"	(343) 376-15-50, 323-31-1	ул. Монтажников, д. 24
Зеленогорск	ООО "Кобра"	(39169) 4-67-88	ул. Заводская, д. 4
Иваново	ТР-Сервис	8(4932) 30-06-05,41-09-61	
Ижевск	ООО "ДС-Центр"	(3412) 43-16-6	ул. Карла Маркса, д. 393
Иркутск	ЕвроСервис		
Иркутск	НПО "ТИС"	(3952) 51-36-93	ул. Партизанская, 149
Казань	Гарант-Сервис"	(843) 518-09-99, 518-12-44	ул. Декабристов, д. 113
Калининград	"Вега"	(4012) 35-85-05	ул. Гагарина, 41-45
Калуга	СЦ "Калуга"	(4842) 57-13-82	ул. Ленина, д. 96 а
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	(3439) 34-74-39	ул. Исетская, д. 33 б
Кемерово	Мобил Сервис	(3842) 52-82-82	пр. Ленина, 69
Котлас	ИП Лопатин С.Л.	(81837) 35-314	пр-т Мира, д. 21
Краснодар	И.П. Новоженцев И.Ю.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе, 22/4
Красноярск	Интерлинк	(3912) 21-87-36	ул. Лиды Прушинской, д.5, кор.3
Красноярск	ДОН-ТВ Сервис	(3912) 21-94-82, 21-46-51	Красноярск
Липецк	"Техно"	(0742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д. 8
Махачкала	АСЦ "Центр Сервис"	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова, 52
Нижний Новгород	"Электроника"	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	ООО Ультра	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, 36;
Новосибирск	ООО "Сибирский Сервис"	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Орёл	"Феникс Электроникс"	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	"Аста-Сервис"	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пермь	"РТВ-Сервис"	(3422) 2/200-848 (34249) 2/22553	ул. Мира, д.55
Пермь	"Сатурн-Р"	(3422) 2/190-500, 2/190-512	ул. Карпинского, д. 27
Ростов-на-Дону	"Поиск-сервис"	(8632) 55-20-17/-18/-19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
Рязань	"НИСА-Сервис"	(4912) 277-267	ул. Есенина, д. 36
Рязань	ООО "Турист"	(4912) 76-01-56, 75-27-07	ул. Дзержинского, д. 59, кор. 3
Санкт-Петербург	"Партия-Сервис"	(812) 374-21-16 / -17	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Санкт-Петербург	ООО "Аманит"	(812) 703-55-24	ул. Мгинская, д.7
Саратов	ООО "Архипелаг-Сервис"	(8452) 27-22-68, 52-37-74	ул. Московская, д. 134/146
Саратов	"Рим-сервис"	(8452) 48-61-62	Волочаевский проезд, д. 3
Ставрополь	ИП Плотников Ремонт-сервис	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова, д. 37 офис 11
Ставрополь	ООО "Вектор Юг"	(8652) 260-810	ул. Коста Хетагурова, д. 9
Сызрань	"ОООКвант"	(8464) 99-00-59	Ульяновское шоссе, д. 5.
Сыктывкар	"Алтант-Сервис"	(8212) 200-286	ул. Южная, д. 7
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	(86344) 510-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тверь	"Виват сервис"	(4822) 42-70-95	б-р Ногина, д.7.
Томск	"Академия Сервис"	(3822) 49-15-80 мастера 49-23-72	пр-т Академический, д. 1
Тюмень	ООО "Пульсар"	(3452)75-95-08, 28-85-69	ул. Республики,д.169, ул. Первомайская, д. 6
Улан-Удэ	"Славия-Тех"	(3012) 41-50-43	ул. Геологическая, д. 17
Ульяновск	"Мастер Про"	(8422) 36-55-81	ул. Автозаводская, 36
Уфа	"БашТелеRadioСервис"	(3472) 52-46-97, 52-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Уфа	"Техно" (Fusion)	(3472) 51-80-06	ул. Чернышевского, д. 88
Уфа	"Форте ВД"	(3472) 55-90-99	ул. Степана Кувыкина, 18
Хабаровск	Контур	(4212) 75-21-37 (136)	
Чита	СЦ "Славянский-Электроник	(3022) 32-55-22	ул. Ингодинская, д. 35
Якутск	"Альфа-Сервис"	8-914-220-62-22	ул. Халтурина, д. 45
Якутск	АСЦ "АРТ-Сервис"	(4112) 215-946	Ул. Ф.Попова, 18/1 "Т"
Ярославль	ВИРТ	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91