



## Плоская шлифовальная машина HAMMER PSM 135

№	Name	Название	Number pcs.
1	Stator	Статор	
2	Bush	Втулка	
3	Link terminal	Соединитель	
4	Brush holder	Щеткодержатель	
5	Brush bushing	Вкладыш щеткодержателя	
6	Carbon brush	Угольные щетки	
7	Rotor	Ротор	
8	Left enclosure	Левый корпус	
9	Bush	Втулка	
10	Holder self-oiled bearing	Суппорт	
11	Aluminium fan	Алюминиевый вентилятор	
12	Bearing 6001Z	Подшипник 6001Z	
13	Oscilleting bracket	Вибрирующая скоба	
14	Steel wire clamp	Стальной зажим	
15	Nut	Гайка	
16	Base plate	Опорная пластина	
17	Sponge pad	Мягкая пористая прокладка	
18	Washer	Шайба	
19	Spring washer	Пружинная шайба	
20	Screw	Винт	
21	Rubber sleeve	Резиновая втулка	
22	Capacitor	Конденсатор	
23	Switch	Выключатель	
24	Right enclosure	Правый корпус	
25	Washer	Шайба	
26	Spring washer	Пружинная шайба	
27	Screw	Винт	
28	Tapping screw	Самонарезающий винт	
29	Strain relief	Держатель шнура	
30	Cord sleeve	Усилитель шнура	
31	Cord and plug	Шнур с вилкой	
32	Sponge pad	Мягкий пористый валик	
33	Dust connection	Адаптер пылесборника	
34	Dust connection tube	Трубка адаптера пылесборника	
35	Sponge pad	Мягкая пористая подложка	