




(CZ) Náhradní díly A16P 3/8":  
 (RUS) Запасные части A16P 3/8":  
 (GB) Spare parts A16P 3/8":  
 (BG) Резервни части A16P 3/8":



(CZ) POZOR!  
 Při potížích s instalací modulu se obrátte na odbornou firmu. Při montáži WC mísy je nutno použít izolační desku M91. Pokud bude provedena montáž bez této desky, nebude uznána reklamace poškozené WC mísy.

(RUS) ВНИМАНИЕ!  
 При затруднениях с установкой инсталляции обратитесь в квалифицированную сервисную службу. При установке унитаза необходимо использовать звукоизоляционную доску M91. Если монтаж будет проводиться без этой доски, рекламация по поводу повреждённого или некачественного унитаза не считается действительной.

(GB) ATTENTION!  
 In case of any difficulties while mounting the installation system, please address a professional service. It is necessary to use the noise isolation M91 for mounting the installation.  
 If you don't use it, the claim for replacement won't be accepted.

(BG) ВНИМАНИЕ!  
 При затруднения с монтажа обърнете се на специализирана фирма. При монтажа е необходимо дасе използва изолационната плоскост M91. В случаи че монтажа е извършен без тази плоскост няма да бъде признана евентуалната, рекламиация на повредена WC чиния.





(CZ) Výrobce:  
 (RUS) Производитель:  
 (GB) Producer:  
 (BG) Производител:



Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Česká republika  
 Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR  
 Tel.: +420 519 361 641 – экспорт, Fax: +420 519 330 621  
 e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz




Předstěnový instalační systém - Návod k montáži  
 Скрытая система инсталляции - Инструкция по монтажу  
 Pre-wall installation system - Mounting instructions  
 Предстенна инсталационна система - Ръководство за монтаж

## A101-1200





**Náhradní díly A06:**  
 (CZ) Запасные части A06:  
 (RUS) Spare parts A06:  
 (GB) Резервни части A06:



**CZ** Nastavení "malého" množství splachovací vody.  
 Výrobce přednastavuje malé spláchnutí na 3 l. Nastavení až na 3,5 l je možné posunutím plováku - viz. obrázek.

**RUS** Установление "маленького" обмывания.  
 Производитель предварительно устанавливает маленько обмывание на 3 л. Установка на 3,5 л, возможна изменением позиции поднятием поплавка - смотри рисунок.

**GB** Настройка "малко" количество ивпусната вода.  
 Производителят е предварително настройл малкото изпускане на 3 литра.

Настройка до 3,5 л е възможна с помоща на завъртването на блънда - погледни картийката.

Настройка на "голямо" количество ивпусната вода.  
 Производителят е предварително настройл голято то изпускане на 6 литра.



Настройка до 9 л е възможна с помоща на завъртване - погледни картийката.

**CZ** Установление "маленького" обмывания.  
 Производитель предварительно устанавливает маленько обмывание на 3 л. Установка на 3,5 л, возможна изменением позиции поднятием поплавка - смотри рисунок.

**RUS** Установление "большого" обмывания.  
 Производитель предварительно устанавливает большое обмывание на 6 л. Установка на 3,5 л, возможна изменением позиции поворотом шайбы - смотри рисунок.


**GB** "Small" volume flushes adjustment.  
 Producer fixtures small flushing on 3 l. Adjusting on 3,5 l flushing is possible after regulation of float - see figure.

"Large" volume flushes adjustment.  
 Producer fixtures large flushing on 6 l. Adjusting on 9 l flushing is possible after regulation of control lever - see figure.





CZ Náhradní díly A101:  
 RUS Запасные части А101:  
 GB Spare parts A101:  
 BG Резервни части А101:



*smart*  
sant

