



НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторные фонари Stern предназначены для освещения местности как индивидуальный источник света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Светодиоды, шт.	Галоген, Вт	Аккумулятор	Напряжение для зарядки аккумулятора, В	Частота тока, Гц
90532	Фонарь поисковый аккумуляторный	11	25	4V2AH	220	50
90533	Фонарь поисковый аккумуляторный	19	-	4V2AH	220	50
90534	Фонарь поисковый многофункциональный аккумуляторный	24 + 4 красных	1	6V/4AH	220	50
90542	Фонарь кемпинговый светодиодный аккумуляторный с ДУ	12	-	3,7V/2100mah	220	50

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фонарь – 1 шт.

Запасная галогенная лампа – 1 шт. (90532, 90534)

Зарядное устройство от сети – 1 шт.

Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт. (только для 90542).

Ремешок – 1 шт. (кроме 90542).

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием зарядите фонарь до полной зарядки (не менее 13-16 часов от сети 220 В и 16-19 часов от сети 110 В).

Включение и выключение фонаря производится нажатием на кнопку.

Держите фонарь за рукоятку, направляя свет от себя, или расположите на ровной и твердой поверхности.

Не допускайте полной разрядки аккумулятора, чтобы продлить срок службы изделия.

Производите подзарядку фонаря не менее одного раза в три месяца, если он не используется.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательно отключайте фонарь от зарядного устройства перед использованием, ремонтом или обслуживанием. Запрещается эксплуатация фонаря во время зарядки аккумулятора.

Держите фонарь вдали от огня и избегайте его нагревания свыше 40 °С. Используйте фонарь только при температуре от -10 до +40 °С. Не роняйте фонарь, это может привести к выходу его из строя.

Запрещается направлять свет фонаря в глаза. Избегайте контакт фонаря с водой.

Не разбирайте и не давайте детям.



Внимание!

Изготовитель не несет ответственности за работоспособность изделия в случае использования его не по назначению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фонарь оснащен долговечным и экономичным источником света — LED, который не требует замены на протяжении всего срока службы изделия.

Для замены галогенной лампы откройте переднюю крышку фонаря. Установите аналогичную лампу. Плотно закрутите крышку фонаря перед эксплуатацией (только для 90532 и 90534).

Если аккумуляторная батарея вышла из строя, замените ее на аналогичную, воспользовавшись услугами мастерских по ремонту электротехники.

ХРАНЕНИЕ

Изделие необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом и теплом помещении, в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

температура окружающего воздуха от -20 до +40 °С.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии использования в быту. В случае использования на производстве гарантия производителя не распространяется. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортеру для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене.

В случаях выхода изделия из строя по вине потребителя товар замене не подлежит.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран — участников Таможенного союза.

Made in PRC.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011

ТР ТС 020/2011

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации — импортера:
ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30



Дата изготовления: