

Пила циркулярная HAMMER CRP1600

№	Name	Наименование	Number, pcs.	№	Name	Наименование	Number, pcs.
1	Plug	Шнур с вилкой		36	Hex nut	Шестигранная гайка	
2	Right handle	Правая ручка		37	Riving knife holder	Держатель расклинивающего ножа	
3	Cord sleeve	Усилитель шнура		38	Riving knife	Расклинивающий нож	
4	Screw ST4x 16	Винт ST 4x16		39	Riving knife cover	Кожух расклинивающего ножа	
5	Cord anchorage	Крепление шнура		40	Spring washer 0 5	Пружинная шайба 5	
6	Switch	Выключатель		41	Hex screw M5x12	Винт M5x12	
7	Capacitor	Конденсатор		42	Spring	Пружина	
8	Screw ST4x20	Винт ST 4x20		43	Moving guard	Защитный кожух	
9	Rear cover	Задний корпус		44	Soft start	Устройство плавного пуска	
10	Brush copper nest	Медное гнездо угольной щетки		45	Bearing cover	Шайба	
11	Carbon brush	Угольная щетка		46	Screw M4x8	Винт M4x8	
12	Brush holder	Щеткодержатель		47	Inner flange	Внутренний фланец	
13	Screw M5x25	Винт M5x25		48	Saw blade	Пильный диск	
14	Spring washer 05	Пружинная шайба 5		49	Outer flange	Внешний фланец	
15	Housing	Корпус		50	Plain washer	Плоская шайба	
16	Left handle	Левая ручка		51	Screw	Винт	
17	Electric connect piece	Соединитель		52	ScrewM6x16	Винт M6x16	
18	Inductor	Индуктивность		53	Rivet 04	Заклепка 4	
19	Terminal block	Контактная колодка		54	Pull pole	Регулировочный шток	
20	Stator	Статор		55	Knob for angle adjustment	Регулятор угла пиления	
21	Wind guard	Диффузор		56	Stand for depth adjustment	Пластина регулятора глубины пиления	
22	Screw ST5x72	Винт ST5x72		57	Rivet 06	Заклепка 6	
23	Bearing 608	Подшипник 608		58	ScrewM5x12	Винт M5x12	
24	Rotor	Ротор		59	Woodruff key	Шпонка	
25	Bearing 6001	Подшипник 6001		60	Screw M6x14	Винт M6x14	
26	Rubber pin	Резиновый штифт		61	Shockproof rabbet	Ударопрочный шпунт	
27	Fix guard	Корпус		62	Shockproof washer	Ударопрочная шайба	
28	Bearing 607	Подшипник 607		63	Base plate	Опорная пластина	
29	Circlip	Стопорное кольцо		64	Stand for angle adjustment	Пластина для регулировки глубины пиления	
30	Gear	Шестерня		65	Knob for parallel guide adjustment	Регулятор положения параллельной направляющей	
31	Output shaft	Шпиндель		66	Connect pin	Соединительный штифт	
32	Bearing cover	Корпус подшипника		67	Circlip 06	Стопорное кольцо 6	
33	Knob for depth adjustment	Регулятор глубины резания		68	Stand for angle adjustment	Пластина регулятора угла пиления	
34	Bearing cover	Корпус подшипника		69	Knob for angle adjustment	Регулятор угла пиления	
35	Screw M 14x10	Винт M14x10					

Пила циркулярная HAMMER CRP1600

