

Polski	Strona	16
esky	Strana	34
Slovensky	Strana	50
Magyar	Oldal	68
.....		86
.....		105
Român	Pagina	123
.....		141





- * Występuje nie we wszystkich modelach
- * Není k dispozici u všech provedení stroje
- * Nedodáva sa k všetkým vyhotoveniam toho výrobku
- * Nem minden kivitel esetén van meg
- *
- *
- * Nu există în dotare la toate modelele
- *







w Nie należy używać narzędzi lub uszkodzonych tarcz pilarskich.

Opis funkcjonowania

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędny w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, poparzenia i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przeznaczone jest do cięcia poprzecznego z posuwem wzdłużnym drewna po linii prostej. Możliwe są przy tym cięcia



-

Demonta tarczy pilarskiej

- Ustawia elektronarz dzie w pozycji roboczej.
- Odchyli zabezpieczenie transportowe **35**

Pozycja operatora (zob. rys. O)

w Nie należy ustawiać się w jednej linii z tarcz z przodu elektronarzędzia. Należy stać zawsze w pozycji lekko przesuniętej w bok. W ten sposób można uniknąć

**Piłowanie przedmiotów obrabianych do
jednakowej długości (zob. rys. Q)**

Do prostego cięcia jednakowej długości elementów można zastosować prowadnicę wzdułn **38**.

- Zwolnić ramię motylków **54** i ustawić prowadnicę wzdułn w wybranej odległości od tarczy pilarskiej.
- Ponownie dokręcić nakrętki motylkowe.



Funkční popis

Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Určené použití

Elektronická sada je určena jako stojanový stroj k

Stacionární nebo flexibilní montáž

w K zaručení bezpečné manipulace musíte elektroná díl před použitím namontovat na rovnou a stabilní prac

Vymontování pi25o blového kotou e

–







b) Noste osobné ochranné pomôcky a



Popis fungovania

Pre čítajte si všetky Výstražné upo-

- Džkový doraz **38**
- Rýchlopínacia zvierka **49**
- Kú na skrutky s vnútorným šes hranom/křížový skrutkova **20**
- Batérie (3x, ve kos LR03, 1,5 V)

vyhotovenia náradia s podstavcom:

- Podstavec **42**

-





Kontrola základného nastavenia a základné nastavenie

w Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom





A rögzít gomb felszerelése (lásd a „B” ábrát)

- Csavarja bele a **13** rögzít gombot a **12** felszakadásgátló betéttlap alatti megfelelő furatba.
- w **A f** részelés előtt mindig húzza meg szorosra a **13** rögzít gombot. A f részlap ellenkező esetben beékelődhet a megmunkálásra kerül munkadarabba.

Az elemek behelyezése (lásd a „C” ábrát)

- Nyissa ki az **36** elemtartót.
-

A munkadarab kilazítása

- A gyorsbefogó satu kioldására először forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba a **51** gombot.
- Ezután nyomja be a **50** gyors reteszelés feloldót és húzza el a munkadarabtól a menetes orsót.

A sarkalószög beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be



Ha a **53** szögkijelző a beállítás után nincs egy vonalban a **63** skála 0°-jelölésével, oldja ki egy a



49

50

51

52

53

()

54

55





(. . Y)

:

-







-





Instruc iuni privind siguran a i protec ia muncii



11 G uri pentru menghina cu strângere rapid

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de



- Apăsați dispozitivul de deblocare rapid **50** și potriviți menghina cu strângere rapid în funcție de piesa de lucru.
- Întoarceți apoi maneta **51** în sensul mișcării acelor de ceasornic fixând prin această

Dimensiuni minime piese de lucru
(= toate piesele de lucru care pot fi fixate cu

Piese de lucru speciale

Atunci când tăiați piese de lucru îndoite sau rotunde, acestea trebuie asigurate în mod special împotriva alunecării. La linia de tăiere nu trebuie să existe niciun spațiu, cât de mic, între piesa de lucru, înăopritoare și masa de lucru pentru ferstru.

Dacă este necesar, va trebui să confecționați suporturi speciale de susținere.

Schimbarea plăcii intermediare (vezi figura S)



)

)



.1/12

:(W2)

-













Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za elektri na orodja

Preberite vsa opozorila in
napotila.

w **Ne dovolite, da otroci brez nadzora uporabijo električno orodje z laserjem.**

Lahko bi zaslepili druge osebe.

w



- 33 Notranji šestrobni vijaki (6 mm) prislona
- 34 Prijemna vdolbina
- 35 Transportno varovalo
- 36 Predalček za baterije
- 37 Vklonno/izklopno stikalo
- 38 Dolžinski prislon
- 39 Podaljšek rezalne mize
- 40 Komplet za pritrditev „podaljšani locen“
- 41 Utor ohišja
- 42 Podstavek*
- 43 Komplet za pritrditev „



Zagon

Vklop (glejte sliko L)

- Za **zagon** povlecite vklopno/izklopno stikalo **37** v smeri ročaja **5**.

Opozorilo: Iz varnostnih razlogov aretiranje vklopno/izklopnega stikala **37**

Žaganje brez natega (eljenje)
(glejte sliko P)

- Za reze brez poteznega gibanja (majhni obdelovanci) odvijte nastavitveni vijak **32**, e je le-ta privit. Vzvod orodja potisnite do

Odlaganje

Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

Samo za države EU:

Električni orodij ne odlagajte med hišne odpadke!

V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni uresnitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Opis djelovanja

Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi

39 Produžetak stola za piljenje

40 Set za pri vrš enje „produžnog stremena“





Pri vršenju izratka

Za osiguranje optimalne radne sigurnosti

Puštanje u rad

Obrada profilnih letvi

Profilne letve možete obrađivati na dva različita načina:

Osim toga, ovisno od širine profilne letve, rezove možete izvoditi

**Namještanje standardnog kuta kosog
rezanja 45° (vertikalnog)**

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Okrenite stol za piljenje **17** dok ne uskoči u položaj 0°.
- Otpustite steznu ručku **31**



w Kinnitage töödeldav toorik. Kinnitusseadmete või kruustangidega kinnitatud toorik









Hooldus ja teenindus



Simboli

Funkciju apraksts

46 Piespied jpapl ksne

47



- Sešst ra stie atsl ga/krustrievas
skr vgriezis 20
- Baterijas (3x, tips LR03, 1,5 V)

Elektroinstrumenta izpild jums ar paliktņi

- Paliktņis 42
(16 profili, 4 p du uznavas)

-

Lietot ja atrašanās vieta (att. 15.0)

w Nest viet elektroinstrumenta priekš uz
vienas l nijas ar z ā asmeni, bet gan
vienm r turieties no t s nis. T J su
ermeis b s pasarg ts no iesp jam

Dzi uma ierobežot ja regul šana











statomosios plokštelės keitimas (žr. pav. S)





Klient aptarnavimo skyrius ir klient konsultavimo tarnyba

Klient aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis.

Detalius būtinus žinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com