



PRZ 80A

No.	Part Name	
1	Сопло	spray nozzle
2	Распылитель	atomizer assembly
3	Кольцо	O ring
4	Кольцо	O ring
5	Насос в сборе	pump assembly
6	Заглушка	bumper pad
7	Корпус насоса	pump housing
8	Всасывающая трубка	suction tube assembly
9	Кольцо	sealing ring
10	Емкость	paint container
11	Крышка прокладки	bumper cover
12	Прокладка	bumper 2
13	Левый корпус	left housing
14	Прокладка	bumper 3
15	Регулятор	regulator unit assembly
16	Заглушка	screw plug
16	Прокладка	gasket
17	Соленоид	solenoid assembly
18	Шнур питания	cordset
19	Винт	screw
20	Муфта шнура	cord bushing
21	Держатель шнура	strain relief
22	Правый корпус	right housing
23	Контактная колодка	terminal block
24	Контакт	auto terminal
25	Выключатель	switch
26	Курок выключателя	trigger
27	Винт	screw

1	Трубка	flexible extension tube
2	Сопло	nozzle for extension tube
3	Штифт	punch pin
4	Втулка	bushing for punch pin
5	Вискозиметр	viscosity cup