

LZK500S

NO.	Name	Material & Specifactions	Наименование
1	power line	Cu+PVC	Шнур с вилкой
2	Cord protector	PVC	Усилитель шнура
3	Cord protector	ST4×12	Винт
4	Ringt Brush cover	PA6-GF30	Правый кожух
5	Screw	ST4×12	Винт
6	Screw	ST4×14	Винт
7	Ringt handing	PA6-GF30	Правый корпус
8	Brush	5×9×14	Угольные щетки
9	Screw	ST2.8×8	Винт
10	Spring	65Mn	Пружина
11	Brush holder	Q235	Щеткодержатель
12	switch button	PA6-GF30	Кнопка выключателя
13	Housing	PA6-GF30	Корпус
14	Capacitor leader	Cu+PVC	Провод конденсатора
15	switch draft bar	PA6-GF30	Соединительный стержень
16	Actiyator		Блок управления
17	Brush holder	Q235	Щеткодержатель
18	Spring	65Mn	Пружина
19	Screw	ST2.8×8	Винт
20	Brush	5×9×14	Угольные щетки
21	Left handing	PA6-GF30	Левый корпус
22	Screw	ST4×12	Винт
23	Left Brush cover	PA6-GF30	Левый кожух
24	Screw	ST4×12	Винт
25	Brand	PVC	Этикетка
26	Bearing/607	607-2Z	Подшипник
27	Rotor		Ротор
28	bead flange	65Mn	Фланец
29	Bearing/609	609-2Z	Подшипник
30	Bearing	ZL104	Подшипник
31	seal ring/O	28×1.8	Уплотнительное кольцо
32	Bearing/606	606	Подшипник
33	bead flange/ φ 6	65Mn	Фланец
34	Stator		Статор
35	Nameplate	PVC	Этикетка
36	Screw	ST3.5×55	Винт
37	Orented circle	PA6-GF30	Кольцо
38	Gear box cover	ZL104	Корпус редуктора
39	Screw	ST4×22	винт

40	Screw	M4×10	Винт
41	shift lever	16MnCr5	Рычаг переключения скоростей
42	stop collar	45	Стопорная муфта
43	Bearing/6001	6001-2Z	Подшипник
44	bead flange/ φ 28	65Mn	Фланец
45	oil seal	Rubber	Уплотнительное кольцо
46	Bearing/0810		Подшипник
47	backswing arbor	45	Вал
48	binder plate	45	Прокладочная пластина
49	binder plate Screw	M6×16	Винт