



Enerbox 8 (T2)
Enerbox 10 (T3)



**Elenco pezzi di ricambio / Liste pieces detachees / Spare parts list
Ersatzteilliste / Piezas de Repuesto / Список запасных частей**

No	Desc	Code	pcs per box
1	Amperometro / Ammeter / Ammetter / Ampèromètre Amperimetro / Амперметр / Αμπερόμετρο	M422000SP	10
2	Pinza Rossa / Red Clamp / Rote Klemmplatte / Bridge Rouge Abrazadera Roja / Красный зажим / κόκκινη τσιμπίδα	M610200SP	2
3	Pinza Nera / Black Clamp / Schwarze Klemmplatte / Bride Noire Abrazadera Negra / Черный зажим / μαύρη τσιμπίδα	M610100SP	2
4	Interruttore / Switch / Schalter / Interrupteur Interruptor / Выключатель / διακόπτης	M484800SP	20
5	Cordone di Alimentazione / Power Cord / Zufuehrungsschnur / Cordon D'alimentation / Cordon de Alimentacion / Сетевой шнур / καλώδιο	M580200SP	6
6	Mantello / Mantle / Mantel / Cape / Саpa / Корпус аппарата / μάνταλο	S260208SP	1
7	Termostato / Thermostat / Thermostat / Thermostate Thermostato / Термостат / θερμοστάτης	M492050SP	10
8	Fondo / Bottom / Unterseite / Fond Fondo / Нижняя часть корпуса / βάση	S260206SP	1
9	Frontale Retro / Frontal Back / Frontal Rückseitige Fronatle Arrière / Fronatl trasera / Передняя и задняя панели	S052240SP	1
10	Trasformatore di Potenza / Power Transformer / Leistungstransformator Trasformateur de Puissance / Transformador de Potencia Трансформатор мощности / μετατροπέας ισχύος	M540580SP	2
11	Porta Fusibile / Fuse Holder / Sicherung Halter / Support de Fusible Sostenedor del Fusibile / Колодка предохранителя / συγκράτηση ασφάλειας	Q280500SP	10
12	Fusibile / Fuse / Sicherung / Fusible Fusible / Предохранитель / ασφάλεια	M496160SP	20
13	Ponte Diodi / Bridge Diode Valves / Valves de Diode de Pont Brücke Diode Ventile / Válvulas de Diodo Del Puente Диоды мостового выпрямителя / βαλβίδες	M781300SP	10