



ТЕРМОГИГРОМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ

МЕГЕОН - 20208

Руководство по эксплуатации и паспорт

Оглавление

1. Особенности	3
2. Технические характеристики	3
3. Порядок работы	3
4. Установка времени и даты	4
5. Установка будильника	4
6. Переключение единиц изменения температуры	4
7. MAX/MIN температура и влажность	5
8. Комплектность	5
9. Гарантийные обязательства	5
10. Гарантийное обслуживание	6
11. Паспорт	7

1. Особенности

- Измерение температуры и влажности внутри помещений
- Текущее время (12/24-часовой формат), дата, будильник
- Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры и влажности

2. Технические характеристики

Диапазон измерения температуры: -10 ...+50°C

Диапазон измерения влажности: 10%...99% Отн.влажн.

Разрешение на дисплее:

- температура 0,1 °C
- влажность 1% RH

Точность измерения:

- температуры $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- влажности $\pm 5\%$ Отн.влажн.

Питание: батарея 1.5В типа «ААА»

Габаритные размеры: 106х98х22 мм

Вес: 116 г



Датчик влажности

Датчик температуры

3. Порядок работы

Установите батарею 1,5В типа «ААА» в отсек питания, соблюдая полярность. Прибор готов к работе.

Режимом по умолчанию является индикация текущего времени. Кнопка **MODE** служит для переключения между режимами индикации времени и даты, 12- и 24-часовым форматами времени, установки текущего времени и будильника. Кнопка **ADJ** позволяет регулировать значения установок. Кнопка **MEMORY** показывает максимальное и минимальное значения температуры и влажности, оставшиеся в памяти прибора, а также позволяет стереть их. Нажатие кнопки **RESET** на задней панели сбрасывает все настройки на значения по умолчанию (12:00 в 24-часовом формате времени; установки даты по умолчанию - 1.01, первое января).

4. Установка времени и даты

В режиме текущего времени нажмите кнопку **MODE** и в течение 2 секунд удерживайте. В результате начнет мигать разряд минут. После этого нажатием **ADJ** установите значение разряда минут. Продолжая удерживать кнопку **MODE**, вы сможете точно так же установить время и дату. Чтобы переключиться из режима времени в режим даты, один раз нажмите **ADJ** (если не производить дальнейших действий, прибор вернется в режим текущего времени через 3 секунды).

5. Установка будильника

В режиме текущего времени (точки, разделяющие часы и минуты, мигают) нажмите **MODE**, чтобы перевести дисплей в режим установки будильника (точки не мигают). Теперь нажмите **ADJ**, чтобы переключить функцию на «Звонок каждые 15 минут»/«Звонок каждый час» (на дисплее появится надпись «Alarm»). Удерживая кнопку **MODE** в нажатом положении в течение 2 сек., Вы сможете установить будильник. При выборе функции «Звонить каждый час» на дисплее появится значок •))) . Когда прибор находится в режиме установки будильника, он автоматически возвращается в режим текущего времени через минуту.

6.Переключение единиц изменения температуры

Кнопка **°C/°F** на задней панели служит для переключения показателей

температуры с °C (градусов Цельсия) на °F (градусов Фаренгейта) и обратно в режиме текущего времени или режиме даты.

7. MAX/MIN температура и влажность

В обычном состоянии на дисплее отображается текущая температура и влажность.

Нажмите кнопку **MEMORY**, чтобы посмотреть максимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих максимальных значений (появится символ «MAX» над показателями температуры и влажности).

Нажмите кнопку **MEMORY** еще раз, чтобы посмотреть минимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих минимальных значений (появится символ «MIN» над показателями температуры и влажности). Третье нажатие на кнопку **MEMORY** вернет прибор в режим текущей температуры и влажности.

Рекомендации по работе с прибором

Для отображения корректных показаний температуры и влажности прибора требуется от 15 до 60 мин после включения (время увеличивается при переносе прибора из холодного места в теплое, т.к. выделяется конденсат).

Если прибор перестал работать или работает с ошибками, нажмите кнопку **RESET**. Если прибор не реагирует на нажатие кнопки **RESET**, замените батарейку.

8. Комплектность

- Термогигрометр **МЕГЕОН – 20208** (1 шт.)
- Батарея =1,5В типа «AAA» (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации и паспорт (1 шт.)

9. Гарантийные обязательства

Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству компании «МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изготовления. Данное гарантийное обязательство

имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, в целях определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на тензометрический датчик, плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих причин:

1. в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»;
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, наводнение или иное стихийное бедствие;

в результате транспортировки, перемещения или падения после покупки прибора.

10. Гарантийное обслуживание

Для получения обслуживания следует предоставить следующую информацию:

1. адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документ, подтверждающий покупку;
7. информацию о месте приобретения изделия.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше информации будет возвращен клиенту.

Гарантия не распространяется при механическом повреждении корпуса и комплектующих частей изделия, использовании изделия не по назначению, несанкционированном ремонте изделия.

Производитель имеет право менять дизайн, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.