

Эксплуатационный документ на артикул E157

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash налобный электрический светодиодный аккумуляторный E157.

Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Пластик и алюминиевый сплав, желтый с черным
Параметры электросети для заряда	AC ~230В / 50Гц
Номинальный ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0.8А 3Вт
Номинальное напряжение, В	DC 3.7В
Источник электропитания	аккумулятор
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный (Li-Ion), DC 3.7В; 0.8А-ч
Источник света	Светодиод CREE XP-E R3 с потребляемой мощностью 3 Вт
Режимов работы	3
Максимальный световой поток, Лм	110
Цветовая t° светодиодов, К	6500
Дальность действия – до., м	100
Время работы 100% яркости / 30% яркости / мигающий режим, до..., ч	1.5 / 3.5 / 2.5
Время заряда, часов	8 - 10
Технические возможности	Заряд аккумулятора (встроенный) от сети ~230В / 50Гц через адаптер с выходными параметрами DC 4.2В 0.5А (в комплекте), ремешок для переноски
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536: фонарь / адаптер	III / II
Степень защиты IP	IPX4

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** ULTRAFLASH®. **Импортёр/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения** - EAC.

Назначение технического средства: электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электросети ~230В / 50Гц требуется только во время заряда. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь, включите фонарь нажатием на кнопку. Выберите приемлемый режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. По мере ослабления светового потока зарядите аккумулятор: подключите к фонарю через разъем на корпусе кабель адаптера, входящего в комплект, адаптер включите в электросеть ~230В / 50Гц, заряжайте в течение 8-10 часов, после чего отсоедините фонарь от источника заряда. Рекомендуется зарядить фонарь сразу после покупки. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, регулируемый ремешок для переноски, встроенный аккумулятор, адаптер ~230В / 50Гц, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°C. Не допускайте подключения к сети ~230В / 50Гц свыше 10 часов, не допускается использование электросетей с другими параметрами, не подключайте детей к фонарю во время заряда. Не включайте фонарь во время заряда. Не используйте адаптер с повреждением сетевой вилки. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте. С целью предотвращения потери емкости аккумулятора во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить зарядно/разрядный цикл аккумулятора: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элементы питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некачественного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, чек.