

быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Замена элементов питания

Открутите крышку и вставьте батарею «+» к головной части, закрутите крышку и протестируйте фонарь.

Эксплуатация и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена или заряд батарей

Решение: Зарядите или замените батареи, соблюдая полярность

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или другие контакты загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.



FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China



UC02

Светодиод CREE XP-G2 S2
США, ANSI 130 люмен

**Руководство
по эксплуатации**

*Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure*

Фонарь Fenix UC02

Fenix UC02 – миниатюрный аккумуляторный фонарь-брелок с зарядкой от USB. Работает от одного Li-ion аккумулятора 10180. Впечатляющая для такого малыша яркость 130 люмен. Включение и выбор режима поворотом головной части. Весит всего 8 грамм. Оптическая система с TIR-линзой.

Технические характеристики

- Светодиод CREE XP-G2 S2, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 1 аккумулятор 10180 Li-ion
- Микро USB зарядный порт
- Размеры: 43.2 мм (длина) x 14 мм (диаметр головной части)
- Вес: 8 г (без элементов питания)
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания
- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (вышей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

ANSI/PLATO FL1	Макс.	Мин.
Яркость	130 люмен	10 люмен
Время работы	25 мин	3 ч 50 мин
Дистанция	48 м	14 м
Интенсивность	570 кд	50 кд
Угол центрального луча	20,8°	
Угол боковой засветки	96°	
Ударопрочность	1 метр	
Водонепроницаемость	IPX-8, погружение до 2 метров	
Аксессуары	Кольцо из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо	

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с 10180 Li-ion аккумуляторами 80 мАч) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

Управление фонарем


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Закрутите головную часть, чтобы включить фонарь. Ослабьте и затяните головную часть, чтобы выбрать режим: Минимальный → Максимальный. Открутите головную часть, чтобы выключить фонарь.

Зарядка


1. Открутите головную часть фонаря и вставьте микро USB порт кабеля в порт фонаря.
2. Если заряда аккумулятора достаточно, индикатор зарядки загорится зеленым. В обратном случае индикатор будет гореть красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея будет полностью заряжена. Нормальное время зарядки составляет около 45 минут.
3. Отсоедините зарядный кабель и прикрутите на место головную часть для нормального использования фонаря.
4. При хранении фонаря UC02 перезаряжайте его каждые 3 месяца для поддержания оптимальной работы батареи.

Откручена/ВЫКЛЮЧЕН




1 Закручена/ВКЛ

АКБ 10180 Li-ion



Micro USB порт

Закруты



Открыты

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номин. напряж.	Применение
Аккумулятор Fenix	10180	3.6В/3.7В	Рекомендуется

Предостережение: запрещено заряжать в фонаре не аккумуляторные батареи, это может привести к взрыву.

*10180 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны